System Manager を使用して MetroCluster サイトを管理する

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_metrocluster_manage_nodes.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Manager を使用して MetroCluster サイトを管理する 1
System Manager を使用した MetroCluster サイトの管理の概要 1
IP MetroCluster サイトをセットアップする 1
IP MetroCluster ピアリングをセットアップする 3
IP MetroCluster サイトを設定します 4
IP MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックを実行 6
MetroCluster IP のアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更します 8
IP MetroCluster 設定に関する問題のトラブルシューティングを行う 9

System Manager を使用して MetroCluster サイトを管理する

System Manager を使用した MetroCluster サイトの管理の概要

ONTAP 9.8 以降では、 MetroCluster セットアップを管理するためのシンプルなインターフェイスとして System Manager を使用できます。

MetroCluster 構成では、 2 つのクラスタ間でデータを相互にミラーリングできるため、一方のクラスタが停止してもデータは失われません。

通常、組織は 2 つの異なる地域にクラスタをセットアップします。各ロケーションの管理者がクラスタを設定し、設定します。次に、一方の管理者が、データを共有できるように、クラスタ間にピア関係を設定します。

組織は、 ONTAP メディエーターを 3 番目の場所にインストールすることもできます。ONTAP メディエーターサービスは、各クラスタのステータスを監視します。一方のクラスタがパートナークラスタと通信できないことを検出すると、エラーがクラスタシステムまたはネットワーク接続に問題があるかどうかを監視対象に照会します。

ネットワーク接続に問題がある場合は、システム管理者がトラブルシューティング方法を実行してエラーを修正し、再接続します。パートナークラスタが停止すると、もう一方のクラスタがスイッチオーバープロセスを開始して両方のクラスタのデータ I/O を制御します。

また、スイッチオーバーを実行して、計画的メンテナンスのために一方のクラスタシステムを停止することもできます。メンテナンスを実行してスイッチバック処理を実行するクラスタを起動するまで、両方のクラスタのすべてのデータ I/O 処理がパートナークラスタによって処理されます。

管理できる処理は次のとおりです。

- "IP MetroCluster サイトをセットアップする"
- "IP MetroCluster ピアリングをセットアップする"
- "IP MetroCluster サイトを設定します"
- "IP MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックを実行"
- "IP MetroCluster 設定に関する問題のトラブルシューティングを行う"
- "MetroCluster クラスタの ONTAP をアップグレードします"

IP MetroCluster サイトをセットアップする

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して MetroCluster サイトの IP 設定を行うことができます。

MetroCluster サイトは 2 つのクラスタで構成されます。通常、クラスタは地理的に離れた場所に配置されます。

を開始する前に

- に従って、システムの設置とケーブル接続が完了している必要があります "『セットアップガイド』" システムに同梱されていたものです。
- クラスタ内通信用に、各クラスタの各ノードにクラスタネットワークインターフェイスを設定する必要があります。

ノード管理 IP アドレスを割り当て

Windows システム

Windows コンピュータは、コントローラと同じサブネットに接続する必要があります。これにより、システムにノード管理 IP アドレスが自動的に割り当てられます。

手順

1. Windows システムで、 * Network * ドライブを開いてノードを検出します。
2. ノードをダブルクリックしてクラスタセットアップウィザードを起動します。

その他のシステム

クラスタ内のいずれかのノードにノード管理 IP アドレスを設定する必要があります。このノード管理 IP アドレスを使用して、クラスタセットアップウィザードを起動できます。

を参照してください "第 1 ノードへのクラスタの作成" ノード管理 IP アドレスの割り当てについては、を参照してください。

クラスタを初期化して設定

クラスタを初期化するには、クラスタの管理パスワードを設定し、クラスタ管理ネットワークとノード管理ネットワークをセットアップします。DNS サーバなどのサービスを設定してホスト名を解決したり、 NTP サーバを設定して時間を同期したりすることもできます。

手順

1. Web ブラウザで、設定したノード管理 IP アドレスを入力します。 "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager は、クラスタ内の残りのノードを自動的に検出します。

2. Initialize Storage System* （ストレージシステムの初期化）ウィンドウで、次の手順を実行します。
   a. クラスタ管理ネットワーク設定データを入力します。
   b. すべてのノードのノード管理 IP アドレスを入力してください。
   c. ドメインネームサーバ（ DNS ）の詳細を指定します。
   d. [* その他 * （ * Other * ）] セクションで、 [タイムサービス（ NTP ）を使用（ Use time service （ NTP ） *] というラベルの付いたチェックボックスを選択してタイムサーバを追加します。

Submit * をクリックすると、クラスタが作成および構成されるまで待機します。その後、検証プロセスが実行されます。

両方のクラスタのセットアップ、初期化、設定が完了したら、次の手順を実行します。

- "IP MetroCluster ピアリングをセットアップする"

新しいクラスタのビデオで **ONTAP** を設定

IP MetroCluster ピアリングをセットアップする

ONTAP 9.8 以降では、 MetroCluster 処理の IP 設定を System Manager で管理できます。2 つのクラスタをセットアップしたら、それらのクラスタ間にピア関係を設定します。

2 つのクラスタをセットアップするために、次の手順を完了しておく必要があります。

- "IP MetroCluster サイトをセットアップする"

このプロセスの特定の手順は、各クラスタの地理的サイトにある異なるシステム管理者によって実行されます。このプロセスを説明するために、クラスタの名前は「サイト A クラスタ」および「サイト B クラスタ」です。

サイト **A** からピアリングプロセスを実行しています

このプロセスは、サイト A のシステム管理者が実行します

手順

1. サイト A のクラスタにログインします。
2. System Manager で、左側のナビゲーション列から「 * Dashboard * 」を選択してクラスタの概要を表示します。

ダッシュボードには、このクラスタ（サイト A ）の詳細が表示されます。「 * MetroCluster * 」セクションの左側には、サイト A のクラスタが表示されています。

3. [Attach Partner Cluster] をクリックします。
4. サイト A のクラスタ内のノードがサイト B のクラスタ内のノードと通信できるようにするネットワークインターフェイスの詳細を入力します。
5. [保存して続行] をクリックします。
6. [* パートナークラスタの接続 *] ウィンドウで、 [パスフレーズがありません *] を選択してパスフレーズを生成します。
7. 生成されたパスフレーズをコピーし、サイト B のシステム管理者と共有します
8. [閉じる（ Close ）] を選択します。

サイト B からピアリングプロセスを実行しています

このプロセスは、サイト B のシステム管理者が実行します

手順

1. サイト B のクラスタにログインします。
2. System Manager で、 * Dashboard * を選択してクラスタの概要を表示します。

   ダッシュボードには、このクラスタ（サイト B ）の詳細が表示されます。MetroCluster セクションでは、左側にサイト B のクラスタが表示されます。

3. [Attach Partner Cluster] をクリックしてピアリングプロセスを開始します。
4. サイト B のクラスタ内のノードがサイト A のクラスタ内のノードと通信できるようにするネットワークインターフェイスの詳細を入力します。
5. [保存して続行] をクリックします。
6. [* パートナークラスタの接続 * （ * Attach Partner Cluster * ）] ウィンドウで、 [パスフレーズ * があります（ * I have a passphrase * ）] を選択します。これにより、サイト A のシステム管理者から受け取ったパスフレーズを入力できます
7. ピア * を選択してピアリングプロセスを完了します。

ピアリングプロセスが完了したら、クラスタを設定します。を参照してください "IP MetroCluster サイトを設定します"。

IP MetroCluster サイトを設定します

ONTAP 9.8 以降では、 MetroCluster 処理の IP 設定を System Manager で管理できます。2 つのクラスタをセットアップしてピアリングしたら、各クラスタを構成します。

次の作業を完了しておきます。

- "IP MetroCluster サイトをセットアップする"
- "IP MetroCluster ピアリングをセットアップする"

クラスタ間の接続を設定します

手順

1. いずれかのサイトで System Manager にログインし、 * Dashboard * を選択します。

   「 * MetroCluster * 」セクションの図は、 MetroCluster サイト用にセットアップしてピアリングした 2 つのクラスタを示しています。作業中のクラスタ（ローカルクラスタ）が左側に表示されます。

2. MetroCluster の設定 * をクリックします。このウィンドウでは、次のタスクを実行できます。

   a. MetroCluster 構成の各クラスタのノードが表示されます。ドロップダウンリストを使用して、ローカルクラスタのどのノードをディザスタリカバリパートナーとするかを選択し、リモートクラスタのどのノードを使用するかを決定します。

   b. ONTAP メディエーターサービスを設定する場合は、チェックボックスをクリックします。を参照してください [Configure the ONTAP Mediator service]。

   c. 両方のクラスタに暗号化を有効にするライセンスがある場合は、 * Encryption * セクションが表示されます。

      暗号化を有効にするには、パスフレーズを入力します。

   d. 共有レイヤ 3 ネットワークで MetroCluster を設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。

      ノードに接続する HA パートナーノードとネットワークスイッチで、同じ構成を使用する必要があります。

3. 保存 * をクリックして、 MetroCluster サイトを設定します。

   ダッシュボード * の * MetroCluster * セクションでは、 2 つのクラスタ間のリンクにチェックマークが表示され、正常な接続を示しています。

ONTAP メディエーターサービスを設定します

ONTAP メディエーターサービスは、通常、クラスタのどちらかの場所とは別の地理的な場所にインストールします。クラスタがサービスと定期的に通信して、稼働中であることを示します。MetroCluster 構成のどちらかのクラスタで、パートナークラスタとの通信が停止していることが検出されると、 ONTAP メディエーターがチェックされてパートナークラスタ自体が停止しているかどうかが判断されます。

MetroCluster サイトの両方のクラスタが起動し、ピア関係にある必要があります。

手順

1. ONTAP 9.8 の System Manager で、 * Cluster > Settings * を選択します。
2. [* Mediator*] セクションで、をクリックします ⚙。
3. Configure Mediator* （メディエーターの設定）ウィンドウで、 * Add+* （追加 + * ）をクリックします。
4. ONTAP メディエーターの設定の詳細を入力します。

IP MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックを実行

1 つの IP MetroCluster サイトからもう一方のサイトに制御を切り替えることで、問題のメンテナンスやリカバリを実施できます。

> スイッチオーバーとスイッチバックの手順は、 IP MetroCluster 構成でのみサポートされます。

スイッチオーバーとスイッチバックの概要

スイッチオーバーは次の 2 つのケースで発生します。

- * 計画的スイッチオーバー *

  このスイッチオーバーは、 System Manager を使用してシステム管理者が開始します。計画的スイッチオーバーでは、ローカルクラスタのシステム管理者が制御を切り替えて、リモートクラスタのデータサービスをローカルクラスタで処理できるようにします。その後、リモートクラスタのシステム管理者が、リモートクラスタのメンテナンスを実行できます。

- * 計画外スイッチオーバー *

  場合によっては、 MetroCluster クラスタが停止したり、クラスタ間の接続が停止したりすると、実行中のクラスタがダウンしたクラスタのデータ処理を処理するように、 ONTAP によってスイッチオーバー手順が自動的に開始されます。

  一方のクラスタのステータスを ONTAP が特定できない場合は、動作しているサイトのシステム管理者がスイッチオーバー手順を開始し、もう一方のサイトのデータ処理責任を引き継ぎます。

どのタイプのスイッチオーバー手順の場合も、 _switchback プロセスを使用してデータサービス機能がクラスタに返されます。

ONTAP 9.7 および 9.8 では、異なるスイッチオーバープロセスとスイッチバックプロセスを実行します。

- ONTAP 9.7 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを行います
- ONTAP 9.8 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを実行します

ONTAP 9.7 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを行います

手順

1. ONTAP 9.7 で System Manager にログインします。
2. **[](** クラシックバージョンに戻る **)** をクリックします。
3. [* Configuration] > [* MetroCluster *] をクリックします。

   System Manager はネゴシエートスイッチオーバーが可能かどうかを検証します。

4. 検証プロセスが完了したら、次のいずれかの手順を実行します。
   a. 検証が失敗し、サイト B が稼働している場合は、エラーが発生しています。たとえば、サブシステムに問題がある場合や、 NVRAM ミラーリングが同期されていない場合があります。

i. エラーの原因となっている問題を修正し、 [* 閉じる *] をクリックして、手順 2 からもう一度開始します。

ii. サイト B のノードを停止し、 * 閉じる * をクリックして、の手順を実行します "計画外スイッチオーバーの実行"。

b. 検証が失敗し、サイト B が停止している場合は、接続に問題がある可能性が高くなります。サイト B が本当に停止していることを確認し、の手順を実行します "計画外スイッチオーバーの実行"。

5. [サイト B からサイト A* へのスイッチオーバー] をクリックして、スイッチオーバープロセスを開始します。
6. [* 新しい体験に切り替える *] をクリックします。

ONTAP 9.8 の System Manager を使用して、スイッチオーバーとスイッチバックを実行します

計画的スイッチオーバーを実行（ **ONTAP 9.8** ）

手順

1. ONTAP 9.8 で System Manager にログインします。
2. 「 * ダッシュボード * 」を選択します。「 * MetroCluster * 」セクションには、 2 つのクラスタが接続されています。
3. ローカルクラスタ（左側）で、をクリックします ⋮ を選択し、 * リモートサイトの制御 * を選択します。

   スイッチオーバー要求の検証が完了すると、リモートサイトからローカルサイトに制御が転送され、両方のクラスタに対してデータサービス要求が実行されます。

   リモートクラスタはリブートしますが、ストレージコンポーネントはアクティブではないため、クラスタはデータ要求を処理しません。これで、計画的なメンテナンスが可能になりました。

> ⓘ スイッチバックを実行するまでは、リモートクラスタをデータサービスに使用しないでください。

計画外スイッチオーバーの実行（ **ONTAP 9.8** ）

計画外スイッチオーバーは、 ONTAP によって自動的に開始される場合があります。スイッチバックが必要かどうかを ONTAP が判断できない場合は、実行中の MetroCluster サイトのシステム管理者が次の手順でスイッチオーバーを開始します。

手順

1. ONTAP 9.8 で System Manager にログインします。
2. 「 * ダッシュボード * 」を選択します。

   「 * MetroCluster * 」セクションでは、 2 つのクラスタ間の接続に「 X 」が表示され、接続を検出できません。接続またはクラスタが停止しています。

3. ローカルクラスタ（左側）で、をクリックします ⋮ を選択し、 * リモートサイトの制御 * を選択します。

   スイッチオーバー要求の検証が完了すると、リモートサイトからローカルサイトに制御が転送され、両方のクラスタに対してデータサービス要求が実行されます。

クラスタをオンラインに戻す前に、クラスタを修復する必要があります。

> リモートクラスタを再びオンラインにしたあとは、スイッチバックを実行するまでデータサービスに使用しないでください。

スイッチバックの実行（ **ONTAP 9.8** ）

リモートクラスタが計画的なメンテナンスのために停止したか災害が原因で停止したかに関係なく、稼働中でスイッチバック待ちになっている必要があります。

手順

1. ローカルクラスタで、 ONTAP 9.8 から System Manager にログインします。
2. 「 * ダッシュボード * 」を選択します。

   「 * MetroCluster * 」セクションには、 2 つのクラスタが表示されます。

3. ローカルクラスタ（左側）で、をクリックします ⋮ をクリックし、 * Take back control* を選択します。

   データは、両方のクラスタ間でデータが同期およびミラーリングされるように、最初に _ 修復 _ されます。

4. データの修復が完了したら、をクリックします ⋮ をクリックし、 * Initiate switchback * を選択します。

   スイッチバックが完了すると、両方のクラスタがアクティブになり、データ要求を処理します。また、データをミラーリングしてクラスタ間で同期しています。

MetroCluster IP のアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更します

ONTAP 9.10.1 以降では、 MetroCluster IP インターフェイスの IP アドレス、マスク、およびゲートウェイのプロパティを変更できます。パラメータは任意に組み合わせて更新できます。

これらのプロパティを更新する必要がある場合があります。たとえば、 IP アドレスが重複して検出された場合や、ルータの設定変更によってレイヤ 3 ネットワークでゲートウェイを変更する必要がある場合などです。一度に変更できるインターフェイスは 1 つだけです。他のインターフェイスが更新されて接続が再確立されるまで、そのインターフェイス上のトラフィックは中断されます。

> 各ポートで変更を行う必要があります。同様に、ネットワークスイッチも構成を更新する必要があります。たとえば、ゲートウェイが更新されている場合は、 HA ペアの両方のノードが同じであるため変更することを推奨します。さらに、それらのノードに接続されたスイッチでも、ゲートウェイを更新する必要があります。

各ノードおよびインターフェイスの IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを更新します。

IP MetroCluster 設定に関する問題のトラブルシューティングを行う

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager によって IP MetroCluster 構成の健全性が監視されるため、発生する可能性のある問題を特定して修正できます。

MetroCluster ヘルスチェックの概要

System Manager は、 IP MetroCluster 構成の健常性を定期的にチェックします。ダッシュボードで MetroCluster セクションを表示すると、通常は「 MetroCluster systems are healthy 」というメッセージが表示されます。

ただし、問題が発生すると、メッセージにイベント数が表示されます。そのメッセージをクリックすると、次のコンポーネントの健全性チェックの結果を確認できます。

- ノード
- Network Interface の略
- ティア（ストレージ）
- クラスタ
- 接続
- ボリューム
- Configuration Replication （設定レプリケーション）

[ステータス *] 列は問題のあるコンポーネントを示し、 [詳細 *] 列は問題の解決方法を示します。

MetroCluster のトラブルシューティング

手順

1. System Manager で、 * Dashboard * を選択します。
2. 「 * MetroCluster * 」セクションで、メッセージを確認します。
   a. MetroCluster 構成が正常であることを示すメッセージが表示され、クラスタと ONTAP メディエーターの間の接続が正常である（チェックマーク付きで表示）場合は、修正する問題はありません。
   b. メッセージにイベント数がリストされている場合、または接続がダウンした（「 X 」で表示）場合は、次の手順に進みます。
3. イベント数を示すメッセージをクリックします。

   MetroCluster 正常性レポートが表示されます。

4. レポートに表示される問題のトラブルシューティングを、 **Details** 列の推奨事項を使用して行います。
5. すべての問題を修正したら、 * MetroCluster の正常性を確認 * をクリックします。

> MetroCluster ヘルスチェックでは大量のリソースが使用されるため、チェックを実行する前にすべてのトラブルシューティングタスクを実行することをお勧めします。

MetroCluster の健全性チェックがバックグラウンドで実行されます。他のタスクは、終了するまで待つことができます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。