FPolicy設定を管理します。

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/commands-modify-fpolicy-config-reference.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy設定を管理します。 1
FPolicy の設定を変更します 1
FPolicy の設定に関する情報を表示します 2
FPolicy サーバの接続を管理します 5

FPolicy設定を管理します。

FPolicy の設定を変更します

FPolicy の設定を変更するためのコマンド

FPolicy の設定を変更するには、設定の各要素を変更します。外部エンジン、 FPolicy イベント、 FPolicy スコープ、および FPolicy ポリシーを変更できます。FPolicy ポリシーを有効または無効にすることもできます。FPolicy ポリシーを無効にすると、そのポリシーのファイル監視が中止されます。

設定を変更する前に、 FPolicy ポリシーを無効にすることを推奨します。

変更する項目	使用するコマンド
外部エンジン	`vserver fpolicy policy external-engine modify`
イベント	`vserver fpolicy policy event modify`
スコープ	`vserver fpolicy policy scope modify`
ポリシー	`vserver fpolicy policy modify`

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

FPolicy ポリシーを有効または無効にします

設定の完了後に、 FPolicy ポリシーを有効にできます。ポリシーを有効にすると優先度が設定され、そのポリシーのファイルアクセスの監視が開始されます。そのポリシーのファイルアクセスの監視を停止するには、 FPolicy ポリシーを無効にします。

必要なもの

FPolicy ポリシーを有効にする前に、 FPolicy の設定が完了している必要があります。

このタスクについて

- Storage Virtual Machine （ SVM ）で複数のポリシーを有効にし、複数のポリシーを同じファイルアクセスイベントに登録している場合は、優先度が使用されます。
- 標準のエンジンの設定を使用するポリシーは、ポリシーを有効にするときに割り当てられたシーケンス番号に関係なく、他のエンジンのポリシーよりも優先度が高くなります。
- FPolicy ポリシーの優先度を変更する場合は、ポリシーを無効にしてから、新しいシーケンス番号を使用して再度有効にする必要があります。

ステップ

1. 適切な操作を実行します。

状況	入力するコマンド
FPolicy ポリシーを有効にします	`vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -sequence-number integer`
FPolicy ポリシーを無効にします	`vserver fpolicy disable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name`

FPolicy の設定に関する情報を表示します

show コマンドの仕組み

FPolicyの設定に関する情報を表示する際には、の仕組みを理解しておくと役立ちます `show` コマンドは機能します。

A `show` パラメータを追加せずにコマンドを実行すると、情報が要約形式で表示されます。さらに、すべて `show` コマンドには、同じ2つのオプションパラメータを同時に指定することはできません。 `-instance` および `-fields`。

を使用する場合 `-instance` パラメータにを指定します `show` コマンドを使用すると、詳細情報がリスト形式で表示されます。場合によっては、詳細出力には時間がかかることがあり、不要な情報が含まれることもあります。を使用できます `-fields fieldname[,fieldname…]` 指定したフィールドの情報のみが表示されるように出力をカスタマイズするためのパラメータ。指定できるフィールドを確認するには、と入力します `?` の後 `-fields` パラメータ

> の出力 `show` コマンドにを指定します `-fields` パラメータには、要求されたフィールドに関連する他の関連フィールドや必要なフィールドが表示される場合があります。

間隔 `show` コマンドには、その出力をフィルタリングして、コマンド出力に表示される情報の範囲を絞り込むことができる1つ以上のオプションパラメータがあります。コマンドで使用できるオプションパラメータを確認するには、と入力します `?` の後 `show` コマンドを実行します

。 `show` コマンドでは、UNIX形式のパターンおよびワイルドカードがサポートされ、コマンドパラメータ引数の複数の値を照合できます。たとえば、ワイルドカード演算子（ * ）、 NOT 演算子（ ! ）、 OR 演算子（ | ）、範囲演算子（ integer…integer ）、 less-than 演算子（ < ）、 greater-than 演算子（ > ）、 less-than-or-equal-to 演算子（ <= ）、 greater-than-or-equal-to 演算子（ >= ）を指定する場合に使用できます。

UNIX形式のパターンおよびワイルドカードの使用の詳細については、を参照してください ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用する。

FPolicy 設定に関する情報を表示するコマンドです

を使用します `fpolicy show` FPolicy外部エンジン、イベント、スコープ、およびポリシーに関する情報など、FPolicyの設定に関する情報を表示するコマンド。

FPolicy に関する情報の表示	使用するコマンド

外部エンジン	`vserver fpolicy policy external-engine show`
イベント	`vserver fpolicy policy event show`
スコープ	`vserver fpolicy policy scope show`
ポリシー	`vserver fpolicy policy show`

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

FPolicy ポリシーのステータスに関する情報を表示します

FPolicy ポリシーのステータスに関する情報を表示して、ポリシーが有効になっているかどうか、使用するように設定されている外部エンジン、ポリシーのシーケンス番号、および FPolicy ポリシーが関連付けられている Storage Virtual Machine （ SVM ）を確認できます。

このタスクについて

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ポリシー名
- ポリシーのシーケンス番号
- ポリシーのステータス

クラスタまたは特定の SVM で設定されている FPolicy ポリシーのステータスに関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

を指定できます `-instance` パラメータを指定して、リストしたポリシーに関する詳細情報を表示します。または、を使用することもできます `-fields` パラメータを指定して、コマンド出力に指定されたフィールドのみを表示します。または `-fields ?` 使用できるフィールドを決定します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、 FPolicy ポリシーのステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

ステータス情報を表示するポリシー	入力するコマンド
クラスタのポリシーを確認してください	`vserver fpolicy show`
指定したステータスのポリシーを適用します	`vserver fpolicy show -status {on
off}`	指定した SVM のポリシーを適用します

`vserver fpolicy show -vserver vserver_name`	指定したポリシー名のポリシーを使用します
`vserver fpolicy show -policy-name policy_name`	指定した外部エンジンを使用するポリシーを定義します

例

次の例は、クラスタの FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver             Policy Name             Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy             cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com     v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com     v1p2                -         off         native
vs1.example.com     v1p3                -         off         native
vs1.example.com     cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com     v1p1                3         on          native
vs2.example.com     v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com     cserver_policy      2         on          eng1
```

有効な **FPolicy** ポリシーに関する情報を表示します

有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示して、使用するように設定されている外部エンジン、ポリシーの優先順位、および FPolicy ポリシーが関連付けられている Storage Virtual Machine （ SVM ）を確認できます。

このタスクについて

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ポリシー名
- ポリシーの優先度

コマンドパラメータを使用すると、指定した条件によってコマンドの出力をフィルタリングできます。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

情報を表示する有効なポリシー	入力するコマンド

クラスタのポリシーを確認してください	`vserver fpolicy show-enabled`
指定した SVM のポリシーを適用します	`vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name`
指定したポリシー名のポリシーを使用します	`vserver fpolicy show-enabled -policy-name policy_name`
指定したシーケンス番号のもの	`vserver fpolicy show-enabled -priority integer`

例

次の例は、クラスタの有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name               Priority

----------------------- ------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                native
vs1.example.com         pol_native2               native
vs1.example.com         pol1                      2
vs1.example.com         pol2                      4
```

FPolicy サーバの接続を管理します

外部 FPolicy サーバに接続します

接続がすでに終了している場合、ファイル処理を有効にするために外部 FPolicy サーバへの手動での接続が必要になることがあります。接続は、サーバのタイムアウトに達した場合、または何らかのエラーが原因で終了します。または、管理者が接続を手動で終了することもできます。

このタスクについて

致命的なエラーが発生した場合、 FPolicy サーバへの接続が終了することがあります。致命的なエラーの原因となった問題を解決したあと、 FPolicy サーバに手動で再接続する必要があります。

手順

1. を使用して外部FPolicyサーバに接続します `vserver fpolicy engine-connect` コマンドを実行します

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. を使用して、外部FPolicyサーバが接続されていることを確認します `vserver fpolicy show-engine` コマンドを実行します

コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

外部 **FPolicy** サーバを切断します

外部 FPolicy サーバからの手動での切断が必要になることがあります。これは、 FPolicy サーバで通知要求の処理に関する問題が発生した場合や、 FPolicy サーバでメンテナンスを実施する必要がある場合に役立つことがあります。

手順

1. を使用して外部FPolicyサーバから切断します `vserver fpolicy engine-disconnect` コマンドを実行します

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. を使用して、外部FPolicyサーバから切断されたことを確認します `vserver fpolicy show-engine` コマンドを実行します

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

外部 **FPolicy** サーバへの接続に関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への接続に関するステータス情報を表示できます。この情報は、接続されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

このタスクについて

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ノード名
- FPolicy ポリシー名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy サーバのステータス
- FPolicy サーバのタイプ

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

を指定できます `-instance` パラメータを指定して、リストしたポリシーに関する詳細情報を表示します。または、を使用することもできます `-fields` パラメータを指定して、コマンド出力の指定されたフィールドのみを表示します。入ることができます `?` の後 `-fields` パラメータを使用して、使用できるフィールドを確認します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

接続ステータス情報を表示する FPolicy サーバ	入力するコマンド
を指定します	`vserver fpolicy show-engine -server IP_address`
指定した SVM のものです	`vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name`
指定したポリシーに関連付けられているもの	`vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name`
指定したサーバステータスを使用します	`vserver fpolicy show-engine -server-status status` サーバのステータスは、次のいずれかになります。 • `connected` • `disconnected` • `connecting` • `disconnecting`
を指定します	`vserver fpolicy show-engine -server-type type` FPolicy サーバのタイプとしては、次のいずれかを指定できます。 • `primary` • `secondary`
指定した理由で切断されたもの	`vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text` 切断の理由はさまざまです。切断の一般的な理由は次のとおりです。 • `Disconnect command received from CLI.` • `Error encountered while parsing notification response from FPolicy server.` • `FPolicy Handshake failed.` • `SSL handshake failed.` • `TCP Connection to FPolicy server failed.` • `The screen response message received from the FPolicy server is not valid.`

例

次の例は、 SVM vs1.example.com 上の FPolicy サーバへの外部エンジン接続に関する情報を表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server         status        type
--------------- --------- ------------ -------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2       connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3       disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2       connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3       disconnected  primary
```

この例は、接続されている FPolicy サーバに関する情報のみを表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示できます。この情報は、パススルーリードデータ接続を持つ FPolicy サーバや、パススルーリード接続が切断されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

このタスクについて

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- FPolicy ポリシー名
- ノード名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy パススルーリード接続のステータス

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

を指定できます `-instance` パラメータを指定して、リストしたポリシーに関する詳細情報を表示します。または、を使用することもできます `-fields` パラメータを指定して、コマンド出力の指定されたフィールドのみを表示します。入ることができます `?` の後 `-fields` パラメータを使用して、使用できるフィールドを確認します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

表示する接続ステータス情報	入力するコマンド
クラスタの FPolicy パススルーリード接続のステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection`
指定した SVM の FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name`
指定したポリシーの FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name`
指定したポリシーの詳細な FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance`
指定したステータスの FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status` サーバのステータスは、次のいずれかになります。 • `connected` • `disconnected`

例

次のコマンドは、クラスタ上のすべての FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

次のコマンドは、「 pol_cifs_1 」ポリシーに設定されている FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                            Node: FPolicy-01
                                         Vserver: vs1.example.com
                                          Policy: pol_cifs_1
                                          Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                    Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。