SVM を対象とした NDMP を設定

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/ndmp/enable-svm-scoped-ndmp-cluster-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SVM を対象とした NDMP を設定 1
クラスタで SVM を対象とした NDMP を有効化 1
NDMP認証のバックアップユーザを有効にします 2
LIFs を設定します 3

SVM を対象とした NDMP を設定

クラスタで SVM を対象とした NDMP を有効化

DMAがCluster Aware Backup（CAB）拡張をサポートしている場合は、SVMを対象としたNDMPを有効にし、クラスタ（管理SVM）でNDMPサービスを有効にし、データ接続と制御接続に使用するLIFを設定することで、クラスタの各ノードでホストされているすべてのボリュームをバックアップできます。

必要なもの

DMA で CAB 拡張がサポートされている必要があります。

このタスクについて

ノードを対象とした NDMP モードをオフにすると、クラスタで SVM を対象とした NDMP モードが有効になります。

手順

1. SVMを対象としたNDMPモードを有効にします。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
```

   SVMを対象としたNDMPモードが有効になっています。

2. 管理SVMでNDMPサービスを有効にします。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

   認証タイプはに設定されます `challenge` デフォルトでは、プレーンテキスト認証は無効になっています。

   セキュアな通信のために、プレーンテキスト認証は無効にしておく必要があります。

3. NDMPサービスが有効になっていることを確認します。

```
cluster1::> vserver services ndmp show
```

```
Vserver        Enabled   Authentication type
-------------- --------- --------------------
cluster1       true      challenge
vs1            false     challenge
```

NDMP認証のバックアップユーザを有効にします

バックアップアプリケーションからSVMを対象としたNDMPを認証するには、十分な権限を持つ管理ユーザとNDMPパスワードが必要です。

このタスクについて

バックアップ管理ユーザ用のNDMPパスワードを生成する必要があります。バックアップ管理者ユーザは、クラスタレベルまたはSVMレベルで有効にすることができます。必要に応じて、新しいユーザを作成することもできます。デフォルトでは、次のロールを持つユーザがNDMPバックアップに対して認証できます。

- クラスタ全体： `admin` または `backup`
- 個 々 のSVM： `vsadmin` または `vsadmin-backup`

NISユーザまたはLDAPユーザを使用する場合は、それぞれのサーバ上にそのユーザが存在している必要があります。Active Directory ユーザは使用できません。

手順

1. 現在の管理者ユーザと権限を表示します。

   ```
   security login show
   ```

2. 必要に応じて、を使用して新しいNDMPバックアップユーザを作成します `security login create` コマンドおよびクラスタ全体または個 々 のSVMの権限に該当するロール。

   には、ローカルバックアップユーザの名前、またはNISまたはLDAPユーザの名前を指定できます `-user-or-group-name` パラメータ

   次に、バックアップユーザを作成するコマンドを示します `backup_admin1` を使用 `backup` クラスタ全体での役割：

   ```
   cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
   -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

   次に、バックアップユーザを作成するコマンドを示します `vsbackup_admin1` を使用 `vsadmin-backup` 個 々 のSVMのロール：

   ```
   cluster1::> security login create -user-or-group-name vsbackup_admin1
   -application ssh -authmethod password -role vsadmin-backup
   ```

   新しいユーザのパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

3. を使用して管理SVMのパスワードを生成します `vserver services ndmp generate password` コマンドを実行します

   生成されたパスワードは、バックアップアプリケーションによる NDMP 接続の認証で必要になります。

```
cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
-user backup_admin1

 Vserver: cluster1
    User: backup_admin1
Password: qG5CqQHYxw7tE57g
```

LIFs を設定します

データとテープのリソース間のデータ接続、および管理 SVM とバックアップアプリケーションの間の制御接続の確立に使用される LIF を特定する必要があります。LIF を特定したら、それらの LIF に対してファイアウォールポリシーとフェイルオーバーポリシーが設定されていることを確認し、優先インターフェイスロールを指定する必要があります。

ONTAP 9.10.1以降では、ファイアウォールポリシーは廃止され、完全にLIFのサービスポリシーに置き換えられました。詳細については、を参照してください "ONTAP 9.6 以降の LIF とサービスポリシー"。

手順

1. を使用して、クラスタ間LIF、クラスタ管理LIF、およびノード管理LIFを特定します `network interface show` コマンドにを指定します `-role` パラメータ

   次のコマンドは、クラスタ間 LIF を表示します。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

   次のコマンドは、クラスタ管理 LIF を表示します。

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

次のコマンドは、ノード管理 LIF を表示します。

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. クラスタ間 LIF 、クラスタ管理（ cluster-mgmt ） LIF 、およびノード管理（ node-mgmt ） LIF で NDMP に対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します。

   a. を使用して、NDMPに対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します `system services firewall policy show` コマンドを実行します

      次のコマンドは、クラスタ管理 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

次のコマンドは、ノード管理 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. ファイアウォールポリシーが有効になっていない場合は、を使用してファイアウォールポリシーを有効にします `system services firewall policy modify` コマンドにを指定します `-service` パラメータ

次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを有効にします。

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. すべての LIF のフェイルオーバーポリシーが適切に設定されていることを確認します。

a. クラスタ管理LIFのフェイルオーバーポリシーがに設定されていることを確認します `broadcast-domain-wide`をクリックし、クラスタ間`LIF`とノード管理`LIF`のポリシーがに設定されます `local-only` を使用します `network interface show -failover` コマンドを実行します

次のコマンドは、クラスタ管理 LIF 、クラスタ間 LIF 、およびノード管理 LIF のフェイルオーバーポリシーを表示します。

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. フェイルオーバーポリシーが適切に設定されていない場合は、を使用してフェイルオーバーポリシーを変更します `network interface modify` コマンドにを指定します `-failover-policy` パラメータ

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. を使用して、データ接続に必要なLIFを指定します `vserver services ndmp modify` コマンドにを指定します `preferred-interface-role` パラメータ

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. を使用して、クラスタに優先インターフェイスロールが設定されていることを確認します `vserver services ndmp show` コマンドを実行します

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                            Vserver: cluster1
                       NDMP Version: 4
                       .......
                       .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。