ディスクおよびパーティションの所有権
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/disk-partition-ownership-overview-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ディスクおよびパーティションの所有権 1
ディスクおよびパーティションの所有権 1
ディスク所有権の自動割り当てについて 1
ディスクおよびパーティションの所有権を表示します 3
ディスク所有権の自動割り当ての設定を変更します 4
ディスク所有権を手動で割り当てます 4
パーティショニングされたディスクの所有権の手動での割り当ての概要 5
ルート / データパーティショニングを使用して、ノードにアクティブ / パッシブ構成を設定します 8
ルート / データ / データパーティショニングを使用して、ノードにアクティブ / パッシブ構成を設定します 11
ディスクから所有権を削除します 14

ディスクおよびパーティションの所有権

ディスクおよびパーティションの所有権

ディスクとパーティションの所有権を管理できます。

次のタスクを実行できます。

- "ディスクおよびパーティションの所有権を表示します"

  ディスク所有権を表示して、ストレージを制御しているノードを特定できます。 共有ディスクを使用するシステムのパーティション所有権も表示できます。

- "ディスク所有権の自動割り当ての設定を変更します"

  デフォルト以外のポリシーを選択してディスク所有権を自動的に割り当てるか、ディスク所有権の自動割り当てを無効にすることができます。

- "パーティショニングされていないディスクの所有権を手動で割り当てる"

  ディスク所有権の自動割り当てを使用するようにクラスタが設定されていない場合は、所有権を手動で割り当てる必要があります。

- "パーティショニングされたディスクの所有権を手動で割り当てます"

  コンテナディスクまたはパーティションの所有権は、パーティショニングされていないディスクの場合と同様に、手動で設定することも自動割り当てを使用して設定することもできます。

- "障害が発生したディスクを取り外します"

  完全に障害が発生したディスクは、ONTAP で使用可能なディスクとみなされなくなり、シェルフからただちに取り外すことができます。

- "ディスクから所有権を削除します"

  ONTAP は、ディスク所有権情報をディスクに書き込みます。 スペアディスクまたはそのシェルフをノードから取り外す前に、所有権情報を削除して、別のノードに適切に統合できるようにする必要があります。

ディスク所有権の自動割り当てについて

未割り当てディスクの自動割り当ては、デフォルトで有効になっています。ディスク所有権の自動割り当ては、システムの初期化後10分、通常のシステム運用中は5分ごとに実行されます。

システムに新しいディスクを追加すると、たとえば障害が発生したディスクを交換したり、スペア不足のメッセージに応答したり、容量を追加したりするときに、デフォルトの自動割り当てポリシーによってディスクの所有権がスペアとしてノードに割り当てられます。を使用して、自動割り当てを無効にしたり、別の自動割り当てポリシーを選択したりできます `storage disk option modify` コマンドを実行します

デフォルトの自動割り当てポリシーはプラットフォーム固有の特性に基づいていますが、次のいずれかの方法でディスク所有権を割り当てます。

割り当て方法	ノードの割り当てに影響します	プラットフォーム
ベイ	偶数番号のベイがノードAに、奇数番号のベイがノードBに割り当てられています	1台の共有シェルフを含むHA構成におけるエントリレベルのシステム。
シェルフ	シェルフ内のすべてのディスクがノードAに割り当てられます	複数のシェルフを搭載した1つのスタックを含むHA構成におけるエントリレベルのシステム。ノードごとに1つのスタック、2つ以上のシェルフを搭載したMetroCluster 構成です。
シェルフを分割します	シェルフの左側のディスクはノードAに、右側のノードBに割り当てられます新しいシステムの一部のシェルフは、シェルフエッジから中央にディスクが挿入された状態で出荷されます。	AFF C190システムおよび一部のMetroCluster 構成。
スタック	スタック内のすべてのディスクがノードAに割り当てられています	エントリレベルのスタンドアロンシステムとその他のすべての構成。

デフォルトの割り当て方法が望ましくない場合は、を使用してベイ、シェルフ、またはスタックの割り当て方法を指定できます `-autoassign-policy` パラメータをに設定します `storage disk option modify` コマンドを実行します次のルールに注意してください。

- を使用しようとした場合 `bay autoassign-policy` エントリレベル以外のプラットフォームでは、失敗します。
- スプリットシェルフ方式を指定するための、対応するデフォルト以外のポリシーはありません。

を使用して、ディスクの割り当てを手動で管理することもできます `storage disk assign` コマンドを実行します

- 自動割り当てを無効にした場合、新しいディスクは、でノードに割り当てられるまでスペアとして使用できません `storage disk assign` コマンドを実行します
- ディスクの自動割り当てを行う場合に、所有権が異なる複数のスタックまたはシェルフが必要な場合は、それぞれのスタックまたはシェルフで所有権の自動割り当てが機能するように、各スタックまたはシェルフでいずれかのディスクを手動で割り当てておく必要があります。
- 自動割り当てが有効になっている場合に、アクティブポリシーで指定されていないノードに1本のドライブを手動で割り当てると、自動割り当てが停止し、EMSメッセージが表示されます。

の詳細を確認してください "ディスク所有権を手動で割り当てます"。

で現在の自動割り当て設定を表示できます `storage disk option show` コマンドを実行します

ディスクおよびパーティションの所有権を表示します

ディスク所有権を表示して、ストレージを制御しているノードを特定できます。共有ディスクを使用するシステムのパーティション所有権も表示できます。

手順

1. 物理ディスクの所有権を表示します。

   ```
   storage disk show -ownership
   ```

   ```
   cluster::> storage disk show -ownership
   Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
   Home ID  Reserver    Pool
   -------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
   ----------- ----------- ------
   1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   ```

2. システムで共有ディスクを使用している場合は、パーティション所有権を表示できます。

   ```
   storage disk show -partition-ownership
   ```

   ```
   cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                  Root                    Data
   Container  Container
   Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
   Owner ID
   -------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
   ---------- -----------
   1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
   1886742616
   1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
   1886742616
   1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
   1886742657
   1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
   1886742657
   ```

ディスク所有権の自動割り当ての設定を変更します

を使用できます `storage disk option modify` コマンドを使用して、デフォルト以外のポリシーを選択してディスク所有権を自動的に割り当てたり、ディスク所有権の自動割り当てを無効にしたりできます。

詳細はこちら "ディスク所有権の自動割り当て"。

手順

1. ディスクの自動割り当てを変更します。
   a. デフォルト以外のポリシーを選択する場合は、次のように入力します。

      `storage disk option modify -autoassign-policy` *`autoassign_policy`* `-node` *`node_name`*

      - 使用 `stack` として *`autoassign_policy`* 所有権の自動割り当てをスタックまたはループレベルで実行するように設定します。
      - 使用 `shelf` として *`autoassign_policy`* 所有権の自動割り当てをシェルフレベルで実行するように設定します。
      - 使用 `bay` として *`autoassign_policy`* 所有権の自動割り当てをベイレベルで実行するように設定します。

   b. ディスク所有権の自動割り当てを無効にする場合は、次のように入力します。

      `storage disk option modify -autoassign off -node` *`node_name`*

2. ディスクの自動割り当ての設定を確認します。

   `storage disk option show`

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

ディスク所有権を手動で割り当てます

ディスクをローカル階層（アグリゲート）で使用するには、ディスクがノードに所有されていなければなりません。

ディスク所有権の自動割り当てを使用するようにクラスタが設定されていない場合は、所有権を手動で割り当てる必要があります。

ローカル階層で使用中のディスクの所有権を再割り当てすることはできません。

手順

1. CLIを使用して、未割り当てのすべてのディスクを表示します。

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 各ディスクを割り当てます。

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。すでに別のノードで所有されているスペアディスクを再割り当てする場合は、「-force」オプションを使用する必要があります。

パーティショニングされたディスクの所有権の手動での割り当ての概要

CLIを使用すると、コンテナディスクまたはパーティションの所有権を手動で設定できるほか、パーティショニングされていないディスクの場合と同様に自動割り当てを使用して設定することもできます。

> 収容数が半分のシェルフ内のコンテナディスクで障害が発生してディスクを交換した場合、ONTAP では所有権の自動割り当てを行いません。この場合、新しいディスクの割り当てを手動で行う必要があります。収容数が半分のシェルフで自動割り当てを行うには、最初に下半分と右端のベイに 6 本のディスクを均等に配置します。つまり、 6 本のディスクをベイ 0~5 およびベイ 18~23 にそれぞれ配置します。ADP が設定されたシステムでコンテナディスクの割り当てが完了すると、必要なパーティショニングとパーティションの割り当てが ONTAP のソフトウェアによって自動で行われます。

CLIでは次のタスクを実行できます。

ルート / データパーティショニングでディスクを手動で割り当てます

ルート/データパーティショニングでは、HAペアがまとめて所有する所有権の3つのエンティティ（コンテナディスクと2つのパーティション）があります。

コンテナディスクと 2 つのパーティションが HA ペアの一方のノードに所有されていれば、それらがすべて同じ HA ペアの同じノードに所有されている必要はありません。ただし、ローカル階層（アグリゲート）のパーティションを使用する場合は、ローカル階層を所有するノードが所有している必要があります。

手順

1. CLIを使用して、パーティショニングされたディスクの現在の所有権を表示します。

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. CLI の権限レベルを advanced に設定します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 所有権を割り当てる所有権のエンティティに応じて、適切なコマンドを入力します。

所有権を割り当てる所有権のエンティティ	使用するコマンド
コンテナディスク	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
データパーティション	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
ルートパーティション	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

   所有権エンティティのいずれかがすでに所有されている場合は'-forceオプションを含める必要があります

ルート / データ / データパーティショニングでディスクを手動で割り当てます

ルート/データ/データパーティショニングでは、HAペアがまとめて所有する所有権の4つのエンティティ（コンテナディスクと3つのパーティション）があります。

ルート / データ / データパーティショニングは、ルートパーティションとして小さなパーティションを 1 つ作成し、データ用に同じサイズの大きなパーティションを 2 つ作成します。

このタスクについて

パラメータは、とともに使用する必要があります `disk assign` コマンドを使用して、ルート/データ/データパーティショニングされたディスクに適切なパーティションを割り当てることができます。これらのパラメータは、ストレージプールに含まれるディスクでは使用できません。デフォルト値は「false」です。

- 。 `-data1 true` パラメータを指定すると、パーティショニングされたroot-data1-data2ディスクの「data1」パーティションが割り当てられます。
- 。 `-data2 true` パラメータを指定すると、パーティショニングされたroot-data1-data2ディスクの「data2」パーティションが割り当てられます。

手順

1. CLIを使用して、パーティショニングされたディスクの現在の所有権を表示します。

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. CLI の権限レベルを advanced に設定します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 所有権を割り当てる所有権のエンティティに応じて、適切なコマンドを入力します。

所有権を割り当てる所有権のエンティティ	使用するコマンド
コンテナディスク	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Data1 パーティション	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 true`
data2 パーティション	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 true`
ルートパーティション	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

所有権エンティティのいずれかがすでに所有されている場合は'-forceオプションを含める必要があります

ルート / データパーティショニングを使用して、ノードにアクティブ / パッシブ構成を設定します

工場出荷時にルートデータのパーティショニングを使用するようにHAペアが構成されている場合は、アクティブ/アクティブ構成で使用するために、データパーティションの所有権がペアの両方のノードに分割されます。アクティブ/パッシブ構成でHAペアを使用する場合は、データローカル階層（アグリゲート）を作成する前にパーティションの所有権を更新する必要があります。

必要なもの

- アクティブノードおよびパッシブノードとして指定するノードを決めておく必要があります。
- HA ペアでストレージフェイルオーバーを設定する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、ノード A とノード B の 2 つのノードで実行します

この手順 は、パーティショニングされたディスクからデータローカル階層（アグリゲート）が作成されていないノード用に設計されています。

詳細はこちら "高度なディスクパーティショニング"。

手順

すべてのコマンドがクラスタシェルに入力されます。

1. データパーティションの現在の所有権を表示します。

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   この出力から、一方のノードが半数のデータパーティションを所有し、もう一方のノードが残り半数のデータパーティションを所有していることがわかります。すべてのデータパーティションがスペアである必要があります。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

   Original Owner: cluster1-01
    Pool0
     Partitioned Spares
                                                                Local
   Local
                                                                 Data
   Root Physical
    Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
   Usable     Size
    ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
   -------- --------
    1.0.0                        BSAS    7200 block           753.8GB
   ```

```
0B  828.0GB
 1.0.1                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. advanced 権限レベルに切り替えます。

   ```
   set advanced
   ```

3. パッシブノードとして指定するノードが所有する各データパーティションをアクティブノードに割り当てます。

   ```
   storage disk assign -force -data true -owner active_node_name -disk disk_name
   ```

   パーティションをディスク名の一部に含める必要はありません。

再割り当てが必要なデータパーティションごとに、次の例のようなコマンドを入力します。

```
storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3
```

4. すべてのパーティションがアクティブノードに割り当てられていることを確認します。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
```

```
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

cluster1-02 が引き続きスペアルートパーティションを所有していることに注意してください。

5. admin 権限に戻ります。

   ```
   set admin
   ```

6. データアグリゲートを作成し、少なくとも 1 つのデータパーティションをスペアとして残します。

   ```
   storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node
   active_node_name
   ```

   データアグリゲートが作成され、アクティブノードが所有します。

ルート / データ / データパーティショニングを使用して、ノードにアクティブ / パッシブ構成を設定します

工場出荷時にルート/データ/データパーティショニングを使用するようにHAペアが構成されている場合は、アクティブ/アクティブ構成で使用するために、データパーティションの所有権がペアの両方のノードに分割されます。アクティブ/パッシブ構成でHAペアを使用する場合は、データローカル階層（アグリゲート）を作成する前にパーティションの所有権を更新する必要があります。

必要なもの

- アクティブノードおよびパッシブノードとして指定するノードを決めておく必要があります。
- HA ペアでストレージフェイルオーバーを設定する必要があります。

このタスクについて

このタスクは、ノード A とノード B の 2 つのノードで実行します

この手順 は、パーティショニングされたディスクからデータローカル階層（アグリゲート）が作成されていないノード用に設計されています。

詳細はこちら "高度なディスクパーティショニング"。

手順

コマンドはすべてクラスタシェルで入力します。

1. データパーティションの現在の所有権を表示します。

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner passive_node_name -fields local-usable-data1-size, local-usable-data2-size`

   この出力から、一方のノードが半数のデータパーティションを所有し、もう一方のノードが残り半数のデータパーティションを所有していることがわかります。すべてのデータパーティションがスペアである必要があります。

2. advanced 権限レベルに切り替えます。

   `set advanced`

3. パッシブノードとして指定するノードが所有する data1 パーティションごとに、アクティブノードに割り当てます。

   `storage disk assign -force -data1 -owner active_node_name -disk disk_name`

   パーティションをディスク名の一部に含める必要はありません

4. パッシブノードになるノードが所有する data2 パーティションごとに、アクティブノードに割り当てます。

   `storage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name`

   パーティションをディスク名の一部に含める必要はありません

5. すべてのパーティションがアクティブノードに割り当てられていることを確認します。

   `storage aggregate show-spare-disks`

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

cluster1-02 が引き続きスペアルートパーティションを所有していることに注意してください。

6. admin 権限に戻ります。

   ```
   set admin
   ```

7. データアグリゲートを作成し、少なくとも 1 つのデータパーティションをスペアとして残します。

   `storage aggregate create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

データアグリゲートが作成され、アクティブノードが所有します。

8. また、 ONTAP の推奨されるアグリゲートレイアウトも使用できます。アグリゲートのレイアウトには、RAID グループのレイアウトとスペア数のベストプラクティスが含まれています。

   ```
   storage aggregate auto-provision
   ```

ディスクから所有権を削除します

ONTAP は、ディスク所有権情報をディスクに書き込みます。スペアディスクまたはそのシェルフをノードから取り外す前に、所有権情報を削除して、別のノードに適切に統合できるようにする必要があります。

必要なもの

所有権を削除するディスクが次の要件を満たしている必要があります。

- スペアディスクである。

  ローカル階層（アグリゲート）で使用されているディスクから所有権を削除することはできません。

- Maintenance Center に割り当てられていない。
- 完全消去の実行中ではない。
- 障害ディスクではない。

  障害が発生したディスクから所有権を削除する必要はありません。

このタスクについて

ディスクの自動割り当てが有効になっている場合は、ノードからディスクを取り外す前に、 ONTAP によって所有権が自動的に再割り当てされます。そのため、ディスクが取り外されるまで所有権の自動割り当てを無効にしてから再度有効にします。

手順

1. ディスク所有権の自動割り当てを有効にしている場合は、CLIを使用して無効にします。

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign off
   ```

2. 必要に応じて、ノードの HA パートナーで前述の手順を繰り返します。
3. ディスクからソフトウェア所有権情報を削除します。

   ```
   storage disk removeowner disk_name
   ```

   複数のディスクから所有権情報を削除するには、カンマで区切ったリストを使用します。

   例

   ```
   storage disk removeowner sys1:0a.23,sys1:0a.24,sys1:0a.25
   ```

4. ディスクがルート/データパーティショニング用にパーティショニングされている場合は、パーティションから所有権を削除します。

   a. ONTAP 9.10.1以降の場合は、次のように入力します。

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name
      ```

   b. ONTAP 9.9.1以前の場合は、両方のコマンドを入力します。

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name -root true
      ```

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name -data true
      ```

   これで、両方のパーティションはどのノードからも所有されなくなります。

5. ディスク所有権の自動割り当てを無効にしていた場合は、ディスクが取り外されたあと、または再割り当てされたあとに再度有効にします。

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign on
   ```

6. 必要に応じて、ノードの HA パートナーで前述の手順を繰り返します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。