# クラスタ構成をリカバリします
## ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/find-config-recover-cluster-task.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタ構成をリカバリします . . . . . 1
クラスタのリカバリに使用する構成を検索します . . . . . 1
既存の構成からクラスタ構成をリストアします . . . . . 2

# クラスタ構成をリカバリします

## クラスタのリカバリに使用する構成を検索します

クラスタ内のノード、またはクラスタ構成バックアップファイルのいずれかの構成を使用してクラスタをリカバリできます。

手順

1. クラスタのリカバリに使用する構成の種類を選択します。

   - クラスタ内のノード

     クラスタが複数のノードで構成されていて、クラスタが適切な構成であった時点からのクラスタ構成がいずれかのノードにある場合は、そのノードに格納された構成を使用してクラスタをリカバリできます。

     ほとんどの場合、クラスタ構成のリストアには、最新のトランザクション ID を持つレプリケーションリングが含まれているノードが最適です。advanced 権限レベルで cluster ring show コマンドを使用すると、クラスタ内の各ノードで利用可能な一連のレプリケーションリングを表示できます。

   - クラスタ構成バックアップファイル

     適切なクラスタ構成を持つノードが特定できない場合、またはクラスタがシングルノードで構成されている場合は、クラスタ構成バックアップファイルを使用してクラスタをリカバリできます。

   構成バックアップファイルからクラスタをリカバリするには、診断ツールを使用して、リカバリするノード上のバックアップとクラスタ構成との間の矛盾を解決しなければならないことがあります。そのため、構成バックアップファイルを使用する場合は、テクニカルサポートに連絡することを計画しておく必要があります。

2. クラスタ構成バックアップファイルを使用する場合は、クラスタのリカバリに使用するノードでそのファイルを利用できるようにします。

| 構成バックアップファイルの場所 | 作業 |
|---|---|
| リモート URL | リカバリ・ノードにシステム構成バックアップをダウンロードするには、 advanced 権限レベルで「 system configuration backup download 」コマンドを使用します。 |
| クラスタのノード | a. advanced 権限レベルで「 system configuration backup show 」コマンドを使用し、クラスタが適切な構成であったときに作成されたクラスタ構成バックアップファイルを検索します。<br>b. クラスタのリカバリに使用するノード上にクラスタ構成バックアップファイルがない場合は、「 system configuration backup copy 」コマンドを使用して、リカバリするノードにコピーします。 |

# 既存の構成からクラスタ構成をリストアします

クラスタ障害後に既存の構成からクラスタ構成をリストアするには、クラスタ構成を選択してリカバリするノードで利用できるようにし、その構成を使用してクラスタを再作成し、各追加ノードを新しいクラスタに再追加します。

クラスタ構成の損失となる障害からリカバリするには、このタスクのみを実行する必要があります。

> 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、テクニカルサポートに連絡して、構成バックアップファイルと現在のクラスタ構成との矛盾をすべて解決する必要があります。

手順

1. 各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。

   '*storage failover modify -node _node_name -enabled false *

   ストレージフェイルオーバーを無効にするのは、各 HA ペアに対して 1 度だけです。ノードのストレージフェイルオーバーを無効にすると、そのノードのパートナーでもストレージフェイルオーバーが無効になります。

2. リカバリするノード以外の各ノードを停止します。

   **system node halt -node node_name --reason "text"`**

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

4. リカバリ・ノード上で '*system configuration recovery cluster recreate *' コマンドを使用してクラスタを再作成します

   この例では、リカバリノードに保存された構成情報を使用してクラスタを再作成します。

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

リカバリノードに新しいクラスタが作成されます。

5. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、クラスタのリカバリがまだ進行中であることを確認します。

   *system configuration recovery cluster show *

   正常なノードからクラスタを再作成する場合、クラスタのリカバリの状態を確認する必要はありません。

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster show
    Recovery Status: in-progress
    Is Recovery Status Persisted: false
   ```

6. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードをブートします。

   ノードは一度に 1 つずつリブートする必要があります。

7. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードで、次の作業を行います。

   a. 再作成したクラスタ上の正常なノードから、ターゲットノードを再追加します。

      ```
      * system configuration recovery cluster rejoin -node_node_name _*
      ```

      この例では ' ターゲット・ノードを再作成されたクラスタに再結合します

      ```
      cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

      Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
               cluster, potentially overwriting critical cluster
               configuration files. This command should only be used
               to recover from a disaster. Do not perform any other
               recovery operations while this operation is in progress.
               This command will cause node "node2" to reboot.
      Do you want to continue? {y|n}: y
      ```

      ターゲットノードがリブートし、クラスタに追加されます。

   b. ターゲットノードが正常であり、クラスタ内の残りのノードとクォーラムを形成していることを確認します。

      *cluster show -eligibility true *

      別のノードを再追加する前に、ターゲットノードを再作成したクラスタに再追加する必要があります。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node0                 true    true          false
node1                 true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成した場合は、リカバリステータスを「 complete 」に設定します。

   *system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete *

9. admin 権限レベルに戻ります。

   **'set -privilege admin**

10. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は '*cluster ha modify *' コマンドを使用してクラスタ HA を再度有効にします
11. 各 HA ペアのストレージ・フェイルオーバーを再度有効にするには '**storage failover modify**' コマンドを使用します

クラスタに SnapMirror ピア関係がある場合は、それらの関係も再作成する必要があります。詳細については、を参照してください "データ保護"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。