ローカルアカウントアクセスを有効にします
ONTAP 9

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/authentication/create-local-user-accounts-task.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ローカルアカウントアクセスを有効にします 1
ローカルアカウントアクセスの有効化の概要 1
パスワードアカウントアクセスを有効にします 1
SSH 公開鍵アカウントを有効にします 1
SSH 多要素認証（ MFA ）を有効にする 2
SSL 証明書アカウントを有効にします 3

ローカルアカウントアクセスを有効にします

ローカルアカウントアクセスの有効化の概要

ローカルアカウントでは、アカウント情報、公開鍵、セキュリティ証明書がストレージシステムに格納されます。「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、ローカルアカウントが管理 SVM またはデータ SVM にアクセスできるようになります。

パスワードアカウントアクセスを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、管理者アカウントがパスワードを使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。コマンドを入力するとパスワードの入力を求められます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントがパスワードを使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは ' 事前定義された backup ロールを持つクラスタ管理者アカウント admin1 が ' パスワードを使用して管理 SVM 'engCluster` にアクセスできるようにしますコマンドを入力するとパスワードの入力を求められます。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

SSH 公開鍵アカウントを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、アカウントに公開鍵を関連付けておく必要があります。

  ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

SVM へのアクセス前に管理者アカウントが SSH 公開鍵で認証するクラスタで SSL FIPS モードを有効にする場合は、 FIPS を有効にする前にホストキーアルゴリズムがサポートされていることを確認する必要があります。

*注：ONTAP 9.11.1以降では、ホストキーアルゴリズムのサポートが変更されています。

ONTAP リリース	サポートされているキータイプ	サポートされていないキータイプです
9.11.1以降	ECDSA - sha2 - nistp256	rsa-sha2-512+ rsa-sha2-256+ ssh-ed25519 + ssh-dss+ssh-rsa
9.10.1以前	ECDSA - sha2 -nistp256 + ssh-ed25519	SSH-DSS + ssh-rsa

FIPS を有効にする前に、サポートされるキーアルゴリズムを使用していない既存の SSH 公開鍵アカウントをサポート対象のキータイプで再設定する必要があります。再設定しないと、管理者認証は失敗します。

詳細については、を参照してください "FIPS を使用してネットワークセキュリティを設定する"。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 security login create -vserver *svm_name* _ user-or -group-name user_or -group_name -application_application_-authmethod *authentication_method* 」 *-role_role_role*-comment_comment _`

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、事前定義された「 vsadmin-volume 」ロールが割り当てられた SVM 管理者アカウントの vmadmin1 が、 SSH 公開鍵を使用して SVM 「 engData1 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連付けておく必要があります。

ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

SSH 多要素認証（ MFA ）を有効にする

ONTAP 9.3 以降では、「 securitylogin create 」コマンドを使用して、管理者が SSH 公開鍵とユーザパスワードの両方を使用して管理 SVM またはデータ SVM にログインする

ように要求することで、セキュリティを強化できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、アカウントに公開鍵を関連付けておく必要があります。

  "ユーザアカウントに公開鍵を関連付けます"

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

  "管理者に割り当てられているロールの変更"

- ユーザは常に公開鍵認証で認証され、続けてパスワード認証で認証されます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントに対し、 SSH MFA を使用して SVM にアクセスすることを要求します。

   「 security login create -vserver *svm*-user-or-group-name user_name __ application ssh-authentication-method password | publickey -role admin -psecond-authentication-method password | publickey

   次のコマンドでは、 SSH 公開鍵とユーザパスワードの両方を使用して SVM 「 engData1 」にログインするために、事前定義された「 admin 」ロールを持つ SVM 管理者アカウント「 admin2 」が必要です。

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連付けておく必要があります。

"ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

SSL 証明書アカウントを有効にします

管理者アカウントが SSL 証明書を使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようにするには、「 securitylogin create 」コマンドを使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、 CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールしておく必要があります。

  CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、後で「 securitylogin modify 」コマンドを使用してロールを追加できます。

  管理者に割り当てられているロールの変更

> クラスタ管理者アカウントの場合 ' 証明書認証は 'http' および 'ontapi' アプリケーションでのみサポートされますSVM 管理者アカウントの場合、証明書認証は「 ontapi 」アプリケーションでのみサポートされます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントが SSL 証明書を使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ONTAP のマニュアルページ - リリース別"。

   次のコマンドは、デフォルトの「 vsadmin 」ロールを持つ SVM 管理者アカウントの vmadmin2 が、 SSL デジタル証明書を使用して SVM 「 engData2 」にアクセスできるようにします。

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

CA 署名済みサーバデジタル証明書がインストールされていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前にインストールしておく必要があります。

CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。