HA
ペア内でアグリゲートの所有権を切り替えます
ONTAP 9

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/relocate-aggregate-ownership-task.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

HA ペア内でアグリゲートの所有権を切り替えます 1
アグリゲートの所有権を切り替えます 1
アグリゲートの再配置用のコマンド 3

HA ペア内でアグリゲートの所有権を切り替えます

アグリゲートの所有権を切り替えます

HA ペアのノード間で、アグリゲートからのデータ提供を中断せずに、アグリゲートの所有権を切り替えることができます。

HA ペアでは、両方のノードのディスクまたはアレイ LUN が物理的に相互接続され、各ディスクまたはアレイ LUN はどちらか一方のノードで所有されます。テイクオーバーの発生時にはディスクの所有権が一時的に切り替わりますが、アグリゲートの再配置処理は永続的（負荷分散を行う場合など）または一時的（テイクオーバー処理を行う場合など）に一時的に実行されます。 アグリゲート内のすべてのディスクまたはアレイ LUN の所有権を一方のノードからもう一方のノードに変更します。ディスクまたはアレイ LUN のデータコピープロセスや物理的な移動を行わずに、所有権が変更されます。

このタスクについて

- アグリゲートの再配置処理では、ボリューム数の制限がプログラムで検証されるため、手動でチェックする必要はありません。

  ボリューム数がサポートされる上限を超えると、アグリゲートの再配置処理が失敗し、関連するエラーメッセージが表示されます。

- ソースノードまたはデスティネーションノードでシステムレベルの処理を実行中のときは、アグリゲートの再配置を開始しないでください。同様に、アグリゲートの再配置の実行中にシステムレベルの処理を開始することも避けてください。

  これらの処理には、次のものが含まれます。

  - テイクオーバー
  - ギブバック
  - シャットダウン
  - 別のアグリゲートの再配置処理
  - ディスク所有権が変わります
  - アグリゲートまたはボリュームの構成処理
  - ストレージコントローラの交換
  - ONTAP のアップグレード
  - ONTAP が元に戻ります

- MetroCluster 構成を使用する場合は、ディザスタリカバリ処理（ *switchover* 、 *healing*、 または _switchback _ ）の実行中にアグリゲートの再配置を開始しないでください。
- MetroCluster 構成を使用する場合に、切り替えられたアグリゲートでアグリゲートの再配置を開始すると、 DR パートナーのボリューム数の制限を超えるため、処理が失敗する可能性があります。
- 破損しているアグリゲートや保守中のアグリゲートでは、アグリゲートの再配置を開始しないでください。
- アグリゲートの再配置を開始する前に、ソースノードとデスティネーションノードにコアダンプを保存する必要があります。

手順

1. ノードのアグリゲートを表示して移動するアグリゲートを確認し、そのアグリゲートがオンラインかつ良好な状態であることを確認します。

   「 storage aggregate show -node _source -node 」を参照してください

   次のコマンドでは、クラスタ内の 4 つのノードにある 6 つのアグリゲートが表示され、すべてのアグリゲートがオンラインです。ノード 1 とノード 3 が HA ペアになっており、ノード 2 とノード 4 も HA ペアになっています。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 問題でアグリゲートの再配置を開始するコマンドを指定します。

   storage aggregate relocation start -aggregate-list_aggregate-1_,*aggregate-2*… -node _source -node -destination_destination -node-`

   次のコマンドは、アグリゲート aggr_1 および aggr_2 をノード 1 からノード 3 に移動します。ノード 3 はノード 1 の HA パートナーです。アグリゲートは HA ペア内でのみ移動できます。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 「 storage aggregate relocation show 」コマンドを使用して、アグリゲートの再配置の進捗を監視します。

   「 storage aggregate relocation show -node-source_node-` 」を指定します

   次のコマンドの出力は、アグリゲートをノード 3 に移動中であることを示しています。

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

再配置が完了すると、このコマンドの出力に表示される各アグリゲートの再配置ステータスは「 D one 」になります。

アグリゲートの再配置用のコマンド

ONTAP には、 HA ペアでアグリゲートの所有権を切り替えるための固有のコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
アグリゲートの再配置プロセスを開始する	「 storage aggregate relocation start 」を実行します
アグリゲートの再配置プロセスを監視する	「 storage aggregate relocation show 」を参照してください

"ONTAP 9 のコマンド"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。