SMB サーバでのデフォルト Windows ユーザから UNIX ユーザへのマッピングを設定する

ONTAP 9

NetApp
May 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-default-unix-user-task.html on May 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB サーバでのデフォルト Windows ユーザから UNIX ユーザへのマッピングを設定する 1
デフォルトの UNIX ユーザを設定する 1
ゲスト UNIX ユーザを設定します 2
Administrators グループをルートにマッピングします 3

SMB サーバでのデフォルト Windows ユーザから UNIX ユーザへのマッピングを設定する

デフォルトの UNIX ユーザを設定する

ユーザに対する他のマッピングの試行がすべて失敗した場合や、 UNIX と Windows の間で個々のユーザをマッピングしないようにする場合に使用するデフォルトの UNIX ユーザを設定できます。ただし、マッピングされていないユーザの認証を失敗にする必要がある場合は、デフォルト UNIX ユーザを設定しないでください。

デフォルトでは、デフォルト UNIX ユーザの名前は「 pcuser 」です。これは、デフォルトで、デフォルト UNIX ユーザへのユーザマッピングが有効になっていることを意味します。デフォルトの UNIX ユーザとして使用する別の名前を指定することもできます。指定する名前は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）用に設定されているネームサービスデータベース内に存在する必要があります。このオプションを null 文字列に設定すると、どのユーザも UNIX デフォルトユーザとして CIFS サーバにアクセスできません。つまり、 CIFS サーバにアクセスするためには、各ユーザがパスワードデータベースにアカウントを持つ必要があります。

ユーザがデフォルトの UNIX ユーザアカウントを使用して CIFS サーバに接続するには、次の前提条件を満たす必要があります。

- ユーザが認証されていること。
- ユーザが、 CIFS サーバのローカル Windows ユーザデータベース、 CIFS サーバのホームドメイン、信頼できるドメイン（ CIFS サーバでマルチドメインネームマッピング検索が有効な場合）のいずれかにあること
- ユーザ名が明示的に null 文字列にマッピングされることはありません。

手順

1. デフォルトの UNIX ユーザを設定します。

状況	入力するコマンド
デフォルトの UNIX ユーザ「 pcuser 」を使用する	vserver cifs options modify -default-unix-user pcuser ’
別の UNIX ユーザアカウントをデフォルトユーザとして使用します	vserver cifs options modify -default-unix-user user_name _`
デフォルトの UNIX ユーザを無効にします	vserver cifs options modify -default-unix-user ""

   vserver cifs options modify -default-unix-user pcuser ’

2. デフォルトの UNIX ユーザが正しく設定されていることを確認します。 vserver cifs options show -vserver vserver_name _`

   次の例では、 SVM vs1 のデフォルト UNIX ユーザとゲスト UNIX ユーザの両方が UNIX ユーザ「 pcuser 」を使用するように設定されています。

vserver cifs options show -vserver vs1 ’

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

ゲスト **UNIX** ユーザを設定します

ゲスト UNIX ユーザを設定すると、信頼されていないドメインからログインしたユーザがゲスト UNIX ユーザにマッピングされ、 CIFS サーバに接続できるようになります。ただし、信頼されていないドメインのユーザの認証を失敗にする場合は、ゲスト UNIX ユーザを設定しないでください。デフォルトでは、信頼されていないドメインのユーザによる CIFS サーバへの接続は許可されません（ゲスト UNIX アカウントは設定されません）。

ゲスト UNIX アカウントを設定する場合は、次の点に注意する必要があります。

- CIFS サーバがホームドメインまたは信頼できるドメインのドメインコントローラ、ローカルデータベースのどちらかに対してユーザを認証できず、このオプションが有効である場合、 CIFS サーバはユーザをゲストユーザとみなし、そのユーザを指定した UNIX ユーザにマッピングします。
- このオプションを null 文字列に設定すると、ゲスト UNIX ユーザは無効になります。
- いずれかの Storage Virtual Machine （ SVM ）ネームサービスデータベースで、ゲスト UNIX ユーザとして使用する UNIX ユーザを作成する必要があります。
- ゲストユーザとしてログインしたユーザは、自動的に CIFS サーバの BUILTIN\guests グループのメンバーになります。
- 「 homedirs-public 」オプションは、認証されたユーザにのみ適用されます。ゲストユーザとしてログインしたユーザは、ホームディレクトリを持ちません。また、他のユーザのホームディレクトリにアクセスすることはできません。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
ゲスト UNIX ユーザを設定します	vserver cifs options modify -guest-unix -user_unix_name_`
ゲスト UNIX ユーザを無効にします	vserver cifs options modify -guest-unix-user ""

vserver cifs options modify -guest-unix-user pcuser

2. ゲスト UNIX ユーザが正しく設定されていることを確認します。 vserver cifs options show -vserver vserver_name _`

   次の例では、 SVM vs1 のデフォルト UNIX ユーザとゲスト UNIX ユーザの両方が UNIX ユーザ「 pcuser 」を使用するように設定されています。

   vserver cifs options show -vserver vs1 ’

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

Administrators グループをルートにマッピングします

環境内のクライアントがすべて CIFS クライアントで、 Storage Virtual Machine （ SVM ）がマルチプロトコルストレージシステムとしてセットアップされている場合は、 SVM 上のファイルにアクセスするための root 権限を持つ Windows アカウントが少なくとも 1 つ必要です。 十分なユーザ権限がないため、この SVM を管理できません。

ただし ' ストレージ・システムが NTFS 専用として設定されている場合 '/etc ディレクトリにはファイル・レベルの ACL があり ' この ACL によって 'Administrators グループは ONTAP 構成ファイルにアクセスできます

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 必要に応じて、 Administrators グループをルートにマッピングする CIFS サーバオプションを設定します。

状況	作業
管理者グループメンバーをルートにマッピングします	「 vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* _ is-admin-users-mapped -to-root -enabled true 」 -administrators グループ内のすべてのアカウントは、アカウントを root にマッピングする「 /etc/usermap.cfg 」エントリがない場合でも root とみなされます。Administrators グループに属するアカウントを使用してファイルを作成する場合、 UNIX クライアントからファイルを表示するときに、ファイルはルートによって所有されます。

状況	作業
Administrators グループメンバーのルートへのマッピングを無効にします	「 vserver cifs options modify -vserver _vserver_name -is-admin-users-mapped -to-root -enabled false 」 Administrators グループ内の「 Accounts 」がルートにマッピングされなくなりました。ルートへのマッピングは、単一のユーザに対して明示的にのみ実行できます。

3. オプションが目的の値に設定されていることを確認します。 vserver cifs options show -vserver vserver_name _`
4. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。