AutoSupport のトラブルシューティングを行う

ONTAP 9

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/troubleshoot-autosupport-messages-not-received-task.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

AutoSupport のトラブルシューティングを行う 1
メッセージを受信しない場合は、 AutoSupport のトラブルシューティングを行います 1
HTTP または HTTPS を使用した AutoSupport メッセージ配信のトラブルシューティング 2
SMTP を使用した AutoSupport メッセージ配信のトラブルシューティング 4
AutoSupport サブシステムのトラブルシューティングを行います 6

AutoSupport のトラブルシューティングを行う

メッセージを受信しない場合は、 AutoSupport のトラブルシューティングを行います

システムから AutoSupport メッセージが送信されない場合は、 AutoSupport がメッセージを生成できないためであるか、配信できないためであるかを判別できます。

手順

1. 「 system node AutoSupport history show 」コマンドを使用して、メッセージの配信ステータスを確認します。
2. ステータスを読みます。

このステータスです	はい
初期化中です	収集プロセスが開始しています。この状態が一時的なものであれば問題はありません。ただし、この状態が解消されない場合は、問題が存在します。
コレクション - 失敗しました	AutoSupport は、スプールディレクトリに AutoSupport コンテンツを作成できません。AutoSupport が収集しようとしているものを表示するには、「 system node AutoSupport history show -detail 」コマンドを入力します。
収集を実行中です	AutoSupport は AutoSupport コンテンツを収集しています。「 system node AutoSupport manifest show 」コマンドを入力すると、収集している AutoSupport を表示できます。
キューに登録され	AutoSupport メッセージは配信のためにキューに登録されますが、まだ配信されていません。
送信中です	AutoSupport は現在メッセージを配信しています。
Sent - 成功しました	AutoSupport がメッセージを正常に配信しました。「 system node AutoSupport history show -delivery 」コマンドを入力すると、 AutoSupport がメッセージを配信した場所を確認できます。
無視します	AutoSupport にメッセージの送信先がありません。配信の詳細を表示するには、「 system node AutoSupport history show -delivery 」コマンドを入力します。
再キューイングされました	AutoSupport はメッセージの配信を試みましたが、失敗しました。その結果、AutoSupport は別の試行のためにメッセージを配信キューに戻しました。このエラーを表示するには、「 system node AutoSupport history show 」コマンドを入力します。

このステータスです	はい
トランスミッション - 不合格	AutoSupport は、指定された回数メッセージの配信に失敗し、メッセージ配信の試行を停止しました。このエラーを表示するには、「 system node AutoSupport history show 」コマンドを入力します。
OnDemand - 無視されます	AutoSupport メッセージは正常に処理されましたが、 AutoSupport OnDemand サービスによって無視されました。

3. 次のいずれかを実行します。

をクリックします	手順
initializing または collection-failed	AutoSupport でメッセージを生成できないため、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ignore 、 re-queued 、または transmission failed のいずれかです	AutoSupport はメッセージを配信できないため、 SMTP 、 HTTP 、または HTTPS のデスティネーションが正しく設定されていることを確認します。

HTTP または HTTPS を使用した AutoSupport メッセージ配信のトラブルシューティング

HTTP または HTTPS を使用していて、想定される AutoSupport メッセージが送信されない場合や自動更新機能が動作しない場合は、いくつかの設定を確認することで問題を解決できます。

基本的なネットワーク接続と DNS ルックアップについて、以下の点を確認しておきます。

- ノード管理 LIF の動作ステータスおよび管理ステータスが up になっている。
- 同じサブネット上の機能しているホストに、（ノード上の LIF ではなく）クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、（ IP アドレスではなく）ホストの名前を使用してクラスタ管理 LIF から ping を実行できる。

以下の手順は、 AutoSupport でメッセージを生成できているが、 HTTP または HTTPS 経由でメッセージを配信できていないと判断した場合に実行します。

エラーが発生したり、この手順の手順を完了できない場合は、問題を特定し、対処してから次の手順に進んでください。

手順

1. AutoSupport サブシステムの詳細なステータスを表示します。

   「 system node AutoSupport check show-details 」というエラーが表示されます

たとえば、テストメッセージを送信して AutoSupport デスティネーションへの接続を検証したり、AutoSupport の設定で発生する可能性のあるエラーのリストを指定したりします。

2. ノード管理 LIF のステータスを確認します。

   'network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver 、 lif 、 status-oper 、 status-admin 、 address 、 role '

   「 tatus-oper 」フィールドと「 tatus-admin 」フィールドは「 up 」を返す必要があります。

3. あとで使用できるように、 SVM 名、 LIF 名、および LIF の IP アドレスを書き留めておきます。
4. DNS が有効になっていて正しく設定されていることを確認します

   vserver services name-service dns show

5. AutoSupport メッセージからエラーが返された場合は、対処します。

   「 system node AutoSupport history show -node * -fields node 、 seq-num 、 destination 、 last-update 、 status 、 error 」というメッセージが表示されます

   デジタル証明書に問題があることを示すエラーの場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

6. クラスタが必要なサーバとインターネットの両方に正常にアクセスできることを確認します。

   a. 「 network traceroute -lif node-management_lif-destination dns server 」というパスに移動します
   b. 「 network traceroute -lif node_name -destination support.netapp.com` 」を参照してください

      アドレス「 upport.netapp.com` 」自体は ping や traceroute に応答しませんが、ホップ単位の情報は貴重です。

   c. 「 system node AutoSupport show -fields proxy-url 」の略
   d. 'network traceroute -node node_name -destination proxy_url'

   これらのルートのいずれかが機能していない場合は、ほとんどのサードパーティ製ネットワーククライアントで検出された「 traceroute 」または「 tracert 」ユーティリティを使用して、クラスタと同じサブネット上の機能しているホストから同じルートを試してください。これにより、問題がネットワーク構成とクラスタ構成のどちらに含まれているかを判断できます。

7. AutoSupport 転送プロトコルに HTTPS を使用する場合は、 HTTPS トラフィックがネットワークから送信可能であることを確認します。

   a. クラスタ管理 LIF と同じサブネットに Web クライアントを設定します。

      プロキシサーバ、ユーザ名、パスワード、ポートを含む、すべての設定パラメータの値が AutoSupport の設定と同じであることを確認します。

   b. Web クライアントから「 + https://support.netapp.com+` 」にアクセスします。

      アクセスが成功します。成功しない場合は、 HTTPS トラフィックと DNS トラフィックを許可するようにすべてのファイアウォールが設定されていること、およびプロキシサーバが正しく設定されていることを確認します。support.netapp.com の静的な名前解決を設定する方法の詳細については、記事を参照してください "ONTAP for support.netapp.com? でホストエントリを追加する方法を説明しま

す"。

8. ONTAP 9.10.1 以降では、自動更新機能を有効にした場合、次の URL への HTTPS 接続が確立されていることを確認してください。
   - \ https://support-sg-emea.netapp.com
   - \ https://support-sg-naeast.netapp.com
   - \ https://support-sg-nawest.netapp.com

SMTP を使用した AutoSupport メッセージ配信のトラブルシューティング

システムが SMTP 経由で AutoSupport メッセージを配信できない場合は、いくつかの設定を確認することで問題を解決できます。

基本的なネットワーク接続と DNS ルックアップについて、以下の点を確認しておきます。

- ノード管理 LIF の動作ステータスおよび管理ステータスが up になっている。
- 同じサブネット上の機能しているホストに、（ノード上の LIF ではなく）クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、クラスタ管理 LIF から ping を実行できる。
- サブネットの外部の機能しているホストに、（ IP アドレスではなく）ホストの名前を使用してクラスタ管理 LIF から ping を実行できる。

以下の手順は、 AutoSupport でメッセージを生成できているが、 SMTP 経由でメッセージを配信できていないと判断した場合に実行します。

エラーが発生したり、この手順の手順を完了できない場合は、問題を特定し、対処してから次の手順に進んでください。

特に指定がないかぎり、すべてのコマンドを ONTAP の CLI に入力します。

手順

1. ノード管理 LIF のステータスを確認します。

   `* network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver 、 lif 、 status-oper 、 status-admin 、 address 、 role * '

   「 tatus-oper 」フィールドと「 tatus-admin 」フィールドは「 up 」を返す必要があります。

2. あとで使用できるように、 SVM 名、 LIF 名、および LIF の IP アドレスを書き留めておきます。
3. DNS が有効になっていて正しく設定されていることを確認します

   *vserver services name-service dns show *

4. AutoSupport で使用するように設定されているすべてのサーバを表示します。

   *system node AutoSupport show -fields mail-hosts *

表示されたすべてのサーバ名を記録します。

5. 前の手順で表示された各サーバと「 upport.netapp.com` 」に対し、サーバまたは URL にノードからアクセスできることを確認します。

   `* network traceroute -node local-destination_server name*`

   これらのルートのいずれかが機能していない場合は、ほとんどのサードパーティ製ネットワーククライアントで検出された「 traceroute 」または「 tracert 」ユーティリティを使用して、クラスタと同じサブネット上の機能しているホストから同じルートを試してください。これにより、問題がネットワーク構成とクラスタ構成のどちらに含まれているかを判断できます。

6. メールホストとして指定したホストにログインし、このホストが SMTP 要求を処理できることを確認します。

   *netstat -aAn|grep 25 *`

   「 25 」は、リスナー SMTP のポート番号です。

   次のようなメッセージが表示されます。

   ```
   ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
   ```

7. 他のホストで、メールホストの SMTP ポートを使用した Telnet セッションを開始します。

   `telnet_mailhost_25`

   次のようなメッセージが表示されます。

   ```
   220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
   10:49:04 PST
   ```

8. Telnet のプロンプトで、メールホストからメッセージをリレーできることを確認します。

   'HELO_DOMAIN_NAME_

   * メールの送信元： *`Your_email_address`*

   「 * RCPT TO ： \ autosupport@netapp.com * 」

   「ドメイン名」はネットワークのドメイン名です。

   リレーが拒否されたというエラーが返された場合は、メールホストでリレーが有効になっていません。システム管理者に問い合わせてください。

9. Telnet のプロンプトで、テストメッセージを送信します。

   「 * data * 」と入力します

   `subject: testing`* これはテスト *` です

'.'

> 行の最後のピリオド（ . ）を単独で入力してください。このピリオドは、メッセージが完了したことをメールホストに示します。

エラーが返された場合は、メールホストが正しく設定されていません。システム管理者に問い合わせてください。

10. ONTAP のコマンドラインインターフェイスから、アクセス可能な信頼できる E メールアドレスに AutoSupport テストメッセージを送信します。

    *system node AutoSupport invoke -node local -type test *

11. テストのシーケンス番号を確認します。

    「 * system node AutoSupport history show -node local-destination smtp * 」と表示されます

    タイムスタンプに基づいて、シーケンス番号を探します。おそらく、最新の試みです。

12. テストメッセージに関するエラーを表示します。

    *system node AutoSupport history show -node local-seq-num seq_num -fields error *`

    表示されるエラーが「 Login denied 」の場合、クラスタ管理 LIF からの送信要求を SMTP サーバが受け入れていません。転送プロトコルを HTTPS に変更しない場合は、サイトのネットワーク管理者に連絡して、この問題に対応するように SMTP ゲートウェイを設定してください。

    このテストが成功しても mailto ： autosupport@netapp.com に同じメッセージが送信されない場合は、すべての SMTP メールホストで SMTP リレーが有効になっていることを確認するか、転送プロトコルとして HTTPS を使用してください。

    ローカルで管理されている E メールアカウントへのメッセージの送信も失敗する場合は、次の両方の条件に該当する添付ファイルを転送するように SMTP サーバが設定されていることを確認してください。

    - サフィックスが「 7z
    - MIME タイプが「 application/x-7x-compressed 」。

AutoSupport サブシステムのトラブルシューティングを行います

「 system node check show 」コマンドを使用すると、 AutoSupport の設定と配信に関連する問題の検証とトラブルシューティングを行うことができます。

ステップ

1. 次のコマンドを使用して、 AutoSupport サブシステムのステータスを表示します。

使用するコマンド	作業
「 * system node AutoSupport check show * 」と表示されます	AutoSupport HTTP または HTTPS デスティネーション、 AutoSupport SMTP デスティネーション、 AutoSupport OnDemand サーバ、 AutoSupport 設定など、 AutoSupport サブシステムの全体的なステータスを表示します
「 * system node AutoSupport check show-sdetails * 」のように表示されます	エラーの詳細な説明や対処方法など、 AutoSupport サブシステムの詳細なステータスを表示する

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.