バナーと **MOTD** を管理します

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/manage-banner-motd-concept.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

バナーと MOTD を管理します 1
バナーと MOTD の概要を管理します 1
バナーを作成します 2
バナーの管理 4
MOTD を作成します。 5
MOTD を管理します 7

バナーと MOTD を管理します

バナーと MOTD の概要を管理します

ONTAP では、ログインバナーまたは Message Of The Day （ MOTD ）を設定して、クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の CLI ユーザに管理情報を提供できます。

バナーは、ユーザにパスワードなどの認証を要求する前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。たとえば、バナーを使用して、システムへのログインを試行したユーザに次のような警告メッセージを表示することができます。

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

MOTD は、ユーザの認証後、クラスタシェルプロンプトが表示される前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。たとえば、 MOTD を使用して、認証されたユーザに次のような情報メッセージを表示することができます。

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

バナーまたは MOTD の内容は、それぞれ「 securitylogin banner modify 」コマンドまたは「 securitylogin motd modify 」コマンドを使用して作成または変更できます。

- CLI の対話型モードまたは非対話型モードを使用して、バナーまたは MOTD に使用するテキストを指定できます。

  対話型モードは '-message-または '-uri' パラメータを指定せずにコマンドを使用すると起動され ' メッセージ内で改行（ EOL ）を使用できるようになります

  非対話型モードでは '-message パラメータを使用してメッセージ文字列を指定しますが ' このモードでは改行はサポートされません

- バナーまたは MOTD に使用する内容を FTP または HTTP からアップロードできます。
- 動的な内容を表示するように MOTD を設定できます。

MOTD には、たとえば次のような情報を動的に表示することができます。

- クラスタ名、ノード名、または SVM 名
- クラスタの日付と時刻
- ログインしているユーザの名前
- ユーザによるクラスタのノードへの前回のログイン
- ログインしたデバイスの名前または IP アドレス
- オペレーティングシステムの名前
- ソフトウェアリリースバージョン
- 有効なクラスタバージョン文字列「 securitylogin motd modify 」のマニュアルページに、動的に生成される内容を MOTD に表示するためのエスケープシーケンスが記載されています。

バナーでは動的な内容はサポートされていません。

バナーと MOTD はクラスタレベルまたは SVM レベルで管理できます。

- バナーには次の特徴があります。
  - クラスタ用に設定したバナーは、バナーメッセージが定義されていない SVM に対しても表示されます。
  - SVM ごとに SVM レベルのバナーを設定できます。

    このバナーが設定された SVM では、クラスタレベルのバナーが設定されていても、 SVM レベルのバナーだけが表示されます。
- MOTD には次の特徴があります。
  - クラスタ用に設定した MOTD は、デフォルトですべての SVM に対しても有効になります。
  - また、 SVM ごとに SVM レベルの MOTD を設定できます。

    この場合、 SVM にログインしたユーザには、クラスタレベルと SVM レベルの 2 つの MOTD が表示されます。
  - クラスタレベルの MOTD を有効にするか無効にするかは、クラスタ管理者が SVM 単位で設定できます。

    クラスタ管理者が SVM でクラスタレベルの MOTD を無効にした場合、その SVM にログインしたユーザにはクラスタレベルの MOTD は表示されません。

バナーを作成します

バナーを作成して、クラスタまたは SVM へのアクセスを試行したユーザにメッセージを表示することができます。バナーは、ユーザに認証を要求する前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。

手順

1. 「 securitylogin banner modify 」コマンドを使用して、クラスタまたは SVM のバナーを作成します。

状況	作業
1 行のメッセージを指定します	テキストを指定するには '-message"" `text` パラメータを使用します
メッセージで改行（ EOL ）を使用する必要があります	message パラメータまたは --uri' パラメータを指定せずにコマンドを使用して ' バナーを編集するための対話型モードを起動します
バナーに使用するコンテンツを特定の場所からアップロードします	コンテンツの FTP または HTTP の場所を指定するには '-uri パラメータを使用します

   バナーの最大サイズは、改行も含めて 2 、 048 バイトまでです。

   「 -uri 」パラメータを使用して作成されたバナーは静的です。以降にソースコンテンツが変更されても、自動では反映されません。

   クラスタ用に作成したバナーは、既存のバナーがない SVM に対しても表示されます。以降に SVM 用のバナーを作成すると、その SVM に対しては、クラスタレベルのバナーではなくそのバナーが表示されます。SVM に対する「 -message 」パラメータに二重引用符（ "-" ）内のハイフンを指定すると、クラスタレベルのバナーを使用するように SVM がリセットされます。

2. 「 securitylogin banner show 」コマンドを使用して、バナーが作成されたことを確認します。

   空の文字列（「」）で「 -message 」パラメータを指定すると、内容のないバナーが表示されます。

   「 -message 」パラメータに「 - 」を指定すると、バナーが設定されていないすべての SVM （管理またはデータ）が表示されます。

次の例では、非対話型モードを使用して「 cluster1 」クラスタ用のバナーを作成しています。

```
cluster1::> security login banner modify –message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

次の例では、対話型モードを使用して「 'vm1 」 SVM 用のバナーを作成しています。

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

次の例は、作成したバナーを表示します。

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

バナーの管理

バナーの管理

バナーはクラスタレベルまたは SVM レベルで管理できます。クラスタ用に設定したバナーは、バナーメッセージが定義されていない SVM に対しても表示されます。以降に SVM 用のバナーを作成すると、その SVM に対しては、クラスタ用のバナーではなくそのバナーが表示されます。

選択肢

- クラスタレベルのバナーの管理タスクを次に示します。

状況	作業
すべての CLI ログインセッションに対して表示するバナーを作成します	クラスタレベルのバナーを設定します。 「 * security login banner modify -vserver _cluster_name _ ｛ [-message " text "]
[-uri ftp_or_http_addr_] ｝ * 」の形式でログインします	すべてのログイン（クラスタと SVM の両方）に対するバナーを削除する
バナーを空の文字列（「」）に設定します。 「 * security login banner modify -vserver * -message 」「 * 」	SVM 管理者が作成したバナーを変更する
SVM のバナーメッセージを変更します。 「 * security login banner modify -vserver *svm_name _ ｛ [-message "_text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*]｝ * 」の形式でログインします

- SVM レベルのバナーの管理タスクを次に示します。

  SVM のコンテキストでは、「 -vserver_svm_name _ 」を指定する必要はありません。

状況	作業
クラスタ管理者が指定したバナーの代わりに SVM 用の別のバナーを表示する	SVM 用のバナーを作成します。 「 * security login banner modify -vserver _svm_name _ ｛ [-message " text "]
[-uri ftp_or_http_addr] ｝ * 」の形式でログインします	クラスタ管理者が指定したバナーも含め、いずれのバナーも SVM に対して表示されないようにする
SVM のバナーを空の文字列に設定します。 **'security login banner modify -vserver_svm_name_-message "`**	現在 SVM レベルのバナーを使用している SVM でクラスタレベルのバナーを使用している場合

MOTD を作成します。

Message Of The Day （ MOTD ）を作成して、認証された CLI ユーザに情報を提供することができます。MOTD は、ユーザの認証後、クラスタシェルプロンプトが表示される前に、コンソールセッション（クラスタアクセスのみ）または SSH セッション（クラスタアクセスまたは SVM アクセス）に表示されます。

手順

1. 「 securitylogin motd modify 」コマンドを使用して、クラスタまたは SVM の MOTD を作成します。

状況	作業
1 行のメッセージを指定します	テキストを指定するには '-message"" `text` パラメータを使用します
改行（ EOL ）を使用する	対話型モードを起動して MOTD を編集するには、「 -message 」パラメータまたは「 -uri 」パラメータを指定せずにコマンドを使用します。
MOTD に使用する内容を特定の場所からアップロードします	コンテンツの FTP または HTTP の場所を指定するには '-uri パラメータを使用します

   MOTD の最大サイズは、改行も含めて 2 、 048 バイトまでです。

   「 securitylogin motd modify 」のマニュアルページには、動的に生成される内容を MOTD に表示するために使用できるエスケープシーケンスが記載されています。

   「 -uri 」パラメータを使用して作成した MOTD は、静的です。以降にソースコンテンツが変更されても、自動では反映されません。

   クラスタ用に作成した MOTD は、デフォルトでは、各 SVM に対して個別に作成した SVM レベルの MOTD と一緒に、すべての SVM ログインに対しても表示されます。SVM に対する「 -is-cluster-message -enabled 」パラメータを「 false 」に設定すると、その SVM に対してはクラスタレベルの MOTD が表示されなくなります。

2. 「 securitylogin motd show 」コマンドを使用して、作成した MOTD が表示されることを確認します。

   「 -message 」パラメータに空の文字列（「」）を指定すると、未設定または内容のない MOTD が表示されます。

   を参照してください "security login motd modify のように変更します" 動的に生成される内容を MOTD に表示するために使用するパラメータのリストについては、コマンドのマニュアルページを参照してください。ONTAP のバージョンに固有のマニュアルページを確認してください。

次の例では、非対話型モードを使用して「 cluster1 」クラスタ用の MOTD を作成しています。

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

次の例では、対話型モードを使用して「 `vm1 」 SVM 用の MOTD を作成しています。この MOTD では、エスケープシーケンスを使用して、動的に生成される内容を表示します。

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

次の例では、作成した MOTD を表示しています。

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

MOTD を管理します

Message Of The Day （ MOTD ）はクラスタレベルまたは SVM レベルで管理できます。クラスタ用に設定した MOTD は、デフォルトですべての SVM に対しても有効になります。また、 SVM ごとに SVM レベルの MOTD を設定できます。クラスタレベルの MOTD を有効にするか無効にするかは、クラスタ管理者が SVM ごとに設定できます。

選択肢

- クラスタレベルの MOTD の管理タスクを次に示します。

状況	作業
既存の MOTD がない場合にすべてのログインに対する MOTD を作成する	クラスタレベルの MOTD を設定します。 `* security login motd modify -vserver *cluster_name _{[-message "_text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*]}*	SVM レベルの MOTD が設定されていない場合にすべてのログインに対する MOTD を変更する
クラスタレベルの MOTD を変更します。 `* security login motd modify -vserver *cluster_name _{[-message "_text*"] }	[-uri ftp_or_http_addr] }　*
SVM レベルの MOTD が設定されていない場合にすべてのログインに対する MOTD を削除する	クラスタレベルの MOTD を空の文字列（「」）に設定します。 `* security login motd modify -vserver *cluster_name* _ -message "*`
すべての SVM で、 SVM レベルの MOTD を使用する代わりに、クラスタレベルの MOTD を表示するように設定します	クラスタレベルの MOTD を設定してから、 SVM レベルのすべての MOTD を空の文字列に設定し、クラスタレベルの MOTD を有効にします。 a. `* security login motd modify -vserver *cluster_name _{[-message "_text*"]
[-uri *ftp_or_http_addr*]}* .. `* security login motd modify　{ -vserver　！ " _cluster_name _ " } -message " -is-cluster-message-enabled true * ’	クラスタレベルの MOTD を使用せずに、選択した SVM に対してのみ MOTD を表示する
クラスタレベルの MOTD を空の文字列に設定し、選択した SVM に対する SVM レベルの MOTD を設定します。 a. `* security login motd modify -vserver *cluster_name* _ -message "*` b. `* security login motd modify -vserver *svm_name _{[-message"_text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*]}*` + この手順は、必要に応じて、各 SVM に対して繰り返し実行できます。
すべての SVM （データと管理の両方）に対して同じ SVM レベルの MOTD を使用します	同じ MOTD を使用するようにクラスタとすべての SVM を設定します。 `* security login motd modify _ -vserver _*{[-message "_text*"]

状況	作業
[-uri *ftp_or_http_addr*]}*` [NOTE] ==== CLI の対話型モードでは、クラスタと各 SVM について MOTD を個別に入力するように求められます。それぞれのプロンプトに同じ MOTD を貼り付けることができます。 ====	クラスタレベルの MOTD をすべての SVM で必要に応じて表示できるようにし、クラスタログインに対しては表示されないようにする
クラスタレベルの MOTD を設定し、クラスタに対する表示を無効にします。 `* security login motd modify -vserver *cluster_name* _{[-message "_text*"]	[-uri *ftp_or_http_addr*]}-is-cluster-message-enabled false *`
一部の SVM のみクラスタレベルと SVM レベルの両方の MOTD が設定されている場合は、クラスタレベルと SVM レベルのすべての MOTD を削除します	MOTD に空の文字列を使用するようにクラスタとすべての SVM を設定します。 *security login motd modify -vserver *-message"" *`
他の SVM で空の文字列が使用されている場合やクラスタレベルで別の MOTD が使用されている場合に、文字列が空でない SVM の MOTD だけを変更します	拡張クエリを使用して選択した MOTD を変更します。 '* security login motd modify ｛ -vserver ！ " *cluster_name _ " -message* ！ ""｝ ｛ *[-message "_text*"]
[-uri_ftp_or_http_addr_]｝ *	該当するテキストが複数行にまたがる場合でも、メッセージ内の任意の場所に特定のテキスト（「 January 」、「 2015 」など）を含むすべての MOTD を表示する
クエリを使用して MOTD を表示します。 '**security login motd show -message * "January "*"2015"** *`	複数の連続する改行（ EOL ）を含む MOTD を対話型モードで作成する

- SVM レベルの MOTD の管理タスクを次に示します。

  SVM のコンテキストでは、「 -vserver_svm_name _ 」を指定する必要はありません。

状況	作業
すでに SVM レベルの MOTD が設定された SVM で、別の SVM レベルの MOTD を使用します	SVM レベルの MOTD を変更します。 `* security login motd modify -vserver *svm_name* _{[-message"_text*"]

状況	作業
[-uri *ftp_or_http_addr*]}*`	すでに SVM レベルの MOTD が設定された SVM で、クラスタレベルの MOTD だけを使用します
SVM レベルの MOTD を空の文字列に設定し、その SVM に対してクラスタレベルの MOTD を有効にするようにクラスタ管理者に依頼します。 a. `* security login motd modify -vserver` *`svm_name`* `_ -message "*` b. （クラスタ管理者） `* security login motd modify -vserver _svm_name -is -cluster-message-enabled true *`	現在クラスタレベルと SVM レベルの両方の MOTD が表示されている SVM で、いずれの MOTD も表示されないようにする

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。