準備
ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-config/assess-physical-storage-requirements-task.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

準備 1
物理ストレージ要件を評価 1
ネットワーク要件を評価 1
新しい SMB ストレージ容量のプロビジョニング先を決定します 2
SMB 設定情報を収集するためのワークシート 3

準備

物理ストレージ要件を評価

クライアント用の SMB ストレージをプロビジョニングする前に、既存のアグリゲート内に新しいボリューム用の十分なスペースがあることを確認する必要があります。十分なスペースがない場合は、既存のアグリゲートにディスクを追加するか、必要なタイプの新しいアグリゲートを作成することができます。

手順

1. 既存のアグリゲートの使用可能なスペースを表示します。「 storage aggregate show

   十分なスペースを備えたアグリゲートがある場合は、その名前をワークシートに記録します。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 十分なスペースを備えたアグリゲートがない場合は、「 storage aggregate add-disks 」コマンドを使用して既存のアグリゲートにディスクを追加するか、「 storage aggregate create 」コマンドを使用して新しいアグリゲートを作成します。

ネットワーク要件を評価

クライアントに SMB ストレージを提供する前に、 SMB プロビジョニングの要件を満たすようにネットワークが正しく設定されていることを確認する必要があります。

次のクラスタネットワークオブジェクトを設定する必要があります。

- 物理ポートと論理ポート
- ブロードキャストドメイン

- サブネット（必要な場合）
- IPspace （必要に応じて、デフォルトの IPspace に追加）
- フェイルオーバーグループ（必要に応じて、各ブロードキャストドメインのデフォルトのフェイルオーバーグループに追加）
- 外部ファイアウォール

手順

1. 使用可能な物理ポートと仮想ポートを表示します。「 network port show 」
   - 可能な場合は、データネットワークの速度が最高であるポートを使用する必要があります。
   - 最大限のパフォーマンスを得るためには、データネットワーク内のすべてのコンポーネントの MTU 設定が同じである必要があります。
2. サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットが存在し、十分な数のアドレスが使用可能であることを確認してください。「 network subnet show

   サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。サブネットは 'network subnet create コマンドを使用して作成されます
3. 使用可能な IPspace を表示します。「 network ipspace show 」

   デフォルトの IPspace またはカスタムの IPspace を使用できます。
4. IPv6 アドレスを使用する場合は、クラスタで IPv6 が有効になっていることを確認します。「 network options ipv6 show

   必要に応じて 'network options ipv6 modify コマンドを使用して IPv6 を有効にできます

新しい SMB ストレージ容量のプロビジョニング先を決定します

新しい SMB ボリュームまたは qtree を作成する前に、その配置先を新規、既存のどちらの SVM にするかを決め、 SVM にどのような設定が必要になるかを確認しておく必要があります。これにより、ワークフローが決まります。

選択肢

- 新しい SVM 、または SMB が有効になっているものの設定されていない既存の SVM 上でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SVM への SMB アクセスの設定」と「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の両方の手順を実行します。

  SVM への SMB アクセスを設定する

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

  次のいずれかに該当する場合は、新しい SVM を作成します。

  - クラスタで SMB を初めて有効にする場合。
  - クラスタ内の既存の SVM で SMB サポートを有効にするのが望ましくない場合。

- クラスタ内に SMB 対応 SVM が 1 つ以上あり、次のいずれかの接続が必要な場合。
  - ワークグループ内の別の Active Directory フォレストへの接続。
  - 分離されたネームスペース内の SMB サーバへの接続（マルチテナンシーシナリオ）。SMB が有効になっているものの設定されていない既存の SVM 上でストレージをプロビジョニングする場合にも、このオプションを選択する必要があります。これが当てはまるのは、 SAN アクセス用の SVM を作成している場合や、 SVM 作成時にどのプロトコルも有効になっていなかった場合です。

SVM で SMB を有効にしたあとに、ボリュームまたは qtree のプロビジョニングに進みます。

- SMB アクセスの設定が完了している既存の SVM でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の手順を実行します。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

SMB 設定情報を収集するためのワークシート

SMB 設定ワークシートを使用すると、クライアントの SMB アクセスを設定するために必要な情報を収集できます。

ストレージをプロビジョニングする場所に関する決定に応じて、ワークシートのいずれかまたは両方のセクションを完了する必要があります。

- SVM に対する SMB アクセスを設定する場合は、両方のセクションを完了する必要があります。

  SVM への SMB アクセスを設定する

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

- SMB 対応 SVM にストレージ容量を追加する場合は、 2 番目のセクションのみを完了する必要があります。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

パラメータの詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

SVM への SMB アクセスを設定する

- SVM を作成するためのパラメータ *

新しい SVM を作成する場合は、「 vserver create 」コマンドで次の値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	新しい SVM の名前を指定します。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定するか、クラスタ内で一意の SVM 名を適用する別の命名規則に従います。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -aggregate 」を選択します	新しい SMB ストレージ容量に対応できる十分なスペースを持つクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
「 -rootvolume-」 と入力します	SVM ルートボリュームの一意の名前を指定します。	
「 -rootvolume-security-style 」	SVM の NTFS セキュリティ形式を使用します。	「 ntfs_」
「 -language 」	このワークフローではデフォルトの言語設定を使用します。	「 C.UTF-8 」
「 ipspace 」	オプション： IPspace は、 SVM が配置される個別の IP アドレススペースです。	

- LIF 作成用のパラメータ *

これらの値は、 LIF を作成するときに「 network interface create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -lif 」	新しい LIF の名前を指定します。	
「 -role 」を選択します	このワークフローではデータ LIF のロールを使用します。	「データ」
「 -data-protocol 」	このワークフローでは SMB プロトコルのみを使用します。	CIFS
「 -home-node 」	「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻るノードを指定します。	
「 -home-port 」を指定します	「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻るポートまたはインターフェイスグループを指定します。	
「 -address 」と入力します	新しい LIF によるデータアクセスに使用されるクラスタ上の IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 - ネットマスク」	LIF のネットワークマスクとゲートウェイを指定します。	
「 -subnet 」と入力します	IP アドレスのプール。アドレスとネットマスクを自動的に割り当てるには '-address と -netmask の代わりに使用します	
「 -firewall-policy 」を指定します	このワークフローではデフォルトのデータファイアウォールポリシーを使用します。	「データ」
「 -auto-revert 」を実行します	オプション：起動時またはその他の状況下でデータ LIF がホームノードに自動的にリバートされるかどうかを指定します。デフォルト設定は 'false' です	

- DNS ホスト名解決のパラメータ *

DNS を設定するときは、「 vserver services name-service dns create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -domains 」のように指定します	最大 5 つの DNS ドメイン名。	
「 -name-servers 」と入力します	DNS ネームサーバごとに最大 3 つの IP アドレスを指定します。	

Active Directory ドメインで SMB サーバをセットアップする

- タイムサービス設定のパラメータ *

タイム・サービスを設定する場合は 'cluster time-service ntp server create コマンドを使用して ' これらの値を指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -server 」と入力します	Active Directory ドメイン用の NTP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。	

- Active Directory ドメイン内に SMB サーバを作成するためのパラメータ *

新しい SMB サーバを作成し、ドメイン情報を指定する場合は、「 vserver cifs create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -cifs-server 」を指定します	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
「 -domain 」を指定します	SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメインの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定します。	
「 -ou` 」	オプション： SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメイン内の組織単位を指定します。デフォルトでは、このパラメータは CN=Computers に設定されます。	
「 -netbios-alias 」を指定します	オプション： NetBIOS エイリアスのリストを指定します。 NetBIOS エイリアスは、 SMB サーバ名の別名です。	
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

ワークグループに **SMB** サーバをセットアップする

- ワークグループで SMB サーバーを作成するためのパラメータ *

新しい SMB サーバを作成し、サポートされている SMB バージョンを指定する場合は、「 vserver cifs create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -cifs-server 」を指定します	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
「 -workgroup 」と入力します	ワークグループの名前（最大 15 文字）を指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

- ローカルユーザー作成用のパラメータ *

vserver cifs users-and-groups local-user create コマンドを使用してローカルユーザを作成する場合は、これらの値を指定します。これらの値は、ワークグループ内、およびオプションで AD ドメイン内の SMB サーバに必要です。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ローカルユーザを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -user-name 」	ローカルユーザの名前（最大 20 文字）を指定します。	
「 -full-name 」	オプション：ユーザのフルネームを指定します。フルネームにスペースが含まれる場合は、フルネームを 2 重引用符で囲みます。	
「 - 概要」	オプション：ローカルユーザの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	
`-is-account-disabled`	オプション：ユーザアカウントが有効か無効かを指定します。このパラメータを指定しない場合、ユーザアカウントはデフォルトで有効になります。	

- ローカルグループを作成するためのパラメータ *

vserver cifs users-and-groups local-group create コマンドを使用してローカルグループを作成するときは、これらの値を指定します。AD ドメインおよびワークグループ内の SMB サーバの場合はオプションです。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ローカルグループを作成する SVM の名前を指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -group-name 」	ローカルグループの名前（最大256 文字）を指定します。	
「 - 概要」	オプション：ローカルグループの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	

SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加

- ボリュームを作成するためのパラメータ *

qtree の代わりにボリュームを作成する場合は、 volume create コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	新しいボリュームをホストする新規または既存の SVM の名前を指定します。	
「 -volume 」と入力します	新しいボリュームに対して、一意のわかりやすい名前を指定します。	
「 -aggregate 」を選択します	新しい SMB ボリュームに対応できる十分なスペースを持つクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
「 -size. 」のようになります	新しいボリュームのサイズとして任意の整数を指定します。	
「 -security-style 」と入力します	このワークフローには NTFS セキュリティ形式を使用します。	「 ntfs_」
「 -junction-path 」	新しいボリュームをマウントするルート（ / ）の下の場所を指定します。	

- qtree を作成するためのパラメータ *

ボリュームの代わりに qtree を作成する場合は、 volume qtree create コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	qtree を含むボリュームが配置されている SVM の名前。	
「 -volume 」と入力します	新しい qtree を格納するボリュームの名前を指定します。	
「 qtree 」	新しい qtree に対して、一意のわかりやすい名前を 64 文字以内で指定します。	
「 -qtree-path 」のように指定します	ボリュームと qtree を別々の引数として指定する代わりに、 qtree パスを「 /vol/ volume_name / qtree_name 」の形式で指定できます。	

- SMB 共有作成のパラメータ *

これらの値は 'vserver cifs share create コマンドで指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB 共有を作成する SVM の名前を指定します。	
「 -share-name 」	作成する SMB 共有の名前（最大 256 文字）を指定します。	
「 -path 」を参照してください	SMB 共有へのパスの名前（最大 256 文字）を指定します。このパスは、共有を作成する前にボリューム内に存在している必要があります。	
「 -share-properties 」を指定します	オプション：共有プロパティのリストを指定します。デフォルトの設定は 'oplock’browsable 'changenotify "'show-previous-versions です	
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメント（最大 256 文字）を指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上で参照するとき、この SMB 共有概要を確認できます。	

- SMB 共有アクセス制御リスト（ACL ）を作成するためのパラメータ *

これらの値は 'vserver cifs share access-control create コマンドで指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB ACL を作成する SVM の名前を指定します。	
「 -share 」と入力します	作成先の SMB 共有の名前を指定します。	
「 -user-group-type 」を指定します	共有の ACL に追加するユーザまたはグループのタイプを指定します。デフォルトのタイプは「 windows 」です	「 windows 」
「 -user-or -group' 」と入力します	共有の ACL に追加するユーザまたはグループを指定します。ユーザ名を指定する場合は、「ドメイン名」の形式でユーザのドメインを含める必要があります。	
「 - permission 」は「権限」です	ユーザまたはグループの権限を指定します。	「 [いいえ _ アクセス
読み取り	変更	Full_Control] 」

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。