S3
オブジェクトストレージへのクライアントアクセスを有効にします
ONTAP 9

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-config/enable-ontap-s3-access-remote-fabricpool-task.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

S3 オブジェクトストレージへのクライアントアクセスを有効にします 1
リモートの FabricPool 階層化のために ONTAP S3 アクセスを有効にします 1
ローカルの FabricPool 階層化のために ONTAP S3 アクセスを有効にします 1
S3 アプリケーションからのクライアントアクセスを有効にします 3

S3 オブジェクトストレージへのクライアントアクセスを有効にします

リモートの FabricPool 階層化のために ONTAP S3 アクセスを有効にします

FabricPool S3 をリモートの ONTAP 大容量（クラウド）階層として使用するには、ONTAP S3 管理者が S3 サーバの設定に関する情報をリモートの ONTAP クラスタ管理者に提供する必要があります。

FabricPool クラウド階層を設定するには、次の S3 サーバ情報が必要です。

- サーバ名（ FQDN ）
- バケット名
- CA 証明書
- アクセスキー
- パスワード（シークレットアクセスキー）

さらに、次のネットワーク設定が必要です。

- 管理 SVM 用に設定された DNS サーバ内のリモート ONTAP S3 サーバのホスト名のエントリに、 S3 サーバの FQDN 名と LIF の IP アドレスが含まれている必要があります。
- クラスタピアリングは必要ありませんが、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方にクラスタ間 LIF を設定する必要があります。

ONTAP S3 をクラウド階層として設定する方法については、 FabricPool のドキュメントを参照してください。

"FabricPool を使用したストレージ階層の管理"

ローカルの FabricPool 階層化のために ONTAP S3 アクセスを有効にします

ONTAP S3 をローカルの FabricPool 大容量階層として使用するには、作成したバケットに基づいてオブジェクトストアを定義し、パフォーマンス階層のアグリゲートにオブジェクトストアを接続して FabricPool を作成する必要があります。

ONTAP S3 サーバ名とバケット名が必要です。また、（「 -vserver Cluster 」パラメータを指定した）クラスタ LIF を使用して S3 サーバを作成しておく必要があります。

オブジェクトストアの設定には、 S3 サーバとバケットの名前や認証要件など、ローカルの大容量階層の情報が含まれています。

作成したオブジェクトストア設定は、別のオブジェクトストアまたはバケットに再関連付けしないでください。ローカル階層には複数のバケットを作成できますが、 1 つのバケットに複数のオブジェクトストアを作

成することはできません。

ローカルの大容量階層には FabricPool ライセンスは必要ありません。

手順

1. ローカルの大容量階層用のオブジェクトストアを作成します。

   「storage aggregate object-store config create -object-store-name_store_name_ipspace Cluster -provider -type ONTAP_S3 -server-S3_server_name_-container-type container-name_bucket_name_access-access-key_access-key_access-secret-password password

   - 「 -container-type 」は、作成した S3 バケットです。
   - access-key' パラメータは ONTAP S3 サーバへの要求を許可します
   - 「 -secret-password 」パラメータ（シークレットアクセスキー）は、 ONTAP S3 サーバへの要求を認証します。
   - ONTAP S3 の証明書チェックを無効にするには '-is-certificate-validation-enabled パラメータを false に設定します

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. オブジェクトストアの設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config show 」を参照してください

3. オプション：ボリューム内のアクセス頻度の低いデータの量を確認するには、の手順に従います "Inactive Data Reporting によるボリューム内のアクセス頻度の低いデータ量の確認"。

   ボリューム内のアクセス頻度の低いデータの量を確認すると、 FabricPool のローカル階層化にどのアグリゲートを使用するかを決定するのに役立ちます。

4. オブジェクトストアをアグリゲートに接続します。

   「storage aggregate object-store attach -aggregate *aggr_name*」*-object-store-name_store_name_name*`

   「allow-flexgroup * true *」オプションを使用すると、FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを含むアグリゲートを接続できます。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach
   -aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
   ```

5. オブジェクトストアの情報を表示し、接続したオブジェクトストアが使用可能であることを確認します。

   「 storage aggregate object-store show 」を参照してください

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
aggr1        MyLocalObjStore      available
```

S3 アプリケーションからのクライアントアクセスを有効にします

S3 クライアントアプリケーションが ONTAP S3 サーバにアクセスするためには、ONTAP S3 管理者が S3 ユーザに設定情報を指定する必要があります。

S3クライアントアプリケーションが、次のAWS署名バージョンを使用してONTAP S3サーバで認証できる必要があります。

- 署名バージョン4、ONTAP 9.8以降
- シグニチャバージョン2、ONTAP 9.11.1以降

それ以外のシグニチャバージョンは、ONTAP S3でサポートされていません。

ONTAP S3 管理者は、 S3 ユーザを作成し、個々のユーザまたはグループメンバーとして、バケットポリシーまたはオブジェクトストレージサーバポリシーでアクセス権限を付与しておく必要があります。

S3 クライアントアプリケーションで ONTAP S3 サーバ名を解決できる必要があります。そのためには、ONTAP S3 管理者が S3 サーバの LIF の S3 サーバ名（ FQDN ）と IP アドレスを指定する必要があります。

ONTAP S3 バケットにアクセスするには、 S3 クライアントアプリケーションのユーザが ONTAP S3 管理者から提供された情報を入力します。

ONTAP 9.9..1 以降では、 ONTAP S3 サーバで次の AWS クライアント機能がサポートされます。

- ユーザ定義のオブジェクトメタデータ

  キーと値のペアのセットは、 PUT （または POST ）を使用してオブジェクトを作成するときに、メタデータとして割り当てることができます。オブジェクトに対して GET / HEAD 処理が実行されると、システムメタデータとともにユーザ定義のメタデータが返されます。

- オブジェクトのタグ付け

  キーと値のペアのセットは、オブジェクトを分類するためのタグとして個別に割り当てることができます。メタデータとは異なり、タグは REST API でオブジェクトから独立して作成および読み取りされ、オブジェクトの作成時または作成後にいつでも実装されます。

> クライアントがタグ情報を取得して入力できるようにするには、バケットまたはグループポリシーを使用して、「 GetObjectTagging 」、「 PutObjectTagging 」、および「 DeleeteObjectTagging 」の各アクションを許可する必要があります。

詳細については、 AWS S3 のドキュメントを参照してください。

手順

1. S3 サーバ名と CA 証明書を入力して、 S3 クライアントアプリケーションを ONTAP S3 サーバで認証します。
2. 次の情報を入力して、 S3 クライアントアプリケーションでユーザを認証します。
    - S3 サーバ名（ FQDN ）とバケット名
    - ユーザのアクセスキーとシークレットキー

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。