# その他の SMB サーバタスクを管理します

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/stop-start-server-task.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

その他の SMB サーバタスクを管理します . . . . . 1
CIFS サーバを停止または起動します . . . . . 1
CIFS サーバを別の OU に移動します . . . . . 2
SMB サーバを移動する前に、 SVM 上の動的 DNS ドメインを変更します . . . . . 2
SVM を Active Directory ドメインに追加します . . . . . 2
NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示します . . . . . 3
SMB サーバの管理用コマンド . . . . . 4
NetBIOS ネームサービスを有効にします . . . . . 5

# その他の SMB サーバタスクを管理します

## CIFS サーバを停止または起動します

ユーザが SMB 共有を介してデータにアクセスしていない間に作業を行う場合は、 SVM 上の CIFS サーバを停止すると便利です。SMB アクセスを再開するには、 CIFS サーバを起動します。CIFS サーバを停止することによって、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で許可されているプロトコルを変更できます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| 状況 | 入力するコマンド |
|---|---|
| CIFS サーバを停止します | 「 vserver cifs stop -vserver _vserver_name _[-foreground ｛ true |
| false ｝ ] 」 | CIFS サーバを起動します |
| 「 vserver cifs start -vserver _vserver_name _ [-foreground ｛ true | false ｝ ] 」 |

   -foreground は、コマンドをフォアグラウンドとバックグラウンドのどちらで実行するかを指定するものです。このパラメータを入力しない場合、値は「 true 」に設定され、フォアグラウンドでコマンドが実行されます。

2. vserver cifs show コマンドを使用して、 CIFS サーバの管理ステータスが正しいことを確認します。

次のコマンドは、 SVM vs1 の CIFS サーバを起動します。

```
cluster1::> vserver start -vserver vs1

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                          Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: DOMAIN
                      Fully Qualified Domain Name: DOMAIN.LOCAL
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
```

検出されたサーバに関する情報を表示する

サーバのリセットおよび再検出

# CIFS サーバを別の OU に移動します

CIFS サーバの create プロセスでは、別の OU を指定しないかぎり、セットアップ時にデフォルトの Organizational Unit （ OU ；組織単位） CN=Computers が使用されます。CIFS サーバはセットアップ後でも別の OU に移動できます。

手順

1. Windows サーバーで、 * Active Directory ユーザーとコンピューター * ツリーを開きます。
2. Storage Virtual Machine （ SVM ）の Active Directory オブジェクトを見つけます。
3. オブジェクトを右クリックし、 * 移動 * （ * Move * ）を選択します。
4. SVM に関連付ける OU を選択します

選択した OU に、 SVM オブジェクトが移動します。

# SMB サーバを移動する前に、 SVM 上の動的 DNS ドメインを変更します

SMB サーバを別のドメインに移動する際に、 SMB サーバの DNS レコードが Active Directory に統合された DNS サーバによって DNS に動的に登録されるようにするには、SMB サーバを移動する前に Storage Virtual Machine （ SVM ）上の動的 DNS （ DDNS ）を変更する必要があります。

SMB サーバコンピュータアカウントを含む新しいドメインのサービスロケーションレコードを含む DNS ドメインを使用するには、 SVM で DNS ネームサービスを変更する必要があります。セキュア DDNS を使用している場合は、 Active Directory に統合された DNS ネームサーバを使用する必要があります。

DDNS （ SVM 上で設定されている場合）はデータ LIF の DNS レコードを新しいドメインに自動的に追加しますが、元のドメインの DNS レコードは元の DNS サーバから自動的には削除されません。手動で削除する必要があります。

SMB サーバを移動する前に DDNS の変更を完了するには、次のトピックを参照してください。

"動的 DNS サービスを設定する"

# SVM を Active Directory ドメインに追加します

「 vserver cifs modify 」コマンドでドメインを変更すると、既存の SMB サーバを削除することなく Storage Virtual Machine （ SVM ）を Active Directory ドメインに追加することができます。現在のドメインに参加しなおすことも、新しいドメインに参加することもできます。

作業を開始する前に

- SVM の DNS 設定が完了している必要があります。
- SVM の DNS 設定がターゲットドメインを提供できる必要があります。

DNS サーバには、ドメイン LDAP およびドメインコントローラサーバのサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。

このタスクについて

- Active Directory ドメインの変更を続行するには、 CIFS サーバの管理ステータスを「所有」に設定する必要があります。
- コマンドが正常に完了すると、管理ステータスは自動的に「 up 」に設定されます。
- ドメインに参加する場合、このコマンドの実行には数分かかることがあります。

手順

1. SVM を CIFS サーバドメインに追加します。「 vserver cifs modify -vserver vserver_name *domain_name* _ -status-admin down

   詳細については 'vserver cifs modify コマンドのマニュアルページを参照してください新しいドメイン用に DNS を再構成する必要がある場合は 'vserver dns modify コマンドのマニュアルページを参照してください

   SMB サーバ用の Active Directory マシンアカウントを作成するには '*EXAMPLE*.com ドメイン内の ou=_example_ou' コンテナにコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワードを入力する必要があります

   ONTAP 9.7 以降では、権限がある Windows アカウントの名前とパスワードの代わりに、 keytab ファイルの URI を AD 管理者から提供される場合があります。URI を受け取った場合は、その URI を「 -keytab -uri 」パラメータで「 vserver cifs 」コマンドに含めます。

2. CIFS サーバが目的の Active Directory ドメイン内にあることを確認します。「 vserver cifs show

次の例では、 SVM vs1 上にある SMB サーバ「 CIFSSERVER1 」を keytab 認証を使用して example.com ドメインに追加します。

```
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com -status
-admin down -keytab-uri http://admin.example.com/ontap1.keytab

cluster1::> vserver cifs show

          Server       Status       Domain/Workgroup  Authentication
Vserver   Name         Admin        Name               Style
--------- -----------  ---------    ----------------  --------------
vs1       CIFSSERVER1  up           EXAMPLE           domain
```

# NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示します

NetBIOS over TCP （ NBT ）接続に関する情報を表示できます。これは、 NetBIOS に関連する問題のトラブルシューティングを行う場合に役立ちます。

ステップ

1. NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示するには、「 vserver cifs nbtstat 」コマンドを使用します。

IPv6 経由の NetBIOS ネームサービス（ NBNS ）はサポートされていません。

次の例は、「 cluster1 」について表示される NetBIOS ネームサービスの情報を示しています。

```
cluster1::> vserver cifs nbtstat

          Vserver: vs1
          Node:    cluster1-01
          Interfaces:
                   10.10.10.32
                   10.10.10.33
         Servers:
                   17.17.1.2  (active  )
         NBT Scope:
                  [ ]
         NBT Mode:
                  [h]
         NBT Name    NetBIOS Suffix   State   Time Left   Type
         ----------- ---------------  ------- ---------   -----
         CLUSTER_1   00               wins    57
         CLUSTER_1   20               wins    57

         Vserver: vs1
         Node:    cluster1-02
         Interfaces:
                 10.10.10.35
         Servers:
                 17.17.1.2  (active  )
         CLUSTER_1          00               wins          58
         CLUSTER_1          20               wins          58
         4 entries were displayed.
```

## SMB サーバの管理用コマンド

作成、表示、変更、停止、開始するためのコマンドを知っておく必要があります。 と SMB サーバの削除また、サーバのリセットと再検出、マシンアカウントパスワードの変更またはリセット、マシンアカウントパスワードのスケジュール変更、 NetBIOS エイリアスの追加または削除を行うコマンドもあります。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| SMB サーバを作成 | 「 vserver cifs create 」 |

| | |
|---|---|
| SMB サーバに関する情報を表示する | vserver cifs show |
| SMB サーバを変更する | 「 vserver cifs modify 」 |
| SMB サーバを別のドメインに移動する | 「 vserver cifs modify 」 |
| SMB サーバを停止 | 「 vserver cifs stop 」 |
| SMB サーバを起動 | 「 vserver cifs start 」 |
| SMB サーバを削除する | 「 vserver cifs delete 」 |
| SMB サーバ用にサーバをリセットして再検出します | 「 vserver cifs domain discovered-servers reset-servers 」 |
| SMB サーバのマシンアカウントパスワードを変更する | 「 vserver cifs domain password change 」 |
| SMB サーバのマシンアカウントパスワードをリセットする | 「 vserver cifs domain password change 」 |
| SMB サーバのマシンアカウントの自動パスワード変更をスケジュールします | 「 vserver cifs domain password schedule modify 」のように入力します |
| SMB サーバ用の NetBIOS エイリアスを追加します | vserver cifs add-netbios-aliases |
| SMB サーバの NetBIOS エイリアスを削除します | vserver cifs remove-netbios-aliases |

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

"SMB サーバを削除したときにローカルユーザとローカルグループが受ける影響"

# NetBIOS ネームサービスを有効にします

ONTAP 9 以降では、 NetBIOS ネームサービス（ NBNS 、 Windows Internet Name Service または WINS と呼ばれることもあります）はデフォルトで無効になっています。以前は、 WINS がネットワークで有効かどうかに関係なく、 CIFS 対応 Storage Virtual Machine （ SVM ）が名前登録のブロードキャストを送信していました。NBNS が必須の構成でのみこのブロードキャストが送信されるようにするには、新しい CIFS サーバに対して NBNS を明示的に有効にする必要があります。

作業を開始する前に

- すでに NBNS を使用しているシステムを ONTAP 9 にアップグレードした場合、このタスクを実行する必要はありません。NBNS はそれまでと同様に機能します。

- NBNS は UDP （ポート 137 ）経由で有効になります。
- IPv6 経由の NBNS はサポートされていません。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

```
set -privilege advanced
```

2. CIFS サーバで NBNS を有効にします。

```
vserver cifs options  modify -vserver <vserver name> -is-nbns-enabled
true
```

3. admin 権限レベルに戻ります。

```
set -privilege admin
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。