SP / BMC にアクセスします

ONTAP 9

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/accounts-access-sp-concept.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SP / BMC にアクセスします 1
SP にアクセスできるアカウント 1
管理ホストから SP / BMC にアクセスします 1
システムコンソールから SP / BMC にアクセスする 2
SP CLI セッション、 SP コンソールセッション、システムコンソールセッションの関係 3
SP にアクセスできる IP アドレスを管理します 4

SP / BMC にアクセスします

SP にアクセスできるアカウント

SP にアクセスする際には、クレデンシャルを求められます。「 service-processor 」アプリケーションタイプを指定して作成されたクラスタユーザアカウントは、クラスタの任意のノード上の SP CLI にアクセスできます。SP ユーザアカウントは、 ONTAP から管理され、パスワードによって認証されます。

SP にアクセスするためのユーザアカウントは、 SP CLI ではなく ONTAP で管理します。任意のロールのクラスタ・ユーザ・アカウントは 'securitylogin create コマンドの -application パラメータを 'service-processor' に設定し '-authmethod パラメータを password に設定して作成された場合に SP にアクセスできますSP ではパスワード認証のみサポートされます。

デフォルトでは、「 admin 」という名前のクラスタユーザアカウントには「 service-processor 」アプリケーションタイプが含まれ、 SP へのアクセス権があります。

ONTAP では、システム用に予約されている名前（「 root 」や「 naroot 」など）を使用したユーザアカウントを作成できないようになっています。システム用に予約されている名前を使用してクラスタまたは SP にアクセスすることはできません。

現在の SP ユーザ・アカウントを表示するには 'securitylogin show コマンドの -application service-processor パラメータを使用します

管理ホストから SP / BMC にアクセスします

管理ホストからノードの SP にログインして、ノードの管理タスクをリモートから実行できます。

次の条件を満たす必要があります。

- SP へのアクセスに使用する管理ホストでは SSHv2 がサポートされている必要がある。
- SP へのアクセス用にユーザアカウントがすでにセットアップされている必要があります。

  SP にアクセスするには、「 securitylogin create 」コマンドの「 -application 」パラメータを「 service-processor 」に、「 -authmethod 」パラメータを「 password 」に設定してユーザアカウントを作成しておく必要があります。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

SP が IPv4 または IPv6 アドレスを使用するように設定されていて、ホストからの SSH ログイン試行が 10 分以内に連続 5 回失敗した場合には、 SP は SSH ログイン要求を拒否し、ホストの IP アドレスとの通信を 15 分間中断します。通信は 15 分後に再開され、 SP へのログインを再度試行できるようになります。

ONTAP では、システム用に予約されている名前（「 root 」や「 naroot 」など）をクラスタまたは SP にアクセスする目的で作成または使用することはできません。

手順

1. 管理ホストから、 SP にログインします。

   *ssh username @ SP_IP_address *

2. プロンプトが表示されたら、「 username 」のパスワードを入力します。

   SP プロンプトが表示され、 SP CLI にアクセスしていることが示されます。

次の例は 'SP にアクセスするために設定されている 'joe' というユーザー・アカウントを使用して SP にログインする方法を示しています

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

次の例は、 IPv6 グローバルアドレスまたは IPv6 ルータ通知アドレスを使用して、 IPv6 に対して SSH が設定されかつ SP が設定されているノードの SP にログインする方法を示しています。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

システムコンソールから **SP / BMC** にアクセスする

システムコンソール（ *serial console*） から SP にアクセスして、タスクの監視やトラブルシューティングを実行できます。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

手順

1. システムコンソールから SP CLI にアクセスするには、プロンプトで Ctrl+G を押します。
2. プロンプトが表示されたら、 SP CLI にログインします。

   SP プロンプトが表示され、 SP CLI にアクセスしていることが示されます。

3. SP CLI を終了してシステムコンソールに戻るには、 Ctrl+D を押し、 Enter キーを押します。

次の例に、 Ctrl+G を押してシステムコンソールから SP CLI にアクセスした結果を示します。SP プロンプトに help system power コマンドを入力し、次に Ctrl+D と Enter キーを押してシステムコンソールに戻ります。

```
cluster1::>
```

（ SP CLI にアクセスするには Ctrl+G を押します。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（システムコンソールに戻るには、 Ctrl+D と Enter キーを押します。）

```
cluster1::>
```

SP CLI セッション、 SP コンソールセッション、システムコンソールセッションの関係

SP CLI セッションを開いてノードをリモートから管理したり、別の SP コンソールセッションを開いてノードのコンソールにアクセスしたりすることができます。SP コンソールセッションは、同時システムコンソールセッションに表示される出力をミラーリングします。SP とシステムコンソールには独立したシェル環境があり、独立したログイン認証が行われます。

SP CLI セッション、 SP コンソールセッション、システムコンソールセッションの関係を理解しておくと、ノードをリモートから管理する際に役に立ちます。これらのセッションの関係を次に示します。

- SP CLI セッションには一度に 1 人の管理者しかログインできません。ただし SP では、 SP CLI セッションと別の SP コンソールセッションを同時に開くことができます。

  SP CLI は、 SP プロンプト（「 P 」）で示されます。SP CLI セッションでは、「 system console 」コマンドで SP コンソールセッションを開始できます。同時に、 SSH を介して別の SP CLI セッションを開始することもできます。Ctrl+D キーを押して SP コンソールセッションを終了すると、自動的に SP CLI セッションに戻ります。SP CLI セッションがすでに存在する場合は、既存の SP CLI セッションを終了するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。「 y 」と入力すると、既存の SP CLI セッションが終了し、 SP コンソールから SP CLI に戻ることができます。このアクションは、 SP イベントログに記録されます。

  SSH 経由で接続された ONTAP CLI セッションでは、別のノードから ONTAP の system node run-console コマンドを実行して、ノードのシステムコンソールに切り替えることができます。

- セキュリティ上の理由から、 SP CLI セッションとシステムコンソールセッションには独立したログイン認証機能があります。

  SP CLI から（ SP の「 system console 」コマンドを使用して） SP コンソールセッションを開始すると、システムコンソールのクレデンシャルを入力するように求められます。システムコンソールセッションから（ Ctrl+G キーで） SP CLI にアクセスすると、 SP CLI のクレデンシャルを入力するように求められます。

- SP コンソールセッションとシステムコンソールセッションには独立したシェル環境があります。

  SP コンソールセッションは、同時システムコンソールセッションに表示される出力をミラーリングします。ただし、同時システムコンソールセッションでは、 SP コンソールセッションをミラーリングしません。

  SP コンソールセッションは、同時 SSH セッションの出力をミラーリングしません。

SP にアクセスできる IP アドレスを管理します

デフォルトでは、 SP はすべての IP アドレスの管理ホストからの SSH 接続要求を受け付けます。指定した IP アドレスを持つ管理ホストのみからの SSH 接続要求を受け付けるように SP を設定できます。変更内容は、クラスタ内のすべてのノードの SP への SSH アクセスに適用されます。

手順

1. 「 -allowed-addresses 」パラメータを指定して「 system service-processor ssh add-allowed-addresses 」コマンドを使用し、指定した IP アドレスのみに SP アクセスを付与します。
   - 「 -allowed-addresses 」パラメータの値は、「 address 」「 netmask 」の形式で指定する必要があり、「 address 」と「 netmask 」のペアはカンマで区切る必要があります。たとえば、「 10.98.150.10/24 」、「 fd20 ： 8b1e ： b255 ： c09b ： /64 」のようになります。

     「 -allowed-addresses 」パラメータを「 0.0.0.0/0 、 ::/0 」に設定すると、すべての IP アドレスが SP にアクセスできるようになります（デフォルト）。

   - 指定した IP アドレスのみに SP アクセスを制限することでデフォルトを変更すると、 ONTAP は、指定した IP アドレスでデフォルト設定「 allow all 」を置き換えることの確認を求めるプロンプトを表示します（「 0.0.0.0/0 、 ::/0` ）。
   - 「 system service-processor ssh show 」コマンドを実行すると、 SP にアクセスできる IP アドレスが表示されます。
2. 指定した IP アドレスを SP へのアクセスからブロックする場合は、「 -allowed-addresses 」パラメータを指定して「 system service-processor ssh remove-allowed-addresses 」コマンドを使用します。

   すべての IP アドレスから SP へのアクセスをブロックすると、管理ホストから SP にアクセスできなくなります。

次の例は、 SP への SSH アクセスのためのデフォルト設定を示しています。ここでは、指定した IP アドレスのみに SP アクセスを制限することで、デフォルトの設定を変更し、指定した IP アドレスをアクセスリストから削除し、すべての IP アドレスに対する SP アクセスをリストアします。

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.