# アクセス制御ロールを管理します
## ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/authentication/manage-access-control-roles-concept.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アクセス制御ロールを管理します . . . . . 1
アクセス制御ロールの概要 . . . . . 1
管理者に割り当てられているロールを変更します . . . . . 1
カスタムロールを定義する . . . . . 1
クラスタ管理者の事前定義されたロール . . . . . 3
SVM 管理者の事前定義されたロール . . . . . 4

# アクセス制御ロールを管理します

## アクセス制御ロールの概要

管理者がアクセスできるコマンドは、管理者に割り当てられたロールで決まります。ロールは管理者のアカウントを作成するときに割り当てます。必要に応じて、別のロールを割り当てたりカスタムロールを定義したりできます。

## 管理者に割り当てられているロールを変更します

「 securitylogin modify 」コマンドを使用すると、クラスタまたは SVM の管理者アカウントのロールを変更できます。事前定義またはカスタムのロールを割り当てることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. クラスタ管理者または SVM 管理者のロールを変更します。

   「 securitylogin modify -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ログインアカウントを作成または変更する"

   次のコマンドは、 AD クラスタ管理者アカウント「 D OMAIN1\guest1 」のロールを事前定義された「 readonly 」ロールに変更します。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   次のコマンドは、 AD グループアカウント「 DOMAIN1\adgroup 」内の SVM 管理者アカウントのロールをカスタムの「 vol_role 」ロールに変更します。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

## カスタムロールを定義する

「 securitylogin role create 」コマンドを使用して、カスタムロールを定義できます。このコマンドを必要な回数だけ実行して、ロールに関連付ける機能の正確な組み合わせを実現できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- 事前定義かカスタムかにかかわらず、ロールは ONTAP コマンドまたはコマンドディレクトリへのアクセスを許可または拒否します。

  コマンド・ディレクトリ（ volume など）は ' 関連するコマンドとコマンド・サブディレクトリのグループですこの手順で説明されている場合を除き、コマンドディレクトリへのアクセスを許可または拒否すると、ディレクトリとそのサブディレクトリに含まれる各コマンドへのアクセスが許可または拒否されます。

- 特定のコマンドまたはサブディレクトリへのアクセスは、親ディレクトリへのアクセスよりも優先されます。

  あるロールにコマンドディレクトリを定義し、そのあとに親ディレクトリの特定のコマンドまたはサブディレクトリに対して異なるアクセスレベルを定義した場合、そのコマンドまたはサブディレクトリに指定したアクセスレベルが親のアクセスレベルよりも優先されます。

> 「 admin 」クラスタ管理者のみが使用できるコマンドまたはコマンド・ディレクトリにアクセスできるロール（「 security」 コマンド・ディレクトリなど）は、 SVM 管理者に割り当てることはできません。

ステップ

1. カスタムロールを定義します。

   「 security login role create -vserver svm_name -role role -cmddirname command_or_directory-level -query

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは 'vol_role-role ロールに 'volume コマンド・ディレクトリ内のコマンドへのフル・アクセス権と 'volume snapshot' サブディレクトリ内のコマンドへの読み取り専用アクセス権を付与します

   ```
   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
   "volume" -access all

   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
   snapshot" -access readonly
   ```

   次のコマンドは、「 storage 」コマンドディレクトリ内のコマンドへの「 vm_storage 」ロールの読み取り専用アクセスを許可し、「 storage encryption 」サブディレクトリ内のコマンドへのアクセスは許可せず、「 storage aggregate plex offline 」非組み込みコマンドへのフルアクセスを許可します。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

# クラスタ管理者の事前定義されたロール

ほとんどの場合、クラスタ管理者用に事前定義されたロールで十分です。必要に応じて、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは ' クラスタ管理者には ' 事前定義された admin ロールが割り当てられます

次の表に、クラスタ管理者用の事前定義されたロールを示します。

| ロール | アクセスレベル | コマンドまたはコマンドディレクトリに移動します |
|---|---|---|
| 管理 | すべて | すべてのコマンドディレクトリ ( デフォルト ) |
| AutoSupport | すべて | • 「セット」<br>• 「システムノード AutoSupport 」 |
| なし | その他のすべてのコマンドディレクトリ ( デフォルト ) | バックアップ |
| すべて | 「 vserver services ndmp 」のようになります | • 読み取り専用 |
| 「 volume 」 | なし | その他のすべてのコマンドディレクトリ ( デフォルト ) |
| • 読み取り専用 | すべて | • 「セキュリティログインパスワード」<br>• 「セット」 |
| なし | 「セキュリティ」 | • 読み取り専用 |

| | | |
|---|---|---|
| その他のすべてのコマンドディレクトリ ( デフォルト ) | なし | なし |

AutoSupport ロールは ' 事前定義された AutoSupport アカウントに割り当てられますこれは AutoSupport OnDemand で使用されますONTAP は ''AutoSupport アカウントの変更または削除を防止しますONTAP では ' 他のユーザー・アカウントに AutoSupport ロールを割り当てることもできません

# SVM 管理者の事前定義されたロール

SVM 管理者用に、ほとんどのニーズに合わせて事前定義されたロールが用意されています。必要に応じて、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは、 SVM 管理者には、事前定義された「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。

次の表に、 SVM 管理者用の事前定義されたロールを示します。

| ロール名 | 機能 |
|---|---|
| vsadmin | • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します<br>• ボリューム移動を除くボリュームの管理<br>• クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理<br>• LUN の管理<br>• privileged delete を除く SnapLock 処理の実行<br>• プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FCFCoE を含む<br>• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS<br>• ジョブの監視<br>• ネットワーク接続およびネットワークインターフェイスの監視<br>• SVM の健常性を監視 |

| | |
|---|---|
| vsadmin-volume | • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します<br>• ボリュームの移動を含む、ボリュームの管理<br>• クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理<br>• LUN の管理<br>• プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FC （ FCoE を含む<br>• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS<br>• ネットワークインターフェイスの監視<br>• SVM の健常性を監視 |
| vsadmin-protocol のいずれかです | • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します<br>• プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FC （ FCoE を含む<br>• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS<br>• LUN の管理<br>• ネットワークインターフェイスの監視<br>• SVM の健常性を監視 |
| vsadmin-backup のストレージシステムで | • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します<br>• NDMP 処理の管理<br>• リストアしたボリュームを読み取り / 書き込み可能にします<br>• SnapMirror 関係と Snapshot コピーの管理<br>• ボリュームとネットワーク情報の表示 |

| | |
|---|---|
| vsadmin-snaplock | • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します<br>• ボリューム移動を除くボリュームの管理<br>• クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理<br>• privileged delete などの SnapLock 処理の実行<br>• プロトコルの設定： NFS 、 SMB<br>• サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS<br>• ジョブの監視<br>• ネットワーク接続およびネットワークインターフェイスの監視 |
| vsadmin-readonly （読み取り専用 | • 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します<br>• SVM の健常性を監視<br>• ネットワークインターフェイスの監視<br>• ボリュームと LUN を表示します<br>• サービスとプロトコルの表示 |

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。