管理横幅和 MOTD

ONTAP 9

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/manage-banner-motd-concept.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理横幅和 MOTD 1
管理横幅和 MOTD 概述 1
创建横幅 2
管理横幅 4
创建 MOTD： 5
管理 MOTD 7

管理横幅和 MOTD

管理横幅和 MOTD 概述

通过 ONTAP ，您可以配置登录横幅或每日消息（ Message Of The Day ， MOTD ），以便向集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）的命令行界面用户传达管理信息。

在提示用户进行身份验证（例如密码）之前，控制台会话（仅限集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）中会显示一个横幅。例如，您可以使用横幅向尝试登录到系统的用户显示如下警告消息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

用户通过身份验证后，在显示 clustershell 提示符之前，控制台会话（仅适用于集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）会显示 MOTD 。例如，您可以使用 MOTD 显示欢迎消息或信息性消息，例如，只有经过身份验证的用户才能看到以下消息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

您可以通过以下方式分别使用 `ssecurity login banner modify` 或 `ssecurity login motd modify` 命令创建或修改横幅或 MOTD 的内容：

- 您可以使用命令行界面以交互方式或非交互方式指定用于横幅或 MOTD 的文本。

  如果在不使用 ` -message` 或 ` -uri` 参数的情况下使用命令，则会启动交互模式，以便可以在消息中使用换行符（也称为行尾）。

  非交互模式使用 ` -message` 参数指定消息字符串，不支持换行符。

- 您可以从 FTP 或 HTTP 位置上传要用于横幅或 MOTD 的内容。
- 您可以将 MOTD 配置为显示动态内容。

  可以将 MOTD 配置为动态显示的内容示例如下：

  - 集群名称，节点名称或 SVM 名称
  - 集群日期和时间

- 登录用户的名称
- 用户最后一次登录到集群中的任何节点
- 登录设备名称或 IP 地址
- 操作系统名称
- 软件版本
- 有效集群版本字符串 `ssecurity login motd modify` 手册页介绍了可用于使 MOTD 显示动态生成的内容的转义序列。

横幅不支持动态内容。

您可以在集群或 SVM 级别管理横幅和 MOTD：

- 以下信息适用于横幅：
  - 为集群配置的横幅也会用于未定义横幅消息的所有 SVM 。
  - 可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的横幅。

    如果配置了集群级别的横幅，则此横幅将被给定 SVM 的 SVM 级别横幅覆盖。
- 以下事实适用于 MOTD：
  - 默认情况下，为集群配置的 MOTD 也会对所有 SVM 启用。
  - 此外，还可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的 MOTD 。

    在这种情况下，登录到 SVM 的用户将看到两个 MOTD ，一个是在集群级别定义的，另一个是在 SVM 级别定义的。
  - 集群管理员可以按 SVM 启用或禁用集群级别的 MOTD 。

    如果集群管理员为 SVM 禁用了集群级别的 MOTD ，则登录到 SVM 的用户将看不到集群级别的 MOTD 。

创建横幅

您可以创建一个横幅，向尝试访问集群或 SVM 的用户显示一条消息。在提示用户进行身份验证之前，控制台会话（仅限集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）会显示此横幅。

步骤

1. 使用 `ssecurity login banner modify` 命令为集群或 SVM 创建横幅：

如果您要 ...	那么 ...
指定单行消息	使用 ` 消息` "`text` 参数指定文本。

如果您要 ...	那么 ...
在消息中包括换行符（也称为行尾）	使用不带 ` -message` 或 ` -uri` 参数的命令启动交互模式以编辑横幅。
从某个位置上传要用于横幅的内容	使用 ` -uri` 参数指定内容的 FTP 或 HTTP 位置。

横幅的最大大小为 2 ， 048 字节，包括换行符。

使用 ` -uri` 参数创建的横幅为静态横幅。它不会自动刷新以反映源内容的后续更改。

为集群创建的横幅也会显示所有没有现有横幅的 SVM 。此后为 SVM 创建的任何横幅都会覆盖该 SVM 的集群级别横幅。为 SVM 指定 ` 消息` 参数并在双引号内添加连字符（` "-"` ），会将 SVM 重置为使用集群级别的横幅。

2. 使用 `ssecurity login banner show` 命令显示横幅，以验证是否已创建横幅。

   使用空字符串（` ""` ）指定 ` 消息` 参数可显示无内容的横幅。

   使用 ` "-"` 指定 ` 消息` 参数可显示未配置横幅的所有（管理或数据） SVM 。

以下示例使用非交互模式为 "`cluster1` " 集群创建横幅：

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

以下示例使用交互模式为 `svm1` SVM 创建横幅：

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

以下示例显示了已创建的横幅：

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

管理横幅

管理横幅

您可以在集群或 SVM 级别管理横幅。为集群配置的横幅也会用于未定义横幅消息的所有 SVM 。随后为 SVM 创建的横幅将覆盖该 SVM 的集群横幅。

选项

- 在集群级别管理横幅：

如果您要 ...	那么 ...
创建一个横幅，以便为所有 CLI 登录会话显示	设置集群级别的横幅： ` * security login banner modify -vserver *cluster_name* { "-message "text"]
[-*uri ftp_or_http_addr*] } *`	删除所有（集群和 SVM ）登录的横幅
将横幅设置为空字符串（` ""` ）： ` * 安全登录横幅修改 -vserver * -message ""*`	覆盖 SVM 管理员创建的横幅
修改 SVM 横幅消息： ` * security login banner modify -vserver *svm_name* { "-message "*text*"]	"-uri *ftp_or_http_addr*] } *`

- 在 SVM 级别管理横幅：

  在 SVM 环境中不需要指定 ` -vserver *svm_name*` 。

如果您要 ...	那么 ...
使用 SVM 的其他横幅覆盖集群管理员提供的横幅	为 SVM 创建横幅： ` * security login banner modify -vserver *svm_name* { "-message "text"]
"-uri ftp_or_http_addr] } *`	禁止显示集群管理员提供的横幅，以便不显示 SVM 的横幅
将 SVM 的 SVM 横幅设置为空字符串： ` * 安全登录横幅修改 -vserver *svm_name* -message "*`	当 SVM 当前使用 SVM 级别的横幅时，请使用集群级别的横幅

创建 MOTD：

您可以创建每日消息（ MOTD ），以便向经过身份验证的命令行界面用户传达信息。用户通过身份验证后，在显示 clustershell 提示符之前， MOTD 将显示在控制台会话（仅限集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）中。

步骤

1. 使用 `ssecurity login motd modify` 命令为集群或 SVM 创建 MOTD：

如果您要 ...	那么 ...
指定单行消息	使用 ` 消息` "`text` 参数指定文本。
包括换行符（也称为行尾）	使用不带 ` -message` 或 ` -uri` 参数的命令启动交互模式以编辑 MOTD 。
从某个位置上传要用于 MOTD 的内容	使用 ` -uri` 参数指定内容的 FTP 或 HTTP 位置。

MOTD 的最大大小为 2 ， 048 字节，包括换行符。

`ssecurity login motd modify` 手册页介绍了可用于使 MOTD 显示动态生成的内容的转义序列。

使用 ` -uri` 参数创建的 MOTD 为静态 MOTD 。它不会自动刷新以反映源内容的后续更改。

默认情况下，为集群创建的 MOTD 也会显示在所有 SVM 登录中，此外，您还可以为给定 SVM 单独创建 SVM 级别的 MOTD 。如果将 SVM 的 ` is-cluster-message-enabled` 参数设置为 `false` ，则会阻止为该 SVM 显示集群级别的 MOTD 。

2. 使用 `ssecurity login motd show` 命令显示 MOTD ，以验证是否已创建 MOTD 。

   使用空字符串（`"` ）指定 `消息` 参数可显示未配置或无内容的 MOTD 。

   请参见 "security login motd modify" 命令手册页，用于列出可用于使 MOTD 显示动态生成的内容的参数。请务必查看特定于您的 ONTAP 版本的手册页。

以下示例使用非交互模式为 "`cluster1` " 集群创建 MOTD ：

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

以下示例使用交互模式为 `svm1` SVM 创建 MOTD ，该 MOTD 使用转义序列显示动态生成的内容：

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

以下示例显示了已创建的 MOTD ：

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

管理 MOTD

您可以在集群或 SVM 级别管理每日消息（ Message Of The Day ， MOTD ）。默认情况下，为集群配置的 MOTD 也会对所有 SVM 启用。此外，还可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的 MOTD 。集群管理员可以为每个 SVM 启用或禁用集群级别的 MOTD 。

选项

- 在集群级别管理 MOTD：

如果您要 ...	那么 ...
如果没有现有 MOTD ，请为所有登录创建 MOTD	设置集群级别的 MOTD： ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* { "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] } *`	如果未配置任何 SVM 级别的 MOTD ，请更改所有登录的 MOTD
修改集群级别的 MOTD： ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* { "-message "*text*"] }  _ _` -uri ftp_or_http_addr] } *	如果未配置任何 SVM 级别的 MOTD ，请删除所有登录的 MOTD

如果您要 ...	那么 ...
将集群级别的 MOTD 设置为空字符串（` ""` ）： ` * 安全登录 motd modify -vserver *cluster_name* -message "*`	让每个 SVM 显示集群级别的 MOTD ，而不是使用 SVM 级别的 MOTD
设置集群级别的 MOTD ，然后将所有 SVM 级别的 MOTD 设置为空字符串并启用集群级别的 MOTD： a. ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* { "-message "*text*"]	"-uri *ftp_or_http_addr*] } ` **..** ` *** 安全登录 motd modify { -vserver ! "*cluster_name*" } -message "" -is-cluster-message-enabled true**`
仅为选定 SVM 显示 MOTD ，而不使用集群级别的 MOTD	将集群级别的 MOTD 设置为空字符串，然后为选定 SVM 设置 SVM 级别的 MOTD： a. ` * 安全登录 motd modify -vserver *cluster_name* -message "*` b. ` * security login motd modify -vserver *svm_name* { "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] } *` + 您可以根据需要对每个 SVM 重复此步骤。	对所有（数据和管理） SVM 使用相同的 SVM 级别 MOTD
将集群和所有 SVM 设置为使用相同的 MOTD： ` * 安全登录 motd modify *-vserver** { "-message "*text*"]	"-uri *ftp_or_http_addr*] } *` [NOTE] ==== 如果使用交互模式，则 CLI 会提示您分别为集群和每个 SVM 输入 MOTD 。系统提示时，您可以将同一个 MOTD 粘贴到每个实例中。 ====
让所有 SVM 都可以选择使用集群级别的 MOTD ，但不希望在集群登录时显示 MOTD	设置集群级别的 MOTD ，但禁止在集群中显示它： ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* { "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] } -is-cluster-message -enabled false*`	如果只有部分 SVM 同时具有集群级别和 SVM 级别的 MOTD ，请删除集群和 SVM 级别的所有 MOTD
将集群和所有 SVM 设置为对 MOTD 使用空字符串： ` * 安全登录 motd modify -vserver * -message "*`	仅当其他 SVM 使用空字符串以及在集群级别使用不同的 MOTD 时，才为具有非空字符串的 SVM 修改 MOTD

如果您要 ...	那么 ...
使用扩展查询有选择地修改 MOTD： ` * 安全登录 motd modify ｛ -vserver ！ "*cluster_name*" -message ！ "" ｝ ｛ ←message "*text*"]	←uri *ftp_or_http_addr*] ｝ *`
在单行或多行消息中的任意位置显示包含特定文本（例如， "`January` " 后跟 "`2015` " ）的所有 MOTD ，即使文本拆分为不同的行也是如此	使用查询显示 MOTD： ` * security login motd show -message **"January"\"2015"**`
以交互方式创建包含多个连续换行符（也称为行尾或 EOLS ）的 MOTD	在交互模式下，按空格键，然后按 Enter 键，在不终止 MOTD 输入的情况下创建一个空行。

- 在 SVM 级别管理 MOTD：

  在 SVM 环境中不需要指定 ` -vserver *svm_name*` 。

如果您要 ...	那么 ...
如果 SVM 已有 SVM 级别的 MOTD ，请使用其他 SVM 级别的 MOTD	修改 SVM 级别的 MOTD： ` * security login motd modify -vserver *svm_name* ｛ "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] ｝ *`	如果 SVM 已具有 SVM 级别的 MOTD ，则仅对 SVM 使用集群级别的 MOTD
将 SVM 级别的 MOTD 设置为空字符串，然后让集群管理员为此 SVM 启用集群级别的 MOTD： a. ` * 安全登录 motd modify -vserver *svm_name* -message "*` b. （对于集群管理员）` * security login motd modify -vserver *svm_name* -is-cluster-message -enabled true*`	如果 SVM 当前同时显示集群级别和 SVM 级别的 MOTD ，则 SVM 不会显示任何 MOTD

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.