适用于 MetroCluster 和 SnapMirror 业务连续性的调解器服务

ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/mediator/index.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于 MetroCluster 和 SnapMirror 业务连续性的调解器服务 1
安装或升级 ONTAP 调解器服务 1
管理 ONTAP 调解器服务 9

适用于 MetroCluster 和 SnapMirror 业务连续性的调解器服务

安装或升级 ONTAP 调解器服务

要安装 ONTAP 调解器服务，必须确保满足所有前提条件，获取安装包并在主机上运行安装程序。此操作步骤用于安装或升级现有安装。

您必须满足以下前提条件。

调解器版本	支持的 Linux 版本
1.3	• Red Hat Enterprise Linux： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 ， 8.0 ， 8.1 ， 8.2 ， 8.3 • CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 8.0 ， 8.1 • CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8

内核版本必须与操作系统版本匹配。

- 64 位物理安装或虚拟机
- 8 GB RAM
- 用户： root 访问权限

依次升级主机操作系统和调解器

下表提供了从 RHEL/CentOS 7.6 升级到更高版本 RHEL/CentOS 以及升级调解器版本的升级准则。

目标 Linux 版本	目标调解器版本	升级说明

• Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 8.0 ， 8.1 • CentOS ： 7.6 ， 7.7 ， 7.8	1.2	• 必须按以下顺序执行升级： a. 从 RHEL/CentOS 版本升级操作系统。 b. 重新启动主机以应用内核模块更改。 c. 将调解器从先前版本升级到当前版本。 • 对于 MetroCluster ： a. storage iscsi-initiator show 命令将报告升级期间与调解器服务的连接已关闭。 b. ONTAP 操作系统将生成以下 EMS 事件： i. cf.mccip.med.auso.stDisabled ii. 重新启用自动计划外切换时显示 cf.mccip.med.auso.stEnabled
• Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 ， 8.0 ， 8.1 ， 8.2 ， 8.3 • CentOS ： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9	1.3	1. 从 RHEL/CentOS 版本升级操作系统。 2. 重新启动主机以应用内核模块更改。 3. 将调解器从先前版本升级到当前版本。

下面列出了在系统上安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 以及关联存储库的最佳实践。以不同方式安装或配置的系统可能需要执行其他步骤。

- 您必须根据 Red Hat 最佳实践安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 。由于 CentOS 8.x 版本的支持已停止使用，因此不建议使用 RHEL 或兼容的 CentOS 7.x 版本
- 在 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 上安装 ONTAP 调解器服务时，系统必须能够访问相应的存储库，以便安装程序可以访问和安装所有必需的软件依赖项。
- 要使 yum 安装程序在 Red Hat Enterprise Linux 存储库中查找相关软件，您必须在 Red Hat Enterprise Linux 安装期间或之后使用有效的 Red Hat 订阅注册系统。

  有关 Red Hat 订阅管理器的信息，请参见 Red Hat 文档。

- 必须未使用以下端口，这些端口可用于调解器：
  - 31784
  - 3260
- 如果使用第三方防火墙：请参见 "ONTAP 调解器的防火墙要求"
- 如果 Linux 主机所在位置无法访问 Internet ，您可以手动安装这些软件包，也可以确保所需的软件包在本地存储库中可用。

  您可以使用以下链接获取有关设置存储库的信息。

  如果您在 Linux 环境中使用链路聚合控制协议（ Link Aggregation Control Protocol ， LACP ），则必须正

确配置内核，并确保 `sysctl net.IPv4.conf.all.arp_ignore` 设置为 "2" 。

ONTAP 调解器服务需要以下软件包：

所有 RHEL/CentOS 版本	适用于 RHEL/CentOS 7.x 的其他软件包	适用于 RHEL 8.x 的其他软件包
• OpenSSL • OpenSSL 开发 • 内核开发 • GCC • libselinux-utils • 创建 • RedHat-lsb-core • patch • bzip 2 • python36 • python36- devel • Perl 数据 - Dumper • Perl 扩展程序 -MakeMaker • python3-pip	• policycoreutils-python • python36 pip	• elfutils-libelf-devel • policycoreutils-python 实用程序

- 如果配置了签名验证，则必须将其禁用。可以通过以下两种方式之一完成此操作：
  - 如果配置了 UEFI SecureBoot 机制，请将其禁用。
  - 通过更新和重新生成 grub.cfg 文件禁用签名验证机制：
    i. 打开 /etc/default/grub 文件。
    ii. 将字符串 module.sig_enforce 添加到 Grub_CMDLINE_Linux 语句末尾。
    iii. 重新生成 grub.cfg 文件以实施更改：

    ```
    update-bootloader || update-grub || grub2-mkconfig -o
    /boot/grub2/grub.cfg
    ```

    iv. 重新启动主机。

调解器安装包是一个自解压压缩 tar 文件，其中包括：

- 一个 RPM 文件，其中包含无法从受支持版本的存储库获取的所有依赖项。
- 安装脚本。

建议使用有效的 SSL 认证，如本操作步骤中所述。

启用对存储库的访问

操作系统	您必须提供对这些存储库的访问权限 …
RHEL 7.x	rhel-7-server-optional -rpms
CentOS 7.x	C7.6.1810 —基本存储库
RHEL 8.x	• rhel-8-for-x86_64 — basos-rpms • rhel-8-for-x86_64 — AppStream — rpms

启用对上述存储库的访问，以便调解器可以在安装过程中访问所需的软件包。请根据您的操作系统使用以下操作步骤。

- 适用于的操作步骤 RHEL 7.x 操作系统
- 适用于的操作步骤 RHEL 8.x 操作系统
- 适用于的操作步骤 CentOS 7.x 操作系统

适用于 **RHEL 7.x** 操作系统的操作步骤

如果您的操作系统为 * RHEL 7.x*：

步骤

1. 订阅所需的存储库：

   `ssubscription-manager repos-enable rhel-7-server-optional-rpms`

   以下示例显示了此命令的执行情况：

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
   optional-rpms
   Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
   ```

2. 运行 `yum repolist` 命令。

   以下示例显示了此命令的执行情况。列表中应显示 rhel-7-server-optional -rpms 存储库。

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

适用于 **RHEL 8.x** 操作系统的操作步骤

如果您的操作系统为 * RHEL 8.x *：

步骤

1. 订阅所需的存储库：

   ```
   ssubscription-manager repos-enable rhel-8-for-x86_64 basos-rpms
   ```

   ```
   ssubscription-manager repos-enable rhel-8-for-x86_64 -AppStream -rpms
   ```

   以下示例显示了此命令的执行情况：

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
   x86_64-baseos-rpms
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
   x86_64-appstream-rpms
   Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
   Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
   system.
   ```

2. 运行 `yum repolist` 命令。

   新订阅的存储库应显示在列表中。

适用于 **CentOS 7.x** 操作系统的操作步骤

如果您的操作系统为 * CentOS 7.x *：

步骤

1. 添加 C7.6.1810 —基本存储库。C7.6.1810 —基础存储库包含 ONTAP 调解器所需的 kernel-devel 软件包。
2. 将以下行添加到 /etc/yum.repos.d/Centos-vault.repo.

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. 运行 `yum repolist` 命令。

   以下示例显示了此命令的执行情况。CentOS-7.6.1810 —基本存储库应显示在列表中。

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

下载调解器安装包

步骤

1. 从 ONTAP 调解器页面下载调解器安装包。

   "ONTAP 调解器下载页面"

2. 确认调解器安装包位于目标目录中：

   ls

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ./ontap-mediator_1.3
   ```

   如果您所在位置无法访问 Internet ，则必须确保安装程序能够访问所需的软件包。

3. 如有必要，请将调解器安装包从下载目录移至 Linux 调解器主机上的安装目录。

安装 ONTAP 调解器安装包

步骤

1. 安装调解器安装包并根据需要响应提示：

   ` 。 /ontap-mediate_1.3`

   安装过程将继续创建所需的帐户并安装所需的软件包。如果主机上安装了先前版本的调解器，系统将提示您确认是否要升级。

"ONTAP 调解器安装示例（控制台输出）"

验证安装。

步骤

1. 运行以下命令以查看 ONTAP 调解器服务的状态：

   systemctl

   ```
    [root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator mediator-scst

           • ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
               Loaded: loaded
   (/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/ontap_mediator.service; enabled;
   vendor preset: disabled)

               Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:55:02 EDT;
   3 days ago
   ```

```
         Main PID: 3559 (uwsgi)

            Status: "uWSGI is ready"

            CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

                    \u251c\u25003559
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                    \u251c\u25004510
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                    \u2514\u25004512
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting ONTAP
Mediator...

         Jun 18 09:54:45 scspr1915530002 ontap_mediator[3559]: [uWSGI]
getting INI configuration from
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

         Jun 18 09:55:02 scspr1915530002 systemd[1]: Started ONTAP
Mediator.



         · mediator-scst.service
            Loaded: loaded
(/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/mediator-scst.service; enabled;
vendor preset: disabled)

            Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:54:51 EDT;
3 days ago

           Process: 3564 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)

         Main PID: 4202 (iscsi-scstd)

            CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
```

```
                    \u2514\u25004202 /usr/local/sbin/iscsi-scstd



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting mediator-
scst.service...

         Jun 18 09:54:48 scspr1915530002 iscsi-scstd[4200]:
max_data_seg_len 1048576, max_queued_cmds 2048

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 scst[3564]: Loading and
configuring SCST[  OK  ]

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 systemd[1]: Started mediator-
scst.service.

         [root@scspr1915530002 ~]#
```

2. 确认 ONTAP 调解器服务正在使用的端口： netstat

```
         [root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp   0   0 0.0.0.0:31784   0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp   0   0 0.0.0.0:3260    0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp6  0   0 :::3260         :::*           LISTEN
```

结果

此时， ONTAP 调解器服务已安装并正在运行。要使用调解器功能，必须在 ONTAP 存储系统中执行进一步配置：

- 要在 MetroCluster IP 配置中使用 ONTAP 调解器服务，请参见 "从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务"
- 要使用 SnapMirror 业务连续性，请参见 安装 ONTAP 调解器服务并确认 ONTAP 集群配置

管理 ONTAP 调解器服务

安装 ONTAP 调解器服务后，您可以更改用户名或密码。您也可以卸载 ONTAP 调解器服务。

更改用户名

这些任务在安装了 ONTAP 调解器服务的 Linux 主机上执行。

如果无法访问此命令，则可能需要使用完整路径运行此命令，如以下示例所示：

` /usr/local/bin/medier_username`

通过选择以下选项之一更改用户名：

- 运行命令 mediate_change_user 并响应提示，如以下示例所示：

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 运行以下命令：

```
mEDIATOR_USERNAME=mediator mediator_password=mediator2
mediator_new_username=mediatoradmin mediator_change_user
```

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

更改密码

此任务在安装了 ONTAP 调解器服务的 Linux 主机上执行。

如果无法访问此命令，则可能需要使用完整路径运行此命令，如以下示例所示：

` /usr/local/bin/medier_change_password`

通过选择以下选项之一更改密码：

- 运行 `medidator_change_password` 命令并响应提示，如以下示例所示：

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_password
Change the Mediator API password by entering the following values:
   Mediator API User Name: mediatoradmin
              Old Password:
              New Password:
         Confirm Password:
The password has been updated successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 运行以下命令：

  ```
  mEDIATOR_USERNAME= mediatoradmin mediator_password=mediator1
  mediator_new_password=mediator2 mediator_change_password
  ```

  此示例显示密码已从 "mediator1" 更改为 "mediator2" 。

  ```
   [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
  MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
  mediator_change_password
   The password has been updated successfully.
   [root@mediator-host ~]#
  ```

卸载 ONTAP 调解器服务

如有必要，您可以删除 ONTAP 调解器服务。在删除调解器服务之前，必须断开调解器与 ONTAP 的连接。

此任务在安装了 ONTAP 调解器服务的 Linux 主机上执行。

如果无法访问此命令，则可能需要使用完整路径运行此命令，如以下示例所示：

` /usr/local/bin/uninstall_ontap_mediator`

步骤

1. 卸载 ONTAP 调解器服务：

   ```
   uninstall_ontap_mediator
   ```

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.