为 NVMe 设置命名空间

ONTAP 9

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/nvme-namespaces-considerations-concept.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

为 NVMe 设置命名空间 1
NVMe 命名空间注意事项 1
为 NVMe 配置 SVM 1
创建 NVMe 命名空间和子系统 3
将 NVMe 命名空间映射到子系统 4

为 NVMe 设置命名空间

NVMe 命名空间注意事项

要在 SAN 环境中设置 NVMe 协议，您必须为 NVMe 配置 SVM ，创建命名空间和子系统，配置 NVMe/FC LIF ，然后将命名空间映射到子系统。使用 NVMe 命名空间时，您应注意一些注意事项。

- 如果 LUN 中的数据丢失，则无法从命名空间还原数据，反之亦然。
- 命名空间的空间保证与所属卷的空间保证相同。
- 从 ONTAP 9.6 开始，命名空间支持 512 字节块和 4096 字节块。

  默认值为 4096 。只有当主机操作系统不支持 4096 字节块时，才应使用 512 。

- 命名空间不支持以下内容：
  - 正在重命名

    您不能重命名命名空间。

  - 调整大小

    不能增加或减小命名空间的大小。

  - 卷间移动
  - 卷间副本

为 NVMe 配置 SVM

如果要在节点上使用 NVMe 协议，必须专门为 NVMe 配置 SVM 。

您的 FC 或以太网适配器必须支持 NVMe 。中列出了支持的适配器 "NetApp Hardware Universe"。

步骤

1. 如果不想使用现有 SVM ，请创建一个：

   ```
   vserver create -vserver svm_name
   ```

   a. 验证是否已创建 SVM ：

      ```
      vserver show
      ```

2. 验证集群中是否安装了支持 NVMe 或 TCP 的适配器：

   对于 NVMe： `network fcp adapter show -data-protocols-supported fc-nvme`

   对于 TCP： `network port show`

3. 如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，请从 SVM 中删除所有协议：

   ```
   vserver remove-protocols -vserver svm_name -protocols iscsi , fcp , nfs ,
   cifs , ndmp
   ```

   从 ONTAP 9.8 开始，添加 NVMe 时无需删除其他协议。

4. 将 NVMe 协议添加到 SVM：

   ```
   vserver add-protocols -vserver svm_name -protocols nvme
   ```

5. 如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，请验证 NVMe 是否为 SVM 上允许的唯一协议：

   ```
   vserver show -vserver svm_name -fields allowed-protocols
   ```

   NVMe 应是 **允许的协议** 列下显示的唯一协议。

6. 创建 NVMe 服务：

   ```
   vserver nvme create -vserver svm_name
   ```

7. 验证是否已创建 NVMe 服务：

   ```
   vserver nvme show -vserver svm_name
   ```

   SVM 的 **管理状态** 应列为 `up`。

8. 创建 NVMe/FC LIF：

ONTAP 版本	适用协议	命令
ONTAP 9.9.1 或更早版本	FC	`network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -role data -data -protocol fc-nvme -home -node home_node -home -port home_port`
ONTAP 9.10.1	FC 或 TCP	`network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -service -policy { default-data-nve-tcp

9. 在 HA 配对节点上创建 NVMe/FC LIF：

ONTAP 版本	适用协议	命令
ONTAP 9.9.1 或更早版本	FC	`network interface create -vserver` *`svm_name`* `-lif` *`lif_name`* `-role data -data -protocol fc-nvme -home -node` *`home_node`*`-home-port` *`home_port`*
ONTAP 9.10.1 或更高版本	FC 或 TCP	`network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -service -policy { default-data-nve-tcp

10. 验证是否已创建 NVMe/FC LIF：

    `network interface show -vserver` *`svm_name`*

11. 在与 LIF 相同的节点上创建卷：

    `vol create -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-size` *`volume_size`*

    如果显示有关自动效率策略的警告消息，则可以安全地忽略此消息。

创建 NVMe 命名空间和子系统

对于使用 NVMe 协议的系统，您必须创建一个或多个 NVMe 命名空间和子系统。然后，可以将每个命名空间映射到 NVMe 子系统，以便从主机系统访问数据。

必须已为 NVMe 配置 SVM 。

步骤

1. 验证是否已为 NVMe 配置 SVM：

   `vserver show -vserver` *`svm_name`* `-fields allowed-protocols`

   `NVMe` 应显示在 `allowed-protocols` 列下。

2. 创建 NVMe 命名空间：

   `vserver nvme namespace create -vserver` *`svm_name`* `-path` *`path`* `-size` *`size_of_namespace`*`-ostype` *`os_type`*

3. 创建 NVMe 子系统：

   `vserver nvme subsystem create -vserver` *`svm_name`* `-subsystem` *`name_of_subsystem`* `-ostype` *`os_type`*

4. 验证是否已创建子系统：

```
vserver nvme subsystem show -vserver svm_name
```

NVMe 子系统应显示在 Ssubsystem 列下。

将 NVMe 命名空间映射到子系统

使用 NVMe 时，必须将命名空间映射到子系统。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已为 NVMe 配置 SVM 。
- 您必须已创建 NVMe 命名空间和子系统。

一个命名空间只能映射到一个子系统。

步骤

1. 从主机获取 NQN 。
2. 将主机 NQN 添加到子系统：

   ```
   vserver nvme subsystem host add -vserver svm_name -subsystem subsystem_name
   -host-nqn Host_NQN ： subsystem.subsystem_name
   ```

3. 将命名空间映射到子系统：

   ```
   vserver nvme subsystem map add -vserver svm_name -subsystem subsystem_name
   -path path
   ```

4. 验证命名空间是否已映射到子系统：

   ```
   vserver nvme namespace show -vserver svm_name -instance
   ```

   子系统应列为 Attached subsystem 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.