準備FabricPool 好進行不完善的組態設定

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/fabricpool/prepare-config-task.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備FabricPool 好進行不完善的組態設定 . . . 1
準備FabricPool 好進行組態總覽 . . . 1
安裝FabricPool 一套不中斷的授權 . . . 1
安裝FabricPool 一套不中斷的授權（影片） . . . 2
如果您使用StorageGRID 的是功能區、請安裝CA憑證 . . . 2
如果您使用ONTAP 的是SS3、請安裝CA憑證 . . . 2
將物件存放區設定為FabricPool 雲端層以供使用 . . . 3
將雲端層附加至集合體 . . . 11

準備FabricPool 好進行不完善的組態設定

準備FabricPool 好進行組態總覽

設定FabricPool 功能可協助您根據資料是否經常存取、來管理應儲存的儲存層（本機效能層或雲端層）資料。

進行不必要的物件組態準備FabricPool 、取決於您用做雲端層的物件存放區。

安裝FabricPool 一套不中斷的授權

新訂購AFF 的支援對象系統隨附免費的10 TB容量長期授權、可讓您使用非NetApp物件存放區（AWS S3、Azure Blob Storage、IBM Cloud Object Storage、Alibaba Cloud Object Storage或Google Cloud Storage）搭配FabricPool 使用、如果您選擇的話。如果AFF 您需要更多的功能來安裝支援、如果您打算使用非NetApp物件存放區搭配非AFF系統、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 使用支援升級的功能。

此功能是叢集範圍的授權。FabricPool其中包含您購買的AWS S3、Azure Blob儲存設備或IBM Cloud Object Storage、Alibaba Cloud Object Storage或與FabricPool 叢集中的物件相關聯的Google Cloud Storage雲端層授權使用限制。整個叢集的使用量不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、請聯絡您的銷售代表。

支援的形式包括永久或定期、1年或3年。FabricPool

現有FabricPool 叢集第一次FabricPool 訂購時、可獲得10 TB可用容量的條款型版的不二字型授權。永久授權無法提供可用容量。

如果您使用NetApp StorageGRID 功能不需要授權、或ONTAP 是將NetApp功能不支援的S3用於雲端層。無論您使用的供應商為何、不需要使用不必要的功能。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

只有使用System Manager將授權檔案上傳至叢集、才能支援此工作。

步驟

1. 請FabricPool 從NetApp支援網站下載NetApp授權檔案（NLF）以取得有關此功能的資訊。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將FabricPool 該驗證上傳至叢集：

   a. 視ONTAP 儲存系統上執行的版本資訊而定、請執行下列動作：

如果您正在執行…	執行下列動作：
更新版本ONTAP	按一下「組態>*授權*」。
S9.5或更新版本ONTAP	按一下*組態*>*叢集*>*授權*。

b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。

c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。

d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"介紹（FP）授權總覽ONTAP FabricPool"

"NetApp軟體授權搜尋"

安裝FabricPool 一套不中斷的授權（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager為FabricPool AWS S3等非NetApp物件存放區安裝支援。

"NetApp影片：安裝FabricPool 一套功能不中斷的授權"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

如果您使用StorageGRID 的是功能區、請安裝CA憑證

除非您計畫停用StorageGRID 驗證以供驗證的功能、否則您必須在StorageGRID 叢集上安裝一份「驗證CA」證書、ONTAP 以便讓「驗證時使用StorageGRID 」作FabricPool 為物件存放區以供使用。

利用支援更新版本的支援功能、您可以停用驗證功能來檢查是否有問題。ONTAP StorageGRID

步驟

1. 請聯絡StorageGRID 您的管理員以取得StorageGRID 該系統的CA認證。
2. 使用「安全憑證安裝」命令搭配「-type」「sherver-ca」參數、在StorageGRID 叢集上安裝該驗證CA憑證。

   您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須符合StorageGRID 來自訂的通用名稱（在Eqing CA憑證上）。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保證書在StorageGRID 更新時、ONTAP 同時更新到位在伺服器上和位在整個叢集上、以將任何停機時間降至最低。

"資源StorageGRID"

如果您使用ONTAP 的是SS3、請安裝CA憑證

除非您計畫停用ONTAP 驗證以檢查S3的憑證、否則您必須在ONTAP 叢集上安裝一個物件S3 CA憑證、ONTAP 以便讓S3驗證ONTAP 為FabricPool 物件存放區。

步驟

1. 取得ONTAP S3系統的CA認證。
2. 使用「安全憑證安裝」命令搭配「-type」「sherver-ca」參數、在ONTAP 叢集上安裝「S3 CA」憑證。

   您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須與ONTAP 「S3 CA」憑證上的自訂通用名稱相符。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保在ONTAP 更新驗證證時、ONTAP 同時更新到位址為「S3」的伺服器和「支援」的叢集上、以將任何停機時間降至最低。

"S3組態"

將物件存放區設定為**FabricPool** 雲端層以供使用

將物件存放區設定為**FabricPool** 雲端層以供使用

設定功能包括指定您計畫做為NetApp雲端層的物件存放區組態資訊（例如：候選區、支援物件儲存區、Alibaba Cloud Object Storage、AWS S3、Google Cloud Storage Platform、IBM Cloud Object Storage或適用於雲端的Microsoft Azure Blob Storage）FabricPool StorageGRID ONTAP FabricPool 。

指定**StorageGRID** 不正確的組態資訊

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以設定StorageGRID 用作FabricPool 供選擇的雲端層。在分層SAN傳輸協定存取的資料時、NetApp建議使用私有雲端、例如StorageGRID 由於連線考量、所以使用像是「物件」的私有雲端。

負載平衡功能可在StorageGRID VMware 9.8及更新版本中實現。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 使用StorageGRID 「儲存集合體物件儲存組態建立」命令搭配「供應商類型」「「GWS」參數、來指定物件組態資訊。
   - 如果無法使用提供的資訊來存取故障、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。StorageGRID
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取StorageGRID 到物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對StorageGRID 物件存放區的要求。
   - 如果變更了該密碼、您應該立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。StorageGRID ONTAP

     這樣做可ONTAP 讓支援不StorageGRID 中斷地存取資料的不間斷資料。
   - 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用StorageGRID 驗證功能來檢查資訊。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用StorageGRID 「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改StorageGRID 用於FabricPool 支援的物件組態資訊。

附加**StorageGRID** 作**FabricPool** 爲不同步的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager來附加StorageGRID 一個用ONTAP 作展示的用FabricPool 作展示的用作

"NetApp影片：附加StorageGRID 作FabricPool 爲外部容量層的功能"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將**ONTAP S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不支援的版本、您可以將ONTAP S3設定為FabricPool 適用於該產品的雲端層。

您必須在ONTAP 遠端叢集上擁有該伺服器的名稱及其相關生命的IP位址。

本機和遠端叢集上都必須有叢集間的LIF。

"建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層"

支援以更新版本的功能、在更新版本的更新版本中、啟用Ss3伺服器的負載平衡ONTAP 功能。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 將S3伺服器和LIF的項目新增至DNS伺服器。

選項	說明
如果您使用外部**DNS**伺服器	將S3伺服器名稱和IP位址提供給DNS伺服器管理員。
如果您使用本機系統的**DNS**主機表	輸入下列命令： 「Dns host create -vserver Svm_name -address ip_address-hostnames2_server_name」

2. 使用ONTAP 「sorage aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「ONTAP_S3」參數來指定「SS3」組態資訊。

   - 如果本機ONTAP 的資訊無法存取ONTAP 所提供的資訊、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗。
   - 您可以使用「-access-keys」參數來指定存取金鑰、以授權要求至ONTAP S3伺服器。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對ONTAP S3伺服器的要求。
   - 如果ONTAP 變更了「S3伺服器密碼」、您應該立即更新儲存在本機ONTAP 版的BIOS系統中的對應密碼。

     如此一來、ONTAP 即可在不中斷的情況下、存取位於現象中心S3物件儲存區的資料。

   - 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用ONTAP 驗證S3的憑證檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證ONTAP_S3組態資訊。

   使用「sorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改「ONTAP_S3」組態資訊FabricPool 、以利進行更新。

設定**Alibaba**雲端物件儲存為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Alibaba Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用於此功能的雲端層。

步驟

1. 使用「儲存Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Alibaba Cloud」參數、指定Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   - 如果ONTAP 提供的資訊無法存取Alibaba Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權對Alibaba Cloud Object Storage物件存放區的要求。
   - 如果Alibaba Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在效益管理系統中的對應密碼。

     這樣做可ONTAP 讓支援中心在不中斷的情況下存取Alibaba Cloud Object Storage中的資料。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Alibaba Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 以供參考。

將**AWS S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

     當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

   - 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
   - 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將**AWS S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

     當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

   - 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
   - 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將**AWS S3**附加為**FabricPool** 不支援的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager附加AWS S3儲存區ONTAP 、以實現FabricPool 利用效益的整合。

"NetApp影片：將Amazon S3附加為FabricPool 外部容量層"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將Google Cloud Storage設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Google Cloud Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用帶有「-provider-type」「GoogleCloud」參數的「儲存Aggregate object-store config create」命令、指定Google Cloud儲存組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊存取Google Cloud Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求至Google Cloud Storage物件存放區。
   - 如果Google Cloud Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Google Cloud Storage中的資料。ONTAP

   ```
   storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
   -type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
   GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
   ```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Google Cloud Storage組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Google Cloud Storage組態資訊FabricPool 以供使用。

將IBM Cloud Object Storage設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不符合要求的9.5或更新版本、可以將IBM Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「IBM_COs」參數、指定IBM Cloud Object Storage組態資訊。

   - 如果以提供的資訊無法存取IBM Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取IBM Cloud Object Storage物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對IBM Cloud Object Storage物件存放區的要求。
   - 如果IBM Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取IBM Cloud Object Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證IBM Cloud Object Storage組態資訊。

   您可以使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令來修改IBM Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定**Azure Blob Storage**做為雲端層

如果您執行ONTAP 的是S得9.4或更新版本、您可以設定Azure Blob Storage for the Cloud做FabricPool 為供使用的雲端層。

目前不支援Azure Stack（內部部署Azure服務）FabricPool 。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Azure _Cloud」參數、指定Azure Blob儲存組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊存取Azure Blob Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-azure-account」參數來指定Azure Blob Storage帳戶。
   - 您可以使用「-azure-Private金鑰」參數來指定存取金鑰、以驗證Azure Blob Storage的要求。
   - 如果Azure Blob儲存設備密碼已變更、您應ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Azure Blob Storage中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Azure Blob儲存設備組態資訊。

   「儲存Aggregate object-store config modify」命令可讓您修改Azure Blob儲存設備組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定**FabricPool** 物件存放區、以**MetroCluster** 供以物件區為區的組態進行擴充

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、您可以在FabricPool 一個靜態組態上設定鏡射

版的功能、MetroCluster 將冷資料分層處理至兩個不同故障區的物件儲存區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能已設定完成、並已正確設定。MetroCluster
- 在適當MetroCluster 的實體網站上設置兩個物件儲存區。
- 每個物件存放區都會設定容器。
- IP空間是在兩MetroCluster 個「知識區」組態上建立或識別、其名稱相符。

關於這項工作

- 在不需要基礎鏡射Aggregate和相關物件存放區組態的情況下、必須由相同的組態擁有。FabricPool MetroCluster MetroCluster
- 您無法將Aggregate附加至遠端MetroCluster 站台所建立的物件存放區。
- 您必須在MetroCluster 擁有Aggregate的物件儲存組態上建立物件儲存組態。

步驟

1. 使用「儲存物件儲存組態建立」命令、在MetroCluster 每個站台上指定物件儲存組態資訊。

   在此範例中FabricPool 、MetroCluster 只有一個叢集需要使用此功能。為該叢集建立兩個物件存放區組態、每個物件存放區一個組態。

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
   ostore-config-s2
       -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
   bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
   <true|false> -provider <provider-type>
       -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
   ```

   此範例可在FabricPool 採用列舉功能的第二個叢集上設定功能。MetroCluster

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

將雲端層附加至集合體

將物件存放區設定為雲端層之後、您可以將其附加FabricPool 至物件存放區、以指定要使用的集合體。在更新版本的版本中、您也可以附加包含合格的等量組成物的集合體。ONTAP FlexGroup

當您使用ONTAP CLI來設定用於FabricPool 執行效能提升的Aggregate時、Aggregate必須已經存在。

> 當您使用System Manager來設定適用於FabricPool 整個過程的Aggregate時、您可以建立Aggregate並將其設定FabricPool 為同時用於整個過程。

步驟

1. 選用：若要查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、請依照中的步驟進行 "使用非作用中資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態"。

   查看某個Volume中有多少資料處於非作用中狀態、有助於決定哪些Aggregate可用於FabricPool 哪些用途。

2. 使用「儲存區Aggregate object-store attach」命令、將物件存放區附加至Aggregate。

   如果Aggregate從未搭配FabricPool 使用、而且它包含現有的磁碟區、則會將預設的「僅快照」分層原則指派給磁碟區。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

您可以使用「allow-flexgroup」「true」選項來附加包含FlexGroup 大量組成的集合體。

3. 顯示物件存放區資訊、並使用「儲存區Aggregate object-store show」命令來驗證附加的物件存放區是否可用。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
myaggr       Amazon01B1           available
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。