# 判斷SMB工作階段是否持續可用

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/display-session-task.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

判斷SMB工作階段是否持續可用 . . . . . 1
顯示SMB工作階段資訊 . . . . . 1
顯示開啟SMB檔案的相關資訊 . . . . . 6

# 判斷SMB工作階段是否持續可用

## 顯示SMB工作階段資訊

您可以顯示已建立SMB工作階段的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、以及使用工作階段之工作站的IP位址。您可以顯示工作階段SMB傳輸協定版本的相關資訊、以及持續可用的保護層級、協助您識別工作階段是否支援不中斷營運。

您可以在SVM上以摘要形式顯示所有工作階段的資訊。不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊：

- 您可以使用選用的「-Fields」參數來顯示所選欄位的輸出。

  您可以輸入「-Fields？」 以判斷您可以使用哪些欄位。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示已建立SMB工作階段的詳細資訊。
- 您可以單獨使用「-Fields」參數或「-instance」參數、也可以搭配其他選用參數使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您要顯示**SMB**工作階段資訊**...** | 輸入下列命令**...** |
|---|---|
| 以摘要形式顯示SVM上的所有工作階段 | hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name** |
| 在指定的連線ID上 | hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-connection-id integer* |
| 從指定的工作站IP位址 | hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name* -address_workstation_ip_address_* |
| 在指定的LIF IP位址上 | hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-lif -address_lif_ip_address_* |
| 在指定的節點上 | hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-node{node_name |
| local}* | 從指定的Windows使用者 |
| hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-windows -user_user_name_*<br><br>「user_name」的格式為「[domain]\user'」。 | 使用指定的驗證機制 |

| 如果您要顯示**SMB**工作階段資訊… | 輸入下列命令… |
| --- | --- |
| hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-auth-機械裝置驗證機制*<br><br>「驗證機制的值可以是下列其中一項：<br><br>• 「道爾」<br>• 《NTLMv2》<br>• "Kerberos（Kerberos）"<br>• 「匿名」 | 使用指定的傳輸協定版本 |

| 如果您要顯示**SMB**工作階段資訊... | 輸入下列命令... |
| --- | --- |
| hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-PRONTA-VERSION PROVATUNT_VERY*<br><br>「-protocol-version（-protocol-version）的值可以是下列其中一項：<br><br>• 《MB1》<br>• 《MB2》<br>• 《MB2_1》<br>• 《MB3》<br>• 《MB3_1》<br><br>持續可用的保護功能和SMB多通道功能僅適用於SMB 3.0及更新版本的工作階段。若要在所有合格的工作階段中檢視其狀態、您應該指定此參數、並將其值設為「MB3」或更新版本。 | 提供特定等級的持續可用保護 |

| 如果您要顯示**SMB**工作階段資訊... | 輸入下列命令... |
| --- | --- |
| hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-持續可用的_suouse_可用的_protection保護層級_*<br><br>持續可用的值可以是下列其中一項：<br><br>• 「不」<br>• 「是的」<br>• 「部分」<br><br>ⓘ 如果持續可用狀態為「部分」、表示工作階段包含至少一個開啟的持續可用檔案、但工作階段中有些檔案未以持續可用的保護開啟。您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、判斷已建立工作階段中的哪些檔案未以持續可用的保護開啟。 | 具有指定的SMB簽署工作階段狀態 |

下列命令會顯示SVM VS1上從IP位址為10.1.1的工作站所建立之工作階段的工作階段資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會顯示SVM VS1具有持續可用保護之工作階段的詳細工作階段資訊。連線是使用網域帳戶建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

下列命令會顯示SVM VS1上使用SMB 3.0和SMB多通道之工作階段的工作階段資訊。在此範例中、使用者使用LIF IP位址從具有SMB 3.0功能的用戶端連線到此共用區、因此驗證機制預設為NTLMv2。連線必須使用Kerberos驗證、才能以持續可用的保護進行連線。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

# 顯示開啟SMB檔案的相關資訊

## 您可以顯示開啟SMB檔案的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、託管磁碟區、共用名稱和共用路徑。您也可以顯示檔案持續可用保護層級的相關資訊、這有助於判斷開啟的檔案是否處於支援不中斷營運的狀態。

您可以在已建立的SMB工作階段中顯示開啟檔案的相關資訊。當您需要判斷SMB工作階段中特定檔案的SMB工作階段資訊時、所顯示的資訊非常有用。

例如、如果您有SMB工作階段、其中有些開啟的檔案會以持續可用的保護開啟、有些則無法以持續可用的保護開啟（「vserver CIFS工作階段show」命令輸出中「持續可用」欄位的值為「部分」）、 您可以使用此命令來判斷哪些檔案無法持續使用。

您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上的已建立SMB工作階段中、以摘要形式顯示所有開啟檔案的資訊、而不需任何選用參數。

不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊。如果您只想檢視開啟檔案的一小部分資訊、這項功能就很有幫助。

- 您可以使用選用的「-Fields」參數、在您選擇的欄位上顯示輸出。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示有關開啟SMB檔案的詳細資訊。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您要顯示開啟的**SMB**檔案... | 輸入下列命令... |
|---|---|
| 在SVM上以摘要形式顯示 | h.* vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name** |
| 在指定的節點上 | hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-nodes {node_name |
| local}* | 在指定的檔案ID上 |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-file-id integer* | 在指定的SMB連線ID上 |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-connection-id integer* | 在指定的SMB工作階段ID上 |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-session-id integer* | 在指定的託管Aggregate上 |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-Aggregate *gregate name** | 在指定的磁碟區上 |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-tVolume *Volume name** | 在指定的SMB共用區上 |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-share_share_name_* | 在指定的SMB路徑上 |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-path *path** | 提供指定等級的持續可用保護 |

| 如果您要顯示開啟的**SMB**檔案... | 輸入下列命令... |
| --- | --- |
| hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-持續可用的_normous_可用 的狀態_*<br><br>持續可用的值可以是下列其中一項：<br><br>• 「不」<br>• 「是的」<br><br>ⓘ 如果持續可用狀態為「否」、表示這些開啟的檔案無法在不中斷營運的情況下從接管和恢復中恢復。在高可用度關係中、他們也無法從合作夥伴之間的一般Aggregate重新配置中恢復。 | 指定的重新連線狀態 |

您可以使用其他選用參數來精簡輸出結果。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案ID為82的SMB檔案的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。