管理橫幅和MOTD

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/manage-banner-motd-concept.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理橫幅和MOTD 1
管理橫幅和MOTD總覽 1
建立橫幅 2
管理橫幅 4
建立MOTD 5
管理MOTD 7

管理橫幅和MOTD

管理橫幅和MOTD總覽

利用此功能、您可以設定登入橫幅或當日訊息（MOTD）、將管理資訊傳達給叢集或儲存虛擬機器（SVM）的CLI使用者。ONTAP

主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）會顯示橫幅、然後提示使用者進行驗證（例如密碼）。例如、您可以使用橫幅向嘗試登入系統的人員顯示以下警告訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

在驗證使用者之後、但叢集Shell提示出現之前、MOTD會顯示在主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（供叢集或SVM存取）中。例如、您可以使用MOTD來顯示歡迎訊息或資訊訊息、例如以下只有已驗證的使用者會看到的訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

您可以使用「安全登入橫幅修改」或「安全登入模式修改」命令、分別建立或修改橫幅或MOTD的內容、方法如下：

- 您可以互動或非互動方式使用CLI來指定橫幅或MOTD所使用的文字。

  當命令不使用「-message'」或「-uri」參數時、就會啟動互動模式、讓您可以在訊息中使用換行（也稱為行尾）。

  非互動模式使用「-Message」參數來指定訊息字串、不支援換行。

- 您可以從FTP或HTTP位置上傳內容、以用於橫幅或MOTD。
- 您可以設定MOTD以顯示動態內容。

  您可以設定MOTD動態顯示的範例包括：

  - 叢集名稱、節點名稱或SVM名稱
  - 叢集日期與時間

- 登入的使用者名稱
- 使用者在叢集中任何節點上的上次登入
- 登入裝置名稱或IP位址
- 作業系統名稱
- 軟體版本
- 有效的叢集版本字串「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

橫幅不支援動態內容。

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅和MOTD：

- 以下事實適用於橫幅廣告：
  - 為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。
  - 您可以為每個SVM設定SVM層級橫幅。

    如果已設定叢集層級橫幅、則會被指定SVM的SVM層級橫幅覆寫。
- 以下事實適用於MOTD：
  - 根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。
  - 此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。

    在這種情況下、登入SVM的使用者會看到兩個MOTD、一個在叢集層級定義、另一個在SVM層級定義。
  - 叢集管理員可在每個SVM上啟用或停用叢集層級的MOTD。

    如果叢集管理員停用SVM的叢集層級MOTD、則登入SVM的使用者不會看到叢集層級MOTD。

建立橫幅

您可以建立橫幅、向嘗試存取叢集或SVM的人顯示訊息。橫幅會顯示在主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）中、然後才會提示使用者進行驗證。

步驟

1. 使用「安全登入橫幅修改」命令、為叢集或SVM建立橫幅：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。
在訊息中加入新行（也稱為行尾）	使用不含「-message'」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式來編輯橫幅。

如果您想要...	然後...
從橫幅使用的位置上傳內容	使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。

橫幅的大小上限為2、048位元組、包括換行字元。

使用「-uri」參數建立的橫幅是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

針對叢集建立的橫幅也會針對所有沒有現有橫幅的SVM顯示。任何後續建立的SVM橫幅都會覆寫該SVM的叢集層級橫幅。在SVM的雙引號內以連字號（「-」）指定「-Message」參數、會將SVM重設為使用叢集層級橫幅。

2. 使用「安全登入標語show」命令顯示橫幅、以確認橫幅是否已建立。

   使用空白字串（「」）指定「-Message」參數時、會顯示沒有內容的橫幅。

   使用「-」指定「-Message」參數會顯示所有未設定橫幅的（管理或資料）SVM。

以下範例使用非互動模式來建立「叢集1」叢集的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

以下範例使用互動模式來建立「sVM」的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

下列範例顯示已建立的橫幅廣告：

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

管理橫幅

管理橫幅

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅。為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。隨後建立的SVM橫幅會覆寫該SVM的叢集橫幅。

選擇

- 管理叢集層級的橫幅：

如果您想要...	然後...
為所有CLI登入工作階段建立要顯示的橫幅	設定叢集層級橫幅： '*安全登入橫幅修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "text"｝
[-*uri ftp._or_http _addr*]}*	移除所有（叢集和SVM）登入的橫幅
將橫幅設定為空白字串（「」）： 「安全登入橫幅修改**-vserver *-message "**」	覆寫SVM管理員所建立的橫幅
修改SVM橫幅訊息： '*安全性登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "*text*"]	[-URI *ftp._or_http _addr*]}*

- 在SVM層級管理橫幅：

  在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

如果您想要...	然後...
以不同的SVM橫幅覆寫叢集管理員所提供的橫幅	為SVM建立橫幅： '*安全登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "text"｝
[-uri ftp._or_https_addr]}*	隱藏叢集管理員提供的橫幅、以便不顯示SVM的橫幅
將SVM橫幅設定為空白字串、以供SVM使用： hy*安全登錄標語modify -vserver *Svm_name* -message "（修改**-vserver *Svm_name*-message "**）	當SVM目前使用SVM層級橫幅時、請使用叢集層級橫幅

建立MOTD

您可以建立當天訊息（MOTD）、將資訊傳達給已驗證的CLI使用者。MOTD會在驗證使用者之後顯示於主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）、但會在叢集Shell提示出現之前顯示。

步驟

1. 使用「安全登入motd modify」命令、為叢集或SVM建立MOTD：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。
包括新行（也稱為行尾）	使用不含「-mMessage」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式以編輯MOTD。
從用於MOTD的位置上傳內容	使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。

   MOTD的最大大小為2、048位元組、包括換行字元。

   「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

   使用「-uri」參數建立的MOTD是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

   根據預設、為叢集建立的MOTD也會針對所有SVM登入顯示、同時也會顯示SVM層級的MOTD、您可以針對特定SVM個別建立。將SVM的「-is叢集訊息啟用」參數設為「假」、可防止該SVM顯示叢集層級的MOTD。

2. 使用「安全登入motd show」命令來顯示MOTD、以驗證是否已建立MOTD。

   使用空白字串（「」）指定「-m則」參數、會顯示未設定或沒有內容的MOTD。

   請參閱 "安全登入motd修改" 命令手冊頁、其中列出可讓MOTD顯示動態產生內容的參數清單。請務必查看ONTAP 您的資訊版專屬的手冊頁。

以下範例使用非互動模式來建立「cluster1」叢集的MOTD：

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

以下範例使用互動模式來建立「svm1」SVM的MOTD、使用轉義序列來顯示動態產生的內容：

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

下列範例顯示已建立的教學影片：

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-----------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-----------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

管理MOTD

您可以在叢集或SVM層級管理當天訊息（MOTD）。根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。叢集管理員可針對每個SVM啟用或停用叢集層級的MOTD。

選擇

- 在叢集層級管理MOTD：

如果您想要...	然後...
如果沒有現有的MOTD、請為所有登入建立MOTD	設定叢集層級的MOTD： '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}*	如果未設定SVM層級的MOTD、請變更所有登入的MOTD
修改叢集層級的MOTD： '*安全性登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*]"}	[-URI ftp._or_http _addr]}*

如果您想要...	然後...
若未設定SVM層級的MOTD、請移除所有登入的MOTD	將叢集層級的MOTD設為空白字串（「」）： hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "*
讓每個SVM都顯示叢集層級的MOTD、而非使用SVM層級的MOTD	設定叢集層級的MOTD、然後在啟用叢集層級MOTD的情況下、將所有SVM層級的MOTD設為空白字串： a. '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}* .. hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"｝-訊息""-is叢集訊息啟用true*	僅針對選取的SVM顯示MOTD、不使用叢集層級的MOTD
將叢集層級的MOTD設為空白字串、然後為選取的SVM設定SVM層級的MOTD： a. hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "* b. '*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name* ｛[-message "*text*]"	[-uri *ftp._or_http _addr*]}* + 您可以視需要為每個SVM重複此步驟。
針對所有（資料與管理）SVM、使用相同的SVM層級MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用相同的MOTD： '安全性登入**motd**修改**-vserver_**｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}* [NOTE] ==== 如果您使用互動模式、CLI會提示您個別輸入叢集和每個SVM的MOTD。當系統提示您時、您可以將相同的MOTD貼到每個執行個體中。 ====	讓所有SVM都可選用叢集層級的MOTD、但不要在叢集登入時顯示MOTD
設定叢集層級的MOTD、但停用叢集的顯示： '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]	[-URI *ftp._or_http _addr*]｝-is叢集訊息啟用的假*
當只有部分SVM同時具有叢集層級和SVM層級的MOTD時、請移除叢集層級和SVM層級的所有MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用MOTD的空白字串： "安全登入**motd modify -vserver *-most "**
只有當其他SVM使用空字串、以及叢集層級使用不同的MOTD時、才可針對具有非空字串的SVM修改MOTD	使用延伸查詢可選擇性修改MOTD： hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"-message！"｝ ｛[-message "*text*"]

如果您想要...	然後...
[-URI *ftp._or_http _addr*]}*	在單一或多行訊息的任何位置顯示所有包含特定文字（例如「1月」、後面接著「2015」）的MOTD、即使文字分成不同的行
使用查詢顯示MOTD： 「安全登入**motd show -message *"Jane"*"2015"** *」	以互動方式建立包含多個和連續新行（也稱為行尾或EOLS）的MOTD。

- 在SVM層級管理MOTD：

  在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

如果您想要...	然後...
當SVM已經有現有的SVM層級MOTD時、請使用不同的SVM層級MOTD	修改SVM層級的MOTD： '*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name* {[-message "*text*]"
[-uri *ftp._or_http _addr*]}*	當SVM已經有SVM層級的MOTD時、只能使用SVM的叢集層級MOTD
將SVM層級MOTD設為空白字串、然後讓叢集管理員啟用SVM的叢集層級MOTD： a. hy*安全登入motd modify -vserver *Svm_name*-m 則 為「*」 b. （適用於叢集管理員）「安全性登入**motd modify -vserver *svm_name*-is**叢集訊息啟用**true**」	當SVM目前同時顯示叢集層級和SVM層級的MOTD時、SVM不會顯示任何MOTD

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。