# 視FabricPool 需要新增或移動Volume至 ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/fabricpool/create-volume-task.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

視FabricPool 需要新增或移動Volume至 . . . . . 1
建立FabricPool 一套可供使用的Volume . . . . . 1
將Volume移至FabricPool 不全 . . . . . 2

# 視FabricPool 需要新增或移動Volume至

## 建立FabricPool 一套可供使用的Volume

### 您可以FabricPool 直接在啟用FabricPool的Aggregate中建立新磁碟區、或是將現有磁碟區從另一個Aggregate移至啟用FabricPool的Aggregate、藉此將磁碟區新增至支援功能。

當您建立FabricPool 一個供使用的Volume時、您可以選擇指定分層原則。如果未指定分層原則、則建立的磁碟區會使用預設的「僅快照」分層原則。對於使用「僅快照」或「自動」分層原則的磁碟區、您也可以指定分層的最低冷卻時間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 若要設定磁碟區使用「自動」分層原則、或指定分層最低冷卻週期、則需要ONTAP 使用版本9.4或更新版本。
- 使用本解決方法需要使用更新版本的版本。FlexGroup ONTAP
- 若要設定磁碟區使用「ALL」分層原則、需要ONTAP 使用版本9.6或更新版本。
- 若要設定Volume使用「雲端擷取原則」參數、則需要ONTAP 使用更新版本的功能。

步驟

1. 使用FabricPool 「Volume cre創作」命令建立一個新的供您使用的Volume。
   - 使用「分層原則」選用參數、您可以指定磁碟區的分層原則。

     您可以指定下列分層原則之一：

     - 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
     - 「自動」
     - 全部
     - 「備份」（已過時）
     - 無

       "分層原則的類型FabricPool"

   - 「雲端擷取原則」選用參數可讓具有進階權限層級的叢集管理員、覆寫由分層原則控制的預設雲端移轉或擷取行為。

     您可以指定下列其中一個雲端擷取原則：

     - 「預設」

       分層原則會決定哪些資料會被提取、因此不會以「預設」的雲端擷取原則來變更雲端資料擷取。這表示這種行為與ONTAP 9.8之前版本相同：

       - 如果分層原則是「無」或「僅限快照」、則「預設」表示任何用戶端導向的資料讀取都會從雲端層提取到效能層。
       - 如果分層原則為「自動」、則會擷取任何用戶端導向的隨機讀取、但不會擷取連續讀取。

        - 如果分層原則是「All」（全部）、則不會從雲端層提取用戶端導向的資料。
    - 「讀取時」

      所有用戶端導向的資料讀取都會從雲端層提取到效能層。

    - 《永不》

      不會將用戶端導向的資料從雲端層提取到效能層

    - 《促銷》
        - 對於分層原則「無」、所有雲端資料都會從雲端層提取到效能層
        - 對於分層原則「僅限快照」、所有作用中檔案系統資料都會從雲端層提取到效能層。
  - 進階權限層級的「分層最低冷卻天數」選用參數可讓您指定使用「僅快照」或「自動」分層原則之磁碟區的分層最低冷卻時間。

    從功能表9.8開始ONTAP 、您可以指定2到183之間的值、以供分層的最低冷卻天數使用。如果您使用ONTAP 的是9.8之前的版本、則可在分層的最低冷卻天數中指定介於2到63之間的值。

以下範例在啟用FabricPool的「myFabricPool」Aggregate中建立一個名為「myvol1」的Volume。分層原則設為「自動」、分層最低冷卻時間設為45天：

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

"資料區管理FlexGroup"

# 將Volume移至FabricPool 不全

## 當您將Volume移至FabricPool 物件時、您可以選擇透過移動來指定或變更Volume的分層原則。從功能不活動的資料報告功能開始、當您移動非FabricPool Volume時、會使用熱圖來讀取可分層區塊、並將冷資料移至該目的地的容量層。ONTAP FabricPool FabricPool

您必須瞭解變更分層原則、可能會影響資料冷卻及移至雲端層所需的時間。

"當您移動磁碟區時、分層原則會發生什麼事"

如果非FabricPool磁碟區已啟用非作用中的資料報告功能、則當您將具有分層原則「自動」或「僅限快照」的磁碟區移至FabricPool 某個資料中心時、 從熱圖檔案讀取可調溫度的區塊、並使用該溫度將冷資料直接移至該目的地的容量層。FabricPool FabricPool

如果您使用ONTAP 的是《ebricPools》（資料管理工具）、而您希望FabricPools使用非作用中的資料報告資訊、將資料直接移至容量層、則不應在Volume Move中使用「分層原則」（）選項。使用此選項會導致FabricPools忽略溫度資料、改為遵循ONTAP 發行版本更新至版本更新版本的動作。

步驟

1. 使用「volume move start」命令、將Volume移到FabricPool 位。

使用「分層原則」選用參數、您可以指定磁碟區的分層原則。

您可以指定下列分層原則之一：

- 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
- 「自動」
- 全部
- 無+"分層原則的類型FabricPool"

下列範例將名為「VS1」SVM的「myvol2」磁碟區移至啟用FabricPool的「dest_FabricPool」Aggregate。磁碟區已明確設定為使用「無」分層原則：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。