# 管理橫幅和MOTD

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/manage-banner-motd-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理橫幅和MOTD . . . . . 1
管理橫幅和MOTD總覽 . . . . . 1
建立橫幅 . . . . . 2
管理橫幅 . . . . . 4
建立MOTD . . . . . 5
管理MOTD . . . . . 7

# 管理橫幅和MOTD

## 管理橫幅和MOTD總覽

### 利用此功能、您可以設定登入橫幅或當日訊息（MOTD）、將管理資訊傳達給叢集或儲存虛擬機器（SVM）的CLI使用者。ONTAP

主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）會顯示橫幅、然後提示使用者進行驗證（例如密碼）。例如、您可以使用橫幅向嘗試登入系統的人員顯示以下警告訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

在驗證使用者之後、但叢集Shell提示出現之前、MOTD會顯示在主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（供叢集或SVM存取）中。例如、您可以使用MOTD來顯示歡迎訊息或資訊訊息、例如以下只有已驗證的使用者會看到的訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

您可以使用「安全登入橫幅修改」或「安全登入模式修改」命令、分別建立或修改橫幅或MOTD的內容、方法如下：

- 您可以互動或非互動方式使用CLI來指定橫幅或MOTD所使用的文字。

  當命令不使用「-message'」或「-uri」參數時、就會啟動互動模式、讓您可以在訊息中使用換行（也稱為行尾）。

  非互動模式使用「-Message」參數來指定訊息字串、不支援換行。

- 您可以從FTP或HTTP位置上傳內容、以用於橫幅或MOTD。
- 您可以設定MOTD以顯示動態內容。

  您可以設定MOTD動態顯示的範例包括：

  - 叢集名稱、節點名稱或SVM名稱
  - 叢集日期與時間

- 登入的使用者名稱
- 使用者在叢集中任何節點上的上次登入
- 登入裝置名稱或IP位址
- 作業系統名稱
- 軟體版本
- 有效的叢集版本字串「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

橫幅不支援動態內容。

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅和MOTD：

- 以下事實適用於橫幅廣告：
  - 為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。
  - 您可以為每個SVM設定SVM層級橫幅。

    如果已設定叢集層級橫幅、則會被指定SVM的SVM層級橫幅覆寫。
- 以下事實適用於MOTD：
  - 根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。
  - 此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。

    在這種情況下、登入SVM的使用者會看到兩個MOTD、一個在叢集層級定義、另一個在SVM層級定義。
  - 叢集管理員可在每個SVM上啟用或停用叢集層級的MOTD。

    如果叢集管理員停用SVM的叢集層級MOTD、則登入SVM的使用者不會看到叢集層級MOTD。

# 建立橫幅

## 您可以建立橫幅、向嘗試存取叢集或SVM的人顯示訊息。橫幅會顯示在主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）中、然後才會提示使用者進行驗證。

步驟

1. 使用「安全登入橫幅修改」命令、為叢集或SVM建立橫幅：

| 如果您想要... | 然後... |
|---|---|
| 指定單一行的訊息 | 使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。 |
| 在訊息中加入新行（也稱為行尾） | 使用不含「-message'」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式來編輯橫幅。 |

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 從橫幅使用的位置上傳內容 | 使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。 |

橫幅的大小上限為2、048位元組、包括換行字元。

使用「-uri」參數建立的橫幅是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

針對叢集建立的橫幅也會針對所有沒有現有橫幅的SVM顯示。任何後續建立的SVM橫幅都會覆寫該SVM的叢集層級橫幅。在SVM的雙引號內以連字號（「-」）指定「-Message」參數、會將SVM重設為使用叢集層級橫幅。

2. 使用「安全登入標語show」命令顯示橫幅、以確認橫幅是否已建立。

   使用空白字串（「」）指定「-Message」參數時、會顯示沒有內容的橫幅。

   使用「-」指定「-Message」參數會顯示所有未設定橫幅的（管理或資料）SVM。

以下範例使用非互動模式來建立「叢集1」叢集的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

以下範例使用互動模式來建立「sVM」的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

下列範例顯示已建立的橫幅廣告：

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

管理橫幅

# 管理橫幅

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅。為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。隨後建立的SVM橫幅會覆寫該SVM的叢集橫幅。

選擇

- 管理叢集層級的橫幅：

| 如果您想要... | 然後... |
|---|---|
| 為所有CLI登入工作階段建立要顯示的橫幅 | 設定叢集層級橫幅：<br><br>'*安全登入橫幅修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "text"｝ |
| [-*uri ftp._or_http _addr*]}* | 移除所有（叢集和SVM）登入的橫幅 |
| 將橫幅設定為空白字串（「」）：<br><br>「安全登入橫幅修改**-vserver *-message "**」 | 覆寫SVM管理員所建立的橫幅 |
| 修改SVM橫幅訊息：<br><br>'*安全性登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "*text*"] | [-URI *ftp._or_http _addr*]}* |

- 在SVM層級管理橫幅：

  在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

| 如果您想要... | 然後... |
|---|---|
| 以不同的SVM橫幅覆寫叢集管理員所提供的橫幅 | 為SVM建立橫幅：<br><br>'*安全登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "text"｝ |
| [-uri ftp._or_https_addr]}* | 隱藏叢集管理員提供的橫幅、以便不顯示SVM的橫幅 |
| 將SVM橫幅設定為空白字串、以供SVM使用：<br><br>hy*安全登錄標語modify -vserver *Svm_name* -message "（修改**-vserver *Svm_name*-message "**） | 當SVM目前使用SVM層級橫幅時、請使用叢集層級橫幅 |

# 建立MOTD

您可以建立當天訊息（MOTD）、將資訊傳達給已驗證的CLI使用者。MOTD會在驗證使用者之後顯示於主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）、但會在叢集Shell提示出現之前顯示。

步驟

1. 使用「安全登入motd modify」命令、為叢集或SVM建立MOTD：

| 如果您想要... | 然後... |
|---|---|
| 指定單一行的訊息 | 使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。 |
| 包括新行（也稱為行尾） | 使用不含「-mMessage」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式以編輯MOTD。 |
| 從用於MOTD的位置上傳內容 | 使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。 |

   MOTD的最大大小為2、048位元組、包括換行字元。

   「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

   使用「-uri」參數建立的MOTD是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

   根據預設、為叢集建立的MOTD也會針對所有SVM登入顯示、同時也會顯示SVM層級的MOTD、您可以針對特定SVM個別建立。將SVM的「-is叢集訊息啟用」參數設為「假」、可防止該SVM顯示叢集層級的MOTD。

2. 使用「安全登入motd show」命令來顯示MOTD、以驗證是否已建立MOTD。

   使用空白字串（「」）指定「-m則」參數、會顯示未設定或沒有內容的MOTD。

   請參閱 "安全登入motd修改" 命令手冊頁、其中列出可讓MOTD顯示動態產生內容的參數清單。請務必查看ONTAP 您的資訊版專屬的手冊頁。

以下範例使用非互動模式來建立「cluster1」叢集的MOTD：

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

以下範例使用互動模式來建立「svm1」SVM的MOTD、使用轉義序列來顯示動態產生的內容：

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

下列範例顯示已建立的教學影片：

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-----------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-----------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

# 管理MOTD

您可以在叢集或SVM層級管理當天訊息（MOTD）。根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。叢集管理員可針對每個SVM啟用或停用叢集層級的MOTD。

選擇

- 在叢集層級管理MOTD：

| 如果您想要... | 然後... |
|---|---|
| 如果沒有現有的MOTD、請為所有登入建立MOTD | 設定叢集層級的MOTD：<br><br>'*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"] |
| [-URI *ftp._or_http _addr*]}* | 如果未設定SVM層級的MOTD、請變更所有登入的MOTD |
| 修改叢集層級的MOTD：<br><br>'*安全性登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*]"} | [-URI ftp._or_http _addr]}* |

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 若未設定SVM層級的MOTD、請移除所有登入的MOTD | 將叢集層級的MOTD設為空白字串（「」）：<br><br>hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "* |
| 讓每個SVM都顯示叢集層級的MOTD、而非使用SVM層級的MOTD | 設定叢集層級的MOTD、然後在啟用叢集層級MOTD的情況下、將所有SVM層級的MOTD設為空白字串：<br><br>a. '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"] |
| [-URI *ftp._or_http _addr*]}* .. hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"｝-訊息""-is叢集訊息啟用true* | 僅針對選取的SVM顯示MOTD、不使用叢集層級的MOTD |
| 將叢集層級的MOTD設為空白字串、然後為選取的SVM設定SVM層級的MOTD：<br><br>a. hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "*<br>b. '*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name* ｛[-message "*text*]" | [-uri *ftp._or_http _addr*]}* + 您可以視需要為每個SVM重複此步驟。 |
| 針對所有（資料與管理）SVM、使用相同的SVM層級MOTD | 將叢集和所有SVM設定為使用相同的MOTD：<br><br>'安全性登入**motd**修改**-vserver_**｛[-message "*text*"] |
| [-URI *ftp._or_http _addr*]}*<br><br>[NOTE] ==== 如果您使用互動模式、CLI會提示您個別輸入叢集和每個SVM的MOTD。當系統提示您時、您可以將相同的MOTD貼到每個執行個體中。<br><br>==== | 讓所有SVM都可選用叢集層級的MOTD、但不要在叢集登入時顯示MOTD |
| 設定叢集層級的MOTD、但停用叢集的顯示：<br><br>'*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"] | [-URI *ftp._or_http _addr*]｝-is叢集訊息啟用的假* |
| 當只有部分SVM同時具有叢集層級和SVM層級的MOTD時、請移除叢集層級和SVM層級的所有MOTD | 將叢集和所有SVM設定為使用MOTD的空白字串：<br><br>"安全登入**motd modify -vserver *-most "** |
| 只有當其他SVM使用空字串、以及叢集層級使用不同的MOTD時、才可針對具有非空字串的SVM修改MOTD | 使用延伸查詢可選擇性修改MOTD：<br><br>hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"-message！"｝ ｛[-message "*text*"] |

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| [-URI *ftp._or_http _addr*]}* | 在單一或多行訊息的任何位置顯示所有包含特定文字（例如「1月」、後面接著「2015」）的MOTD、即使文字分成不同的行 |
| 使用查詢顯示MOTD：<br><br>「安全登入**motd show -message *"Jane"*"2015"** *」 | 以互動方式建立包含多個和連續新行（也稱為行尾或EOLS）的MOTD。 |

- 在SVM層級管理MOTD：

  在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 當SVM已經有現有的SVM層級MOTD時、請使用不同的SVM層級MOTD | 修改SVM層級的MOTD：<br><br>'*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name* {[-message "*text*]" |
| [-uri *ftp._or_http _addr*]}* | 當SVM已經有SVM層級的MOTD時、只能使用SVM的叢集層級MOTD |
| 將SVM層級MOTD設為空白字串、然後讓叢集管理員啟用SVM的叢集層級MOTD：<br><br>a. hy*安全登入motd modify -vserver *Svm_name*-m 則 為「*」<br><br>b. （適用於叢集管理員）「安全性登入**motd modify -vserver *svm_name*-is**叢集訊息啟用**true**」 | 當SVM目前同時顯示叢集層級和SVM層級的MOTD時、SVM不會顯示任何MOTD |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.