將物件存放區設定為FabricPool雲端層以供使用

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/fabricpool/setup-object-store-as-cloud-tier-task.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將物件存放區設定為FabricPool 雲端層以供使用 1
將物件存放區設定為FabricPool 雲端層以供使用 1
指定StorageGRID 不正確的組態資訊 1
附加StorageGRID 作FabricPool 爲不同步的雲端層（影片） 2
將ONTAP S3設定為雲端層 2
設定Alibaba雲端物件儲存為雲端層 3
將AWS S3設定為雲端層 3
將Google Cloud Storage設定為雲端層 5
將IBM Cloud Object Storage設定為雲端層 6
設定Azure Blob Storage做為雲端層 7
設定FabricPool 物件存放區、以MetroCluster 供以物件區為區的組態進行擴充 7

將物件存放區設定為FabricPool 雲端層以供使用

將物件存放區設定為FabricPool 雲端層以供使用

設定功能包括指定您計畫做為NetApp雲端層的物件存放區組態資訊（例如：候選區、支援物件儲存區、Alibaba Cloud Object Storage、AWS S3、Google Cloud Storage Platform、IBM Cloud Object Storage或適用於雲端的Microsoft Azure Blob Storage）FabricPool StorageGRID ONTAP FabricPool 。

指定StorageGRID 不正確的組態資訊

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以設定StorageGRID 用作FabricPool 供選擇的雲端層。在分層SAN傳輸協定存取的資料時、NetApp建議使用私有雲端、例如StorageGRID 由於連線考量、所以使用像是「物件」的私有雲端。

負載平衡功能可在StorageGRID VMware 9.8及更新版本中實現。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 使用StorageGRID 「儲存集合體物件儲存組態建立」命令搭配「供應商類型」「「GWS」參數、來指定物件組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊來存取故障、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。StorageGRID
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取StorageGRID 到物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對StorageGRID 物件存放區的要求。
   - 如果變更了該密碼、您應該立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。StorageGRID ONTAP

     這樣做可ONTAP 讓支援不StorageGRID 中斷地存取資料的不間斷資料。

   - 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用StorageGRID 驗證功能來檢查資訊。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用StorageGRID 「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改StorageGRID 用於FabricPool 支援的物件組態資訊。

附加StorageGRID 作FabricPool 爲不同步的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager來附加StorageGRID 一個用ONTAP 作展示的用FabricPool 作展示的用作

"NetApp影片：附加StorageGRID 作FabricPool 爲外部容量層的功能"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將ONTAP S3設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不支援的版本、您可以將ONTAP S3設定為FabricPool 適用於該產品的雲端層。

您必須在ONTAP 遠端叢集上擁有該伺服器的名稱及其相關生命的IP位址。

本機和遠端叢集上都必須有叢集間的LIF。

"建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層"

支援以更新版本的功能、在更新版本的更新版本中、啟用Ss3伺服器的負載平衡ONTAP 功能。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 將S3伺服器和LIF的項目新增至DNS伺服器。

選項	說明
如果您使用外部**DNS**伺服器	將S3伺服器名稱和IP位址提供給DNS伺服器管理員。
如果您使用本機系統的**DNS**主機表	輸入下列命令： 「Dns host create -vserver Svm_name -address ip_address-hostnames2_server_name」

2. 使用ONTAP 「sorage aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「ONTAP_S3」參數來指定「SS3」組態資訊。

   - 如果本機ONTAP 的資訊無法存取ONTAP 所提供的資訊、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗。
   - 您可以使用「-access-keys」參數來指定存取金鑰、以授權要求至ONTAP S3伺服器。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對ONTAP S3伺服器的要求。
   - 如果ONTAP 變更了「S3伺服器密碼」、您應該立即更新儲存在本機ONTAP 版的BIOS系統中的對應密碼。

     如此一來、ONTAP 即可在不中斷的情況下、存取位於現象中心S3物件儲存區的資料。

- 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用ONTAP 驗證S3的憑證檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證ONTAP_S3組態資訊。

   使用「sorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改「ONTAP_S3」組態資訊FabricPool 、以利進行更新。

設定Alibaba雲端物件儲存為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Alibaba Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用於此功能的雲端層。

步驟

1. 使用「儲存Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Alibaba Cloud」參數、指定Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   - 如果ONTAP 提供的資訊無法存取Alibaba Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權對Alibaba Cloud Object Storage物件存放區的要求。
   - 如果Alibaba Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在效益管理系統中的對應密碼。

     這樣做可ONTAP 讓支援中心在不中斷的情況下存取Alibaba Cloud Object Storage中的資料。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Alibaba Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 以供參考。

將AWS S3設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

     當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

   - 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
   - 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將**AWS S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

- 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
- 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
- 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
- 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

  如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將**AWS S3**附加為**FabricPool** 不支援的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager附加AWS S3儲存區ONTAP 、以實現FabricPool 利用效益的整合。

"NetApp影片：將Amazon S3附加為FabricPool 外部容量層"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將**Google Cloud Storage**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Google Cloud Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用帶有「-provider-type」「GoogleCloud」參數的「儲存Aggregate object-store config create」命令、指

定Google Cloud儲存組態資訊。

- 如果無法使用提供的資訊存取Google Cloud Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
- 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求至Google Cloud Storage物件存放區。
- 如果Google Cloud Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

  如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Google Cloud Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Google Cloud Storage組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Google Cloud Storage組態資訊FabricPool 以供使用。

將IBM Cloud Object Storage設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不符合要求的9.5或更新版本、可以將IBM Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「IBM_COs」參數、指定IBM Cloud Object Storage組態資訊。

   - 如果以提供的資訊無法存取IBM Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取IBM Cloud Object Storage物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對IBM Cloud Object Storage物件存放區的要求。
   - 如果IBM Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取IBM Cloud Object Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證IBM Cloud Object Storage組態資訊。

您可以使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令來修改IBM Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定Azure Blob Storage做為雲端層

如果您執行ONTAP 的是S得9.4或更新版本、您可以設定Azure Blob Storage for the Cloud做FabricPool 為供使用的雲端層。

目前不支援Azure Stack（內部部署Azure服務）FabricPool 。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Azure _Cloud」參數、指定Azure Blob儲存組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊存取Azure Blob Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-azure-account」參數來指定Azure Blob Storage帳戶。
   - 您可以使用「-azure-Private金鑰」參數來指定存取金鑰、以驗證Azure Blob Storage的要求。
   - 如果Azure Blob儲存設備密碼已變更、您應ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Azure Blob Storage中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Azure Blob儲存設備組態資訊。

   「儲存Aggregate object-store config modify」命令可讓您修改Azure Blob儲存設備組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定FabricPool 物件存放區、以MetroCluster 供以物件區為區的組態進行擴充

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、您可以在FabricPool 一個靜態組態上設定鏡射版的功能、MetroCluster 將冷資料分層處理至兩個不同故障區的物件儲存區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能已設定完成、並已正確設定。MetroCluster
- 在適當MetroCluster 的實體網站上設置兩個物件儲存區。
- 每個物件存放區都會設定容器。
- IP空間是在兩MetroCluster 個「知識區」組態上建立或識別、其名稱相符。

關於這項工作

- 在不需要基礎鏡射Aggregate和相關物件存放區組態的情況下、必須由相同的組態擁有。FabricPool MetroCluster MetroCluster
- 您無法將Aggregate附加至遠端MetroCluster 站台所建立的物件存放區。
- 您必須在MetroCluster 擁有Aggregate的物件儲存組態上建立物件儲存組態。

步驟

1. 使用「儲存物件儲存組態建立」命令、在MetroCluster 每個站台上指定物件儲存組態資訊。

   在此範例中FabricPool 、MetroCluster 只有一個叢集需要使用此功能。為該叢集建立兩個物件存放區組態、每個物件存放區一個組態。

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
   ostore-config-s2
       -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
   bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
   <true|false> -provider <provider-type>
       -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
   ```

   此範例可在FabricPool 採用列舉功能的第二個叢集上設定功能。MetroCluster

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.