設定FabricPool 功能

ONTAP 9

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/fabricpool/prepare-config-task.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定FabricPool 功能 1
準備FabricPool 好進行不完善的組態設定 1

設定FabricPool 功能

準備FabricPool 好進行不完善的組態設定

準備FabricPool 好進行組態總覽

設定FabricPool 功能可協助您根據資料是否經常存取、來管理應儲存的儲存層（本機效能層或雲端層）資料。

進行不必要的物件組態準備FabricPool 、取決於您用做雲端層的物件存放區。

安裝FabricPool 一套不中斷的授權

新訂購AFF 的支援對象系統隨附免費的10 TB容量長期授權、可讓您使用非NetApp物件存放區（AWS S3、Azure Blob Storage、IBM Cloud Object Storage、Alibaba Cloud Object Storage或Google Cloud Storage）搭配FabricPool 使用、如果您選擇的話。如果AFF 您需要更多的功能來安裝支援、如果您打算使用非NetApp物件存放區搭配非AFF系統、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 使用支援升級的功能。

此功能是叢集範圍的授權。FabricPool其中包含您購買的AWS S3、Azure Blob儲存設備或IBM Cloud Object Storage、Alibaba Cloud Object Storage或與FabricPool 叢集中的物件相關聯的Google Cloud Storage雲端層授權使用限制。整個叢集的使用量不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、請聯絡您的銷售代表。

支援的形式包括永久或定期、1年或3年。FabricPool

現有FabricPool 叢集第一次FabricPool 訂購時、可獲得10 TB可用容量的條款型版的不二字型授權。永久授權無法提供可用容量。

如果您使用NetApp StorageGRID 功能不需要授權、或ONTAP 是將NetApp功能不支援的S3用於雲端層。無論您使用的供應商為何、不需要使用不必要的功能。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

只有使用System Manager將授權檔案上傳至叢集、才能支援此工作。

步驟

1. 請FabricPool 從NetApp支援網站下載NetApp授權檔案（NLF）以取得有關此功能的資訊。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將FabricPool 該驗證上傳至叢集：
   a. 視ONTAP 儲存系統上執行的版本資訊而定、請執行下列動作：

如果您正在執行…	執行下列動作：
更新版本ONTAP	按一下「組態>*授權*」。
S9.5或更新版本ONTAP	按一下*組態*>*叢集*>*授權*。

b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。

c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。

d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"介紹（FP）授權總覽ONTAP FabricPool"

"NetApp軟體授權搜尋"

安裝**FabricPool** 一套不中斷的授權（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager為FabricPool AWS S3等非NetApp物件存放區安裝支援。

"NetApp影片：安裝FabricPool 一套功能不中斷的授權"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

如果您使用**StorageGRID** 的是功能區、請安裝**CA**憑證

除非您計畫停用StorageGRID 驗證以供驗證的功能、否則您必須在StorageGRID 叢集上安裝一份「驗證CA」證書、ONTAP 以便讓「驗證時使用StorageGRID 」作FabricPool 為物件存放區以供使用。

利用支援更新版本的支援功能、您可以停用驗證功能來檢查是否有問題。ONTAP StorageGRID

步驟

1. 請聯絡StorageGRID 您的管理員以取得StorageGRID 該系統的CA認證。
2. 使用「安全憑證安裝」命令搭配「-type」「sherver-ca」參數、在StorageGRID 叢集上安裝該驗證CA憑證。

   您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須符合StorageGRID 來自訂的通用名稱（在Eqing CA憑證上）。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保證書在StorageGRID 更新時、ONTAP 同時更新到位在伺服器上和位在整個叢集上、以將任何停機時間降至最低。

"資源StorageGRID"

如果您使用**ONTAP** 的是**SS3**、請安裝**CA**憑證

除非您計畫停用ONTAP 驗證以檢查S3的憑證、否則您必須在ONTAP 叢集上安裝一個物件S3 CA憑證、ONTAP 以便讓S3驗證ONTAP 為FabricPool 物件存放區。

步驟

1. 取得ONTAP S3系統的CA認證。

2. 使用「安全憑證安裝」命令搭配「-type」「sherver-ca」參數、在ONTAP 叢集上安裝「S3 CA」憑證。

   您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須與ONTAP 「S3 CA」憑證上的自訂通用名稱相符。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保在ONTAP 更新驗證證時、ONTAP 同時更新到位址為「S3」的伺服器和「支援」的叢集上、以將任何停機時間降至最低。

"S3組態"

將物件存放區設定為**FabricPool** 雲端層以供使用

將物件存放區設定為**FabricPool** 雲端層以供使用

設定功能包括指定您計畫做為NetApp雲端層的物件存放區組態資訊（例如：候選區、支援物件儲存區、Alibaba Cloud Object Storage、AWS S3、Google Cloud Storage Platform、IBM Cloud Object Storage或適用於雲端的Microsoft Azure Blob Storage）FabricPool StorageGRID ONTAP FabricPool 。

指定**StorageGRID** 不正確的組態資訊

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以設定StorageGRID 用作FabricPool 供選擇的雲端層。在分層SAN傳輸協定存取的資料時、NetApp建議使用私有雲端、例如StorageGRID 由於連線考量、所以使用像是「物件」的私有雲端。

負載平衡功能可在StorageGRID VMware 9.8及更新版本中實現。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 使用StorageGRID 「儲存集合體物件儲存組態建立」命令搭配「供應商類型」「「GWS」參數、來指定物件組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊來存取故障、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。StorageGRID
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取StorageGRID 到物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對StorageGRID 物件存放區的要求。
   - 如果變更了該密碼、您應該立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。StorageGRID ONTAP

     這樣做可ONTAP 讓支援不StorageGRID 中斷地存取資料的不間斷資料。

   - 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用StorageGRID 驗證功能來檢查資訊。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用StorageGRID 「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改StorageGRID 用於FabricPool 支援的物件組態資訊。

附加**StorageGRID** 作**FabricPool** 爲不同步的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager來附加StorageGRID 一個用ONTAP 作展示的用FabricPool 作展示的用作

"NetApp影片：附加StorageGRID 作FabricPool 爲外部容量層的功能"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將**ONTAP S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不支援的版本、您可以將ONTAP S3設定為FabricPool 適用於該產品的雲端層。

您必須在ONTAP 遠端叢集上擁有該伺服器的名稱及其相關生命的IP位址。

本機和遠端叢集上都必須有叢集間的LIF。

"建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層"

支援以更新版本的功能、在更新版本的更新版本中、啟用Ss3伺服器的負載平衡ONTAP 功能。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 將S3伺服器和LIF的項目新增至DNS伺服器。

選項	說明
如果您使用外部**DNS**伺服器	將S3伺服器名稱和IP位址提供給DNS伺服器管理員。
如果您使用本機系統的**DNS**主機表	輸入下列命令： 「Dns host create -vserver Svm_name -address ip_address-hostnames2_server_name」

2. 使用ONTAP 「sorage aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「ONTAP_S3」參數來指定「SS3」組態資訊。

   - 如果本機ONTAP 的資訊無法存取ONTAP 所提供的資訊、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗。
   - 您可以使用「-access-keys」參數來指定存取金鑰、以授權要求至ONTAP S3伺服器。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對ONTAP S3伺服器的要求。
   - 如果ONTAP 變更了「S3伺服器密碼」、您應該立即更新儲存在本機ONTAP 版的BIOS系統中的對應密碼。

     如此一來、ONTAP 即可在不中斷的情況下、存取位於現象中心S3物件儲存區的資料。

   - 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用ONTAP 驗證S3的憑證檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證ONTAP_S3組態資訊。

   使用「sorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改「ONTAP_S3」組態資訊FabricPool 、以利進行更新。

設定**Alibaba**雲端物件儲存為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Alibaba Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用於此功能的雲端層。

步驟

1. 使用「儲存Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Alibaba Cloud」參數、指定Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   - 如果ONTAP 提供的資訊無法存取Alibaba Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權對Alibaba Cloud Object Storage物件存放區的要求。
   - 如果Alibaba Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在效益管理系統中的對應密碼。

     這樣做可ONTAP 讓支援中心在不中斷的情況下存取Alibaba Cloud Object Storage中的資料。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Alibaba Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 以供參考。

將**AWS S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

     當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

   - 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
   - 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將AWS S3設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

     當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

   - 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
   - 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將AWS S3附加為FabricPool 不支援的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager附加AWS S3儲存區ONTAP 、以實現FabricPool 利用效益的整合。

"NetApp影片：將Amazon S3附加為FabricPool 外部容量層"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將**Google Cloud Storage**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Google Cloud Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用帶有「-provider-type」「GoogleCloud」參數的「儲存Aggregate object-store config create」命令、指定Google Cloud儲存組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊存取Google Cloud Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求至Google Cloud Storage物件存放區。
   - 如果Google Cloud Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Google Cloud Storage中的資料。ONTAP

   ```
   storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
   -type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
   GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
   ```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Google Cloud Storage組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Google Cloud Storage組態資訊FabricPool 以供使用。

將**IBM Cloud Object Storage**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不符合要求的9.5或更新版本、可以將IBM Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「IBM_COs」參數、指定IBM Cloud Object Storage組態資訊。

   - 如果以提供的資訊無法存取IBM Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取IBM Cloud Object Storage物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對IBM Cloud Object Storage物件存放區的要求。
   - 如果IBM Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取IBM Cloud Object Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證IBM Cloud Object Storage組態資訊。

   您可以使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令來修改IBM Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定**Azure Blob Storage**做為雲端層

如果您執行ONTAP 的是S得9.4或更新版本、您可以設定Azure Blob Storage for the Cloud做FabricPool 為供使用的雲端層。

目前不支援Azure Stack（內部部署Azure服務）FabricPool 。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Azure _Cloud」參數、指定Azure Blob儲存組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊存取Azure Blob Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-azure-account」參數來指定Azure Blob Storage帳戶。
   - 您可以使用「-azure-Private金鑰」參數來指定存取金鑰、以驗證Azure Blob Storage的要求。
   - 如果Azure Blob儲存設備密碼已變更、您應ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Azure Blob Storage中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Azure Blob儲存設備組態資訊。

   「儲存Aggregate object-store config modify」命令可讓您修改Azure Blob儲存設備組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定**FabricPool** 物件存放區、以**MetroCluster** 供以物件區為區的組態進行擴充

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、您可以在FabricPool 一個靜態組態上設定鏡射版的功能、MetroCluster 將冷資料分層處理至兩個不同故障區的物件儲存區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能已設定完成、並已正確設定。MetroCluster
- 在適當MetroCluster 的實體網站上設置兩個物件儲存區。
- 每個物件存放區都會設定容器。
- IP空間是在兩MetroCluster 個「知識區」組態上建立或識別、其名稱相符。

關於這項工作

- 在不需要基礎鏡射Aggregate和相關物件存放區組態的情況下、必須由相同的組態擁有。FabricPool MetroCluster MetroCluster
- 您無法將Aggregate附加至遠端MetroCluster 站台所建立的物件存放區。
- 您必須在MetroCluster 擁有Aggregate的物件儲存組態上建立物件儲存組態。

步驟

1. 使用「儲存物件儲存組態建立」命令、在MetroCluster 每個站台上指定物件儲存組態資訊。

   在此範例中FabricPool 、MetroCluster 只有一個叢集需要使用此功能。為該叢集建立兩個物件存放區組態、每個物件存放區一個組態。

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
   ostore-config-s2
       -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
   bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
   <true|false> -provider <provider-type>
       -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
   ```

   此範例可在FabricPool 採用列舉功能的第二個叢集上設定功能。MetroCluster

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

將雲端層附加至集合體

將物件存放區設定為雲端層之後、您可以將其附加FabricPool 至物件存放區、以指定要使用的集合體。在更新版本的版本中、您也可以附加包含合格的等量組成物的集合體。ONTAP FlexGroup

當您使用ONTAP CLI來設定用於FabricPool 執行效能提升的Aggregate時、Aggregate必須已經存在。

> 當您使用System Manager來設定適用於FabricPool 整個過程的Aggregate時、您可以建立Aggregate並將其設定FabricPool 為同時用於整個過程。

步驟

1. 選用：若要查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、請依照中的步驟進行 "使用非作用中資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態"。

   查看某個Volume中有多少資料處於非作用中狀態、有助於決定哪些Aggregate可用於FabricPool 哪些用途。

2. 使用「儲存區Aggregate object-store attach」命令、將物件存放區附加至Aggregate。

   如果Aggregate從未搭配FabricPool 使用、而且它包含現有的磁碟區、則會將預設的「僅快照」分層原則指派給磁碟區。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

您可以使用「allow-flexgroup」「true」選項來附加包含FlexGroup 大量組成的集合體。

3. 顯示物件存放區資訊、並使用「儲存區Aggregate object-store show」命令來驗證附加的物件存放區是否可用。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
myaggr       Amazon01B1           available
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。