檢查儲存系統上的傳輸協定設定
ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/performance-admin/check-nfs-tcp-read-write-size-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

檢查儲存系統上的傳輸協定設定 1
檢查NFS TCP的最大傳輸大小 1
檢查iSCSI TCP讀寫大小 1
檢查CIFS多工設定 2
檢查FC介面卡連接埠速度 2

檢查儲存系統上的傳輸協定設定

檢查NFS TCP的最大傳輸大小

對於NFS、您可以檢查讀取和寫入的TCP最大傳輸大小是否會造成效能問題。如果您認為規模正在減緩效能、您可以增加效能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有叢集管理員權限才能執行此工作。
- 您必須使用進階權限層級命令來執行此工作。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查TCP最大傳輸大小：

   「vserver NFS show -vserver *vserver_name*-instance」

3. 如果TCP最大傳輸大小太小、請增加大小：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-tcp-max-xfer-size *integer*」

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

以下範例將TCP最大傳輸大小「VM1（VM1）”變更為1048576：

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

檢查iSCSI TCP讀寫大小

對於iSCSI、您可以檢查TCP讀寫大小、以判斷大小設定是否造成效能問題。如果大小是問題的根源、您可以加以修正。

此工作需要進階權限層級命令。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查TCP視窗大小設定：

「vserver iSCSI show -vserv,er *vserver_name*-instance」

3. 修改TCP視窗大小設定：

   「vserver iSCSI modify -vserver *vserver_name*-tcp-window-size *integer*」

4. 返回管理權限：

   「et -priv. admin」

以下範例將TCP視窗大小「VM1」變更為131,400位元組：

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

檢查**CIFS**多工設定

如果CIFS網路效能緩慢導致效能問題、您可以修改多工設定來改善及修正。

步驟

1. 檢查CIFS多工設定：

   「Vserver CIFS選項顯示-vserver _ *vserver_name*-instance

2. 修改CIFS多工設定：

   「Vserver CIFS選項修改–vserver -vserver_name_–max-MPX *integer*」

以下範例將「VM1（VM1）”上的最大多工數變更為255：

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

檢查**FC**介面卡連接埠速度

介面卡目標連接埠速度應符合其所連接裝置的速度、以最佳化效能。如果連接埠設為自動協商、則在接管與恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長的時間。

使用此介面卡做為其主連接埠的所有LIF都必須離線。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改-node"節點_nodename_-介 面卡介面卡_-st態_drod_」

2. 檢查連接埠介面卡的最大速度：

   「FCP介面卡顯示-instance」

3. 如有必要、請變更連接埠速度：

   「網路FCP介面卡修改-nodeename_-介 面卡_介 面卡_-speed｛1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | auto｝」

4. 將介面卡上線：

   "network FCP介面卡修改-node"節點_nodename_-介 面卡介面卡_-state up

5. 將介面卡上的所有生命都上線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-node1 -home-port e0c｝-STATUS-admin up」

以下範例將節點1上介面卡「0d（0d））的連接埠速度變更為2 Gbps：

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。