SMI-S プロバイダの詳細設定を管理します

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/smis-provider/concept-manage-smi-s-agent-advanced-settings-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMI-S プロバイダの詳細設定を管理します . . . 1
概要 . . . 1
SMI-S プロバイダの自動キャッシュ更新間隔を指定します . . . 1
具体的なジョブの有効期間の値を指定します . . . 1
ONTAPI タイムアウト値を指定します . . . 2
メッセージサービスキューあたりの最大スレッド数を指定します . . . 2
NetApp SMI-S プロバイダの認証を有効または無効にします . . . 3
SMI-S プロバイダで通知を有効にします . . . 3

SMI-S プロバイダの詳細設定を管理します

概要

SMI-S キャッシュの更新間隔、 ONTAPI のタイムアウト、メッセージサービスキューあたりの最大スレッド数など、 SMI-S プロバイダの詳細設定を管理できます。

SMI-S プロバイダの自動キャッシュ更新間隔を指定します

デフォルトでは、 SMI-S プロバイダはストレージシステムから 5 分（ 300 秒）ごとに情報を自動的に取得します。自動キャッシュ更新間隔（「 cache_refresh_SEC 」環境変数）は、 300 〜 86400 秒（ 24 時間）の値に設定できます。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

ストレージ・システムの状態をいつでも手動で更新する場合は 'SMIS refresh コマンドを使用できます

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 新しい更新間隔の値（秒単位）を使用して 'cache_refresh_SEC' という名前のシステムまたはユーザ環境変数を作成します

   環境変数の作成については、 Windows のマニュアルを参照してください。

3. CIM サーバを再起動します。

   ```
   SMIS cimserver restart
   ```

具体的なジョブの有効期間の値を指定します

SMI-S プロバイダは、 _ コンクリート job_ を作成することで、非同期操作の進行状況を追跡します。具体的なジョブの有効期間をデフォルトの 60 分（ 3600 秒）から 86400 秒（ 24 時間）まで延長できます。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

ステップ

1. 新しいライフタイム値（秒単位）を使用して 'job_lifetime_SEC' という名前のシステムまたはユーザー環境変数を作成します

環境変数の作成については、 Windows のマニュアルを参照してください。

ONTAPI タイムアウト値を指定します

SMI-S プロバイダは、ストレージシステムに対する ONTAP API （ ONTAPI ）呼び出しを実行します。デフォルトでは、 ONTAPI タイムアウトは 300 秒です。タイムアウトは 60 〜 300 秒の値に設定できます。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

ステップ

1. 新しいタイムアウト値（秒単位）を使用して 'ONTAPI_ TIMEOUT_SEC' という名前のシステムまたはユーザ環境変数を作成します

   環境変数の作成については、 Windows のマニュアルを参照してください。

メッセージサービスキューあたりの最大スレッド数を指定します

デフォルトでは、 SMI-S Provider はメッセージサービスキューごとに 80 スレッドを許可します。最大スレッド値は 1 〜 5000 で指定できます。最大スレッド数を増やすと、 SMI-S Provider マシンのパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、この値を増やす必要があるかどうかを慎重に検討してください。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

トレース・ファイルに「不十分なリソース」出力の行が多数表示されている場合は、スレッド数を 500 ずつ増やす必要があります。

スレッドの最大数を 20 未満に設定した場合は、「 * cimcli -n root/ONTAP Niall * 」コマンドを使用してプロバイダが応答しなくなり、トレースファイルに「 Insufficient threadpool 」メッセージが返されます。この場合は、スレッド数を 500 ずつ増やす必要があります。その後、プロバイダを再起動してください。

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 新しい最大スレッド値を使用して 'PEGASUS_MAX_THLANS_PER_SVC_QUEUE という名前のシステムまたはユーザー環境変数を作成します

   環境変数の作成については、 Windows のマニュアルを参照してください。

3. CIM サーバを再起動します。

```
SMIS cimserver restart
```

NetApp SMI-S プロバイダの認証を有効または無効にします

デフォルトでは、 SMI-S プロバイダに対して認証が有効になっています。認証によってシステムでエラーが発生した場合は、必要に応じて無効にすることができます。認証を無効にしたあとで再度有効にする場合は、再度有効にすることができます。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- Administrator としてログインしている必要があります。
- System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ）を含むすべてのクライアントは、 CIMUser と cimpassword を使用してプロバイダに接続する必要があります。

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. SMI-S プロバイダの認証を設定します。

アクション	コマンドを実行します
• 以前無効にした場合は認証を有効にします。 *	**cimconfig -p -s enableAuthentication=true**
• 認証を無効にします *	**cimconfig -p -s enableAuthentication=false**

   CIMOM は Windows 認証を使用しません。

3. NetApp SMI-S プロバイダを再起動します。

```
SMIS cimserver restart
```

SMI-S プロバイダで通知を有効にします

アラート、ファイルシステムクォータ、およびライフサイクルの通知は、デフォルトでは無効になっています。これらの表示を有効にするには ' 環境変数 PEGASUS_DISABLE_DEIGEMENT を 'false' に設定します

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

「 PEGASUS_DISABLE_DEISMそれら 」が「 false 」に設定されている場合、 NetApp SMI-S Provider で Alert （「 ONTAP_AlertIndication 」）、 FileSystem Quota （「 ONTAP_FSQuotaIndication 」）、および

Lifecycle インジケータが有効になります。

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 「 PEGASUS_DISABLE_DELITES 」環境変数を「 false 」に設定します。
3. CIM サーバを再起動します。

```
SMIS cimserver restart
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。