SMI-S Provider 命令

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/smis-provider/concept-smi-s-provider-commands-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SMI-S Provider 命令 1
概述 1
SMIS 添加 1
SMIS addsecure 2
SMIS CIMOM 4
SMIS Cimserver 4
SMIS 类 5
SMIS config show 6
SMIS CRP. 9
SMIS 命令 10
SMIS 删除 12
SMIS 磁盘 13
SMIS 导出 13
SMIS 启动程序 14
已获得 SMIS 许可 15
SMIS 列表 15
SMIS LUN 16
SMIS 命名空间 17
SMIS 池 17
SMIS 刷新 18
SMIS slpd 19
SMIS 版本 19
SMIS 卷 20

SMI-S Provider 命令

概述

您可以使用 `smis` 命令管理存储系统并显示有关 CIM 对象管理器的信息。

您可以使用 ` -help` 选项为 `smis` 命令提供帮助。

- * SMIS ` -help` *

  显示命令摘要。

- * SMIS ` -help` 示例 *

  显示使用示例。

- * SMIS ` -help *subcommand*` *

  显示指定子命令的帮助。

SMIS 工具的默认超时值为 180 秒。

SMIS 添加

`smis add` 命令可将具有 HTTP 连接的存储系统添加到您的配置中，以便您可以管理和监控设备。除非有必要，否则应使用 `smis addsecure` ，而不是 `smis add` 。

`smis add`

` *storage_sys storage_sys_uster*` + ` （ -t {* http* _ * * * * } ） `

> 使用美国以外语言的操作系统英语不能使用 `add` 命令。

`C： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

管理员（ Windows ）

Parameters

- ` * *storage_sys**`

  要添加的存储系统的名称或 IP 地址

  如果要指定 IP 地址，则可以使用 IPv4 或 IPv6 。支持压缩和完整的 IPv6 地址，例如 ` * 1001： 0002： 0000： 0000： 0000： 0000： 0003： 0004*` 或 ` * 1001： 2： 3： 4*` 。

- ` * *storage_sys_user**`

  管理要添加的存储系统的管理员的用户名

- ` * *storage_sys_pwd*`

  可选：管理要添加的存储系统的管理员的密码

  作为最佳实践，出于安全原因，请勿使用此参数。此参数仅用于实现自动化和向后兼容性。

- ` * （ -t ｛ http： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

存储系统代理和代理 - 客户端协议

`smis add` 和 `smis addsecure` 命令可确定存储系统与提供程序之间使用的协议。` 项（ -t ｛ * http* | * https* ｝ ）` 参数用于确定提供程序与客户端之间使用的协议。

`smis addsecure` 命令和 ` [-t ｛ * https* ｝ ]` 参数使用 SSL 加密进行连接，不允许使用未加密的流量。`smis add` 命令和 ` [-t ｛ * http* ｝ ]` 参数在不使用 SSL 加密的情况下进行连接，并且允许使用未加密的流量。

在禁用 SSL 加密连接之前，应考虑环境的安全需求。

通过 HTTP 使用 IPv4 添加 IP 地址为 10.32.1.4 的存储系统：

```
smis add 10.32.1.4 user2
```

此时将显示一条确认消息，指出已成功添加存储系统。如果发生错误，则会显示一条错误消息。

使用基于 HTTP 的 IPv6 添加存储系统：

```
smis add 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2
smis add 1001:2::3:4 user2
```

此时将显示一条确认消息，指出已成功添加存储系统。如果发生错误，则会显示一条错误消息。

在非英语系统上，通过 HTTP 添加 IP 地址为 10.32.1.4 的存储系统：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=80 comMechanism="HTTP"
--timeout 180
```

SMIS addsecure

使用 `smis addsecure` 命令可将具有 HTTPS 连接的存储系统添加到您的配置中，以便管理和监控设备。除非有必要，否则应使用 `smis addsecure` ，而不是 `smis add` 。

`smisaddsecure`

` *storage_sys storage_sys_uster*` + ` （ -t ｛ * http* _ * * * * ｝ ） `

> 使用美国以外语言的操作系统英语不能使用 `addsecure` 命令。

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

管理员（ Windows ）

Parameters

- ` * *storage_sys**`

  要添加的存储系统的名称或 IP 地址

  如果要指定 IP 地址，则可以使用 IPv4 或 IPv6 。支持压缩和完整 IPv6 地址，例如 `1001 ： 0002 ： 0000 ： 0000 ： 0000 ： 0000 ： 0003 ： 0004` 或 `1001 ： 2 ： 3 ： 4` 。

- ` * *storage_sys_user**`

  管理要添加的存储系统的管理员的用户名

- ` * *storage_sys_pwd**`

  可选：管理要添加的存储系统的管理员的密码

  作为最佳实践，出于安全原因，请勿使用此参数。此参数仅用于实现自动化和向后兼容性。

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

存储系统代理和代理 - 客户端协议

`smis add` 和 `smis addsecure` 命令可确定存储系统与提供程序之间使用的协议。` 项（ -t ｛ * http* | * https* ｝ ）` 参数用于确定提供程序与客户端之间使用的协议。

`smis addsecure` 命令和 ` [-t ｛ * https* ｝ ]` 参数使用 SSL 加密进行连接，不允许使用未加密的流量。`smis add` 命令和 ` [-t ｛ * http* ｝ ]` 参数在不使用 SSL 加密的情况下进行连接，并且允许使用未加密的流量。

在禁用 SSL 加密连接之前，应考虑环境的安全需求。

通过 HTTPS 使用 IP 地址为 10.32.1.4 的 IPv4 添加存储系统：

```
smis addsecure 10.32.1.4 user2 password2
```

此时将显示一条确认消息，指出已成功添加存储系统。如果发生错误，则会显示一条错误消息。

使用基于 HTTPS 的 IPv6 添加存储系统：

```
smis addsecure 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 password2
smis addsecure 1001:2::3:4 user2 password2
```

此时将显示一条确认消息，指出已成功添加存储系统。如果发生错误，则会显示一条错误消息。

在非英语系统上，通过 HTTPS 添加 IP 地址为 10.32.1.4 的存储系统：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=443 comMechanism="HTTPS"
--timeout 180
```

SMIS CIMOM

`smis CIMOM` 命令用于描述 CIM 对象管理器。

SMIS CIMOM ` [-t ｛* http* | * https *｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis CIMOM` 命令及其输出：

```
smis cimom
PG_ObjectManager.CreationClassName="PG_ObjectManager",
Name="PG:1297121114307-10-229-89-243",
SystemCreationClassName="PG_ComputerSystem",SystemName="10.1.2.3"
```

SMIS Cimserver

`smis cimserver` 命令用于启动，停止，重新启动或获取 CIM 服务器的状态。

`smis cimserver`

` ｛* 开始 *｝ * 停止 *` * 重新启动 * * * * 状态 *｝`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

管理员（ Windows ）

Parameters

- * 开始 *

  启动 CIM 服务器。

- * 停止 *

  停止 CIM 服务器。

- * 重新启动 *

  重新启动 CIM 服务器。

- * 状态 *

  获取 CIM 服务器的状态。

SMIS 类

`smis class` 命令可列出有关指定类或所有类的信息。

`smis` 类

` *name_space* { * Niall* * _ { * ei* * _ * ni* _ * gi* _ * } *class_name* } } ( -t { * http* _ * * * * * https * } ) `

`C : \Program Files ( x86 ) \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * 名称 *space**`

  CIMOM 支持的名称空间

- * 全部 *

  枚举所有实例名称

- * 以 e* 表示

  枚举类的实例

- * 尼 *

  枚举类的实例名称

- * gi *

  获取类的实例

- * gc*

  获取类名称的类

- ` * *class_name**`

  要查看其信息的类的名称

- ` * （-t ｛http： https｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis class` 命令及其缩写输出：

```
smis class root/ontap gi CIM_StorageVolume
1:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJdC-
mN5",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:01350
27815"
2:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcmzpHt",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
3:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJc30t26",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
4:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgbiT",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
5:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgrA9",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
```

SMIS config show

`smis config show` 命令可列出当前的 CIM 服务器配置信息。

`smis config show`

`C： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

管理员（ Windows ）

`smis config show` 及其输出：

```
smis config show
slp:
Current value: true

tracelevel:
Current value: 4

traceComponents:
Current value: XmlIO,Thread, IndicationGeneration, DiscardedData,
CMPIProvider, LogMessages, ProviderManager, SSL, Authentication,
Authorization

traceFilePath:
Current value: traces/cimserver.trc

enableAuditLog:
Current value: true

logLevel:
Current value: WARNING

sslKeyFilePath:
Current value: cimom.key

sslCertificateFilePath:
Current value: cimom.cert

passwordFilePath:
Current value: cimserver.passwd

enableHttpConnection:
Current value: true

enableHttpsConnection:
Current value: true

httpPort:
Current value: 5988

httpsPort:
Current value: 5989

enableAuthentication:
Current value: true
```

SMIS CRP.

`smis` 命令可描述 NetApp SMI-S Provider 支持的已注册 CIM 配置文件，包括 NetApp SMI-S Provider 配置文件。

SMIS CRP.

` [-t ｛* http* | * https *｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛http ： https｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis` 命令及其输出：

```
smis crp

PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Indications:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

SMIS 命令

`smis crsp` 命令介绍 NetApp SMI-S Provider 支持的已注册 CIM 子配置文件，包括 NetApp SMI-S Provider 子配置文件。

SMIS 命令

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis crsp` 命令及其缩写输出：

```
smis crsp

PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

SMIS 删除

`smis delete` 命令可删除存储系统。

`smisdelete`

` *storage_sys*`

` [-t { * http* | * https * } ]`

`C： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

管理员（ Windows ）

Parameters

- ` * *storage_sys**`

  要添加的存储系统的名称或 IP 地址

- ` * （ -t { http： https } ） *`

要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

删除标记为 mgt-1 的存储系统：

` * SMIS delete mgt-1*`

如果未显示任何错误消息，则表示已成功删除存储系统。

SMIS 磁盘

`smis disks` 命令可显示存储系统的磁盘信息。`smis disks` 仅在与 Data ONTAP 7- 模式控制器结合使用时才起作用。

SMIS 磁盘

` [-t ｛ * http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis disks` 命令及其缩写输出：

```
smis disks
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.3",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.5",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.7",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.6",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.1",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.8",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
```

SMIS 导出

`smis exports` 命令可显示存储系统的网络连接存储（ NAS ）导出。

SMIS 导出 ` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis exports` 命令及其输出：

```
smis exports
ONTAP_LogicalFile.CreationClassName="ONTAP_LogicalFile",CSCreationClassNam
e="ONTAP_StorageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="/vol/NAS_vol/Tes
tCFS0528",Name="/vol/NAS_vol/TestCFS0528"
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="nilesh_vserver_r
ootvol",Id="nilesh_vserver_rootvol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:1",Name=""
```

SMIS 启动程序

`smis initiators` 命令可显示存储系统的光纤通道和 iSCSI 端口信息。

SMIS 启动程序

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis initiators` 命令及其缩写输出：

```
smis initiators
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:sf-tpc1"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:21:00:00:e0:8b:86:f2:
89"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:went2k3x32-01"
```

已获得 SMIS 许可

`smis licensed` 命令列出了存储系统的许可功能。

已获得 SMIS 许可

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis licensed` 命令及其缩写输出：

```
smis licensed
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cifs"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cluster"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:fcp"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:iscsi"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:nfs"
```

SMIS 列表

`smis list` 命令可显示已添加的存储系统。

SMIS 列表

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C： \Program Files （x86） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- `* （-t ｛http： https｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis list` 命令及其输出：

```
smis list
ONTAP_FilerData.hostName="10.16.180.122",port=80
```

SMIS LUN

`smis luns` 命令可显示存储系统的 LUN 信息。

SMIS LUN

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C： \Program Files （x86） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- `* （-t ｛http： https｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis luns` 命令及其缩写输出：

```
smis luns
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="ef805c0d-5269-47c6-ba0fd9cdbf5e2515",
SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemNa
me="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="f81cb3bf-2f16-467c-8e30-88bae415ab05",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="684f5fb9-0fdd-4b97-8678-188774bdcdd0",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
```

SMIS 命名空间

`smis namespaces` 命令可列出已注册的 CIMOM 命名空间。

SMIS 命名空间

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

- Windows： `C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis namespaces` 命令及其缩写输出：

```
smis namespaces
interop
root/ontap
```

SMIS 池

`smis pools` 命令可列出存储系统的存储池。

`sMis Pools`

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis pools` 命令及其缩写输出：

```
smis pools
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:d46de7f0-3925-11df-8516-
00a0980558ea"
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:51927ab0-28b5-11df-92b2-
00a0980558ea"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Spare"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Other"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Present"
```

SMIS 刷新

默认情况下， SMI-S Provider 每 60 分钟（ 3600 秒）自动从存储系统获取信息。您可以使用 `smis refresh` 命令手动刷新特定存储系统。

`smis refresh` *`storage_system_ip`*

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * _ 存储系统 *IP**`

  刷新特定存储系统。

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis refresh` 命令及其输出：

```
smis refresh 10.32.1.4
Return Value= 0
```

SMIS slpd

`smis slpd` 命令可启动或停止 slp 守护进程。

`smis slpd`

` {* 开始 * | * 停止 *} `

`C： \Program Files （x86） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

管理员（Windows）

启动 slp 守护进程：

```
smis slpd start
SLPD started.
```

停止 slp 守护进程：

```
smis slpd stop
SLPD (15564) was successfully stopped.
```

SMIS 版本

使用 `smis version` 命令可显示 NetApp SMI-S Provider 的版本。

`smis` 版本

` [-t {* http* | * https *} ]`

`C： \Program Files （x86） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （-t {http： https} ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis version` 命令及其输出：

```
smis version
ONTAP_SMIAgentSoftware.InstanceID="ONTAP5.2.2"
```

SMIS 卷

`smis volumes` 命令可列出存储系统的传统卷和灵活卷。

`smis volumes`

` [-t ｛* http* | * https * ｝ ]`

> 对于集群模式 Data ONTAP ，您必须使用 `smis pools` 命令，而不是 `smis volumes` 命令。

`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\bin`

具有有效用户名和密码的用户

Parameters

- ` * （ -t ｛ http ： https ｝ ） *`

  要使用的协议： HTTPS （默认）或 HTTP

`smis volumes` 命令及其缩写输出：

```
smis volumes
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="d46de7f0
-3925-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="397cd140
-3a45-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="69c472c0
-4b27-
11df-8517-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="6c7ea0b0
-3927-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。