SMI-S Provider命令

NetApp SMI-S Provider

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-smi-s-provider-commands-overview.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SMI-S Provider命令 . . . 1
總覽 . . . 1
新增的SI . . . 1
SMI更安全 . . . 3
SI CIMOM . . . 4
SMI cimserver . . . 5
SMI類 . . . 5
顯示SMI組態 . . . 7
SMI CRP . . . 9
SMI系統 . . . 11
刪除SI . . . 12
SMI磁碟 . . . 13
匯出SI . . . 14
SI啟動器 . . . 15
已授權的SI . . . 16
SI清單 . . . 16
SI LUN . . . 17
SI命名空間 . . . 18
SI集區 . . . 19
SMIS重新整理 . . . 19
SMI slpd . . . 20
SI版本 . . . 21
SI磁碟區 . . . 21

SMI-S Provider命令

總覽

您可以使用「mis」命令來管理儲存系統、並顯示有關CIM物件管理員的資訊。

您可以使用「-help'」選項來取得「mis」命令的說明。

- 中小企業的「**-help**」

  顯示命令摘要。

- 中小企業的「輔助」範例

  顯示使用範例。

- * SMIS `-help_子 命令_`*

  顯示指定子命令的說明。

SMI工具的預設逾時值為180秒。

新增的SI

「mis add」命令會將具有HTTP連線的儲存系統新增至您的組態、以便您管理及監控裝置。除非有必要、否則您應該使用「sis addSecure」而非「sis add」。

語法

"新增"

？？"*storage*（儲存設備）*_sys storage*（儲存設備）*_sys_user*"+"-t｛* http **|** https *｝""

> 使用美國以外語言的作業系統英文版無法使用「add」命令。

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

系統管理員（Windows）

參數

- ？

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

  如果您要指定IP位址、可以使用IPV4或IPV6。同時支援壓縮和完整的IPv6位址、例如：「* 1001:0002：0000:0000:0000:0000:0003：0004*」或「* 1001:2：3：4*」。

- ?

  管理您要新增之儲存系統的管理員使用者名稱

- ?

  選用：管理您要新增之儲存系統的管理員密碼

  最佳實務做法是、基於安全理由、請勿使用此參數。此參數僅供自動化和向下相容使用。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

儲存系統代理程式與代理程式用戶端傳輸協定

'smis add'和'sis add安全'命令決定了儲存系統與供應商之間使用的傳輸協定。「-t {* http **|** https *｝]」參數可決定供應商與用戶端之間使用的傳輸協定。

'sis addseced'命令和'-t {**https**}]參數使用SSL加密進行連接，不允許未加密的流量。不需使用SSL加密、即可連線「mis add」命令和「-t {**http**}]」參數、並允許未加密的流量。

在停用SSL加密連線之前、您應該先考量環境的安全需求。

範例

透過HTTP使用IP位址10.32.1.4的IPV4新增儲存系統：

```
smis add 10.32.1.4 user2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

範例

使用IPv6 over HTTP新增儲存系統：

```
smis add 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2
smis add 1001:2::3:4 user2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

範例

在非英文系統上、透過HTTP新增IP位址為10.32.1.4的儲存系統：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=80 comMechanism="HTTP"
--timeout 180
```

SMI更安全

「smis addsecSecure」命令會將具有HTTPS連線的儲存系統新增至您的組態、讓您能夠管理及監控裝置。除非有必要、否則您應該使用「sis addSecure」而非「sis add」。

語法

"太安全了"

？？"*storage*（儲存設備）*_sys storage*（儲存設備）*_sys_user*"+"-t｛* http **|** https *｝""

使用美國以外語言的作業系統英文版無法使用「addsecSecure」命令。

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

系統管理員（Windows）

參數

- ？

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

  如果您要指定IP位址、可以使用IPV4或IPV6。同時支援壓縮和完整的IPv6位址、例如「1001:0002：0000:0000:0000:0000:0003：0004」或「1001:2：3：4」。

- ？

  管理您要新增之儲存系統的管理員使用者名稱

- ？

  選用：管理您要新增之儲存系統的管理員密碼

  最佳實務做法是、基於安全理由、請勿使用此參數。此參數僅供自動化和向下相容使用。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

儲存系統代理程式與代理程式用戶端傳輸協定

'smis add'和'sis add安全'命令決定了儲存系統與供應商之間使用的傳輸協定。「-t {* http **|** https *｝]」參數可決定供應商與用戶端之間使用的傳輸協定。

'sis addseced'命令和'-t {**https**}]參數使用SSL加密進行連接，不允許未加密的流量。不需使用SSL加密、即可連線「mis add」命令和「-t {**http**}]」參數、並允許未加密的流量。

在停用SSL加密連線之前、您應該先考量環境的安全需求。

範例

使用IP位址為10.32.1.4（透過HTTPS）的IPV4新增儲存系統：

```
smis addsecure 10.32.1.4 user2 password2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

範例

使用IPv6 over HTTPS新增儲存系統：

```
smis addsecure 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 password2
smis addsecure 1001:2::3:4 user2 password2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

範例

在非英文系統上、透過HTTPS新增IP位址為10.32.1.4的儲存系統：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=443 comMechanism="HTTPS"
--timeout 180
```

SI CIMOM

「mis CIMOM」命令說明了CIM物件管理程式。

語法

SMI CIMIMOM[-t {* http **|** https *}｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis CIMOM指令及其輸出：

```
smis cimom
PG_ObjectManager.CreationClassName="PG_ObjectManager",
Name="PG:1297121114307-10-229-89-243",
SystemCreationClassName="PG_ComputerSystem",SystemName="10.1.2.3"
```

SMI cimserver

「mis cimserver」命令會啟動、停止、重新啟動或取得CIM伺服器的狀態。

語法

"mis cimserver"

「{* start*|* stop | start*|* STATUS*｝」

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

系統管理員（Windows）

參數

- 開始

  啟動CIM伺服器。

- 停止

  停止CIM伺服器。

- 重新啟動

  重新啟動CIM伺服器。

- 狀態

  取得CIM伺服器的狀態。

SMI類

"mis class"命令會列出指定類別或所有類別的相關資訊。

語法

"等級錯誤"

{* Niall*|{* ei*|* ni*|* gi*|* gC*｝ *class_name*}[-t {* http | https *｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 》《名稱空間》

  CIMOM支援的名稱空間

- 尼亞爾

  列舉所有執行個體名稱

- 井

  列舉類別的執行個體

- 尼

  列舉類別的執行個體名稱

- 吉

  取得類別的執行個體

- * GC *

  取得類別名稱的類別

- *

  您要取得資訊的類別名稱

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

命令"mis class"及其縮寫輸出：

```
smis class root/ontap gi CIM_StorageVolume
1:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJdC-
mN5",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:01350
27815"
2:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcmzpHt",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
3:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJc30t26",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
4:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgbiT",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
5:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgrA9",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
```

顯示SMI組態

「mis config show」命令會列出目前的CIM伺服器組態資訊。

語法

「組態顯示」

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

系統管理員（Windows）

範例

「mis config show（組態顯示）”及其輸出：

```
smis config show
slp:
Current value: true

tracelevel:
Current value: 4

traceComponents:
Current value: XmlIO,Thread, IndicationGeneration, DiscardedData,
CMPIProvider, LogMessages, ProviderManager, SSL, Authentication,
Authorization

traceFilePath:
Current value: traces/cimserver.trc

enableAuditLog:
Current value: true

logLevel:
Current value: WARNING

sslKeyFilePath:
Current value: cimom.key

sslCertificateFilePath:
Current value: cimom.cert

passwordFilePath:
Current value: cimserver.passwd

enableHttpConnection:
Current value: true

enableHttpsConnection:
Current value: true

httpPort:
Current value: 5988

httpsPort:
Current value: 5989

enableAuthentication:
Current value: true
```

SMI CRP

「mis crp」命令說明NetApp SMI-S Provider支援的已登錄CIM設定檔、包括NetApp SMI-S Provider設定檔。

語法

SMI CRP

[-t {* http **|** https *}｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis crp（錯誤CRP）指令及其輸出：

```
smis crp

PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Indications:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

SMI系統

「mis crsp」命令說明NetApp SMI-S Provider支援的已登錄CIM子設定檔、包括NetApp SMI-S Provider子設定檔。

語法

SMI系統

[-t {* http **|** https *}｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis crsp命令及其縮寫輸出：

```
smis crsp

PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

刪除SI

「mis DELETE」命令會刪除儲存系統。

語法

'刪除錯誤'

儲存系統

[-t {* http | https *｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

系統管理員（Windows）

參數

- ?

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

刪除標示mgt-1的儲存系統：

‘* SI刪除mgt-1*’

如果未顯示錯誤訊息、表示儲存系統已成功刪除。

SMI磁碟

'mis disks’命令顯示儲存系統的磁碟資訊。「Mis disks」（磁碟機）僅適用於Data ONTAP搭配使用VMware 7-Mode控制器的情況。

語法

SMI磁碟

[-t {* http | https *｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

命令"mis disks"及其縮寫輸出：

```
smis disks
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.3",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.5",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.7",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.6",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.1",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.8",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
```

匯出SI

「mis exports」（匯出）命令會顯示儲存系統的網路附加儲存設備（NAS）匯出。

語法

SMI匯出「-t {* http **|** https *}」

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t**｛**http | https**｝**]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis exports（匯出）”命令及其輸出：

```
smis exports
ONTAP_LogicalFile.CreationClassName="ONTAP_LogicalFile",CSCreationClassNam
e="ONTAP_StorageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="/vol/NAS_vol/Tes
tCFS0528",Name="/vol/NAS_vol/TestCFS0528"
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="nilesh_vserver_r
ootvol",Id="nilesh_vserver_rootvol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:1",Name=""
```

SI啟動器

「mis啟動器」命令會顯示儲存系統的光纖通道和iSCSI連接埠資訊。

語法

SI啟動器

[-t {* http **|** https *}｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis initiator（啟動器））”命令及其縮寫輸出：

```
smis initiators
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:sf-tpc1"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:21:00:00:e0:8b:86:f2:
89"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:went2k3x32-01"
```

已授權的SI

「mis licensed」命令會列出儲存系統的授權功能。

語法

已授權的SI

[-t {* http **|** https *}｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「已授權的指令及其縮寫輸出：

```
smis licensed
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cifs"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cluster"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:fcp"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:iscsi"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:nfs"
```

SI清單

「mis list」命令會顯示新增的儲存系統。

語法

SI清單

[-t {* http | https *}｜]

位置
「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級
具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝｜]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例
「mis list」命令及其輸出：

```
smis list
ONTAP_FilerData.hostName="10.16.180.122",port=80
```

SI LUN

「mis LUNs」命令會顯示儲存系統的LUN資訊。

語法
SI LUN

[-t {* http | https *}｜]

位置
「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級
具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝｜]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例
命令"mis LUN"及其縮寫輸出：

```
smis luns
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="ef805c0d-5269-47c6-ba0fd9cdbf5e2515",
SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemNa
me="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="f81cb3bf-2f16-467c-8e30-88bae415ab05",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="684f5fb9-0fdd-4b97-8678-188774bdcdd0",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
```

SI命名空間

「mis命名空間」命令會列出CIMOM的登錄命名空間。

語法

SI命名空間

[-t {* http **|** https *}｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

- Windows：「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

命令"mis命名空間"及其縮寫輸出：

```
smis namespaces
interop
root/ontap
```

SI集區

「mis Pools」命令會列出儲存系統的儲存資源池。

語法

'池資源池'

[-t {* http | https *｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis Pools（資源池）”命令及其縮寫輸出：

```
smis pools
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:d46de7f0-3925-11df-8516-
00a0980558ea"
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:51927ab0-28b5-11df-92b2-
00a0980558ea"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Spare"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Other"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Present"
```

SMIS重新整理

依預設、SMI-S Provider每60分鐘（3、600秒）自動從儲存系統取得資訊。您可以使用「mis refresh」命令手動重新整理特定的儲存系統。

語法

「重新整理_storage、system、ip_」

[-t {* http | https *｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」「」「」「***storage***」「***system***」「***ip***」

  重新整理特定的儲存系統。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis refresh’命令及其輸出：

```
smis refresh 10.32.1.4
Return Value= 0
```

SMI slpd

"mis slpd"命令會啟動或停止slp精靈。

語法

《Mis slpd》

「{**start**|* stop *}」

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

系統管理員（Windows）

範例

啟動slp精靈：

```
smis slpd start
SLPD started.
```

停止slp守護程序：

```
smis slpd stop
SLPD (15564) was successfully stopped.
```

SI版本

「mis version」命令會顯示NetApp SMI-S Provider的版本。

語法

"版本錯誤"

[-t {* http **|** https *}｝]

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis version（錯誤版本）”命令及其輸出：

```
smis version
ONTAP_SMIAgentSoftware.InstanceID="ONTAP5.2.2"
```

SI磁碟區

「mis volume」命令會列出儲存系統的傳統和彈性磁碟區。

語法

'磁碟區'

[-t {* http **|** https *}｝]

> 若要使用叢集Data ONTAP 式的功能、您必須使用「資源池」命令、而非使用「資源池」命令。

位置

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

權限層級

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

範例

「mis volume（磁碟區）”命令及其縮寫輸出：

```
smis volumes
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="d46de7f0
-3925-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="397cd140
-3a45-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="69c472c0
-4b27-
11df-8517-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="6c7ea0b0
-3927-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
```

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。