SMI-S Provider命令

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-smi-s-provider-commands-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SMI-S Provider命令 . . . 1
總覽 . . . 1
新增的SI . . . 1
SMI更安全 . . . 2
SI CIMOM . . . 4
SMI cimserver . . . 4
SMI類 . . . 5
顯示SMI組態 . . . 6
SMI CRP . . . 9
SMI系統 . . . 10
刪除SI . . . 12
SMI磁碟 . . . 13
匯出SI . . . 13
SI啟動器 . . . 14
已授權的SI . . . 15
SI清單 . . . 15
SI LUN . . . 16
SI命名空間 . . . 17
SI集區 . . . 17
SMIS重新整理 . . . 18
SMI slpd . . . 18
SI版本 . . . 19
SI磁碟區 . . . 19

SMI-S Provider命令

總覽

您可以使用「mis」命令來管理儲存系統、並顯示有關CIM物件管理員的資訊。

您可以使用「-help'」選項來取得「mis」命令的說明。

- 中小企業的「**-help**」

  顯示命令摘要。

- 中小企業的「輔助」範例

  顯示使用範例。

- * SMIS `-help_子 命令_`*

  顯示指定子命令的說明。

SMI工具的預設逾時值為180秒。

新增的SI

「mis add」命令會將具有HTTP連線的儲存系統新增至您的組態、以便您管理及監控裝置。除非有必要、否則您應該使用「sis addSecure」而非「sis add」。

"新增"

？？"*storage*（儲存設備）*_sys storage*（儲存設備）*_sys_user*"+"-t｛* http **|** https *｝""

> 使用美國以外語言的作業系統英文版無法使用「add」命令。

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- ？

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

  如果您要指定IP位址、可以使用IPV4或IPV6。同時支援壓縮和完整的IPv6位址、例如：「* 1001:0002：0000:0000:0000:0000:0003：0004*」或「* 1001:2：3：4*」。

- ？

  管理您要新增之儲存系統的管理員使用者名稱

- ?

  選用：管理您要新增之儲存系統的管理員密碼

  最佳實務做法是、基於安全理由、請勿使用此參數。此參數僅供自動化和向下相容使用。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

儲存系統代理程式與代理程式用戶端傳輸協定

'smis add'和'sis add安全'命令決定了儲存系統與供應商之間使用的傳輸協定。「-t {* http | https *｝]」參數可決定供應商與用戶端之間使用的傳輸協定。

'sis addseced'命令和'-t {**https**}]參數使用SSL加密進行連接，不允許未加密的流量。不需使用SSL加密、即可連線「mis add」命令和「-t {**http**}]」參數、並允許未加密的流量。

在停用SSL加密連線之前、您應該先考量環境的安全需求。

透過HTTP使用IP位址10.32.1.4的IPV4新增儲存系統：

```
smis add 10.32.1.4 user2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

使用IPv6 over HTTP新增儲存系統：

```
smis add 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2
smis add 1001:2::3:4 user2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

在非英文系統上、透過HTTP新增IP位址為10.32.1.4的儲存系統：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=80 comMechanism="HTTP"
--timeout 180
```

SMI更安全

「smis addsecSecure」命令會將具有HTTPS連線的儲存系統新增至您的組態、讓您能夠管理及監控裝置。除非有必要、否則您應該使用「sis addSecure」而非「sis add」。

"太安全了"

？？"*storage*（儲存設備）*_sys storage*（儲存設備）*_sys_user*"+"-t｛* http **|** https *｝""

> 使用美國以外語言的作業系統英文版無法使用「addsecSecure」命令。

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- ？

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

  如果您要指定IP位址、可以使用IPV4或IPV6。同時支援壓縮和完整的IPv6位址、例如「1001:0002：0000:0000:0000:0000:0003：0004」或「1001:2：3：4」。

- ？

  管理您要新增之儲存系統的管理員使用者名稱

- ？

  選用：管理您要新增之儲存系統的管理員密碼

  最佳實務做法是、基於安全理由、請勿使用此參數。此參數僅供自動化和向下相容使用。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

儲存系統代理程式與代理程式用戶端傳輸協定

'smis add'和'sis add安全'命令決定了儲存系統與供應商之間使用的傳輸協定。「-t {* http **|** https *｝]」參數可決定供應商與用戶端之間使用的傳輸協定。

'sis addseced'命令和'-t {**https**}]參數使用SSL加密進行連接，不允許未加密的流量。不需使用SSL加密、即可連線「mis add」命令和「-t {**http**}]」參數、並允許未加密的流量。

在停用SSL加密連線之前、您應該先考量環境的安全需求。

使用IP位址為10.32.1.4（透過HTTPS）的IPV4新增儲存系統：

```
smis addsecure 10.32.1.4 user2 password2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

使用IPv6 over HTTPS新增儲存系統：

```
smis addsecure 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 password2
smis addsecure 1001:2::3:4 user2 password2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

在非英文系統上、透過HTTPS新增IP位址為10.32.1.4的儲存系統：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=443 comMechanism="HTTPS"
--timeout 180
```

SI CIMOM

「mis CIMOM」命令說明了CIM物件管理程式。

SMI CIMIMOM[-t {* http **|** https *}」]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t**｛**http | https**｝**]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis CIMOM指令及其輸出：

```
smis cimom
PG_ObjectManager.CreationClassName="PG_ObjectManager",
Name="PG:1297121114307-10-229-89-243",
SystemCreationClassName="PG_ComputerSystem",SystemName="10.1.2.3"
```

SMI cimserver

「mis cimserver」命令會啟動、停止、重新啟動或取得CIM伺服器的狀態。

"mis cimserver"

「{* start*|* stop **|** start*|* STATUS*}」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- 開始

  啟動CIM伺服器。

- 停止

  停止CIM伺服器。

- 重新啟動

  重新啟動CIM伺服器。

- 狀態

  取得CIM伺服器的狀態。

SMI類

"mis class"命令會列出指定類別或所有類別的相關資訊。

"等級錯誤"

{* Niall*|{* ei*|* ni*|* gi*|* gC*｝ *class_name*}[-t {* http **|** https *｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 》《名稱空間》

  CIMOM支援的名稱空間

- 尼亞爾

  列舉所有執行個體名稱

- 井

  列舉類別的執行個體

- 尼

  列舉類別的執行個體名稱

- 吉

  取得類別的執行個體

- * GC *

  取得類別名稱的類別

- *

  您要取得資訊的類別名稱

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis class"及其縮寫輸出：

```
smis class root/ontap gi CIM_StorageVolume
1:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJdC-
mN5",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:01350
27815"
2:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcmzpHt",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
3:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJc30t26",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
4:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgbiT",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
5:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgrA9",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
```

顯示SMI組態

「mis config show」命令會列出目前的CIM伺服器組態資訊。

「組態顯示」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

「mis config show（組態顯示）”及其輸出：

```
smis config show
slp:
Current value: true

tracelevel:
Current value: 4

traceComponents:
Current value: XmlIO,Thread, IndicationGeneration, DiscardedData,
CMPIProvider, LogMessages, ProviderManager, SSL, Authentication,
Authorization

traceFilePath:
Current value: traces/cimserver.trc

enableAuditLog:
Current value: true

logLevel:
Current value: WARNING

sslKeyFilePath:
Current value: cimom.key

sslCertificateFilePath:
Current value: cimom.cert

passwordFilePath:
Current value: cimserver.passwd

enableHttpConnection:
Current value: true

enableHttpsConnection:
Current value: true

httpPort:
Current value: 5988

httpsPort:
Current value: 5989

enableAuthentication:
Current value: true
```

SMI CRP

「mis crp」命令說明NetApp SMI-S Provider支援的已登錄CIM設定檔、包括NetApp SMI-S Provider設定檔。

SMI CRP

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis crp（錯誤CRP）指令及其輸出：

```
smis crp

PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Indications:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

SMI系統

「mis crsp」命令說明NetApp SMI-S Provider支援的已登錄CIM子設定檔、包括NetApp SMI-S Provider子設定檔。

SMI系統

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis crsp命令及其縮寫輸出：

```
smis crsp

PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

刪除SI

「mis DELETE」命令會刪除儲存系統。

'刪除錯誤'

儲存系統

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- ?

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

- 「」**[-t｛http | https｝]**

要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

刪除標示mgt-1的儲存系統：

‘* SI刪除mgt-1*’

如果未顯示錯誤訊息、表示儲存系統已成功刪除。

SMI磁碟

'mis disks’命令顯示儲存系統的磁碟資訊。「Mis disks」（磁碟機）僅適用於Data ONTAP搭配使用VMware 7-Mode控制器的情況。

SMI磁碟

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis disks"及其縮寫輸出：

```
smis disks
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.3",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.5",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.7",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.6",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.1",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.8",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
```

匯出SI

「mis exports」（匯出）命令會顯示儲存系統的網路附加儲存設備（NAS）匯出。

SMI匯出「-t {* http | https *}」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis exports（匯出）”命令及其輸出：

```
smis exports
ONTAP_LogicalFile.CreationClassName="ONTAP_LogicalFile",CSCreationClassNam
e="ONTAP_StorageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="/vol/NAS_vol/Tes
tCFS0528",Name="/vol/NAS_vol/TestCFS0528"
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="nilesh_vserver_r
ootvol",Id="nilesh_vserver_rootvol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:1",Name=""
```

SI啟動器

「mis啟動器」命令會顯示儲存系統的光纖通道和iSCSI連接埠資訊。

SI啟動器

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis initiator（啟動器））”命令及其縮寫輸出：

```
smis initiators
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:sf-tpc1"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:21:00:00:e0:8b:86:f2:
89"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:went2k3x32-01"
```

已授權的SI

「mis licensed」命令會列出儲存系統的授權功能。

已授權的SI

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「已授權的指令及其縮寫輸出：

```
smis licensed
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cifs"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cluster"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:fcp"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:iscsi"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:nfs"
```

SI清單

「mis list」命令會顯示新增的儲存系統。

SI清單

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis list」命令及其輸出：

```
smis list
ONTAP_FilerData.hostName="10.16.180.122",port=80
```

SI LUN

「mis LUNs」命令會顯示儲存系統的LUN資訊。

SI LUN

[-t {* http | https *｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis LUN"及其縮寫輸出：

```
smis luns
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="ef805c0d-5269-47c6-ba0fd9cdbf5e2515",
SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemNa
me="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="f81cb3bf-2f16-467c-8e30-88bae415ab05",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="684f5fb9-0fdd-4b97-8678-188774bdcdd0",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
```

SI命名空間

「mis命名空間」命令會列出CIMOM的登錄命名空間。

SI命名空間

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

- Windows：「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis命名空間"及其縮寫輸出：

```
smis namespaces
interop
root/ontap
```

SI集區

「mis Pools」命令會列出儲存系統的儲存資源池。

'池資源池'

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis Pools（資源池）”命令及其縮寫輸出：

```
smis pools
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:d46de7f0-3925-11df-8516-
00a0980558ea"
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:51927ab0-28b5-11df-92b2-
00a0980558ea"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Spare"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Other"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Present"
```

SMIS重新整理

依預設、SMI-S Provider每60分鐘（3、600秒）自動從儲存系統取得資訊。您可以使用「mis refresh」命令手動重新整理特定的儲存系統。

「重新整理_storage、system、ip_」

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」「」「」「***storage***」「***system***」「***ip***」

  重新整理特定的儲存系統。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis refresh’命令及其輸出：

```
smis refresh 10.32.1.4
Return Value= 0
```

SMI slpd

"mis slpd"命令會啟動或停止slp精靈。

《Mis slpd》

「{**start**|* stop *}」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

啟動slp精靈：

```
smis slpd start
SLPD started.
```

停止slp守護程序：

```
smis slpd stop
SLPD (15564) was successfully stopped.
```

SI版本

「mis version」命令會顯示NetApp SMI-S Provider的版本。

"版本錯誤"

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis version（錯誤版本）”命令及其輸出：

```
smis version
ONTAP_SMIAgentSoftware.InstanceID="ONTAP5.2.2"
```

SI磁碟區

「mis volume」命令會列出儲存系統的傳統和彈性磁碟區。

'磁碟區'

[-t {* http **|** https *}｝]

> 若要使用叢集Data ONTAP 式的功能、您必須使用「資源池」命令、而非使用「資源池」命令。

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis volume（磁碟區）”命令及其縮寫輸出：

```
smis volumes
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="d46de7f0
-3925-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="397cd140
-3a45-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="69c472c0
-4b27-
11df-8517-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="6c7ea0b0
-3927-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。