从 Snap Creator 3.6.x 升

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/installation/task_upgrading_the_snap_creator_server_3_6_x_on_windows.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

从 Snap Creator 3.6.x 升□ 1
在 Windows 上升□ Snap Creator Server 3.6.x 1
在基于 UNIX 的系□上升□ Snap Creator Server 3.6.x 2
在 Windows 上升□ Snap Creator Agent 3.6.x 4
在 UNIX 上升□ Snap Creator Agent 3.6.x 6

从 Snap Creator 3.6.x 升□

从 Snap Creator 3.6.x 升□□，系□会升□数据□架□，并更新所有配置文件密□，以□保与最新的 Snap Creator 兼容。

在 Windows 上升□ Snap Creator Server 3.6.x

□可以直接从 Windows 上的 Snap Creator Server 3.6.x □行升□。

- 如果□的任何 Snap Create 用□名包含特殊字符，□必□在□行升□之前□使用字母字符（ a-z， A-Z ）□□些用□□行重命名。
- 在□□ Snap Creator 目□之前，□已停止 Snap Creator 服□（ `snapcreatorserverservice` 和 `snapcreatoragentservice` ），以□保□□的数据完整。

  例如，□可以使用服□管理□元停止服□：

  a. □□ * □始 * > * □行 * 并□入 `services .msc` 。

  b. □到并□□ Snap Creator 服□；然后停止□服□。或者，□也可以打□命令提示符并□入以下命令：

  ```
  sc stop snapcreatorserverservice
  sc stop snapcreatoragentservice
  ```

- □已在 Snap Creator 3.6.x 服□器目□（ C ： \Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Frider\scServer3.6.x ）中□□以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - Snap Creator 数据□（ .\gul\snapcreator ）
  - 配置文件和配置文件（ .\configs ）
  - 日志（ .\logs ） * 注意： * □勿□除□□建的 Snap Creator 3.6.x □□副本。
- （可□）如果 Snap Creator 代理与 Snap Creator 服□器安装在同一主机上，□□□□ agent.conf 文件（ C ： \Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Frider\scServer3.6.x\config\agent.conf ）

以下□□中提供的路径是指 Windows 的默□安装路径。如果未使用默□□，□路径信息可能会有所不同。

升□□程完成后，□考□以下□□：

- 如果升□的 Snap Creator 数据□包含一些□□□ "`in progress` " 的任□，□即使升□□程完成，此状□也会保持不□。
- 最新 Snap Creator 中的默□管理□必□是 Snap Creator 3.6.x 中的管理□如果 3.6.x 用□不是管理□，□升□会□ 3.6.x 用□分配操作□角色。

  a. 如果尚未停止 Snap Creator 服□，□停止此服□。

  有□停止服□的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

  b. □□ * □始 * > * 程序 * > * Snap Creator* > * 卸□ NetApp Snap Creator Framework * ，卸□ Snap Creator （□用于 Windows ）。

有□□□信息，□参□有□在 Windows 上卸□ Snap Creator 的信息。

c. 安装最新的 Snap Creator 服□器。

有□□□信息，□参□有□在 Windows 上安装 Snap Creator 服□器的信息。

d. 如果在安装最新的 Snap Creator 服□器□□□以服□的形式□□ Snap Creator 服□器，□停止此服□。

有□停止服□的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

e. □除最新的 Snap Creator Server 数据□文件□（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\enginer\snapcreator ）。

f. 将□□的 Snap Creator 3.6.x 数据□目□□制到最新位置（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x \enginer\snapcreator ）。

g. 将□□的 Snap Creator 3.6.x 配置文件和配置目□□制到最新位置（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x \enginer\configs ）。

h. 将□□的 Snap Creator 3.6.x 日志目□□制到最新位置（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x \enginer\logs ）。

i. 打□命令提示符并将目□更改□ Snap Creator 安装路径中的 engine 子目□（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\engine ）。

j. □入以下命令以升□ Snap Creator ： java -JAR snapcreator.jar -upgrade

升□□程完成后，通□□行以下操作之一□□ Snap Creator 服□器服□：

- 使用服□管理□元并□□服□。
- 在命令提示符□□入以下命令： `sc start snapcreatorserverservice`

此外，□□必□通□□航到指定端口上的本地主机来□□ Snap Creator Framework □形用□界面的□□情况 (https://IP_address:gui_port)。

□必□使用 HTTPS □行□接；否□，此□接不会自□重定向到 HTTPS □接，并且□形用□界面将不起作用。

- 相□信息 *

安装 Snap Creator 服□器

在 Windows 上卸□ Snap Creator

在基于 UNIX 的系□上升□ Snap Creator Server 3.6.x

□可以直接从基于 UNIX 的系□上的 Snap Creator Server 3.6.x □行升□。

- 如果□的任何用□名在 Snap Creator 中包含特殊字符，□必□在□行升□之前□使用字母字符（ a-z， A-Z ）□□些用□□行重命名。
- 在□□ Snap Creator 目□之前，□已停止 Snap Creator □程，以□保□□的数据完整。

  例如，□入以下命令：

```
/install_path/scServer3.6.x/bin/scServer stop
/install_path/scAgent3.6.x/bin/scAgent stop
```

- □已在 Snap Creator 3.6.x 服□器目□（ /install_path/scServer3.6.x ）中□□以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - Snap Creator 数据□（ ./gui/snapcreator ）
  - 配置文件和配置文件（ ./configs ）
  - 日志（ ./logs ） * 注意： * □勿□除□□建的 Snap Creator 3.6.x □□副本。

以下□□中提供的路径是指默□安装路径。以下命令中的路径可能与□的安装路径不同。

升□□程完成后，□考□以下□□：

- 如果升□的 Snap Creator 数据□包含一些□□□ "`in progress` " 的任□，□即使升□□程完成，此状□也会保持不□。
- 最新版本的 Snap Creator 中的默□管理□必□是 Snap Creator 3.6.x 中的管理□如果 3.6.x 用□不是管理□，□升□会□ 3.6.x 用□分配操作□角色。

  a. 如果尚未停止 Snap Creator □程，□□行此操作。

     有□停止□程的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

  b. 安装最新的 Snap Creator ，但不要□□ Snap Creator 服□器服□。

     有□□□信息，□参□有□在 UNIX 上安装 Snap Creator 服□器的信息。

  c. 将□□的 Snap Creator 3.6.x 数据□目□□制到最新的数据□位置（ /install_path/scServer4.1.x/enginer/snapcreator ）。

  d. 将□□的 Snap Creator 3.6.x 配置文件和配置文件□□制到最新位置（ /install_path/scServer4.1.x / 引□ /configs ）。

  e. 将已□□的 Snap Creator 3.6.x 日志文件□□制到最新位置（ /install_path/scServer4.1.x / 引□ / 日志）。

  f. 将目□更改□ Snap Creator 安装路径（ /install_path/scServer4.1.x / 引□）中的 engine 子目□。

  g. □入以下命令以升□ Snap Creator ： java -JAR snapcreator.jar -upgrade

升□□程完成后，□入以下命令□□ Snap Creator 服□器服□：

/install_path/scServer4.1.x/bin/scServer start

此外，□□□除 Snap Creator 3.6.x 安装目□。

> ⓘ 在□定不需要□原到旧版本之前，□勿□除□□副本。

此外，□□必□□航到指定端口上的本地主机来□□ Snap Creator Framework □形用□界面的□□情况 (https://IP_address:gui_port)。

□必□使用 HTTPS □行□接；否□，此□接不会自□重定向到 HTTPS □接，并且□形用□界面将不起作用。

- 相□信息 *

在基于 UNIX 的系□上安装 Snap Creator 服□器

在 Windows 上升□ Snap Creator Agent 3.6.x

□可以直接从 Windows 上的 Snap Creator Agent 3.6.x □行升□。

- 在□□ Snap Creator Agent 目□之前，□已停止 Snap Creator Agent 服□（ `snapcreatoragentservice` ），以□保□□的数据完整。

  例如，□可以使用服□管理□元停止服□：

  a. □□ * □始 * > * □行 * 并□入 `services .msc` 。

  b. □到并□□ Snap Creator Agent 服□；然后停止□服□。或者，□也可以打□命令提示符并□入以下命令：

  ```
  sc stop snapcreatoragentservice
  ```

- □已在 Snap Creator Agent 目□（ C ： \Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Frider\scAgent3.6.x ）中□□以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - agent.conf 文件（ .\config\agent.conf ）

    > 如果在同一系□上安装了 Snap Creator 服□器，□在升□ Snap Creator 服□器 3.6.x □，□可能已□□□了此文件

  - 日志目□（如果已□用）（ .\logs ）
  - □件目□（ .\plugins ）

4.1 之前版本中的 Snap Creator Agent 使用名□ agent.conf 的文件列出了 Snap Creator 之外可能会在 Snap Creator Agent 上□行的命令。在 4.1 中，使用 allowed_commands.config 文件。

同□， agent.conf 文件也会列出允□ Snap Creator Agent 与之通信的主机。默□情况下， Snap Creator 代理允□与所有 Snap Creator 服□器□行通信。但是，如果□□□在先前版本的 Snap Creator 中使用此功能，□ agent.properties 文件中的 authorized_hosts 参数□在将替□□功能。

> 如果未使用□些参数，只需□□安装新代理即可。

以下□□中提供的路径是指 Windows 的默□安装路径。如果未使用默□□，□路径信息可能与安装路径不同。

1. 如果尚未停止 Snap Creator 代理服□，□停止此服□。

   有□停止服□的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

2. □□ * □始 * > * 程序 * > * Snap Creator* > * 卸□ NetApp Snap Creator Framework * ，卸□ Snap Creator （□用于 Windows ）。

   有□□□信息，□参□有□在 Windows 上卸□ Snap Creator 的信息。

3. 安装最新的 Snap Creator 代理。

   有□□□信息，□参□有□在 Windows 上安装 Snap Creator Agent 的信息。

4. 在文本□□器中打□ agent.conf 文件的□□副本。

   以下是 agent.conf 的示例：

```
host: scServer@Tampico
command: sdcli.exe
```

5. 在文本□□器中打□新的 allowed_commands.config 文件（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x\etc\allowed_commands.config ），并将命令行从 agent.conf □制到 allowed_commands.config 文件；但是，由于最新的 Snap Creator 中的安全性□□，□□保此命令完全符合要求。

   从上一示例中， allowed_commands.config 文件□包含以下内容：

```
command: "C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"
```

   > 由于 "`Program Files`" 之□有空格，因此必□包含引号才能封装命令。如果命令不包含任何空格，□不需要使用引号。

   □可以根据需要添加命令，□个命令位于□独的行上。

6. 保存并□□文件。
7. 在文本□□器中打□ agent.properties 文件（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scAgent4.1.x\etc\agent.properties ），并更改 Authorized_hosts=* 的默□条目以反映 agent.conf 文件中的主机□置。

   在上一示例中， authorized_hosts 参数□包含以下内容：

```
AUTHORIZED_HOSTS=Tampico
```

   可以根据需要添加主机，使用逗号分隔主机名。主机名和 IP 地址均受支持：

```
AUTHORIZED_HOSTS=Tampico, 10.10.10.192, Fuji01
```

8. 保存并□□文件。
9. 通□□行以下操作之一□□ Snap Creator 代理服□：
   - 使用服□管理□元并□□服□。
   - 在命令提示符□，□入以下命令： `sc start snapcreatoragentservice`
     - 相□信息 *

在 Windows 上安装 Snap Creator Agent

在 Windows 上卸□ Snap Creator

在 UNIX 上升□ Snap Creator Agent 3.6.x

□可以直接从 UNIX 上的 Snap Creator Agent 3.6.x □行升□。

- 在□□ Snap Creator Agent 目□之前，□已停止 Snap Creator Agent ，以□保□□的数据完整。

  例如，□入以下命令：

  ```
  /install_path/scAgent3.6.x/bin/scAgent stop
  ```

- □已在 Snap Creator Agent 目□（ /install_path/scAgent3.6.x ）中□□以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - agent.conf 文件（ ./config/agent.conf ）
  - 日志目□（如果已□用）（ ./logs ）
  - □件目□（ ./plugins ）

4.1 之前版本中的 Snap Creator Agent 使用名□ agent.conf 的文件列出了 Snap Creator 之外可以在 Snap Creator 代理上□行的命令。在 4.1 中，使用 allowed_commands.config 文件。

同□， agent.conf 文件也会列出允□ Snap Creator Agent 与之通信的主机。默□情况下， Snap Creator 代理允□与所有 Snap Creator 服□器□行通信。但是，如果□□□在先前版本的 Snap Creator 中使用此功能，□ agent.properties 文件中的 authorized_hosts 参数□在将替□□功能。

> 如果未使用□些参数，只需□□安装新代理即可。

以下□□中提供的路径是指默□安装路径。以下命令中的路径可能与安装路径中的路径不同。

1. 如果尚未停止 Snap Creator Agent ，□停止此操作。

   有□信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

2. 安装最新的 Snap Creator 代理，但不要□□ Snap Creator 代理。

   有□□□信息，□参□有□在 UNIX 上安装 Snap Creator Agent 的信息。

3. 在文本□□器中打□ agent.conf 文件的□□副本。

   以下是 agent.conf 的示例：

   ```
   host: scServer@Lyon
   command: rc_domino
   ```

4. 在文本□□器中打□新的 allowed_commands.config 文件（

/install_path/scAgent4.1.x/etc/allowed_commands.config ），然后将命令行从 agent.conf □制到 allowed_commands.config 文件中；但是，由于最新的 Snap Creator 中的安全性□□，□□保命令完全符合要求。

从上一示例中， allowed_commands.config 文件□包含以下内容：

```
command: /etc/init.d/rc_domino
```

> 如果命令包含任何空格，□必□将命令封装在引号内。

□可以根据需要添加命令，□个命令位于□独的行上。

□行更改后保存并□□文件。

5. 在文本□□器中打□ agent.properties 文件（ /install_path/scAgent4.1.x/etc/agent.properties ），并更改 Authorized_hosts=* 的默□条目以反映 agent.conf 文件中的主机□置，然后保存并□□□文件。

   在上一示例中， authorized_hosts 参数□包含以下内容：

   ```
   AUTHORIZED_HOSTS=Lyon
   ```

   可以根据需要添加主机，使用逗号分隔主机名。主机名和 IP 地址均受支持：

   ```
   AUTHORIZED_HOSTS=Lyon, 10.10.10.192, Fuji01
   ```

6. □入以下命令□□ Snap Creator Agent ：

   ```
   /install_path/scAgent4.1.x/bin/scAgent start
   ```

   - 相□信息 *

在基于 UNIX 的系□上安装 Snap Creator 代理

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.