# 从 Snap Creator 4.1.x 升

## Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/installation/task_upgrading_snap_creator_server_4_1_x_on_windows.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

从 Snap Creator 4.1.x 升□ . . . . . 1
在 Windows 上升□ Snap Creator Server 4.1.x . . . . . 1
在基于 UNIX 的系□上升□ Snap Creator Server 4.1.x . . . . . 3
在 Windows 上升□ Snap Creator Agent 4.1.x . . . . . 4
在基于 UNIX 的系□上升□ Snap Creator Agent 4.1.x . . . . . 5

# 从 Snap Creator 4.1.x 升□

□可以从 Snap Creator 4.1.x □行升□，包括所有当前可用的修□程序□□。

## 在 Windows 上升□ Snap Creator Server 4.1.x

□可以从 Windows 上的 Snap Creator Server 4.1.x □行升□。

- 在□□ Snap Creator 目□之前，□必□已停止 Snap Creator 服□（ `snapcreatorserverservice` 和 `snapcreatoragentservice` ），以□保□□的数据完整。

  例如，□可以使用服□管理□元停止服□：

  a. □□ * □始 * > * □行 * 并□入 `services .msc` 。

  b. □到并□□ Snap Creator 服□，然后停止□服□。或者，□也可以打□命令提示符并□入以下命令：

  ```
  sc stop snapcreatorserverservice
  sc stop snapcreatoragentservice
  ```

- □必□已□□ Snap Creator 4.1.x Server 引□子目□（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\engine ）中的以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - Snap Creator 数据□（ .\snapcreator ）
  - Snap Creator 服□器属性（ .\etc ）
  - 配置文件（ .\configs ）
  - 日志（ .\logs ）
  - □件存□□（如果已□用）（ .\snapcreatorPlugin ）
- （可□）如果 Snap Creator 代理与 Snap Creator 服□器安装在同一主机上，□□□□ Snap Creator 代理目□（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x ）中的以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - Snap Creator Agent 属性（ .\etc ），其中包含 allowed_commands.config 和 agent.properties 文件
  - 日志（ .\logs ）
  - □件（ .\plugins ）
- 如果 Snap Creator 是从命令提示符手□□□的，□必□□□命令提示符并将其停止。

  > 如果 Snap Creator 是从某个服□□□的，□卸□程序会在卸□□程中停止□服□。

以下□□中提供的路径是指 Windows 的默□安装路径。如果未使用默□□，□路径信息可能与安装路径不同。

升□□程完成后，□考□以下□□：

- 如果升□的 Snap Creator 数据□包含一些□□□ "`in progress` " 的任□，□即使升□□程完成，此状□也会保持不□。

- 最新版本的 Snap Creator 中的默□管理□必□是 Snap Creator 4.1 中的管理□。

  如果 4.1.x 用□不是管理□，□升□会□ 4.1.x 用□分配操作□角色。

  a. 如果尚未停止 Snap Creator 服□，□停止此服□。

     有□停止服□的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

  b. □□ * □始 * > * 程序 * > * Snap Creator* > * 卸□ NetApp Snap Creator Framework * ，卸□ Snap Creator （□用于 Windows ）。

     有□□□信息，□参□有□在 Windows 上卸□ Snap Creator 的信息。

  c. 安装最新的 Snap Creator 服□器。

     有□□□信息，□参□有□在 Windows 上安装 Snap Creator 服□器的信息。

  d. 如果在安装最新的 Snap Creator 服□器□□□以服□的形式□□ Snap Creator 服□器，□停止此服□。

     有□停止服□的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

  e. □除 C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scServer4.1.x\enginer\snapcreator 中最新的 Snap Creator Server 数据□文件□。

  f. 将□□的 Snap Creator 4.1 数据□目□□制到以下位置的最新位置： C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\enginer\snapcreator ）。

  g. 将□□的 Snap Creator 4.1 配置目□□制到以下位置的最新位置： C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scServer4.1.x\enginer\configs ）。

  h. 将□□的 Snap Creator 4.1 日志目□□制到以下位置的最新位置： C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scServer4.1.x\enginer\logs ）。

  i. 打□命令提示符并将目□更改□ Snap Creator 安装路径中的 engine 子目□，其位置□ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\engine ）。

  j. □入以下命令以升□ Snap Creator ： java -JAR snapcreator.jar -upgrade

升□□程完成后，通□□行以下操作之一□□ Snap Creator 服□器服□：

- 使用服□管理□元并□□服□。
- 在命令提示符□，□入以下命令：

```
sc start snapcreatorserverservice
```

此外，□□必□通□□航到指定端口上的本地主机来□□ Snap Creator Framework □形用□界面的□□情况 (https://IP_address:gui_port)。

□必□使用 HTTPS □行□接；否□，此□接不会自□重定向到 HTTPS □接，并且□形用□界面将不起作用。

# 在基于 UNIX 的系□上升□ Snap Creator Server 4.1.x

□可以在基于 UNIX 的系□上从 Snap Creator Server 4.1.x □行升□。

- 在□□ Snap Creator 目□之前，□已停止 Snap Creator □程，以□保□□的数据完整。

  例如，□入以下命令：

  ```
  /install_path/scServer4.1.0/bin/scServer stop
  /install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop
  ```

- □已在 Snap Creator 4.1.x Server 引□子目□（ /install_path/scServer4.1.x 引□）中□□以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - Snap Creator 数据□（ ./snapcreator ）
  - Snap Creator 服□器属性（ … 等）
  - 配置文件（ ./configs ）
  - 日志（ ./logs ）
  - □件存□□（如果已□用）（ ./snapcreatorPlugin ） * 注意： * □不能□除已□建的 Snap Creator 4.1.x □□副本。

以下□□中提供的路径是指默□安装路径。如果未使用默□□，□路径信息可能与安装路径不同。

升□□程完成后，□□考□以下□□：

- 如果升□的 Snap Creator 数据□包含一些□□□ "`in progress` " 的任□，□即使升□□程完成，此状□也会保持不□。
- 最新版本的 Snap Creator 中的默□管理□必□是 Snap Creator 4.1.x 中的管理□

  如果 4.1.x 用□不是管理□，□升□会□ 4.1.x 用□分配操作□角色。

  a. 如果尚未停止 Snap Creator □程，□□行此操作。

     有□停止□程的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

  b. 安装最新版本的 Snap Creator ，但不要□□ Snap Creator 服□器。

     有□□□信息，□参□有□在 UNIX 上安装 Snap Creator 服□器的信息。

  c. 将□□的 Snap Creator 4.1.x 数据□目□□制到 /install_path/scServer4.1.x/enginer/snapcreator 的最新位置。
  d. 将□□的 4.1.x 配置目□□制到 /install_path/scServer4.1.x/enginer/configs 的最新位置。
  e. 将□□的 4.1.x 日志目□□制到 /install_path/scServer4.1.x/enginer/logs 的最新位置。
  f. 将目□更改□ Snap Creator 安装路径中的 engine 子目□，其位置□ /install_path/scServer4.1.x/engine 。
  g. □入以下命令以升□ Snap Creator ： java -JAR snapcreator.jar -upgrade

升□□程完成后，□入以下命令□□ Snap Creator Server ：

```
/install_path/scServer4.1.x/bin/scServer start
```

此外，□□□除 Snap Creator 4.1.x 安装目□。

> 在□定不需要□原到旧版本之前，□勿□除□□副本。

此外，□□必□□航到指定端口上的本地主机来□□ Snap Creator Framework □形用□界面的□□情况 (https://IP_address:gui_port)。

□必□使用 HTTPS □行□接；否□，此□接不会自□重定向到 HTTPS □接，并且□形用□界面将不起作用。

# 在 Windows 上升□ Snap Creator Agent 4.1.x

## □可以从 Windows 上的 Snap Creator Agent 4.1.x □行升□。

- 在□□ Snap Creator Agent 目□之前，□已停止 Snap Creator Agent 服□（ `snapcreatoragentservice` ），以□保□□的数据完整。

  例如，□可以使用服□管理□元停止服□：

  a. □□ * □始 * > * □行 * 并□入 `services .msc` 。

  b. □到并□□ Snap Creator Agent 服□；然后停止□服□。或者，□也可以打□命令提示符并□入以下命令：

  ```
  sc stop snapcreatoragentservice
  ```

- □已在 Snap Creator Agent 目□（ C ： \Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x ）中□□以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - Snap Creator Agent 属性（ .\etc ），其中包含 allowed_commands.config 和 agent.properties 文件
  - 日志（ .\logs ）
  - □件（ .\plugins ） * 注意： * □勿□除□□建的 Snap Creator 4.1.x □□副本。

以下□□中提供的路径是指 Windows 的默□安装路径。如果未使用默□□，□路径信息可能与安装路径不同。

1. 如果尚未停止 Snap Creator 代理服□，□停止此服□。

   有□停止服□的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

2. □□ * □始 * > * 程序 * > * Snap Creator* > * 卸□ NetApp Snap Creator Framework * ，卸□ Snap Creator （□用于 Windows ）。

   有□□□信息，□参□有□在 Windows 上卸□ Snap Creator 的信息。

3. 安装最新的 Snap Creator 代理。

   有□□□信息，□参□有□在 Windows 上安装 Snap Creator 代理的信息。

4. 如果在安装最新的 Snap Creator 服□器□□□以服□形式□□ Snap Creator 代理，□停止此服□。

   有□停止服□的信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

5. 将□□的 Snap Creator 4.1.x 日志目□□制到最新位置（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x \logs ）。
6. 将□□的 Snap Creator 4.1.x □件目□□制到最新位置（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x\plugins ）。
7. 将□□的 Snap Creator 4.1.x 代理属性目□□制到最新位置（ C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x 等）。
8. 通□□行以下操作之一□□ Snap Creator 代理服□：

   - 使用服□管理□元并□□服□。
   - 在命令提示符□□入以下命令：

   ```
   sc start snapcreatoragentservice
   ```

   > 如果□ allowed_commands.config 或 agent.properties 文件□行的任何更改都需要重新□□ Snap Creator Agent ，前提是在□行更改□它正在□行。

# 在基于 UNIX 的系□上升□ Snap Creator Agent 4.1.x

□可以在基于 UNIX 的系□上从 Snap Creator Agent 4.1.x □行升□。

- 在□□ Snap Creator Agent 目□之前，□已停止 Snap Creator Agent ，以□保□□的数据完整。

  例如，□入以下命令：

  ```
  /install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop
  ```

- □已在 Snap Creator Agent 目□（ /install_path/scAgent4.1.x ）中□□以下目□以及所有□□的子目□和文件：
  - Snap Creator Agent 属性（ ./etc ），其中包含 allowed_commands.config 和 agent.properties 文件
  - 日志（ ./logs ）
  - □件（ ./plugins ） * 注意： * □勿□除□□建的 Snap Creator 4.1.x □□副本。

以下□□中提供的路径是指默□安装路径。如果未使用默□□，□路径信息可能与安装路径不同。

1. 如果尚未停止 Snap Creator Agent ，□停止此操作。

   有□信息，□参□本主□前面提供的□□信息。

2. 安装最新的 Snap Creator 代理，但不要□□ Snap Creator 代理。

   有□□□信息，□参□有□在 UNIX 上安装 Snap Creator Agent 的信息。

3. 将□□的 Snap Creator 4.1.x 日志目□□制到 /install_path/scAgent4.1.x 日志中的最新位置。
4. 将□□的 Snap Creator 4.1.x □件目□□制到 /install_path/scAgent4.1.x plugins 的最新位置。
5. 将□□的 Snap Creator 4.1.x 代理属性目□□制到 /install_path/scAgent4.1.x 等的最新位置。
6. □入以下命令□□ Snap Creator Agent ：

```
/install_path/scAgent4.1.x/bin/scAgent start
```

> 如果□ allowed_commands.config 或 agent.properties 文件□行了任何更改，□在□行更改□，如果 Snap Creator 代理正在□行，□需要重新□□它。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.