Conectarse a una copia Snapshot

Snapdrive for Unix

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapdrive-unix/aix/concept_how_the_snapdrivesnap_connect_command_works.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Conectarse a una copia Snapshot . . . 1
Cómo funciona el comando SnapDrive snap connect . . . 1
Conexión de copias Snapshot en sistemas de almacenamiento duplicados . . . 2
Operaciones de conexión de Snapshot y restauración de Snapshot . . . 2
Directrices para conectar copias Snapshot . . . 3
Información necesaria para utilizar el comando SnapDrive snap connect . . . 3
Conectarse a una copia Snapshot que contiene LUN . . . 9
Conectarse a una copia Snapshot de entidades de almacenamiento distintas de LUN . . . 10
Conectarse a las copias Snapshot de entidades de almacenamiento compartido distintas de LUN . . . 13

Conectarse a una copia Snapshot

Puede conectar una copia Snapshot de un host a otro.

SnapDrive para UNIX le permite conectar un host a una copia Snapshot desde una ubicación diferente en un host. Esta nueva ubicación puede estar en el host en el que tomó la copia Snapshot (el host de origen) o en un host diferente (el host que no es de origen).

Ser capaz de configurar las copias Snapshot en una nueva ubicación significa realizar el backup de una copia Snapshot en otro medio, realizar el mantenimiento de un grupo de discos o acceder a los datos de copia Snapshot sin interrumpir la copia original de los datos.

Con este comando, es posible conectar un host a una copia Snapshot que contiene cualquiera de las siguientes opciones:

- LUN
- Un sistema de archivos creado directamente en un LUN
- Grupos de discos, volúmenes de hosts y sistemas de archivos creados en LUN
- Árboles de directorios NFS
- Grupos de discos, volúmenes de hosts y sistemas de archivos en un sistema de almacenamiento compartido

Cómo funciona el comando SnapDrive snap connect

Cuando utilice la `snapdrive snap connect` comando, clona el almacenamiento de la entidad que especifique e importa al host:

- Si especifica una copia Snapshot que contiene una LUN (`-lun`), SnapDrive para UNIX asigna una nueva copia de la LUN al host. No puede utilizar el `snapdrive snap connect` Comando para especificar una LUN en la misma línea de comandos con otras entidades de almacenamiento (`-vg`, `-dg`, `-fs`, `-lvol`, o. `-hostvol`).
- Si especifica un sistema de archivos que se encuentra directamente en un LUN, SnapDrive para UNIX asigna el LUN al host y monta el sistema de archivos.
- Si el punto de montaje de origen se especifica como el nombre de ruta relativo en la `snap connect` Comando, SnapDrive para UNIX ignora el punto de montaje de destino especificado en la CLI y utiliza una convención de nomenclatura interna del formato `source_mount_point_<N>` para asignar un nombre al punto de montaje de destino.
- Si especifica una copia Snapshot que contiene un grupo de discos, o un volumen host o un sistema de archivos que forma parte de un grupo de discos, el `snapdrive snap connect` el comando conecta todo el grupo de discos objetivo. Para realizar la conexión, SnapDrive para UNIX reactiva todos los volúmenes lógicos para el grupo de discos de destino y monta todos los sistemas de archivos en los volúmenes lógicos.
- Si especifica `autorename` con la `snap connect` comando, los volúmenes de host y los sistemas de archivos siempre se cambian de nombre. El nombre de los grupos de discos solo se cambia si ya existen en el host.
- Si especifica una copia Snapshot que contiene un árbol de directorios de NFS, SnapDrive para UNIX crea un clon del volumen FlexVol que contiene el árbol de directorios de NFS. SnapDrive para UNIX conecta el volumen al host y monta el sistema de archivos NFS. En el árbol de directorios, SnapDrive para UNIX

elimina todos los directorios o archivos NFS nuevos que cree después de crear la copia snapshot. SnapDrive para UNIX elimina los archivos o directorios del volumen FlexVol que se encuentran fuera de los directorios NFS que se conectan, si es el `snapconnect-nfs-removedirectories` la opción de configuración está activada.

- Si conecta una copia Snapshot que contiene árboles de directorio NFS mediante el `-readonly` Opcionalmente, SnapDrive para UNIX monta la copia Snapshot del directorio directamente sin necesidad de crear un clon. No puede utilizar el `snapdrive snap connect` Comando para especificar puntos de montaje NFS en la misma línea de comandos que entidades no NFS; es decir, mediante las opciones `-vg`, `-dg`, `-fs`, `-lvol`, o. `- hostvol`.

La `snap connect` operaciones con `-split` La opción en el entorno vFiler es compatible con Data ONTAP 7.3 y versiones posteriores.

Conexión de copias Snapshot en sistemas de almacenamiento duplicados

En el caso de una copia Snapshot en un sistema de almacenamiento reflejado, puede conectar la copia Snapshot en el sistema de almacenamiento de origen y el sistema de destino.

Cuando se crea una copia de Snapshot en un sistema de almacenamiento reflejado, la copia de Snapshot se replica automáticamente, desde el sistema de origen donde se crea, al sistema de almacenamiento de destino (reflejado). SnapDrive para UNIX permite conectar la copia Snapshot al sistema de almacenamiento de origen. También puede conectar la copia Snapshot al sistema de almacenamiento de destino.

Conexión de varias entidades de almacenamiento

Puede conectar una copia Snapshot que contenga varias entidades de almacenamiento.

Para conectar una copia Snapshot que contiene entidades de almacenamiento que residen en varios sistemas de almacenamiento de destino, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Las entidades de almacenamiento que especifique en el símbolo del sistema deben residir en un único sistema de almacenamiento o en un par de alta disponibilidad.
- El nombre del volumen del sistema de almacenamiento de origen debe coincidir con el nombre del volumen del sistema de almacenamiento de destino.
- Debe configurar el *`snapmirror-dest-multiple-filervolumes-enabled`* variable en el archivo snapdrive.conf a «'on'».

Puede utilizar un comando para conectar entidades de almacenamiento que residen en un único sistema de almacenamiento o en un par de alta disponibilidad.

Operaciones de conexión de Snapshot y restauración de Snapshot

La copia Snapshot clona la información cuando se conecta a la copia Snapshot.

A diferencia de la operación de restauración de Snapshot, la operación de conexión de Snapshot no sustituye el contenido existente de las LUN que conforman la entidad del host con el contenido de la copia de Snapshot.

Clona la información.

Una vez establecida la conexión, tanto las operaciones de conexión de Snapshot como de restauración de Snapshot realizan actividades similares:

- La operación Snapshot connect activa los volúmenes lógicos de la entidad de almacenamiento, monta sistemas de archivos y, opcionalmente, añade una entrada a la tabla del sistema de archivos host.
- La operación de restauración Snapshot activa los volúmenes lógicos de la entidad de almacenamiento, monta los sistemas de archivos y aplica las entradas de montaje del sistema de archivos host que se conservan en la copia Snapshot.

Directrices para conectar copias Snapshot

Siga las directrices al conectar a copias snapshot.

- La `snapdrive snap connect` El comando solo funciona con las copias Snapshot creadas en SnapDrive 4.2 para UNIX.
- En un host de origen, SnapDrive para UNIX admite la conexión y restauración de las copias Snapshot creadas por versiones anteriores de SnapDrive para UNIX.
- Para obtener acceso de lectura y escritura a los árboles de directorios de NFS, el `snapdrive snap connect` El comando utiliza la función Data ONTAP FlexVol volume y, por lo tanto, requiere Data ONTAP 7.3 o una versión posterior. Las configuraciones con Data ONTAP 7.1 pueden conectar archivos NFS o árboles de directorios, pero se proporcionan con acceso de sólo lectura.
- Si establece la *`enable-split-clone`* Valor de la variable de configuración a «'on'» o «sincronizar» durante la operación de conexión snapshot y «'OFF» durante la operación de desconexión de snapshot, SnapDrive para UNIX no elimina el volumen o LUN originales presentes en la copia snapshot.
- Debe establecer el valor de la opción de configuración vfiler de Data ONTAP 7.2.2. `vol_clone_zapi_allow` A «'on'» para conectarse a una copia Snapshot de un volumen o LUN de una unidad vFiler.
- La operación de conexión de Snapshot no es compatible con los hosts que tienen diferentes configuraciones de host.
- La `snapdrive snap connect` Error del comando utilizado para conectarse a un volumen raíz de un sistema de almacenamiento físico o una unidad vFiler porque Data ONTAP no permite clonar un volumen raíz.

Información necesaria para utilizar el comando SnapDrive snap connect

Para conectarse a una copia Snapshot, determine el tipo de entidad de almacenamiento, conecte una copia Snapshot con el árbol de directorios de NFS a configuraciones de Data ONTAP 7.3, etc.

En la siguiente tabla se proporciona la información que necesita para proporcionar cuando utiliza `snapdrive snap connect` comando.

> `snap connect` Las operaciones requieren una licencia de Storage Foundation Enterprise para vximport en AIX con Veritas.

Requisito/opción	Argumento
Decidir el tipo de entidad de almacenamiento que se desea usar para adjuntar la copia Snapshot y proporcionar el nombre de la entidad con el argumento correspondiente. Este es el valor para *src_fspec* argumento. • Si conecta una copia Snapshot de una LUN, SnapDrive para UNIX conecta la LUN que especifique. No puede utilizar el `-lun` en la misma línea de comandos con `-vg`, `-dg`, `-fs`, `-lvol`, o. `-hostvol` opciones. Puede especificar el nombre corto de la LUN en el formato lun_name o Qtree_name/lun_name. • Si se conecta una copia snapshot de un sistema de archivos que se crea directamente en una LUN, SnapDrive para UNIX conecta la LUN que tiene el sistema de archivos. • Si se conecta una copia Snapshot de un grupo de discos que tiene un volumen de host o una especificación de archivos, el argumento se convierte en un conjunto de grupos de discos en el sistema de almacenamiento. SnapDrive para UNIX conecta el grupo de discos completo que contiene la entidad, incluso si la entidad es un volumen host o un sistema de archivos. • Si conecta una copia Snapshot de un sistema de archivos NFS, el argumento se traduce en el árbol de directorios de NFS. SnapDrive para UNIX crea un volumen FlexClone, elimina los árboles de directorios que no se han especificado en la copia Snapshot y, a continuación, conecta y monta el árbol de directorios de NFS. Si especifica un punto de montaje de NFS, no puede especificar entidades que no son de NFS (`-vg`, `-dg`, `-fs`, `-lvol`, o. `-hostvol`) en la misma línea de comandos. SnapDrive para UNIX no admite enlaces simbólicos en el nivel de punto de montaje.	LUN (`-lun` *`file_spec`*)

Requisito/opción	Argumento
Nombre abreviado del LUN.	La `s_lun_name` Especifica una LUN que existe en la `-snapname long_snap_name`. es necesario el nombre_lun corto. No es posible incluir un sistema de almacenamiento ni un nombre de volumen de sistema de almacenamiento. La `d_lun_name` Especifica el nombre en el que está conectada la LUN. El corto `lun_name` es obligatorio. No es posible incluir un sistema de almacenamiento ni un nombre de volumen de sistema de almacenamiento. Debe especificar un `d_lun_name`
Grupo de discos (`-dg file_spec`) o grupo de volúmenes (`-vg file_spec`)	*nombre del disco o del grupo de volúmenes*
Sistema de archivos (`-fs file_spec`)	*nombre del sistema de archivos*
Volumen host (`-hostvol file_spec`) o volumen lógico (`-lvol file_spec`)	*nombre del host o del volumen lógico*
Conecte una copia snapshot con un árbol de directorios NFS a configuraciones de Data ONTAP 7.3. • Si la configuración usa Data ONTAP 7.3 o una versión posterior de Data ONTAP con volúmenes tradicionales (no FlexVol), debe especificar esta opción para conectar la copia Snapshot con acceso de solo lectura (obligatorio). • Si su configuración utiliza Data ONTAP 7.3 y versiones posteriores y FlexVol Volumes, SnapDrive para UNIX proporciona acceso de lectura y escritura automáticamente. Especifique esta opción sólo si desea restringir el acceso a sólo lectura (opcional).	-sólo lectura
establecer permiso de sólo lectura	Opcional: Proporcione un nombre al cual se puede acceder la entidad objetivo una vez que esté conectada la entidad de almacenamiento. SnapDrive para UNIX utiliza este nombre para conectar la entidad de destino. Este es el `dest_file_spec` argumento. Si omite este nombre, el `snap connect` command utiliza el valor para el que se ha proporcionado `src_fspec`.
Nombre de la entidad de destino	`dest_file_spec`

Requisito/opción	Argumento
Opcional: Especifique los nombres de las entidades de almacenamiento de destino. Si ha incluido esta información como parte de la *dest_fspec/src_fspec* pair, no es necesario introducirlo aquí. Puede utilizar el `-destxx` opciones para especificar nombres para entidades de almacenamiento de destino si esta información no forma parte de *dest_fspec/src_fspec* emparejar. Por ejemplo, la `-fs` el nombre de las opciones es únicamente un punto de montaje de destino para que pueda utilizar el `-destdg` opción para especificar el grupo de discos de destino. Si no especifica el nombre necesario para conectar una entidad en el grupo de discos de destino, el `snapdrive snap connect` el comando toma el nombre del grupo de discos de origen. Si no especifica el nombre necesario para conectar una entidad en el grupo de discos de destino, el `snap connect` el comando toma el nombre del grupo de discos de origen. Si no puede utilizar ese nombre, la operación generará un error a menos que se haya incluido `-autorename` en el símbolo del sistema.	Grupo de discos de destino (`-destdg`) o grupo de volúmenes de destino (`-destvg`)
dgname	Volumen lógico de destino (`-destlv`) o volumen de host de destino (`-desthv`)
lvname	Especifique el nombre de la copia Snapshot. Use la forma larga del nombre donde se introduce el nombre del sistema de almacenamiento, el volumen y el nombre de la copia de Snapshot.
Nombre de la copia Snapshot (`-snapname`)	*long_snap_name*
`-nopersist`	~

Requisito/opción	Argumento

Opcional: Conecte la copia snapshot a una nueva ubicación sin crear una entrada en la tabla del sistema de archivos host.
 	
• La `-nopersist` Opción le permite conectar una copia snapshot a una nueva ubicación sin crear una entrada en la tabla del sistema de archivos host. De forma predeterminada, SnapDrive para UNIX crea montajes persistentes. Esto significa que:
  ◦ Cuando conecta una copia snapshot en un host AIX, SnapDrive para UNIX monta el sistema de archivos y, a continuación, coloca una entrada para las LUN que componen el sistema de archivos en la tabla del sistema de archivos del host.
  ◦ No puede utilizar `-nopersist` Para conectar una copia snapshot que contenga un árbol de directorios NFS.
	`-reserve

-noreserve`	~
Opcional: Conecte la copia Snapshot a una nueva ubicación con o sin crear una reserva de espacio.	Nombre del iGroup (`-igroup`)
`ig_name`	Opcional: NetApp recomienda usar el igroup predeterminado para el host en lugar de introducir un nombre de igroup.
`-autoexpand`	~

Requisito/opción	Argumento
Para reducir la cantidad de información que se debe proporcionar al conectarse a un grupo de volúmenes, incluya el `-autoexpand` opción en el símbolo del sistema. Esta opción permite asignar solo un nombre a un subconjunto de los volúmenes lógicos o sistemas de archivos del grupo de volúmenes. A continuación, amplía la conexión al resto de los volúmenes lógicos o sistemas de archivos del grupo de discos. De esta forma, no es necesario especificar cada volumen lógico ni sistema de archivos. SnapDrive para UNIX utiliza esta información para generar el nombre de la entidad de destino. Esta opción se aplica a cada grupo de discos especificado en el símbolo del sistema y a todas las entidades LVM del host dentro del grupo. Sin la `-autoexpand` opción (predeterminada): debe especificar todos los volúmenes de host afectados y los sistemas de archivos contenidos en ese grupo de discos para conectar todo el grupo de discos. Si el valor introducido es un grupo de discos, no es necesario introducir todos los volúmenes de host o sistemas de archivos, ya que SnapDrive para UNIX sabe a qué se está conectando el grupo de discos. NetApp recomienda que, si incluye esta opción, también incluya el `-autorename` opción. Si la `-autoexpand` La opción necesita conectar la copia de destino de una entidad LVM, pero el nombre ya está en uso, el comando falla a menos que el `-autorename` la opción se encuentra en el símbolo del sistema.	El comando produce un error si no incluye -autoexpand y no especifica todos los volúmenes de host de LVM en todos los grupos de discos a los que se hace referencia en el símbolo del sistema (ya sea especificando el volumen del host en sí o el sistema de archivos).
`-autorename`	~

Requisito/opción	Argumento
Cuando utilice la `-autoexpand` sin la `-autorename` opción, la `snap connect` Se produce un error en el comando si el nombre predeterminado para la copia de destino de una entidad de LVM está en uso. Si incluye el `-autorename` SnapDrive para UNIX cambia el nombre de la entidad cuando el nombre predeterminado está en uso. Esto significa que con la opción -autorename en el símbolo del sistema, la operación de conexión de instantánea continúa independientemente de que estén disponibles todos los nombres necesarios. Esta opción se aplica a todas las entidades del lado del host especificadas en el símbolo del sistema. Si incluye el `-autorename` opción en el símbolo del sistema, implica la opción -autoexpand, incluso si no incluye esa opción.	`-split`
~	Permite dividir los volúmenes o LUN clonados durante las operaciones de conexión de Snapshot y desconexión de Snapshot.
`mntopts`	~

Conectarse a una copia Snapshot que contiene LUN

Puede conectarse a una copia Snapshot que contiene LUN mediante el `snapdrive snap connect` comando.

Pasos

1. Introduzca la siguiente sintaxis de comando para conectarse a una copia Snapshot que contiene las LUN:

   snapdrive snap connect -lun *s_lun_name d_lun_name* [[-lun] *s_lun_name d_lun_name*… -snapname *long_snap_name* [-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] [-split]

   > Los *s_lun_name* y *d_lun_name* deberían tener el formato lun_name o Qtree_name/lun_name.

SnapDrive para UNIX clona las LUN que especifique y las conecta a una nueva ubicación.

El siguiente ejemplo conecta la LUN mylun1, en hornet/vol/vol1/tuesdaysnapshot a mylun1copy:

```
# ./snapdrive snap connect -lun mylun1 mylun1copy -snapname
hornet:/vol/vol1:tuesdaysnapshot
connecting hornet:/vol/vol1/mylun1:
LUN copy mylun1copy ... created
(original: hornet:/vol/vol1/mylun1) mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
```

El ejemplo siguiente conecta dos LUN, mylun1 y mylun2, a mylun1copy y mylun2copy, respectivamente:

```
# ./snapdrive snap connect -lun mylun1 mylun1copy -lun mylun2
mylun2copy -snapname hornet:/vol/vol1:tuesdaysnapshot
connecting hornet:/vol/vol1/mylun1:
LUN copy mylun1copy ... created
(original: hornet:/vol/vol1/mylun1)
mapping new lun(s) ... done
connecting hornet:/vol/vol1/mylun2:
LUN copy mylun2copy ... created
(original: hornet:/vol/vol1/mylun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
```

Conectarse a una copia Snapshot de entidades de almacenamiento distintas de LUN

Puede utilizar el `snapdrive snap connect` Comando para conectarse a una copia Snapshot que contiene entidades de almacenamiento distintas de las LUN. Este comando no se puede utilizar cuando los nombres de destino que proporciona están actualmente en uso o, hay un nombre de sistema de archivos que se utiliza como punto de montaje.

Cuando se conecta desde un host que no es de origen a una copia Snapshot que contiene el sistema de archivos VxFS montado con el montaje predeterminado `qio` Debe tener instalada la licencia de Veritas para Veritas File Device Driver (VxFDD).

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

   snapdrive snap connect -snapname fspec_set [*fspec_set*…] -snapname *long_snap_name* [-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] [-autoexpand] [-autorename] [-nopersist] [{-reserve | -noreserve}] [-readonly] [-split]

   En el uso anterior, *`fspec_set`* tiene el siguiente formato:

   {-dg | -fs | -hostvol} *src_file_spec* [*dest_file_spec*] [{-destdg | -destvg} *dgname*] [{-destlv | -desthv} lvname]

Este comando debe comenzar siempre con el nombre de la entidad de almacenamiento que desea conectar (por ejemplo, `-dg`, `-hostvol, or `-fs`). Si especifica un punto de montaje de NFS, no puede especificar entidades no NFS (`-vg`, `-dg`, `-fs`, `-lvol` o. `-hostvol`) en la misma línea de comandos.

SnapDrive para UNIX clona las LUN que especifique y las conecta a una nueva ubicación.

La siguiente línea de comandos conecta un grupo de discos y utiliza los nombres predeterminados como nombres de destino (es decir, los crea a partir de los nombres de origen):

```
# snapdrive snap connect -vg vg1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1
```

La siguiente línea de comandos conecta un grupo de discos con un volumen de host único. También especifica un nombre para el volumen de host y el grupo de discos de destino:

```
# snapdrive snap connect -lvol vg1/vol1 vg1copy/vol1copy -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1copy
```

La siguiente línea de comandos conecta un grupo de discos con dos LUN y dos sistemas de archivos. Especifica un nombre de destino para cada uno de los sistemas de archivos, el volumen de host para uno de los sistemas de archivos y los grupos de discos para ambos sistemas de archivos:

```
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 /mnt/fs1copy -destvg vg1copy \
-fs /mnt/fs2 /mnt/fs2copy -destlv vg1copy/vol2copy -destvg vg1copy
\ -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1copy
```

La siguiente línea de comandos incluye la opción -autoexpand al conectar un grupo de discos con dos sistemas de archivos. Utiliza los nombres predeterminados como nombres de destino (es decir, los crea a partir de los nombres de origen):

```
# snapdrive snap connect -lvol mnt/fs1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \
-autoexpand
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1
```

La siguiente línea de comandos incluye `-autorename` Opción al conectar un grupo de discos con dos sistemas de archivos y dos LUN:

```
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \
-autorename
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1_0
```

El siguiente ejemplo se conecta a una copia Snapshot con el sistema de archivos, grupo de discos creado en

la pila de LVM:

```
# snapdrive snap connect -fs /mnt/jfs1 /mnt/jfs1_clone -snapname
snoopy:/vol/vol1:snapLvm -autorename
connecting lvm1:
LUN copy lunLvm1_0 ... created
(original: snoopy:/vol/vol1/lunLvm1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing lvm1_0
Successfully connected to snapshot snoopy:/vol/vol1:snapLvm
disk group lvm1_0 containing host volumes
jfs1_SdHv_0 (filesystem: /mnt/jfs1_clone)
```

En el ejemplo siguiente, el sistema de ficheros 1 (fs1) reside en el sistema de almacenamiento 1, mientras que el sistema de ficheros 2 (fs2) reside en el sistema de almacenamiento 1 y también en el sistema de almacenamiento 2, que es el sistema de almacenamiento asociado. El sistema de archivos 3 (fs3) reside en el sistema de almacenamiento 1, el sistema de almacenamiento asociado 2 y el sistema de almacenamiento 3, que no forma parte del par de alta disponibilidad. un sistema de archivos adicional, fs4, reside completamente en el sistema de almacenamiento 4.

El siguiente comando crea una copia Snapshot de fs1, fs2, fs3 y fs4:

```
snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4
-snapname fs_all_snap
```

El siguiente comando conecta fs1 y fs2 en el sistema de almacenamiento de destino. Tanto fs1 como fs2 residen en un par ha, por lo que puede restaurarlos con un solo comando:

```
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
```

El siguiente comando restaura fs4:

```
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
```

SnapDrive para UNIX no puede conectar fs3 al sistema de almacenamiento de destino, ya que este sistema de archivos reside en el sistema de almacenamiento 1, el sistema de almacenamiento 2 y el sistema de almacenamiento 3.

Conectarse a las copias Snapshot de entidades de almacenamiento compartido distintas de LUN

Puede utilizar el `snapdrive snap connect` Comando para conectarse a una copia Snapshot de entidades de almacenamiento compartido distintas de las LUN.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

   snapdrive snap connect *fspec_set* [*fspec_set*…] -snapname *long_snap_name*

   ***fspec_set* [*fspec_set*…] -snapname *long_snap_name* [-devicetype shared] [-split]**

   En esta sintaxis, *fspec_set* is: `{-dg | -fs}_src_file_spec_ [*dest_file_spec*] [-destdg *dgname*]

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.