使用 SnapDrive for UNIX 创建存储

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 SnapDrive for UNIX 创建存储 1
创建存储的方法 1
存储创建操作的准则 1
存储创建操作所需的信息 2
为 LVM 实体创建存储 6
为 LUN 上的文件系统创建存储 6
创建不具有主机实体的 LUN 7
在 LUN 上创建文件系统并自动设置 LUN 7
在 LUN 上创建文件系统并指定 LUN 8
创建 LVM 实体并自动设置 LUN 8
创建 LVM 实体并指定 LUN 9

使用 SnapDrive for UNIX 创建存储

您可以使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 创建 LUN ， LUN 上直接创建的文件系统，磁盘组，主机卷以及 LUN 上创建的文件系统。

SnapDrive for UNIX 会自动处理设置与这些实体关联的 LUN 所需的所有任务，包括准备主机，执行发现映射，创建实体以及连接到您创建的实体。您还可以指定 SnapDrive for UNIX 使用哪些 LUN 为您请求的实体提供存储。

您无需同时创建 LUN 和存储实体。如果单独创建 LUN ，则可以稍后使用现有 LUN 创建存储实体。

创建存储的方法

SnapDrive for UNIX 为 SnapDrive storage create` 命令提供了一些基本格式，以便于创建所需的存储。存储创建操作分为多个常规类别。

- 创建 LUNs—lun storage create` 命令会自动在存储系统上创建 SnapDrive ，但不会创建任何其他存储实体。SnapDrive for UNIX 将执行与主机准备和为每个 LUN 创建存储发现以及映射和连接相关的所有任务。
- 直接在 LUN 上创建文件系统并自动设置 LUN — SnapDrive for UNIX 将执行设置文件系统所需的所有操作。您无需指定任何 LUN 即可创建它。
- 直接在 LUN 上创建文件系统并指定要与其关联的 LUN —在这种情况下，您可以使用 SnapDrive storage create` 命令指定要设置的文件系统以及要与文件系统关联的 LUN 。
- 创建 LVM 并自动设置 LUN —使用 SnapDrive storage create` 命令可以在主机上创建文件系统，逻辑卷或磁盘组。SnapDrive for UNIX 会执行设置实体所需的所有操作，包括自动创建所需的磁盘组和 LUN 。您无需指定任何 LUN 即可创建它。
- 在主机上创建 LVM 实体并指定要与其关联的 LUN — 在这种情况下，您可以使用 SnapDrive storage create` 命令指定要设置的实体（文件系统，逻辑卷或磁盘组）以及要与该实体关联的 LUN 。
- 在主机集群环境中的共享主机上创建文件系统—在这种情况下，您可以在共享主机上创建文件系统，逻辑卷或磁盘组。

存储创建操作的准则

在使用 SnapDrive storage create` 命令执行存储创建操作时，应遵循特定准则。

- 如果使用 ` -lun` 选项列出不同存储系统卷中的 LUN ，则不能在命令提示符处包含 ` -dg` ， ` -hostvol` 或 ` -fs` 选项。
- ` -nolvm` 选项直接在 LUN 上创建文件系统，而不激活主机 LVM 。

  使用此选项时，无法指定主机卷或磁盘组。
- 不能对 NFS 文件或目录树使用 SnapDrive for UNIX 存储配置命令。
- 如果使用 lun storage create` 命令直接在 SnapDrive 上创建文件系统，则不能指定多个 lun 。

  使用此形式的命令时， SnapDrive for UNIX 始终会创建新的 LUN 。

- 某些操作系统会限制您可以创建的 LUN 数量。

  如果主机运行的是其中一个操作系统，则可能需要运行 SnapDrive config check lun` 命令。

- 支持在具有 DMP 多路径的原始 LUN 上创建文件系统。
- 相关信息 *

发现某些映射设备时， SnapDrive for UNIX storage create 命令失败

配置选项及其默认值

存储创建操作所需的信息

完成存储创建操作后，您必须提供一些信息。

下表列出了使用 SnapDrive storage create` 命令创建存储时需要提供的信息：

要求	参数
确定要配置的存储类型。根据您输入的命令，您可以创建以下任意项： • LUN 如果创建一个或多个 LUN ，则第一个参数必须使用长形式的 LUN 名称，此名称用于指定存储系统名称，卷名称以及卷中 LUN 的名称。 要指定其他 LUN ，如果新 LUN 与上一个 LUN 位于同一存储系统和卷上，则可以单独使用 LUN 名称（简称）。否则，您可以指定新的存储系统名称和卷名称（或仅指定卷名称）来替换先前的值。 • 直接在 LUN 上创建的文件系统 如果在 LUN 上创建文件系统，则第一个参数必须为 ` -FS` 挂载点。要在存储系统和卷中的 LUN 上创建文件系统，请使用 ` -filervol_` 参数并指定存储系统和卷的名称。要在特定 LUN 上创建文件系统，请使用 ` *-lun*` 参数并指定存储系统名称，卷名称和 LUN 名称。您还必须包括 ` -nolvm` 选项，才能在 LUN 上创建文件系统，而无需激活主机 LVM 。 默认情况下， SnapDrive for UNIX 会自动执行与 LUN 的主机准备和发现以及映射和连接相关的所有任务。 • 包含主机卷和文件系统的 LVM 磁盘组 指定磁盘或卷组，文件系统，主机或逻辑卷时，SnapDrive for UNIX 将执行创建所指定实体所需的所有操作。您可以明确指定 LUN ，也可以仅提供存储系统和卷信息，并让 SnapDrive for UNIX 自动创建 LUN 。 如果要创建文件系统等实体，则无需为磁盘或卷组提供值。SnapDrive for UNIX 会自动创建一个。	• LUN （ -LUN ）
` * lun_name*`	• 其他 LUN
` * lun_name*` （长或短格式）	• 磁盘组（` -dg * dgname*` ）或卷组（` -vg * vgname*` ）
` * 磁盘 *` 或 ` * 卷组名称 *`	SnapDrive for UNIX 会根据您使用 ` -DG` 选项输入的值创建一个磁盘或卷组来存放 LUN 。您为组提供的名称不能存在。

要求	参数
• 主机卷（` -hostvol * file_spec*` ）或逻辑卷（` -lvol * file_spec*` ）	` * 主机 *` 或 ` * 逻辑卷名称 *`
• 文件系统（` -fs * 文件规范 *` ）	` * 文件系统名称 *`
` -nolvm`	~
• 必需： * 如果要创建直接驻留在 LUN 上的文件系统，请指定 ` -nolvm` 选项。	• LUN 大小（` -lunsize` ）
` * 大小 *`	• 磁盘组大小（` -dgsize` ） • 卷组大小（` -vgsize` ）
` * 大小 *`	为要创建的每个实体指定大小（以字节为单位）或其他一些数据单元。LVM 实体的大小取决于您请求的 LUN 的聚合大小。 要控制主机实体的大小，请使用 ` -dgsize` 选项指定底层磁盘组的大小（以字节为单位）。
• 存储系统卷的路径（` -filervol` ）	` * lor_filer_path*`
• ` LUN`	` * lun_path*`
指定希望 SnapDrive for UNIX 自动在其中创建 LUN 的存储系统及其卷。 • 使用 ` -filervol` 选项指定要在其中创建 LUN 的存储系统和卷。 请勿指定 LUN 。当您使用此形式的 SnapDrive storage create` 命令时，适用于 UNIX 的 SnapDrive 会自动创建 LUN 。它会使用系统默认值来确定 LUN ID 以及每个 LUN 的大小。它将关联磁盘 / 卷组的名称基于主机卷或文件系统的名称。  • 使用 ` -lun` 选项为要使用的 LUN 命名。	文件系统类型（` -fstype` ）

要求	参数
` * 类型 *`	如果要创建文件系统，请提供表示文件系统类型的字符串。 对于 AIX ， SnapDrive for UNIX 接受： `JFS2` 或 `VxFS` 。 在 AIX 主机上，存储操作不支持 JFS 文件系统类型，但 Snapshot 操作支持 JFS 文件系统类型。 默认情况下，如果主机平台只有一种文件系统类型，则 SnapDrive for UNIX 将提供此值。在这种情况下，您无需输入它。
` -vmtype`	` * 类型 *`
• 可选： * 指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的卷管理器类型。	` -fsopts`
` * 选项名称和值 *`	` - mntopts`
` * 选项名称和值 *`	` - noperit`
~	` 预留
-noreserve`	~

要求	参数
• 可选： * 如果要创建文件系统，可以指定以下选项： • 使用 ` -fsopts` 指定要传递到用于创建文件系统的 host 命令的选项。例如，您可以提供 `mkfs` 命令将使用的选项。您提供的值通常需要使用带引号的字符串，并且必须包含要传递到命令的确切文本。 • 使用 ` -mntopts` 指定要传递到主机挂载命令的选项（例如，指定主机系统日志记录行为）。指定的选项存储在主机文件系统表文件中。允许的选项取决于主机文件系统类型。 ` -mntopts` 参数是使用 `mount` command ` -o` 标志指定的文件系统 ` 类型` 选项。请勿在 ` *-mntopts*` 参数中包含 ` -o` 标志。例如，序列 ` -mntopts tmplog` 会将字符串 ` -o tmplog` 传递到 `mount` 命令，并在新命令行中插入文本 tmplog 。 ⓘ 如果为存储和快照操作传递任何无效的 ` *-mntopts*` 选项，则 SnapDrive for UNIX 不会验证这些无效的挂载选项。 • 使用 ` -noper` 创建文件系统，而不向主机上的文件系统挂载表文件添加条目。默认情况下，SnapDrive storage create` 命令会创建永久性挂载。在 AIX 主机上创建 LVM 存储实体时，SnapDrive for UNIX 会自动创建存储，挂载文件系统，然后在主机文件系统表中为文件系统放置一个条目。 • 使用 ` -reserve	-noreserve` 创建存储，无论是否创建空间预留。
• igroup 名称（` * -igroup*` ）	` * ig_name*`

为 LVM 实体创建存储

如果使用 SnapDrive for UNIX 使用 LVM 创建逻辑卷或文件系统，则 SnapDrive for UNIX 会自动创建所需的磁盘组。SnapDrive for UNIX 会根据主机卷管理器支持的类型创建文件系统。对于 AIX ，它包括 JFS2 ， JFS 和 VxFS 。

为 LUN 上的文件系统创建存储

如果使用 SnapDrive for UNIX 创建直接驻留在 LUN 上的文件系统，则 SnapDrive for UNIX 将创建并映射 LUN ，然后创建并挂载文件系统，而不涉及主机 LVM 。

如果主机的根文件系统具有只读权限，则不支持 SnapDrive for UNIX 操作。

创建不具有主机实体的 **LUN**

您可以使用 SnapDrive for UNIX 命令通过在存储系统上创建 LUN 来配置存储。

步骤

1. 在命令行界面中，输入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create -lun *long_lun_name* -lunsize *[lun_name …]* -lunsize_size_ _ [ ｛ -reserve _ -noreserve ｝ ] -igroup 名称 *ig_name [ig_name …]_ig_name …]**`

   SnapDrive for UNIX 将创建您指定的 LUN 。

示例：在存储系统上创建三个 **10 GB LUN**

SnapDrive storage create -lun Acctfiler： /vol/vol1/luna lunB lunc - lunsize 10g`

在 **LUN** 上创建文件系统并自动设置 **LUN**

您可以使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 在 LUN 上创建文件系统。SnapDrive for UNIX 会自动创建关联的 LUN 。

步骤

1. 在命令行中，输入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create -fs *file_spec* -nolvm （ -fstype 类型）【 -fsopts options】 【 -mntets options】 【 -filervol *long_filer_path* -lunsize *size* 【 -igroup *name …]*〔 ｛ -esreserve ｝ _noresreserve ｝ _eserve`

   SnapDrive for UNIX 将创建您指定的文件系统，并在您指定的存储系统上为其创建 LUN 。它会执行与 LUN 的主机准备和发现以及 LUN 与主机实体的映射和连接相关的所有任务。

示例

- 直接在 LUN 上创建 100 MB 文件系统： *

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

- 在不使用任何卷管理器的原始 LUN 上创建文件系统： *

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

在 LUN 上创建文件系统并指定 LUN

您可以在 LUN 上创建文件系统，并指定在其中创建的 LUN 。

步骤

1. 请使用以下命令格式完成此操作：

   ` * SnapDrive storage create -fs *file_spec* -nolvm "-fstype *type*] （ -vmtype *type*] ） （ -fsopts *options*） （ -mntopts *options*） （ -noperess） -lun *long_lun_name* -lunsize *size ig_name* （ *ig_name* ） （ _norig_name_reserve ）`

   SnapDrive for UNIX 会在您指定的存储系统，卷和 LUN 上创建文件系统。它会执行与 LUN 的主机准备和发现以及 LUN 与主机实体的映射和连接相关的所有任务。

示例：在 **Acctfiler： /vol/vol1** 中的 **luna** 上创建 **100 MB** 的文件系统

` # SnapDrive lunsize 100m -nolvm`

- 示例： * 此示例将在原始 LUN 上的 AIX 主机上创建一个 JFS2 文件系统： ` # SnapDrive storage create -fs /mnt/jfs1 -fstype JFS2 -lun snoop： /vol/vol1/lunlvm1 -lunsize 100m -nolvm`

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

创建 LVM 实体并自动设置 LUN

您可以在主机上创建文件系统，逻辑卷或磁盘组等实体，并让 SnapDrive for UNIX 自动创建关联的 LUN 。

- 使用 `host_lvm_fSpec` 参数，您可以指定是要创建文件系统，逻辑卷还是磁盘组。此参数具有三种常规格

式。使用的格式取决于要创建的实体。

要创建文件系统，请使用以下格式： ` -fs file_spec. -fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-noperatest] [ -hostvol file_spec] [ -dg_name]`

要创建逻辑卷或主机卷，请使用以下格式：

` * （ -hostvol file_spec） *file_spec* （ -dg *dg_name*） *`

要创建磁盘或卷组，请使用以下格式：

` * — dg_dg_name__*`

- 如果创建文件系统，还可以包括主机卷规格，磁盘组规格或这两种规格，以指示文件系统所在的主机卷和磁盘组。如果不包括这些规范，则 SnapDrive for UNIX 会自动为主机卷和磁盘组生成名称，或者同时为这两者生成名称。
- 指定主机卷时， SnapDrive for UNIX 将创建一个串联主机卷。虽然这是 SnapDrive for UNIX 在创建主机卷时支持的唯一格式，但它确实允许您操作现有的条带化主机卷。

步骤

1. 在命令行中，输入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create *host_vxvm_fspec* -filervol *lor_filer_path* -dgsize "-igroup *ig_name [ig_name …]_* [ ｛ -reserve _ -noreserve ｝ ]*`

   SnapDrive for UNIX 将创建您指定的主机实体，并在您指定的存储系统上为其创建 LUN 。它会执行与每个 LUN 的主机准备和发现以及 LUN 与主机实体的映射和连接相关的所有任务。

创建 LVM 实体并指定 LUN

您可以创建主机实体，例如文件系统，逻辑卷或磁盘组，并指定作为其一部分创建的 LUN 。

步骤

1. 在命令行中，输入以下命令：

   ` * SnapDrive storage create *-host_lvm_fspec* -lun *long_lun_name* [*lun_name…*] -lunsize *size* [-igroup *ig_name* [*ig_name…*]] （ ｛ -reserve | -noreserve ｝ ） *`

   此示例将根据您的主机使用文件系统创建文件系统 /mnt/Acctfs 。它会在存储系统访问存储器上设置三个 LUN 。每个 LUN 均为 10 GB ：

   ` ## SnapDrive storage create -fs /mnt/Acctfs -fstype JFS2 -lun Acctfiler： /vol/vol1/luna lunB lunc -lunsize 10g*`

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
disk group acctfs_SdDg created
host volume acctfs_SdHv created
file system /mnt/acctfs created
```

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
disk group acctfsvg created
host volume acctfshv created
file system /mnt/acctfs created
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.