UNIX版概述SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_what_snapdrive_for_unix_is.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

UNIX版概述SnapDrive . . . 1
UNIX的功能SnapDrive . . . 1
支援UNIX的功能SnapDrive . . . 1
在獨立UNIX系統上執行的作業 . . . 2
支援Vserver . . . 2
vFiler單元支援問題 . . . 3
使用適用於UNIX的SnapDrive 考量事項 . . . 3
管理LVM和原始實體 . . . 4
如何管理LVM、原始裝置和NFS實體的Snapshot複本 . . . 4
安全考量 . . . 5
存取儲存系統上的權限 . . . 5
儲存系統需求 . . . 5
堆疊需求 . . . 7
支援的FC、iSCSI或NFS組態 . . . 8
限制 . . . 8
由SnapDrive 功能不完善的LUN管理限制 . . . 9
支援適用於VFiler的NetAppDataMotion . . . 10
支援Volume移轉 . . . 10
什麼是組態檢查程式 . . . 11
NFS檔案或目錄樹狀結構的限制 . . . 11
UNIX的多重路徑SnapDrive 功能 . . . 11
以適用於UNIX的SnapDrive 方式進行精簡配置 . . . 11
適用於SnapDrive UNIX的Volume Manager . . . 11

UNIX版概述SnapDrive

適用於UNIX的透過簡化的儲存資源配置和檔案系統一致的Snapshot複本、簡化資料管理並提升應用程式資料的可用度和可靠性。SnapDrive

適用於UNIX的支援簡化資料備份、即使資料被刪除或修改、也能恢復資料。SnapDriveUNIX的支援功能使用Snapshot技術、在連接至UNIX主機的共享或非共享儲存系統上建立資料映像。SnapDrive當您還原Snapshot複本時、它會以Snapshot複本中的資料取代儲存系統上的目前資料。

適用於UNIX的支援功能可讓您管理整個儲存階層、例如主機端的應用程式可見檔案、Volume Manager、以及儲存系統端的邏輯單元編號（LUN）SnapDrive 。

適用於UNIX的支援角色型存取控制。SnapDrive儲存管理員會根據使用者執行的角色和工作、使用RBAC來限制使用者存取儲存系統。

> 您必須使用Operations Manager主控台3.7或更新版本才能使用RBAC。

UNIX的功能SnapDrive

適用於UNIX的可簡化儲存管理工作。SnapDriveUNIX版使用Snapshot技術來建立儲存在共享或非共享儲存系統上的資料映像。SnapDrive此外、此解決方案也能協助您進行儲存資源配置。SnapDrive

您可以使用SnapDrive 適用於UNIX的功能來執行下列工作：

- 備份與還原資料： SnapDrive for UNIX可讓您使用Snapshot技術來建立儲存在儲存系統上之主機資料的映像（Snapshot複本）。此Snapshot複本提供您該資料的複本、您可以稍後再還原。Snapshot複本中的資料可存在於單一儲存系統、或橫跨多個儲存系統及其磁碟區。這些儲存系統可以位於HA配對、節點本機檔案系統或磁碟群組、或是主機叢集環境中的LUN。
- *管理儲存設備：*您可以在主機叢集和非叢集環境中建立和刪除儲存元件、包括磁碟群組、主機磁碟區、檔案系統和LUN。UNIX版的支援擴充儲存設備、將儲存設備連線至主機、然後中斷連線、即可管理儲存設備。SnapDrive
- 角色型存取控制： SnapDrive for UNIX提供角色型存取控制（RBAC）。RBAC可讓SnapDrive 管理員限制存取儲存系統以執行各種SnapDrive 功能操作。儲存作業的存取權限取決於指派給使用者的角色。RBAC可讓儲存管理員根據SnapDrive 指派的角色、限制使用者執行的作業。

支援UNIX的功能SnapDrive

您可以在SnapDrive 適用於UNIX的支援功能和組態中找到相關資訊。

適用於Unix的支援功能如下：SnapDrive

- 適用於UNIX組態檢查程式SnapDrive
- 角色型存取控制（RBAC）權限
- UNIX適用精靈SnapDrive
- 增強的複製分割作業

- 建立及使用Snapshot複本
- Volume型SnapRestore 的功能（VBRSR）
- 命令列介面（CLI）選項
- 資料收集公用程式
- 已修改SnapDrive 支援儲存系統的系統名稱、以利執行各種操作
- 透明處理磁碟區移轉和適用於VFiler的NetAppDataMotion所造成的錯誤；使用適當的組態變數來控制相同的錯誤

有關UNIX版的最新SnapDrive 資訊及其需求、請參閱互通性對照表。

相關資訊

"NetApp互通性"

在獨立UNIX系統上執行的作業

適用於獨立UNIX系統上的UNIX、可讓您建立儲存設備、並管理LUN、檔案系統、邏輯磁碟區和磁碟群組的Snapshot複本。SnapDrive

- 建立包含LUN、檔案系統、邏輯磁碟區和磁碟群組的儲存設備。

  建立儲存設備之後、您可以增加或減少儲存容量、將儲存設備連接至主機或中斷連線、以及顯示儲存設備的組態資訊。

- 在儲存系統上建立一個或多個Volume群組的Snapshot複本。

  Snapshot複本可包含檔案系統、邏輯磁碟區、磁碟群組、LUN及NFS目錄樹狀結構。建立Snapshot複本之後、您可以重新命名、還原或刪除Snapshot複本。您也可以將Snapshot複本連接到同一或不同主機上的不同位置。連接Snapshot複本之後、您可以檢視及修改內容、或中斷連線。您也可以顯示所建立之Snapshot複本的相關資訊。

支援Vserver

適用於UNIX的支援Vserver。SnapDriveVserver是一款安全的虛擬儲存伺服器、可支援多種傳輸協定和統一化儲存設備。Vserver包含資料磁碟區和一或多個LIF、用於將資料提供給用戶端。

Vserver會安全地隔離共享的虛擬化資料儲存設備和網路、並將其顯示為用戶端的單一專屬伺服器。每個Vserver都有獨立的系統管理員驗證網域、可由Vserver管理員獨立管理。

每個Vserver的磁碟區都是透過連接點進行關聯、並掛載於連接路徑上。每個磁碟區的檔案系統似乎都會掛載在交會處。Vserver的根磁碟區位於命名空間階層的最上層、其他磁碟區則會掛載到Vserver的根磁碟區、以擴充全域命名空間。Vserver的資料磁碟區包含檔案和LUN。

- 您可以使用SnapDrive UNIX版的功能、在Vserver上執行儲存資源配置、Snapshot複製作業及組態作業。
- 應用程式資料不會儲存在Vserver的根Volume中。

- 如果Vserver的根目錄是qtree、則不支援Snapshot複製作業。
- 在Vserver上建立的每個Volume都必須掛載在交會路徑上。

相關資訊

Vserver的組態資訊

正在驗證Vserver的登入資訊

指定Vserver的登入資訊

從Vserver刪除使用者

"《軟件安裝指南》（英文）ONTAP"

vFiler單元支援問題

適用於UNIX的支援在以某個版本為基礎的VFiler裝置上執行的功能。SnapDrive SnapDrive FlexVol不過SnapDrive 、如果您使用的是光纖通道（FC）、UNIX版的支援不支援VFiler裝置。

您必須瞭SnapDrive 解一些有關支援VFiler裝置的UNIX之功能的考量事項：

- 在qtree上建立的vFiler單元不支援執行支援的動作。SnapDrive

  如果vFiler單元擁有整個儲存磁碟區、則允許執行這些作業。

- 設定SnapDrive 支援vFiler單元的功能時、您必須確保未針對vFiler0上的介面設定管理和資料路徑。

相關資訊

"適用於7-Mode的《VMware Data Data for 7-Mode》（英文）Data ONTAP MultiStore"

使用適用於UNIX的SnapDrive 考量事項

您必須瞭解使用SnapDrive 適用於UNIX的各種考量。

- 您必須使用空間保留設定的預設值、以供SnapDrive 由UNIX版的任何LUN使用。
- 在FC和iSCSI組態中、將儲存系統上的「nap Reserve」設定為每個磁碟區的零百分比。
- 將所有連接至同一主機的LUN、放在專屬儲存系統磁碟區上、只能由該主機存取。
- 如果使用Snapshot複本、則無法使用儲存系統磁碟區上的整個空間來儲存LUN。

  裝載LUN的儲存系統磁碟區應至少為儲存系統磁碟區上所有LUN的兩倍大小。

- 使用「/vol/vol0」（根Volume）來管理儲存系統。Data ONTAP

  請勿使用此磁碟區來儲存資料。如果您已將任何其他磁碟區（「/vol/vol0」除外）設定為根磁碟區來管理儲存系統、請勿使用它來儲存資料。

管理LVM和原始實體

UNIX版的支援功能可讓您管理LVM（邏輯Volume Manager）和原始實體。SnapDrive適用於UNIX的支援也提供命令、協助您在建立儲存實體時配置及管理儲存設備。SnapDrive

適用於LVM環境中的UNIX資源配置SnapDrive

適用於UNIX儲存命令、可透過建立LVM物件來配置LVM實體。SnapDrive

如果您要求SnapDrive 提供LVM實體的UNIX儲存作業的支援功能（例如、包含主機磁碟區或檔案系統的磁碟群組）、則可使用「SnapDrive fuse storage」命令與LVM搭配使用、以建立使用儲存設備的LVM物件和檔案系統。

在儲存資源配置作業期間、會執行下列動作：

- 主機LVM將儲存系統中的LUN合併成磁碟或磁碟區群組。

  然後將儲存設備分割成邏輯磁碟區、就像是原始磁碟裝置、用來儲存檔案系統或原始資料一樣。

- 適用於UNIX的支援功能可與主機LVM整合、以判斷每個磁碟群組、主機磁碟區和檔案系統中、哪些NetApp LUN是Snapshot複本的要求。SnapDrive

  由於任何指定主機磁碟區的資料都可以分散到磁碟群組中的所有磁碟、因此Snapshot複本只能針對整個磁碟群組進行製作和還原。

適用於UNIX和原始實體SnapDrive

UNIX版支援原始實體（例如LUN）或檔案系統（可直接在LUN上建立）的儲存作業、無需使用主機系統LVM即可執行儲存作業。SnapDrive

UNIX版的支援功能可在不啟動LVM.SnapDrive for UNIX的情況下、管理LUN等原始實體、無需啟動LVM即可建立、刪除、連線及中斷LUN及其所包含的檔案系統。SnapDrive

如何管理LVM、原始裝置和NFS實體的Snapshot複本

您可以使用SnapDrive esfuse命令來建立、還原及管理LVM、原始裝置和NFS實體的Snapshot複本。

您必須在主機上執行命令、才能建立、還原及管理儲存實體的Snapshot複本。

- Volume Manager實體

  Volume Manager實體是使用主機Volume Manager建立的具有主機磁碟區和檔案系統的磁碟群組。

- 原始實體

  原始實體為LUN或LUN、其中包含檔案系統、而不建立任何磁碟區或磁碟群組、直接對應至主機。

- NFS實體

NFS實體為NFS檔案和目錄樹狀結構。

您建立的Snapshot複本可存在於多個儲存系統和儲存系統磁碟區。針對Snapshot複本中的儲存實體檢查讀取或寫入權限、以確保所有Snapshot複本資料均損毀一致。SnapDrive除非資料損毀一致、否則無法建立Snapshot複本。SnapDrive

安全考量

您可以啟用SnapDrive UNIX版的支援功能來存取連線至主機的儲存系統、而且必須將主機設定為使用指派給儲存系統的登入名稱和密碼。如果您未提供此資訊、SnapDrive UNIX版的功能無法與儲存系統通訊。

根使用者可以根據指派給其他使用者的角色、允許其他使用者執行特定命令。您不需要成為root使用者、就能執行儲存和Snapmanagement作業。

適用於UNIX的支援將使用者驗證資訊儲存在加密檔案中。SnapDrive在AIX主機上SnapDrive 、根據預設、將密碼資訊加密、並透過網路傳送。適用於UNIX的透過標準IP連線使用HTTPS進行通訊。SnapDrive

存取儲存系統上的權限

存取權限會指出主機是否可以執行特定的Snapshot複本與儲存作業。存取權限不會影響SnapDrive 任何的不僅僅是儲存展示或儲存清單作業。利用此功能、您可以在儲存系統上的檔案中指定每個主機的存取權限。SnapDrive

您也可以指定SnapDrive 當找不到指定主機的權限檔案時、必須採取的動作。您可以在「sfapdrive.conf」組態檔中設定「_all-access-if-RBAC未指定」的值、以指定動作。您也可以修改存取權限、以啟用或停用儲存系統存取。

> 在適用於UNIX及更新版本的版本中、您可以根據角色型存取控制功能來執行儲存作業。SnapDrive

儲存系統需求

您必須先考量儲存系統需求、再進行設定。

元件	需求
作業系統	更新版本：Data ONTAP • UNIX版支援不完整的功能、但不支援所有的功能。SnapDrive FlexVol FlexVol • 使用NFS的組態必須使用Data ONTAP VMware 7.3.5或更新版本、FlexVol 而使用VMware磁碟區的組態必須使用「SnapDrive VMware Snap Connect」來讀取和寫入連接的NFS檔案或目錄樹狀結構。 使用傳統磁碟區的組態可讀取NFS檔案和目錄樹狀結構。
儲存系統設定	您必須在HA配對中指定合作夥伴IP位址、以便在發生儲存系統容錯移轉時使用。 ⓘ 您可以在儲存系統上執行安裝程式時指定IP位址。
授權	• FC、iSCSI或NFS、視主機平台而定 • FlexClone授權 ⓘ 您必須在儲存系統上執行適當的傳輸協定SnapDrive 、才能執行UNIX的功能。 • 軟件SnapRestore • 軟件MultiStore 設定儲存系統時、您應該設定SnapRestore 「不只是」功能的「不一樣MultiStore 」和「不一樣」授權。如果您想要設定VFiler環境、則需要MultiStore使用不必要的授權。 • 安全地以HTTP存取儲存系統。

針對UNIX作業、儲存系統主機名稱不區分大小寫、因此在設定儲存系統時、必須確保IP位址是唯一的。SnapDrive

ⓘ 如需SnapDrive 最新的版本資訊、請參閱互通性對照表。

相關資訊

"NetApp互通性"

堆疊需求

UNIX版的支援功能需要主機作業系統、主機檔案系統、NFS、Volume Manager、FC或iSCSI主機公用程式、儲存系統授權、整套軟體、整套軟體、以及網際網路傳輸協定（IP）存取。SnapDrive ONTAP MultiStoreUNIX版的某些堆疊需求也必須滿足。SnapDrive

主機端實體

以下是主機端實體清單：

- 主機作業系統
- Volume管理程式
- 檔案系統
- AIX主機公用程式

UNIX堆疊適用SnapDrive

您必須在「snapdrive.conf」檔案中輸入「*multipath-type*'、「*fstype*」、「*default-transport*」和「*_vmtype*」變數的可接受值、如在對照表堆疊中所提供。您必須確認輸入的值已安裝並在主機系統中執行。

主機平台	預設傳輸類型	多重路徑類型	**FSType**	**vmtype**
AIX	FCP	無	JFS2	LVM
FCP	無	JFS	LVM	FCP
nativempio	JFS2	LVM	FCP	nativempio
JFS	LVM	FCP	DMP	VxFS

- 如果您有FCP和iSCSI儲存堆疊、SnapDrive 則不支援FCP儲存堆疊。

  不支援適用於AIX的iSCSI儲存堆疊。SnapDrive

- 已安裝主機作業系統和適用於AIX的適當修補程式。
- 適用於AIX的Volume Manager是LVM或VxVVM。
- 主機公用程式安裝在AIX中

  例如、如果多重路徑搭配SnapDrive 搭配AIX主機的UNIX版使用、您就必須設定該主機的AIX主機公用程式所需的功能。

- 您的儲存系統上安裝了此軟體。ONTAP
- 儲存系統上安裝了用來設定vFiler單元的軟體。MultiStore
- 主機與儲存系統之間可存取網際網路傳輸協定（IP）。

NetApp會持續修改主機公用程式和元件。您可以使用互通性對照表來追蹤此變更、其中包含在SAN環境中使用NetApp產品的最新資訊。

儲存系統授權與MultiStore 不含任何資訊的授權構成儲存系統實體。

儲存系統授權要求

- FC、iSCSI或NFS授權、視您的組態而定
- FlexClone授權
- 儲存系統上的一份不含授權SnapRestore

相關資訊

無法選取儲存堆疊

組態精靈SnapDrive

"NetApp互通性"

支援的FC、iSCSI或NFS組態

適用於UNIX的支援主機叢集和HA配對拓撲。SnapDriveFC或iSCSI組態支援FC主機公用程式或iSCSI主機公用程式所支援的相同主機叢集和HA配對組態。

適用於UNIX的支援下列主機叢集和HA配對拓撲：SnapDrive

- 獨立組態、其中單一主機連接至單一儲存系統
- 任何涉及儲存系統HA配對容錯移轉的拓撲
- 具有NetApp支援之主機叢集的任何拓撲

如需有關您主機和所使用儲存系統的建議組態之詳細資訊、請參閱《AIX主機公用程式》文件。

> 如果您需要SnapDrive 公用程式文件中未提及的UNIX版支援功能、請聯絡技術支援部門。

限制

使用SnapDrive 適用於UNIX的功能時、您必須注意可能影響環境的某些限制。

一般限制

- UNIX版的支援功能需要VM在開機時使用BIOS、才能支援VMware View（SMVI）SnapDrive SnapManager。不支援使用統一化可延伸韌體介面（UEFI）。
- 由於虛擬儲存主控台（VSC）不支援此BIOS組態、因此UNIX版不支援在客體作業系統中的RDM（原始裝置對應）環境中進行此功能。SnapDrive MetroCluster MetroCluster
- 當使用Kerberos安全驗證類型krb5、krb5i或krb5p匯出磁碟區時、適用於UNIX的支援在NFS掛載點上執行Snapshot作業。SnapDrive

- 如果您在掛載點上執行SnapRestore作業、而不是在掛載Snapshot複本中建立的實體、則Snapshot作業可能會不一致。
- 如果位於7-Mode和叢集式VMware儲存系統中、則適用於UNIX的支援不支援在檔案規格或LUN上執行作業。SnapDrive Data ONTAP Data ONTAP
- 如果您使用叢集Data ONTAP 式的效能分析來設定儲存虛擬機器（SVM）搭配SnapDrive 適用於UNIX的功能、請檢查SVM LIF的IP位址是否對應至DNS或/etc/hosts檔案中的SVM名稱。

  您也必須使用SnapDrive 「SnapDrive vsconfig set *vsadmin vserver name*」命令、檢查SVM名稱是否在適用於UNIX的SVM中設定。

- UNIX版可在VBRSR作業後、將非root使用者的掛載點權限修改為qtree的root使用者。SnapDrive
- 適用於UNIX的不支援非英文語言環境。SnapDrive
- 如果快照還原作業是從LUN移至其他磁碟區之前所建立的Snapshot複本還原、則快照還原作業會失敗。
- 如果您使用ONTAP 的是S還原8.2或更新版本、如果進行中的複製作業使用相同的Snapshot複本、則Snapshot複本上的Snapshot作業可能會失敗。

  您必須稍後再重試此作業。

- 不支援叢集式的Protection Manager、不支援使用支援統一化管理程式6.0或更新版本。OnCommand Data ONTAP因此OnCommand 、不SnapDrive 支援將統一化管理器6.0或更新版本與UNIX版的支援整合、SnapDrive 也不支援下列UNIX版的支援功能：
  - 角色型存取控制（RBAC）整合OnCommand 功能可與ONTAP 位於更新版本的NetApp上的NetApp整合
  - Protection Manager整合OnCommand 了功能更新於功能完善的功能ONTAP 、可在功能完善的基礎上使用
- 您必須將包含SVM磁碟區的集合體指派至SVM的集合體清單、以設定SVM並執行SnapDrive UNIX作業的SVM。
- 適用於UNIX的支援不支援自動掛載、使用任何類型的自動掛載都可能導致UNIX作業失敗。SnapDrive SnapDrive

對**AIX**的限制

- 如果一個或多個FC連接埠連結中斷或無法使用、則UNIX版的這個程序需要較長時間才能重新啟動。SnapDrive

  不過SnapDrive 、無論FC連接埠的狀態為何、UNIX版的程式檔都能啟動。

- 根據預設、SnapDrive UNIX版的功能會建立非並行設定的磁碟群組、您必須手動變更或提供儲存資源配置作業。
- UNIX版不支援AIX上的iSCSI傳輸傳輸傳輸傳輸協定。SnapDrive

由**SnapDrive** 功能不完善的**LUN**管理限制

使用SnapDrive NetApp時、您必須瞭解LUN的相關限制。

- 由無法管理的LUN SnapDrive 不能作為開機磁碟或系統磁碟。
- 不支援LUN和Snapshot複本名稱的長格式中的分號（：）SnapDrive 。

在長Snapshot複本名稱的元件之間、或是在LUN的儲存系統名稱與儲存系統磁碟區名稱之間、可以使用結號。例如、「快照：/vol/vol1:snap1」是典型的長快照名稱、而「快照：/vol/vol1/luna」則是典型的長LUN名稱。

支援適用於VFiler的NetAppDataMotion

UNIX版支援DataMotion for VFiler. SnapDrive當您執行DataMotion for vFilerTM時、SnapDrive 在轉換階段中、UNIX作業的功能很少會失敗。

> 如果SnapDrive 在VFiler移轉的轉換階段、UNIX的功能無法運作、則SnapDrive 必須在完成DataMotion for vFilerTM作業之後、執行UNIX的功能。

您必須在「snapdrive.conf」檔案中設定「*datamotion-cutover wait*」變數、才能執行SnapDrive UNIX作業的支援。

> 如果在VFiler移轉的轉換階段執行磁碟區型的「午睡還原」命令、則快照還原作業可能會失敗。移轉完成且vFilerTM可在目的地使用之後、執行磁碟區型快照還原作業會使LUN離線。您必須手動將LUN重新連線。

支援Volume移轉

適用於UNIX的支援Volume移轉、可讓您在不中斷營運的情況下、在同一個控制器內、將磁碟區從一個集合體移至另一個集合體、藉此提高容量使用率、提升效能、並達成服務層級協議。SnapDrive在SAN環境中、FlexVol 不會中斷地將各個磁碟區中的各個磁碟區和LUN從一個集合體移至另一個集合體。

您必須在「snapdrive.conf」檔案中設定「*volmove-cutover-reterte-retle*"和「*volmove-cutover-retle-tep*」變數、才能執行SnapDrive 各種動作。

相關資訊

"《 9 邏輯儲存管理指南》 ONTAP"

"《適用於7-Mode的SAN管理指南》（英文）Data ONTAP"

適用於UNIX的SnapDrive 大量移轉

您可以SnapDrive 在Volume移轉期間執行功能不全的作業。

Volume移轉包含下列三個階段：

- 設定
- 移動
- 轉換

適用於UNIX的作業系統可在設定和移動階段順暢運作。SnapDrive

在轉換階段執行SnapDrive 任何支援功能指令時、SnapDrive UNIX版的支援功能可依照「snapdrive.conf」檔案中變數「*volmove-cutover-retry*」和「*_volmove-cutover-retry sleep*」所定義的方式、重試該作業。

> 如果SnapDrive 在Volume移轉期間、UNIX的執行功能失敗、則SnapDrive 必須在Volume移轉作業完成後、執行UNIX的執行功能。

什麼是組態檢查程式

「支援此功能的支援功能」可協助您識別及驗證支援UNIX的組態。SnapDrive SnapDrive

組態檢查工具可驗證NAS和SAN環境中的使用者組態、藉此解決多種支援組態的問題。

支援下列UNIX組態檢查工具的下列組態檢查功能：SnapDrive SnapDrive

- 檢查在預設位置的「snapdrive.conf」檔案中指定的組態。
- 檢查使用CLI指定的組態。

NFS檔案或目錄樹狀結構的限制

不提供NFS檔案或目錄樹狀結構的儲存資源配置命令。SnapDrive僅當您使用VMware 7.3.5及更新版本時、才能支援「建立支援功能」和「還原功能」命令。SnapDrive SnapDrive SnapDrive Data ONTAP

「鏈接」和「鏈接中斷」指令涉及NFS、並使用「鏈接」功能進行讀取和寫入存取。SnapDrive SnapDrive Data ONTAP FlexVol因此、您只能在使用Data ONTAP VMware版7.3.5或更新版本時執行這些命令。使用支援VMware版7.3.5或更新版本及傳統Volume的組態Data ONTAP 、可讓您建立及還原Snapshot複本、但Snapshot連線作業僅限唯讀存取。

UNIX的多重路徑SnapDrive 功能

適用於UNIX的支援多重路徑。SnapDriveUNIX版不支援使用「mknod」和（或）「rendev"命令建立的裝置別名。SnapDrive

以適用於UNIX的SnapDrive 方式進行精簡配置

您無法設定部分保留值、也無法與Data ONTAP 下列功能整合：SnapDrive 例如、在適用於UNIX的支援中、自動刪除和自動調整大小。雖然Data ONTAP 您可以安全地搭配SnapDrive 使用適用於UNIX的功能、SnapDrive 但適用於UNIX的不登錄自動刪除或自動調整大小事件。

適用於SnapDrive UNIX的Volume Manager

在AIX上、Volume Manager稱為原生LVM和Veritas Volume Manager（VxVVM）。

下表說明主機平台上的Volume Manager：

主機	**Volume**管理程式	磁碟區或磁碟群組	邏輯磁碟區的位置	多重路徑裝置的位置
AIX	原生LVM	Volume群組為"vg」	"DEV/lvol" 所有邏輯磁碟區都共用相同的命名空間	iSCSI不支援多重路徑（僅FC）

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.