標準結束狀態值

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/reference_understanding_exit_status_values_of_error_messages.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

標準結束狀態值 1
瞭解錯誤訊息的結束狀態值 1
使用結束狀態值 1
指令碼範例 1
結束狀態值 3

標準結束狀態值

UNIX版的錯誤訊息ID SnapDrive 具有相關的結束狀態值。您可以使用結束狀態值來判斷SnapDrive 適用於UNIX的指令是否成功。

瞭解錯誤訊息的結束狀態值

每SnapDrive 個適用於UNIX的錯誤訊息都與結束狀態值相關聯。結束狀態值包含錯誤原因及其類型-警告、命令、管理或致命。

每SnapDrive 個故障訊息ID都會連結至退出狀態值。結束狀態值包含下列資訊：

- Exit Status Value（退出狀態值）-表示錯誤條件的基本原因。
- 類型-表示錯誤類型。嚴重性等級取決於訊息、而非價值。以下是可能的值：
  - 警告：SnapDrive for UNIX執行了命令、但發出警告、指出可能需要您注意的情況。
  - Command（命令）- SnapDrive for UNIX由於命令列中的錯誤而無法執行命令。請檢查命令列格式、確保其正確無誤。
  - 管理- SnapDrive for UNIX因為系統組態不相容而無法執行命令。請聯絡您的系統管理員以檢閱您的組態參數。
  - fatal（致命）-SnapDrive for UNIX由於意外情況而無法執行命令。極少發生致命錯誤。如果發生嚴重錯誤、且您在解決問題時遇到問題、請聯絡NetApp技術支援部門、以協助您判斷正確恢復及修正任何錯誤狀況所需採取的步驟。

使用結束狀態值

指令碼會使用結束狀態值來判斷SnapDrive UNIX版的指令是否成功。

- 值為零表示命令已成功完成。
- 非零值表示命令未完成、並提供錯誤狀況原因和嚴重性的相關資訊。

指令碼範例

這是使用結束狀態值的指令碼範例。

下列指令碼使用SnapDrive 適用於UNIX的程式碼結束狀態值：

```
#!/bin/sh
# This script demonstrates a SnapDrive
# script that uses exit codes.

RET=0;
#The above statement initializes RET and sets it to 0

snapdrive snap create -dg vg22 -snapname vg22_snap1;
# The above statement executes the snapdrive command

RET=$?;
#The above statement captures the return code.
#If the operation worked, print
#success message. If the operation failed, print
#failure message and exit.

if [ $RET -eq 0 ]; then
echo "snapshot created successfully"
else
echo "snapshot creation failed, snapdrive exit code was $RET"
exit 1
fi
exit 0;
```

如果REET=0、命令會成功執行、指令碼會輸出下列項目：

```
# ./tst_script
snap create: snapshot vg22_snap1 contains:
disk group vg22 containing host volumes
lvol1
snap create: created snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1
snapshot created successfully
```

如果RET =非零值、則命令未成功執行。以下範例顯示一般輸出：

```
# ./tst_script
0001-185 Command error: snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 already
exists on betty:/vol/vol2.
Please use -f (force) flag to overwrite existing snapshot
snapshot creation failed, snapdrive exit code was 4
```

結束狀態值

每個結束狀態值都有錯誤名稱、以及與其相關的類型。檢視表格以瞭解退出狀態值、錯誤名稱、類型及說明。

下表包含有關結束狀態值的資訊。結束狀態值會依序編號。如果SnapDrive UNIX版的不實作錯誤、則表格中不會包含該結束狀態值。因此、數字可能會有一些落差。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
1.	不支援	命令錯誤	此版本SnapDrive 的UNIX版不支援所叫用的功能。
2.	無記憶體	致命的	系統記憶體不足。UNIX版無法繼續、除非您釋出足夠的記憶體、讓它正常運作。SnapDrive檢查其他執行中的應用程式、確認它們不會耗用過多的記憶體。
3.	無效命令	命令錯誤	您發出的命令無效；這可能是您輸入命令的文字語法錯誤。
4.	已存在	命令錯誤	您要求建立已存在的項目。通常、此錯誤是指Snapshot複本名稱、而該名稱不得存在於您正在製作Snapshot複本的儲存系統磁碟區上。
5.	建立執行緒失敗	管理錯誤	UNIX版的無法建立處理程序執行緒。SnapDrive檢查系統上執行的其他程序、確定有足夠的執行緒資源可用。
6.	找不到	命令錯誤	您在SnapDrive 不存在的適用於UNIX的命令列上加入檔案、資料群組、主機磁碟區、檔案系統或其他引數。
7.	不是掛載的檔案系統	命令錯誤	您要存取的檔案系統不是有效的檔案系統、或是未掛載。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
9.	Volume Manager錯誤	命令錯誤	存取Volume Manager時傳回錯誤。請參閱特定錯誤訊息、以取得錯誤的詳細資料及原因。
10.	無效名稱	命令錯誤	您在命令列上提供的名稱格式不正確。 例如、儲存系統磁碟區未指定 為「filer/vol/vol_name」。當儲存系統或Volume Manager型名稱中有無效字元時、也會出現此訊息。
11.	找不到裝置	管理錯誤	適用於UNIX的無法存取您要製作Snapshot複本之磁碟群組中的LUN 。SnapDrive 檢查主機和儲存系統上所有LUN的狀態。此外、請檢查儲存系統磁碟區是否在線上、以及儲存系統是否已啟動並連線至主機。
12.	忙碌中	命令錯誤	LUN裝置、檔案、目錄、磁碟群組、主機Volume、或其他實體忙碌中。 這通常是一種非致命錯誤、會在您重試命令時消失。它有時會指出資源或程序已掛起、導致物件忙碌且無法SnapDrive 供UNIX使用。 也可能表示您在I/O流量過大而無法成功製 作Snapshot複本的期間、嘗試製作Snapshot複本。
13.	無法初始化	致命的	UNIX版無法初始化所需的第三方資料。SnapDrive這可以指檔案系統、Volume Manager、主機叢集軟體、多重路徑軟體等。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
14	使用中SnapDrive	使用中SnapDrive	另一個使用者或程序正在同一個主機或儲存系統上執行作業、同時要求SnapDrive UNIX執行作業。重試您的作業。 偶爾此訊息表示其他程序會掛起、您必須將其終止。 在某些情況下、Snapshot還原作業可能需要很長時間。請確定您認為已中斷的程序不只是等待Snapshot還原作業完成。
15	組態檔錯誤	致命的	SnapDrive .conf檔案的項目無效、不足或不一致。如需詳細資料、請參閱特定錯誤訊息。您必須先修正此檔案、SnapDrive 才能繼續使用UNIX版。
17	權限不正確	命令錯誤	您沒有執行此命令的權限。您必須以root登入才能執行SnapDrive UNIX的功能。
18	無檔案管理器	管理錯誤	UNIX版無法連絡此命令所需的儲存系統。SnapDrive檢查錯誤訊息中所示的儲存系統連線能力。
19	檔案管理器登入錯誤	管理錯誤	UNIX版無法使用您提供的登入資訊登入儲存系統。SnapDrive
20	不良授權	管理錯誤	UNIX服務SnapDrive 需求未經授權可在此儲存系統上執行。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
22	無法凍結FS	管理錯誤	Snapshot建立作業失敗、因為SnapDrive UNIX版的無法凍結指定的檔案系統、以製作Snapshot複本。確認系統I/O流量足夠輕、足以凍結檔案系統、然後重試命令。
27	Snapshot複本不一致	管理錯誤	Snapshot還原作業失敗、因為您要求從Snapshot複本還原磁碟群組映像不一致。在下列情況下可能會發生不一致的映像： • 您並未使用SnapDrive適用於UNIX的功能來製作Snapshot複本。 • Snapshot建立作業在設定一致的位元之前中斷、因此無法清除（如發生災難性系統故障時）。 • Snapshot複本製完成後、發生某種類型的資料問題。
28.28	HBA故障	管理錯誤	UNIX版嘗試從HBA擷取資訊時發生錯誤。SnapDrive
29	不良中繼資料	管理錯誤	UNIX版的Snapshot複本中繼資料在建立Snapshot複本時發生錯誤。SnapDrive
30	無Snapshot複本中繼資料	管理錯誤	UNIX版的支援無法執行Snapshot還原作業、因為中繼資料不包含所有要求的磁碟群組。SnapDrive
31	密碼檔案錯誤	管理錯誤	密碼檔案的項目不正確。使用「SnapDrive flexconfig DELETE」命令刪除此儲存系統的登入項目。然後使用「SnapDrive flexconfig set *user_name*」命令重新輸入登入資訊。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
33	無密碼檔案項目	管理錯誤	密碼檔案沒有此儲存系統的項目。針對SnapDrive需要執行SnapDrive UNIX版的各個儲存系統、執行「支援組態集_使用者名稱_」命令。然後再試一次此作業。
34	不是NetAPPLUN	管理錯誤	UNIX版的某個指令遇到的LUN不在NetApp儲存系統上。SnapDrive
35	使用者已中止	管理錯誤	系統會顯示提示、要求您確認作業、並表示您不想執行該作業。
36	I/O串流錯誤	管理錯誤	系統輸入或系統輸出常式傳回SnapDrive 無法理解的UNIX錯誤。 執行SnapDrive、DC並將該資訊傳送給NetApp技術支援部門、以便他們協助您決定要執行哪些步驟來完成恢復。
37	檔案系統已滿	管理錯誤	嘗試寫入檔案失敗、因為檔案系統空間不足。當您在適當的檔案系統上釋出足夠空間時、UNIX版的可用空間仍可繼續。SnapDrive
38	檔案錯誤	管理錯誤	當UNIX的Runfi讀取或寫入系統組態檔或暫用檔案時、發生I/O錯誤SnapDrive 。
39	重複的磁碟群組	命令錯誤	嘗試啟動磁碟群組時、UNIX版的DB2有一個重複的次要節點編號。SnapDrive

結束值	錯誤名稱	類型	說明
40	檔案系統解調失敗。	管理錯誤	由於檔案系統上的系統活動、Snapcreate命令失敗。這通常發生在SnapDrive Snapshot複本所需的UNIX檔案系統當機、快照複本完成前就會逾時。
43.	名稱已在使用中	命令錯誤	UNIX版的支援功能嘗試建立磁碟群組、主機磁碟區、檔案系統或LUN、但名稱已在使用中。SnapDrive若要修正、請選取未使用的名稱、然後重新輸入SnapDrive 適用於UNIX的指令。
44	檔案系統管理程式錯誤	致命的	下列情況下、UNIX版的作業系統發生非預期的錯誤：SnapDrive • 正在嘗試建立檔案系統 • 在檔案系統掛載表中輸入項目、以便在開機時自動掛載檔案系統。 此程式碼所顯示的錯誤訊息文字、說明檔案系統發生的錯誤。請記下訊息、並將其傳送給NetApp技術支援部門、以便他們協助您決定要執行哪些步驟來完成恢復。
45	掛載點錯誤	管理錯誤	檔案系統掛載點會出現在系統掛載表格檔案中。若要修正此問題、請選取掛載表中未使用或未列出的掛載點、然後重新輸入SnapDrive 「用作UNIX的版本」命令。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
46	找不到LUN	命令錯誤	某個for UNIX命令嘗試存取儲存系統上不存在的LUN。SnapDrive 若要修正、請檢查LUN是否存在、以及是否正確輸入LUN名稱。
47	找不到啟動器群組	管理錯誤	無法如預期般存取儲存系統啟動器群組。因此SnapDrive 、適用於UNIX的功能無法完成目前的作業。 特定的錯誤訊息說明問題、以及解決問題所需執行的步驟。修正問題、然後重複執行命令。
48	物件離線	管理錯誤	UNIX版的支援嘗試存取物件（例如Volume）、但因為物件離線而失敗。SnapDrive
49	衝突的實體	命令錯誤	UNIX版的執行功能試圖建立一個igroup、但卻遇到一個名稱相同的igroup。SnapDrive
50	清除錯誤	致命的	UNIX版的物件應該移除、但仍然存在。SnapDrive
51.	磁碟群組ID衝突	命令錯誤	「不可靠的連線」命令會要求與現有磁碟群組發生衝突的磁碟群組ID。SnapDrive 這通常表示SnapDrive 在不支援的系統上、嘗試在來源主機上執行「支援鏈接」命令。若要修正此問題、請嘗試從其他主機執行作業。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
52.	LUN未對應至任何主機	管理錯誤	LUN未對應至任何主機。換句話說、它不屬於儲存系統啟動器群組。若要存取、LUN必須對應至SnapDrive 目前的UNIX外部主機。
53.	LUN未對應至本機主機	管理錯誤	LUN未對應至目前的主機。換句話說、它不屬於包含目前主機啟動器的儲存系統啟動器群組。若要存取、LUN必須對應至SnapDrive 目前的UNIX外部主機。
54	LUN使用外部igroup對應	管理錯誤	LUN使用外部儲存系統啟動器群組進行對應。換句話說、它屬於儲存系統igroup、其中僅包含本機主機上找不到的啟動器。 因此SnapDrive 、UNIX版的功能無法刪除LUN。 若要使用SnapDrive for UNIX刪除LUN、LUN必須僅屬於本機igroup、也就是igroup只包含本機主機上找到的啟動器。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
55	LUN使用混合式igroup對應	管理錯誤	LUN使用混合式儲存系統啟動器群組進行對應。也就是說、它屬於儲存系統igroup、其中包含本機主機上找到的啟動器和未在該主機上找到的啟動器。 因此SnapDrive 、UNIX版的功能無法中斷LUN連線。 若要使用SnapDrive for UNIX中斷LUN連線、LUN必須僅屬於本機igroup或異igroup、而非混合igroup。（本機igroup僅包含在本機主機上找到的啟動器；外部igroup包含在本機主機上找不到的啟動器。）
56	Snapshot複本還原失敗	管理錯誤	UNIX版的執行功能嘗試執行Snapshot還原作業、但在未還原Snapshot複本中的任何LUN的情況下失敗。SnapDrive 特定的錯誤訊息說明問題、以及解決問題所需執行的步驟。修正問題、然後重複執行命令。
58	需要重新開機主機	管理錯誤	主機作業系統需要重新開機才能更新內部資料。UNIX版的支援已準備好主機進行此更新、但無法完成目前的作業。SnapDrive 重新啟動主機、然後重新輸入SnapDrive 導致此訊息出現的UNIX適用的功能。重新開機之後、即可完成作業。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
59	需要準備主機、LUN	管理錯誤	主機作業系統需要更新內部資料、才能完成目前的作業。若要建立新的LUN、必須進行此更新。 UNIX版無法執行更新、因為「sfapdrive.conf」變數「*enable*、*imitic-host-Prepared*」設定為「Off」、因此已停用主機資源配置的自動準備功能。SnapDrive停用自動主機準備功能時、您應該使用SnapDrive 「flexconfig prepare LUNs」命令來準備主機以配置LUN、或手動執行準備步驟。 若要避免此錯誤訊息、請在「snapdrive.conf」檔案中將「*enable*、*imitic-host-Prepared*」值設為「on」。
62.	不是空的	命令錯誤	發生錯誤、因為SnapDrive UNIX版的無法移除儲存系統磁碟區或目錄。當其他使用者或其他程序在SnapDrive 完全相同的時間和相同的目錄中建立檔案、而該目錄試圖刪除時、就可能發生這種情況。若要避免此錯誤、請確定一次只有一位使用者使用儲存系統磁碟區。
63.	逾時已過期	命令錯誤	發生錯誤、因為SnapDrive UNIX版的無法在50分鐘的逾時期間內還原LUN。 請記下訊息、並將其傳送給NetApp技術支援部門、以便他們協助您決定要執行哪些步驟來完成恢復。
64	服務未執行	管理錯誤	發生錯誤的原因是SnapDrive ：UNIX的flexfunix命令指定了NFS實體、而儲存系統並未執行NFS服務。

結束值	錯誤名稱	類型	說明
126.	不明錯誤	管理錯誤	發生不明錯誤、可能很嚴重。執行「snapdrive.DC」公用程式、並將其結果傳送給NetApp技術支援部門進行分析。
127.	內部錯誤	致命的	發生UNIX的內部錯誤。SnapDrive執行「snapdrive.DC」、並將結果傳送給NetApp技術支援部門進行分析。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.