Seleccione un clúster

SolidFire Active IQ

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/solidfire-active-iq/task-active-iq-select-cluster-overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Seleccione un clúster 1
Seleccione un clúster 1
Una única consola con vista del clúster 1
Opciones de generación de informes para un clúster seleccionado 3

Seleccione un clúster

Seleccione un clúster

Puede ver la información de un clúster específico cuando selecciona un clúster en la lista desplegable **Seleccionar un clúster**. Cada categoría de información de los clústeres se presenta en formato de tabla o de gráfico.

Obtenga información sobre las distintas listas y filtros disponibles en la descripción general del clúster **Dashboard** o en el menú desplegable **Reporting** del panel lateral:

- "Una única consola con vista del clúster"
- "Opciones de generación de informes para un clúster"

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Una única consola con vista del clúster

En la página **Dashboard** de un clúster seleccionado, puede ver detalles de clúster de alto nivel, incluidos el rendimiento, la capacidad y la utilización de la computación.

Seleccione el menú desplegable **Mostrar detalles** para ver más información sobre el clúster o seleccione icono junto a un encabezado para obtener información más detallada sobre los informes. También se puede mover el puntero del ratón por las líneas de los gráficos y los datos de los informes para ver más información.

Los detalles disponibles varían en función de su sistema:

- Y almacenamiento únicamente
- Información general del sistema NetApp HCI

Y almacenamiento únicamente

Para una solución basada en almacenamiento de SolidFire, puede ver información detallada y de rendimiento específica de su clúster cuando selecciona **Mostrar detalles** en la página **Panel**.

Título	Descripción
Barra de información	Esta barra superior proporciona una descripción general rápida del estado actual del clúster seleccionado. La barra muestra el número de nodos, la cantidad de volúmenes, los detalles de fallos, las estadísticas en tiempo real sobre la eficiencia y el estado sobre el bloque y la capacidad de metadatos. Los enlaces de esta barra se abren a los datos correspondientes de la interfaz de usuario.

Título	Descripción
Detalles del clúster	Expanda la barra de información seleccionando **Mostrar detalles** para mostrar estos valores: • Versión de Element • Sesiones iSCSI • Sesiones Fibre Channel • IOPS total configurada máxima • Número máx. De IOPS total • Tipos de nodo • Cifrado en reposo • VVol • Total mín. De IOPS configurado
Rendimiento	Este gráfico muestra el uso de IOPS y el rendimiento.
Capacidad	En ella se muestra el estado y la ocupación del clúster de la instalación: • Provisioned: La capacidad total de todos los volúmenes que se crearon en el sistema. • Físico: La cantidad total de capacidad física (capacidad de datos en bloque total) del sistema para almacenar los datos (después de aplicar todas las eficiencias). • Capacidad de bloques: La cantidad de capacidad de datos de bloques actualmente en uso. • Capacidad de metadatos: La cantidad de capacidad de metadatos actualmente en uso. • Eficiencias: La cantidad de eficiencias que el sistema está experimentando debido a la compresión, la deduplicación y thin provisioning.

Información general del sistema NetApp HCI

Para una solución basada en HCI de NetApp, puede ver detalles e información de rendimiento específica del clúster cuando selecciona **Mostrar detalles** en la página **Consola**.

Título	Descripción
Barra de información	Esta barra superior proporciona una descripción general rápida del estado actual del clúster seleccionado. La barra muestra la cantidad de nodos de computación y de almacenamiento, el estado de computación, el estado de almacenamiento, el número de máquinas virtuales y el número de volúmenes asociados con el sistema NetApp HCI. Los enlaces de esta barra se abren a los datos correspondientes de la interfaz de usuario.

Título	Descripción
Detalles de la instalación	Expanda la barra de información seleccionando **Mostrar detalles** para mostrar estos valores: • Versión de Element • Hipervisor • Instancia de vCenter asociada • Centro de datos asociado • IOPS total configurada máxima • Número máx. De IOPS total • Los tipos de nodos de computación • Los tipos del nodo de almacenamiento • Cifrado en reposo • VVol • Sesiones iSCSI • Total mín. De IOPS configurado
Utilización de informática	El uso de la CPU y la memoria se representan en este gráfico.
Capacidad de almacenamiento	En ella se muestra el estado y la ocupación del clúster de la instalación: • Provisioned: La capacidad total de todos los volúmenes que se crearon en el sistema. • Físico: La cantidad total de capacidad física (capacidad de datos en bloque total) del sistema para almacenar los datos (después de aplicar todas las eficiencias). • Capacidad de bloques: La cantidad de capacidad de datos de bloques actualmente en uso. • Capacidad de metadatos: La cantidad de capacidad de metadatos actualmente en uso. • Eficiencias: La cantidad de eficiencias que el sistema está experimentando debido a la compresión, la deduplicación y thin provisioning.
Rendimiento del almacenamiento	Las IOPS y el rendimiento se representan en este gráfico.

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Opciones de generación de informes para un clúster seleccionado

Obtenga más información sobre el menú desplegable **Informes** en el panel lateral:

- Capacidad
- Eficiencia
- Rendimiento
- Registro de errores
- Eventos
- Alertas
- Sesiones iSCSI
- Redes virtuales
- Colección API

Capacidad

En la página **capacidad** del menú desplegable **Informes** para un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre el espacio general del clúster que se aprovisiona en volúmenes. Las barras de información de la capacidad proporcionan el estado actual y las previsiones de la capacidad de almacenamiento de bloques y metadatos para el clúster. Los gráficos correspondientes proporcionan métodos adicionales para analizar los datos del clúster.

> Para obtener detalles sobre los niveles de gravedad y la ocupación del clúster, consulte "Documentación del software Element".

En las siguientes descripciones se proporcionan detalles sobre la capacidad de bloques, la capacidad de metadatos y el espacio aprovisionado del clúster seleccionado.

Capacidad de bloques		
Título	Descripción	Pronóstico
Capacidad utilizada	La capacidad utilizada actual del bloque de clústeres.	No aplicable
Umbral de advertencia	El umbral de advertencia actual.	Previsión de cuándo se alcanzará el umbral de advertencia.
Umbral de error	El umbral de error actual.	Previsión de cuándo se alcanzará el umbral de error.
Capacidad total	La capacidad total del bloque.	Previsión de cuándo se alcanzará el umbral crítico.
Estado actual	Estado actual del bloque.	Para obtener más detalles sobre los niveles de gravedad, consulte "Documentación del software Element".
Capacidad de metadatos		
Título	Descripción	
Capacidad utilizada	La capacidad de clúster de metadatos que se usa para este clúster.	Capacidad total

Capacidad de bloques		
La capacidad de metadatos total disponible para este clúster y la previsión de umbral crítico.	Estado actual	El estado actual de la capacidad de metadatos de este clúster.
Espacio aprovisionado		
Título	Descripción	
Espacio aprovisionado	La cantidad de espacio que actualmente se aprovisiona en el clúster.	Máximo espacio aprovisionado

Eficiencia

En la página **eficiencia** del menú desplegable clúster **Informes** para un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre thin provisioning, deduplicación y compresión en el clúster cuando mueve el puntero del ratón sobre los puntos de datos del gráfico.

> Todas las eficiencias combinadas se calculan mediante una multiplicación simple de los valores de factor notificados.

Las siguientes descripciones proporcionan detalles sobre las eficiencias calculadas en el clúster seleccionado.

Título	Descripción
Eficiencia general	La eficiencia global del aprovisionamiento ligero, la deduplicación y la compresión multiplicada entre sí. Estos cálculos no tienen en cuenta la operación de hélice doble integrada en el sistema.
Deduplicación y compresión	El efecto combinado del espacio ahorrado mediante deduplicación y compresión.
Aprovisionamiento ligero	Cantidad de espacio ahorrado con esta función. Esta cantidad refleja el delta entre la capacidad asignada para el clúster y la cantidad de datos realmente almacenados.
Deduplicación	El multiplicador de relación de la cantidad de espacio que se guardó al no almacenar datos duplicados en el clúster.
Compresión	El efecto de la compresión de datos en los datos almacenados en el clúster. Los diferentes tipos de datos se comprimen a diferentes velocidades. Por ejemplo, los datos de texto y la mayoría de los documentos se comprimen fácilmente en un espacio más pequeño, pero las imágenes de vídeo y gráficas normalmente no lo hacen.

Rendimiento

En la página **rendimiento** del menú desplegable **Informes** de un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre el uso de IOPS, el rendimiento y el uso del clúster seleccionando la categoría y el filtrado en función del período de tiempo.

Registro de errores

En la página **Registro de errores** del menú desplegable **Informes** de un clúster seleccionado, puede ver información sobre los errores resueltos o sin resolver que ha informado el clúster. Esta información se puede filtrar y exportar a un archivo de valores separados por comas (CSV). Para obtener más detalles sobre los niveles de gravedad, consulte "Documentación del software Element".

Se informa de la siguiente información para el clúster seleccionado.

Título	Descripción
ID	ID de un error de clúster.
Fecha	La fecha y la hora en la que se registró el error.
Gravedad	Esto puede ser una advertencia, un error, crítica o una práctica recomendada.
Tipo	Puede ser nodo, unidad, clúster, servicio o volumen.
ID de nodo	ID de nodo para el nodo al que hace referencia este error. Se incluye para los errores de nodo y de unidad; de lo contrario se establece como - (guion).
Nombre del nodo	El nombre del nodo que genera el sistema.
ID de unidad	ID de unidad para la unidad a la que hace referencia este error. Se incluye para los errores drive; de lo contrario se establece como - (guion).
Resuelto	Muestra si se ha resuelto la causa del error.
Tiempo de resolución	Muestra la hora a la que se resolvió un problema.
Código de error	Código descriptivo que indica cuál es la causa del error.
Detalles	Descripción del error con detalles adicionales.

Eventos

En la página **Eventos** del menú desplegable **Informes** de un clúster seleccionado, puede ver información sobre los eventos clave que se han producido en el clúster. Esta información se puede filtrar y exportar a un archivo CSV.

Se informa de la siguiente información para el clúster seleccionado.

Título	Descripción
ID del evento	ID exclusivo asociado con cada evento.
Hora del evento	La hora en la que ocurrió el evento.
Tipo	Tipo de evento que se está registrando; por ejemplo, eventos de API o eventos de clon. Consulte "Documentación del software Element" si quiere más información.
Mensaje	Mensaje asociado con el evento.
ID de servicio	El servicio que notificó el evento (si corresponde).
ID de nodo	El nodo que notificó el evento (si corresponde).
ID de unidad	La unidad que notificó el evento (si corresponde).

Título	Descripción
Detalles	Información que ayuda a identificar por qué ocurre el evento.

Alertas

En la página **Alertas** del menú desplegable **Informes** para un clúster seleccionado, puede ver las alertas de clúster no resueltas o no resueltas. Esta información se puede filtrar y exportar a un archivo CSV. Para obtener más detalles sobre los niveles de gravedad, consulte "Documentación del software Element".

Se informa de la siguiente información para el clúster seleccionado.

Título	Descripción
Activado	La hora a la que se activó la alerta en SolidFire Active IQ, no en el clúster mismo.
Última notificación	Hora en la que se ha enviado el correo electrónico de alerta más reciente.
Resuelto	Muestra si se ha resuelto la causa de la alerta.
Política	Este es el nombre de la política de alerta definido por el usuario.
Gravedad	Gravedad asignada en el momento en que se creó la política de alerta.
Destino	La dirección o las direcciones de correo electrónico seleccionadas para recibir el correo electrónico de alerta.
Disparador	Configuración definida por el usuario que activó la alerta.

Sesiones iSCSI

En la página **sesiones iSCSI** del menú desplegable **Informes** para un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre el número de sesiones activas en el clúster y el número de sesiones iSCSI que se han producido en el clúster.

Expanda el ejemplo de sesiones iSCSI

Es posible mover el puntero del ratón por un punto de datos del gráfico para buscar la cantidad de sesiones de un período de tiempo definido:

- Active Sessions: El número de sesiones iSCSI conectadas y activas en el clúster.
- Peak Active Sessions: El número máximo de sesiones iSCSI que se han producido en el clúster en las últimas 24 horas.

Entre estos datos se incluyen las sesiones iSCSI generadas por los nodos FC.

Redes virtuales

En la página **redes virtuales** del menú desplegable **Informes** para un clúster seleccionado, puede ver la siguiente información acerca de las redes virtuales configuradas en el clúster.

Título	Descripción
ID	El ID exclusivo de la red VLAN. Esto lo asigna el sistema.
Nombre	El nombre exclusivo asignado por el usuario para la red VLAN.
ID DE VLAN	La etiqueta VLAN que se asignó cuando se creó la red virtual.
SVIP	La dirección IP virtual de almacenamiento asignada a la red virtual.
Máscara de red	La máscara de red de esta red virtual.

Título	Descripción
Puerta de enlace	La dirección IP exclusiva de una puerta de enlace de red virtual. VRF debe estar habilitado.
VRF habilitado	Muestra si el enrutamiento y el reenvío virtuales están habilitados.
IPS utilizado	El rango de direcciones IP de red virtual que se utiliza para la red virtual.

Colección API

En la página **API Collection** del menú desplegable **Reporting** para un clúster seleccionado, puede ver los métodos API que utiliza SolidFire Active IQ de NetApp. Para obtener descripciones detalladas de estos métodos, consulte "Documentación de API del software Element".

> Además de estos métodos, SolidFire Active IQ realiza algunas llamadas API internas que utiliza el equipo de soporte e ingeniería de NetApp para supervisar el estado del clúster. Estas llamadas no se documentan porque pueden provocar interrupciones en el funcionamiento del clúster si se usan de forma incorrecta. Si necesita una lista completa de colecciones API de SolidFire Active IQ, debe ponerse en contacto con el soporte de NetApp.

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.