Vista todos los clústeres

SolidFire Active IQ

NetApp
March 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/solidfire-active-iq/task-active-iq-all-clusters-view-overview.html on March 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Vista todos los clústeres . . . 1
- Vista todos los clústeres . . . 1
- Consola Ver todos los clústeres . . . 1
- Alertas . . . 2
- Licencias por capacidad . . . 10
- Capacidad a plazo . . . 10

Vista todos los clústeres

Vista todos los clústeres

La **Vista de todos los clusters** es la página de destino de SolidFire Active IQ.

Obtenga más información sobre a qué se puede acceder desde la **Vista de todos los clústeres**:

- "Consola Ver todos los clústeres"
- "Alertas"
- "Licencias por capacidad"
- "Capacidad a plazo"

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Consola Ver todos los clústeres

En la página **Dashboard** de **All Clusters View**, puede ver detalles estadísticos de rendimiento, capacidad y clúster acerca de los clústeres asociados a su cuenta.

Título	Descripción
Empresa	El nombre de la empresa asignado al clúster.
Clúster	El nombre asignado al clúster.
ID del clúster	El número de clúster asignado cuando se crea el clúster.
Versión	La versión del maestro de clústeres que se ejecuta en cada nodo.
Nodos	Número de nodos en el clúster.
Volúmenes	El número de volúmenes en el clúster.
Eficiencia	La cantidad de eficiencia que observa el sistema debido a la compresión, la deduplicación y el thin provisioning.
Capacidad de bloques utilizada	La capacidad utilizada actual del bloque de clústeres.
Fallos	Número de fallos actualmente sin resolver detectados en el clúster.
SVIP	La dirección IP virtual de almacenamiento asignada al clúster.
MVIP	La dirección IP virtual de gestión asignada al clúster.
Última actualización	Hora y fecha en la que la actualización de clúster más reciente.

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Alertas

En el menú desplegable **Alertas** de **All Clusters View**, puede ver el historial de alertas, crear y administrar directivas de alerta y ver y suprimir notificaciones de clúster.

Obtenga más información o realice tareas relacionadas con las alertas:

- Ver el historial de alertas
- Detalles del historial de alertas
- Ver políticas de alerta
- Cree una política de alerta
- Tipos de políticas de alerta
- Editar una política de alerta
- Eliminar una política de alerta
- Permite ver clústeres suprimidos
- Suprimir notificaciones de clúster
- Supresión de clúster final de un clúster
- Correo electrónico de notificación de alertas

Ver el historial de alertas

Puede ver el historial de alertas sin resolver o resueltas.

Pasos

1. Seleccione **Alertas** > **Historial**.
2. Seleccione la ficha **sin resolver** o **resuelto** para ver el historial de alertas del clúster.
3. (Opcional) Seleccione la Para exportar los datos a un archivo CSV.

Detalles del historial de alertas

La página **Historial** del menú desplegable Alertas de la vista todos los clústeres muestra hasta 10000 entradas del historial de alertas, incluidas todas las alertas y alertas no resueltas en los últimos 30 días.

La lista siguiente describe los detalles que tienen a su disposición:

Título	Descripción
ID de alerta	ID único de cada alerta.
Activado	La hora a la que se activó la alerta en SolidFire Active IQ, no en el clúster mismo.
Última notificación	Hora en la que se ha enviado el correo electrónico de alerta más reciente.
Resuelto	Muestra si se ha resuelto la causa de la alerta.
Tiempo de resolución	Tiempo en el que se resolvió un problema.
Política	Este es el nombre de la política de alerta definido por el usuario.

Título	Descripción
Gravedad	Gravedad asignada en el momento en que se creó la política de alerta.
Destino	La dirección o las direcciones de correo electrónico seleccionadas para recibir el correo electrónico de alerta.
Empresa	Nombre del cliente asociado a la alerta.
Clúster	Muestra el nombre del clúster para el que se añadió la política de alertas.
Disparador	Configuración definida por el usuario que activó la alerta.

Ver políticas de alerta

La página **Directivas** del menú desplegable **Alertas** en **All Clusters View** muestra la siguiente información de directiva para todos los clústeres.

La lista siguiente describe los detalles que tienen a su disposición:

Título	Descripción
Nombre de la directiva	Nombre de la política de alertas definida por el usuario.
Destino	La dirección de correo electrónico definida en la política de alertas.
Gravedad	Gravedad asignada en la política de alerta.
De clúster	El número y el nombre de cada clúster definido en la política de alertas. Seleccione el icono de información para ver los clústeres asociados.
Condición	Configuración definida por el usuario para cuándo se debe activar una alerta.
Tipos de supresión	Determina qué alertas y eventos se suprimen. Son posibles los siguientes tipos: • **Completo**: Todas las alertas del clúster se suprimen durante el tiempo especificado. No se generan casos de soporte ni alertas por correo electrónico. • **Actualizaciones**: Las alertas de clúster no críticas se suprimen durante el tiempo especificado. Las alertas cruciales aún generan casos de soporte y correos electrónicos. • **Compute**: Se suprimen las alertas activadas por VMware en los nodos informáticos. • **Nodehardware**: Las alertas asociadas al mantenimiento de nodos se suprimen. Por ejemplo, para cambiar las unidades o desconectar los nodos. • **Unidad**: Las alertas asociadas con el estado de la unidad se suprimen. • **Red**: Las alertas asociadas con la configuración de red y el estado se suprimen. • **Alimentación**: Las alertas de redundancia de energía están suprimidas. No suprime una alerta *nodeOffline* que se produce en el caso de una pérdida total de alimentación.
Acciones	Seleccione el menú desplegable vertical para las opciones de edición y eliminación de la directiva seleccionada.

Cree una política de alerta

Puede crear una directiva de alerta para supervisar la información desde la **vista todos los clústeres** de SolidFire Active IQ. Las políticas de alerta permiten recibir notificaciones de un estado o evento de rendimiento con uno o más clústeres en una instalación de modo que se puedan realizar acciones antes o en respuesta a un evento más grave.

Pasos

1. Seleccione **Alertas** > **políticas**.
2. Seleccione **Crear directiva**.
3. Seleccione un tipo de alerta en la lista **Tipo de directiva**. Consulte Tipos de políticas de alerta.

   Hay campos específicos de la directiva adicionales en el cuadro de diálogo **Crear directiva** dependiendo del tipo de directiva seleccionado.

4. Escriba un nombre para la nueva política de alerta.

   Los nombres de las políticas de alerta deben describir la condición para la que se está creando la alerta. Los títulos descriptivos ayudan a identificar la alerta fácilmente. Los nombres de directivas de alertas se muestran como referencia en cualquier parte del sistema.

5. Seleccione un nivel de gravedad.

   Los niveles de gravedad de la directiva de alertas están codificados por colores y se pueden filtrar fácilmente desde la página **Alertas** > **Historial**.

6. Determine el tipo de supresión de la directiva de alerta seleccionando un tipo de **tipos soportables**. Puede seleccionar más de un tipo.

   Confirmar que las asociaciones tienen sentido. Por ejemplo, ha seleccionado **supresión de red** para una directiva de alerta de red.

7. Seleccione uno o varios clústeres para incluirlos en la política.

   Cuando se añade un nuevo clúster a la instalación después de crear la política, el clúster no se agregará automáticamente a las políticas de alerta existentes. Debe editar una política de alerta existente y seleccionar el nuevo clúster que desea asociar a la política.

8. Introduzca una o más direcciones de correo electrónico a las cuales se enviarán las notificaciones de alerta. Si va a introducir varias direcciones, debe usar una coma para separar cada dirección.
9. Seleccione **Guardar directiva de alerta**.

Tipos de políticas de alerta

Puede crear directivas de alerta basadas en los tipos de directivas disponibles que aparecen en el cuadro de diálogo **Crear directiva** desde **Alarmas** > **Directivas**.

Las alertas de políticas disponibles incluyen los siguientes tipos:

Tipo de directiva	Descripción
Fallo del clúster	Envía una notificación cuando se produce un error de un tipo concreto o de cualquier tipo del clúster.
Evento	Envía una notificación cuando se produce un tipo de evento específico.
Unidad con error	Envía una notificación cuando se produce un fallo de la unidad.
Unidad disponible	Envía una notificación cuando una unidad está en línea en el estado *Available*.
Uso del clúster	Envía una notificación cuando la capacidad y el rendimiento del clúster que se están usando son mayores que el porcentaje especificado.
El espacio utilizable	Envía una notificación cuando el espacio útil del clúster es inferior a un porcentaje especificado.
Espacio de aprovisionamiento	Envía una notificación cuando el espacio de clúster aprovisionable es inferior a un porcentaje especificado.
El recolector no está informando	Envía una notificación cuando el recopilador para SolidFire Active IQ que se ejecuta en el nodo de gestión no puede enviar datos a SolidFire Active IQ durante la duración especificada.
Desgaste de la unidad	Envía una notificación cuando una unidad de un clúster tiene menos de un porcentaje especificado de espacio restante o de deterioro.
Sesiones iSCSI	Envía una notificación cuando el número de sesiones iSCSI activas es mayor que el valor especificado.
Flexibilidad del chasis	Envía una notificación cuando el espacio usado de un clúster es mayor que el porcentaje especificado por el usuario. Debe seleccionar un porcentaje que sea suficiente para dar un aviso previo antes de alcanzar el umbral de resiliencia del clúster. Después de alcanzar este umbral, un clúster ya no se puede recuperar de forma automática tras un fallo en el nivel de chasis.
Alarma de VMware	Envía una notificación cuando se activa una alarma de VMware y se notifica a SolidFire Active IQ.
Resiliencia de dominio de protección personalizada	Cuando el espacio utilizado aumenta más allá del porcentaje especificado de umbral de resiliencia del dominio de protección personalizado, el sistema envía una notificación. Si este porcentaje llega a 100, el clúster de almacenamiento no tiene suficiente capacidad libre para recuperarse tras un fallo del dominio de protección personalizado.
Archivos de núcleo/volcado de bloqueo del nodo	Cuando un servicio deja de responder y debe reiniciarse, el sistema crea un archivo de núcleo o un archivo de volcado de bloqueo y envía una notificación. Este no es el comportamiento esperado durante las operaciones regulares.

Editar una política de alerta

Una política de alerta se puede editar para añadir o quitar clústeres de una política o cambiar la configuración de una política adicional.

Pasos

1. Seleccione **Alertas** > **políticas**.
2. Seleccione el menú para obtener más opciones en **acciones**.
3. Seleccione **Editar directiva**.

El tipo de directiva y los criterios de supervisión específicos del tipo no se pueden editar.

4. (Opcional) Escriba un nombre revisado para la nueva política de alerta.

   Los nombres de las políticas de alerta deben describir la condición para la que se está creando la alerta. Los títulos descriptivos ayudan a identificar la alerta fácilmente. Los nombres de directivas de alertas se muestran como referencia en cualquier parte del sistema.

5. (Opcional) Seleccione un nivel de gravedad diferente.

   Los niveles de gravedad de la política de alertas están codificados mediante colores y pueden filtrarse fácilmente desde la página Alertas > Historial.

6. Determine el tipo de supresión de la directiva de alerta cuando está activa seleccionando un tipo de **tipos soportables**. Puede seleccionar más de un tipo.

   Confirmar que las asociaciones tienen sentido. Por ejemplo, ha seleccionado **supresión de red** para una directiva de alerta de red.

7. (Opcional) Seleccione o elimine asociaciones de clústeres con la política.

   Cuando se añade un nuevo clúster a la instalación después de crear la política, el clúster no se agrega automáticamente a las políticas de alerta existentes. Debe seleccionar el nuevo clúster que desea asociar a la política.

8. (Opcional) modifique una o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las notificaciones de alerta. Si va a introducir varias direcciones, debe usar una coma para separar cada dirección.
9. Seleccione **Guardar directiva de alerta**.

Eliminar una política de alerta

Al eliminar una política de alerta, esta se quita de forma permanente del sistema. Las notificaciones por correo electrónico ya no se envían para esa política y las asociaciones de clúster con la política se eliminan.

Pasos

1. Seleccione **Alertas** > **políticas**.
2. En **acciones**, seleccione el menú para obtener más opciones.
3. Seleccione **Eliminar directiva**.
4. Confirme la acción.

   La directiva se elimina del sistema de forma permanente.

Permite ver clústeres suprimidos

En la página **clústeres suprimidos** del menú desplegable **Alertas** dentro de la **Vista todos los clústeres**, puede ver una lista de clústeres que tienen notificaciones de alerta suprimidas.

El soporte de NetApp o los clientes pueden suprimir notificaciones de alerta para un clúster al realizar

mantenimiento. Cuando las notificaciones se suprimen para un clúster mediante la supresión de actualizaciones, no se envían alertas comunes que ocurren durante las actualizaciones. También hay una opción de supresión de alerta completa que detiene la notificación de alerta de un clúster durante un periodo especificado. Puede ver cualquier alerta de correo electrónico que no se envíe cuando se supriman las notificaciones en la página **Historial** del menú **Alertas**. Las notificaciones suprimidas se reanudan automáticamente después de que transcurra la duración definida. Puede finalizar la supresión temprana de las notificaciones seleccionando "reanudar notificaciones" en el menú desplegable.

La siguiente información está disponible en la página **clústeres suprimidos**.

Título	Descripción
Empresa	El nombre de la empresa asignado al clúster.
ID del clúster	El número de clúster asignado cuando se crea el clúster.
Nombre del clúster	El nombre asignado al clúster.
Hora de inicio	La hora exacta a la que se inició la supresión de notificaciones o está programada para iniciarse.
Hora de fin	El tiempo exacto en el que está programado que finalice la supresión de las notificaciones
Tipo	Determina qué alertas y eventos se suprimen. Son posibles los siguientes tipos: • **Completo**: Todas las alertas del clúster se suprimen durante el tiempo especificado. No se generan casos de soporte ni alertas por correo electrónico. • **Actualizaciones**: Las alertas de clúster no críticas se suprimen durante el tiempo especificado. Las alertas cruciales aún generan casos de soporte y correos electrónicos. • **Compute**: Se suprimen las alertas activadas por VMware en los nodos informáticos. • **Nodehardware**: Las alertas asociadas al mantenimiento de nodos se suprimen. Por ejemplo, para cambiar las unidades o desconectar los nodos. • **Unidad**: Las alertas asociadas con el estado de la unidad se suprimen. • **Red**: Las alertas asociadas con la configuración de red y el estado se suprimen. • **Alimentación**: Las alertas de redundancia de energía están suprimidas. No suprime una alerta *nodeOffline* que se produce en el caso de una pérdida total de alimentación.
Estado	Indica el estado de una notificación de alerta: • **Activo**: Supresión de notificaciones de alerta activa. • **Futuro**: La supresión de notificaciones de alerta está programada para una fecha y hora futuras.
Acciones	Seleccione la opción para suprimir o reanudar notificaciones para un clúster.

Suprimir notificaciones de clúster

Puede suprimir notificaciones de alerta en el nivel del clúster para un solo clúster o varios clústeres para la fecha y la hora actuales o la programación para que comiencen en una fecha y hora futuras.

Pasos

1. Debe realizar una de las siguientes acciones:
   a. En la descripción general de **Dashboard**, seleccione el menú acciones del clúster que desea suprimir.
   b. En **Alertas** > **supresión de clúster**, seleccione **clústeres de supresión**.
2. En el cuadro de diálogo **Suprimir alertas para clúster**, haga lo siguiente:
   a. Si ha seleccionado el botón **Suppress Clusters** en la página **clústeres suprimidos**, seleccione un clúster.
   b. Seleccione un tipo de supresión de alertas como **Full**, **Upgrades**, **Compute**, **Nodehardware**, **Drive**, **Red** o **Alimentación**. Obtenga información sobre los tipos de supresión.

   > Un clúster puede tener varios tipos de supresión, que pueden incluir varias selecciones del mismo tipo de supresión. Cuando ya existe un tipo de supresión durante una ventana de supresión programada, aparece atenuado. Para volver a seleccionar este tipo de supresión, seleccione **superposición existente**. Varias selecciones del mismo tipo de supresión pueden tener tiempos de superposición o, si se programan futuras supresiones, pueden ser en momentos diferentes. Cuando dos supresiones tienen períodos de tiempo superpuestos, la funcionalidad es la misma que tener una sola supresión con una hora de inicio comenzando en la primera de las supresiones y una hora de finalización a más tardar.

   c. Seleccione la fecha y la hora de inicio que desea que se inicie la supresión de las notificaciones.
   d. Seleccione una duración común o introduzca una fecha y hora de finalización personalizadas durante las cuales se deben suprimir las notificaciones.
3. Seleccione **Suprimir**.

> Esta acción también suprime algunas o todas las notificaciones al soporte de NetApp. Una vez que se aplique la supresión del clúster, el soporte de NetApp o cualquier usuario que tenga derecho a ver el clúster puede actualizar el estado de supresión.

Supresión de clúster final de un clúster

Puede finalizar la supresión de alertas de clúster en los clústeres que se aplicaron mediante la función Suppress Clusters. Esto permite que los clústeres reanuden su estado normal de generación de informes de alerta.

Pasos

1. Desde **Dashboard** general o **Alertas** > **supresión de clúster**, supresión de fin para los clústeres únicos o múltiples que desea reanudar los informes de alerta normales:
   a. Para un único clúster, seleccione el menú acciones del clúster y seleccione **terminar supresión**.
   b. Para varios clústeres, seleccione los clústeres y, a continuación, seleccione **terminar las supresiones seleccionadas**.

Correo electrónico de notificación de alertas

Los suscriptores de las alertas de SolidFire Active IQ reciben diferentes correos electrónicos de estado para cada alerta que se activa en el sistema. Hay tres tipos de correos electrónicos de estado asociados a las alertas:

Nuevo correo electrónico de alerta	Este tipo de correo electrónico se envía cuando se activa una alerta.
Correo electrónico de alerta de recordatorio	Este tipo de correo electrónico se envía una vez cada 24 horas mientras la alerta permanece activa.
Correo electrónico de alerta resuelta	Este tipo de correo electrónico se envía cuando se resuelve el problema.

Después de crear una política de alerta y de generar una alerta nueva para esta política, se envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico designada (consulte Cree una directiva de alerta).

La línea de asunto del correo electrónico de alerta utiliza uno de los siguientes formatos, según el tipo de error notificado:

- Fallo sin resolver del clúster: `[cluster fault code] fault on [cluster name] ([severity])`
- Fallo resuelto del clúster: `Resolved: [cluster fault code] fault on [cluster name] ([severity])`
- Alerta sin resolver: `[policy name] alert on [cluster name] ([severity])`
- Error de alerta resuelto: `Resolved: [policy name] alert on [cluster name] ([severity])`

El contenido del correo electrónico de notificación será similar al siguiente ejemplo:

Alert ID: 8998893 (Unique Alert ID as generated by AIQ)
Alert Policy: clusterFault (Name of Alert Policy as defined by user)
Alert Value: nodeHardwareFault (For Faults= "code")
Severity: Warning (severity as defined by user in the alert policy)
Customer: (Customer name)
Cluster: (Cluster name)
Occurrence Time: 2015-12-18 16:07:18 UTC (time the issue occurred on the cluster - available for fault and event alerts only)
Notification Time: 2015-12-18 16:09:08 UTC (time AIQ generated *this* notification)
Node ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Drive ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Service ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Additional Detail: None for this Alert (Details as included in cluster faults payload)
Historical Detail: nodeHardwareFault has occurred 601 times on this cluster in the last 30 days. (number of times this alert [with matching node/drive/service IDs] has occurred in the past 30 days)

Link to AIQ Alert

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Licencias por capacidad

En la página **licencias por capacidad** de **All Clusters View**, puede ver información acerca del modelo de licencias por capacidad de NetApp. Los clientes que utilizan dispositivos SolidFire estándar deben ignorar esta página.

Las licencias por capacidad son una opción de licencia alternativa que ofrece NetApp. Obtenga información sobre o realice tareas relacionadas con licencias de capacidad:

Título	Descripción
Nombre del pool	Nombre del cliente asociado a la licencia.
Capacidad titulada	Suma de las licencias de capacidad de software adquiridas.
Capacidad aprovisionada	Cantidad de capacidad aprovisionada asignada en todos los nodos con licencia de la capacidad en el entorno del cliente.
Capacidad utilizada	La capacidad utilizada actual de todos los clústeres de un pool de clústeres.
De clúster	Número de clústeres y sus ID, que comprenden un pool de clústeres para una licencia.

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Capacidad a plazo

En la página **term Capacity** de **All Clusters View**, puede ver información acerca del modelo de capacidad a plazo de NetApp.

Título	Descripción
ID de la compañía	ID de compañía asociado a la licencia.
Nombre de la empresa	Nombre de la empresa asociada a la licencia.
Licencias	Número de licencias en un entorno de cliente.
De clúster	Número de clústeres y sus ID que pertenecen a un cliente.
Capacidad con licencia	Cantidad de capacidad asignada en los nodos con licencia en un entorno del cliente.
La capacidad consumida	La capacidad consumida actualmente por todos los clústeres que pertenecen a un cliente.

Obtenga más información

"Documentación de productos de NetApp"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.