すべてのクラスタビュー
SolidFire Active IQ

NetApp
September 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/solidfire-active-iq/task-active-iq-all-clusters-view-overview.html on September 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

すべてのクラスタビュー 1
すべてのクラスタビュー 1
All Clusters Viewダッシュボード 1
アラート 2
容量ベースのライセンス 10
期間容量 10

すべてのクラスタビュー

すべてのクラスタビュー

すべてのクラスタビュー*は、SolidFire Active IQ のランディングページです。

すべてのクラスタビュー*からアクセスできる機能については、以下を参照してください。

- "All Clusters Viewダッシュボード"
- "アラート"
- "容量ベースのライセンス"
- "期間容量"

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

All Clusters Viewダッシュボード

すべてのクラスタビュー*の*ダッシュボード*ページでは、アカウントに関連付けられているクラスタに関するパフォーマンス、容量、およびクラスタ統計の詳細を表示できます。

見出し	説明
会社	クラスタに割り当てられている会社の名前。
クラスタ	クラスタに割り当てられている名前。
クラスタID	クラスタの作成時に割り当てられたクラスタ番号。
バージョン	各ノードで実行されているクラスタマスターのバージョン。
ノード	クラスタ内のノードの数。
個のボリューム	クラスタ内のボリュームの数。
効率性	圧縮、重複排除、シンプロビジョニングなどにより、システムで認識される効率性です。
使用済みブロック容量	クラスタブロックの現在の使用済み容量。
障害	クラスタで検出された現在未解決の障害の数。
SVIP	クラスタに割り当てられたストレージ仮想IPアドレス。
MVIPの数	クラスタに割り当てられた管理仮想IPアドレス。
前回の更新	クラスタの最新の更新日時。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

アラート

すべてのクラスタビュー*内の* Alerts *ドロップダウンメニューから、アラート履歴の表示、アラートポリシーの作成と管理、クラスタ通知の表示と停止を行うことができます。

アラートに関連するタスクの詳細と実行方法：

- alerts history
- history details
- alert policies
- ,アラートポリシーを作成します
- ,アラートポリシータイプ
- an alert policy
- an alert policy
- suppressed clusters
- cluster notifications
- cluster suppression from a cluster
- notification email

アラートの履歴を表示します

未解決または解決済みのアラートの履歴を表示できます。

手順

1. ［アラート］>［履歴］を選択します。
2. クラスタのアラートの履歴を表示するには、「* Unresolved 」タブまたは「 resolved *」タブを選択します。
3. （オプション）を選択します ボタン"] アイコンをクリックして、データをCSVファイルにエクスポートします。

アラートの履歴の詳細

[All Clusters]ビュー内の[Alerts]ドロップダウン・メニューの[*History]ページには'過去30日間に解決されたすべての未解決のアラートおよびアラートを含む'最大10000件のアラート履歴が表示されます

表示される詳細情報は次のとおりです。

見出し	説明
アラート ID	各アラートの一意のID。
トリガー済み	アラートがSolidFire Active IQ でトリガーされた時刻。クラスタ自体ではトリガーされません。
最後に通知しました	最新のアラートEメールが送信された時刻です。
解決しました	アラートの原因 が解決されたかどうかを示します。
解決時間	問題 が解決された時刻。
ポリシー	これはユーザ定義のアラートポリシー名です。
重大度	アラートポリシーが作成された時点で割り当てられていた重大度。
宛先	アラートEメールの受信用に選択したEメールアドレス。
会社	アラートに関連付けられている顧客の名前。
クラスタ	アラートポリシーが追加されたクラスタの名前が表示されます。
トリガー	アラートをトリガーしたユーザ定義の設定。

アラートポリシーを表示します

すべてのクラスタ・ビュー内の* Alerts ドロップダウンメニューの Policies *ページには、すべてのクラスタに関する次のポリシー情報が表示されます。

表示される詳細情報は次のとおりです。

見出し	説明
ポリシー名	ユーザ定義のアラートポリシー名。
宛先	アラートポリシーで定義されたEメールアドレス。
重大度	アラートポリシーで割り当てられている重大度。
クラスタ	アラートポリシーに定義されている各クラスタの数と名前。情報アイコンを選択すると、関連付けられているクラスタが表示されます。
条件	アラートをトリガーするタイミングのユーザ定義の設定。

見出し	説明
抑制タイプ	抑制するアラートとイベントを決定します。次のタイプを使用できます。 • * Full *：指定した期間は、クラスタに対するすべてのアラートが抑制されます。サポートケースやEメールアラートは生成されません。 • アップグレード：重大でないクラスタアラートは、指定した期間は停止されます。重大なアラートでは、引き続きサポートケースやEメールが生成されます。 • コンピューティング：コンピューティングノードでVMwareによってトリガーされたアラートは抑制されます。 • * NodeHardware *：ノードのメンテナンスに関連するアラートは抑制されています。たとえば、ドライブの交換またはノードのオフライン化などです。 • ドライブ：ドライブの健常性に関連するアラートを抑制します。 • ネットワーク：ネットワーク構成とヘルスに関連するアラートは抑制されます。 • 電源:電源冗長性アラートは抑制されています。電源が完全に失われた場合に発生する_nodeOffline_alertは抑制されません
アクション	選択したポリシーの編集オプションと削除オプションを表示する縦のドロップダウンメニューを選択します。

アラートポリシーを作成します

SolidFire Active IQ のすべてのクラスタビュー*から情報を監視するアラートポリシーを作成できます。アラートポリシーを使用すると、インストール全体で1つ以上のクラスタのステータスやパフォーマンスイベントを通知して、より重大なイベントに事前に対処したり対応したりすることができます。

手順

1. [アラート>*ポリシー*]を選択します。
2. [* ポリシーの作成 *] を選択します。
3. [ポリシータイプ]リストからアラート・タイプを選択しますを参照してください ,アラートポリシータイプ。

> 選択したポリシータイプに応じて、[ポリシーの作成*]ダイアログボックス内にポリシー固有のフィールドが追加されます。

4. 新しいアラートポリシーの名前を入力します。

> アラートポリシー名には、アラートの作成対象となる条件を記述する必要があります。わかりやすいタイトルを付けると、アラートを簡単に特定できます。アラートポリシー名は、システム内の他の場所に参照として表示されます。

5. 重大度レベルを選択します。

アラート・ポリシーの重大度レベルは色分けされており'［アラート］＞［*履歴］ページ*から簡単にフィルタリングできます

6. アラートポリシーの抑制のタイプを特定するには、*抑制可能タイプ*からタイプを選択します。複数のタイプを選択できます。

   関連付けが適切であることを確認します。たとえば、ネットワークアラートポリシーに*Network Suppression *を選択したとします。

7. ポリシーに含めるクラスタを1つ以上選択します。

   ポリシーの作成後に新しいクラスタを環境に追加した場合、そのクラスタは既存のアラートポリシーに自動的には追加されません。既存のアラートポリシーを編集し、ポリシーに関連付ける新しいクラスタを選択する必要があります。

8. アラート通知の送信先となるEメールアドレスを1つ以上入力します。複数のアドレスを入力する場合は、各アドレスをカンマで区切る必要があります。
9. ［アラートポリシーの保存］を選択します。

アラートポリシータイプ

[ポリシーの作成*]ダイアログボックスに表示されている使用可能なポリシータイプに基づいて、[アラーム*>*Policies*]からアラートポリシーを作成できます。

使用可能なポリシーアラートの種類は次のとおりです。

ポリシータイプ	説明
クラスタ障害です	特定のタイプまたはいずれかのタイプのクラスタ障害が発生したときに通知を送信します。
イベント	特定のイベントタイプが発生したときに通知を送信します。
障害ドライブ	ドライブ障害が発生したときに通知を送信します。
使用可能ドライブ	ドライブが_available_stateになったときに通知を送信します。
クラスタ利用率	使用中のクラスタの容量とパフォーマンスが指定した割合を超えたときに通知を送信します。
使用可能スペース	使用可能なクラスタスペースが指定した割合を下回ったときに通知を送信します。
プロビジョニング可能なスペース	プロビジョニング可能なクラスタスペースが指定した割合を下回ったときに通知を送信します。
コレクタが報告されて	管理ノードで実行されているSolidFire Active IQ のコレクタが、指定した期間にわたってSolidFire Active IQ へのデータ送信に失敗したときに通知を送信します。
ドライブの摩耗度	クラスタ内のドライブの摩耗度またはリザーブスペースが指定した割合を下回った場合に通知を送信します。
iSCSIセッション	アクティブなiSCSIセッションの数が指定した値よりも多い場合に通知を送信します。

ポリシータイプ	説明
シャーシの耐障害性	クラスタの使用済みスペースがユーザ指定の割合を超えたときに通知を送信します。クラスタの耐障害性しきい値に達する前に早期通知を行うために十分な割合を選択してください。このしきい値に達すると、クラスタはシャーシレベルの障害から自動的に修復できなくなります。
VMwareアラームです	VMwareアラームがトリガーされてSolidFire Active IQ に報告されたときに通知を送信します。
カスタム保護ドメインの耐障害性	使用済みスペースがカスタムの保護ドメインの耐障害性しきい値の指定した割合を超えると、システムから通知が送信されます。この割合が100に達すると、カスタムの保護ドメインで障害が発生した場合に自己修復するための十分な空き容量がストレージクラスタにありません。
ノードコア/クラッシュダンプファイル	サービスが応答しなくなり再起動が必要になると、コアファイルまたはクラッシュダンプファイルが作成され、通知が送信されます。これは、通常の処理では想定される動作ではありません。

アラートポリシーを編集する

アラートポリシーを編集して、ポリシーに対してクラスタを追加または削除したり、追加のポリシー設定を変更したりできます。

手順

1. [アラート>*ポリシー*]を選択します。
2. [アクション（* Actions *）]の下のその他のオプションのメニューを選択します。
3. ［ポリシーの編集］を選択します。

   ポリシータイプおよびタイプ固有の監視条件は編集できません。

4. （オプション）新しいアラートポリシーの改訂名を入力します。

   アラートポリシー名には、アラートの作成対象となる条件を記述する必要があります。わかりやすいタイトルを付けると、アラートを簡単に特定できます。アラートポリシー名は、システム内の他の場所に参照として表示されます。

5. （任意）別の重大度レベルを選択します。

   アラートポリシーの重大度レベルは色分けされており、[Alerts]>[History]ページから簡単にフィルタリングできます。

6. アラートポリシーがアクティブな場合の抑制のタイプを判別するには、*抑制可能タイプ*からタイプを選択します。複数のタイプを選択できます。

   関連付けが適切であることを確認します。たとえば、ネットワークアラートポリシーに*Network Suppression *を選択したとします。

7. （オプション）クラスタとポリシーの関連付けを選択または削除します。

ポリシーの作成後に新しいクラスタを環境に追加した場合、そのクラスタは既存のアラートポリシーに自動的には追加されません。ポリシーに関連付ける新しいクラスタを選択する必要があります。

8. （オプション）アラート通知の送信先となる1つ以上のEメールアドレスを変更します。複数のアドレスを入力する場合は、各アドレスをカンマで区切る必要があります。
9. ［アラートポリシーの保存］を選択します。

アラートポリシーを削除する

アラートポリシーを削除すると、システムから完全に削除されます。そのポリシーに関するEメール通知は送信されなくなり、ポリシーとクラスタの関連付けが削除されます。

手順

1. [アラート>*ポリシー*]を選択します。
2. [アクション（* Actions *）]で、その他のオプションのメニューを選択します。
3. [ポリシーの削除]を選択します。
4. 操作を確定します。

   ポリシーはシステムから完全に削除されます。

抑制されたクラスタを表示します

すべてのクラスタビュー*内の* Alerts ドロップダウンメニューの Suppressed Clusters *ページでは、アラート通知が抑制されているクラスタのリストを表示できます。

ネットアップサポートまたはお客様は、メンテナンスの際にクラスタのアラート通知を停止できます。アップグレードの抑制を使用してクラスタに対する通知を停止した場合、アップグレード中に発生する一般的なアラートは送信されません。また、指定した期間、クラスタのアラート通知を停止するフルアラート抑制オプションもあります。通知が抑制されたときに送信されない電子メールアラートは、[* Alerts]メニューの[*History]ページで確認できます。定義した期間が経過すると、自動的に通知が停止されます。

以下の情報は、* Suppressed Clusters *ページで確認できます。

見出し	説明
会社	クラスタに割り当てられている会社の名前。
クラスタID	クラスタの作成時に割り当てられたクラスタ番号。
クラスタ名	クラスタに割り当てられている名前。
開始時間	通知の抑制が開始された正確な時刻。
終了時刻	通知の抑制が終了する予定の正確な時刻

見出し	説明
を入力します	抑制するアラートとイベントを決定します。次のタイプを使用できます。 • * Full *：指定した期間は、クラスタに対するすべてのアラートが抑制されます。サポートケースやEメールアラートは生成されません。 • アップグレード：重大でないクラスタアラートは、指定した期間は停止されます。重大なアラートでは、引き続きサポートケースやEメールが生成されます。 • コンピューティング：コンピューティングノードでVMwareによってトリガーされたアラートは抑制されます。 • * NodeHardware *：ノードのメンテナンスに関連するアラートは抑制されています。たとえば、ドライブの交換またはノードのオフライン化などです。 • ドライブ：ドライブの健常性に関連するアラートを抑制します。 • ネットワーク：ネットワーク構成とヘルスに関連するアラートは抑制されます。 • 電源:電源冗長性アラートは抑制されています。電源が完全に失われた場合に発生する_nodeOffline_alertは抑制されません
アクション	クラスタの通知を停止または再開するオプションを選択します。

クラスタ通知を停止

アラート通知は、単一のクラスタまたは複数のクラスタについて、クラスタレベルで停止することができます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   a. ダッシュボード*の概要で、抑制するクラスタの操作メニューを選択します。
   b. * Alerts **>** Cluster Suppression から、 Suppress Clusters *を選択します。
2. [**Suppress Alerts for Cluster**]ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. [* Suppressed Clusters]ページで[* Suppress Clusters]*ボタンを選択した場合は、クラスタを選択します。
   b. アラート抑制タイプとして、「* Full 」、「 Upgrades 」、「**Compute** *」、「 NodeHardware 」、「* Drive 」のいずれかを選択します。 *ネットワーク*または*電源。 ,抑制タイプについて説明します。

      1つのクラスタに複数の抑制タイプを設定できますが、抑制タイプを共有することはできません。たとえば、クラスタには「フル」、「コンピューティング」、「ドライブ」などの抑制を設定できますが、2つの「フル」の抑制を設定することはできません。抑制がすでにクラスタに存在する場合、グレー表示になります。既存の抑制を置き換えるには、*既存を上書き*を選択し、新しい抑制タイプを選択します。

   c. 共通の期間を選択するか、通知を停止するカスタムの終了日時を入力します。
3. *抑制*を選択します。

この操作は、ネットアップサポートへの特定またはすべての通知も停止します。クラスタの抑制を有効にすると、ネットアップサポート、またはクラスタを表示する権限を持つすべてのユーザが抑制状態を更新できます。

クラスタからのクラスタの抑制を終了します

Suppress Clusters機能を使用して適用されたクラスタに対するクラスタアラート抑制を終了できます。これにより、クラスタで通常のアラートレポートの状態を再開できます。

手順

1. Dashboard * overviewまたは* Alerts **>** Cluster Suppression *で、標準のアラートレポートを再開する1つまたは複数のクラスタの抑制を終了します。
   a. 単一のクラスタの場合は、クラスタのActionsメニューを選択し、* End Suppression *を選択します。
   b. 複数のクラスタの場合は、クラスタを選択し、「選択した抑制を終了」を選択します。

アラート通知**E**メール

SolidFire Active IQ アラートのユーザは、システムでトリガーされる各アラートに対して異なるステータスEメールを受信します。アラートに関連付けられるステータスEメールには、次の3種類があります。

新しいアラートEメール	このタイプのEメールはアラートがトリガーされると送信されます。
リマインダのアラートのEメール	このタイプのEメールは、アラートがアクティブなままであるかぎり24時間ごとに送信されます。
アラート解決電子メール	このタイプのEメールは、問題 が解決されると送信されます。

アラートポリシーが作成され、このポリシーの新しいアラートが生成されると、指定したEメールアドレスにEメールが送信されます（を参照） ,アラートポリシーを作成します）。

アラートEメールの件名には、報告されたエラーの種類に応じて次のいずれかの形式が使用されます。

- 未解決のクラスタ障害:[cluster fault code][cluster name]([severity])`の障害
- クラスタ障害を解決しました：'Resolved：[cluster fault code][cluster name]([severity])`の障害
- 未解決のアラート:[policy name] alerton [cluster name]([severity])`
- 解決済みのアラート障害：'Resolved：[policy name] alert on [cluster name]（[severity])`

通知Eメールの内容は次の例のようになりま

す。

Alert ID: 8998893 (Unique Alert ID as generated by AIQ)
Alert Policy: clusterFault (Name of Alert Policy as defined by user)
Alert Value: nodeHardwareFault (For Faults= "code")
Severity: Warning (severity as defined by user in the alert policy)
Customer: [redacted] (Customer name)
Cluster: [redacted] (Cluster name)
Occurrence Time: 2015-12-18 16:07:18 UTC (time the issue occurred on the cluster - available for fault and event alerts only)
Notification Time: 2015-12-18 16:09:08 UTC (time AIQ generated *this* notification)
Node ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Drive ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Service ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Additional Detail: None for this Alert (Details as included in cluster faults payload)
Historical Detail: nodeHardwareFault has occurred 601 times on this cluster in the last 30 days. (number of times this alert [with matching node/drive/service IDs] has occurred in the past 30 days)

Link to AIQ Alert

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

容量ベースのライセンス

すべてのクラスタビュー*の*容量ライセンス*ページで、NetApp Capacity Licensingモデルに関する情報を確認できます。標準のSolidFire アプライアンスを使用しているお客様は、このページを無視してください。

容量ライセンスは、ネットアップが提供しているオプションの1つです。容量ライセンスに関連するタスクを確認し、実行することができます。

見出し	説明
プール名	ライセンスに関連付けられている顧客の名前。
使用権のある容量	購入済みのソフトウェア容量ライセンスの合計。
プロビジョニング済み容量	お客様の環境内のすべての容量ライセンス済みノードの割り当て済みプロビジョニング済み容量。
使用済み容量	クラスタプール内のすべてのクラスタの現在の使用済み容量。
クラスタ	ライセンスのクラスタプールを構成するクラスタの数とID。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

期間容量

すべてのクラスタビュー*の「期間容量*」ページで、ネットアップの用語容量モデルに

関する情報を表示できます。

見出し	説明
会社ID	ライセンスに関連付けられた会社ID。
会社名	ライセンスに関連付けられている会社の名前。
ライセンス	お客様の環境で使用するライセンスの数。
クラスタ	お客様に属するクラスタとそのIDの数。
ライセンス容量	お客様の環境でライセンスが付与されているノード上の割り当て済み容量。
使用済み容量	お客様に属するすべてのクラスタの現在の消費容量。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。