SolidFire Active IQ の利用を開始しましょう

SolidFire Active IQ

NetApp
September 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/solidfire-active-iq/task-active-iq-get-started-overview.html on September 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SolidFire Active IQ の利用を開始しましょう 1
SolidFire Active IQ の利用を開始しましょう 1
SolidFire Active IQ の詳細をご覧ください 1
SolidFire Active IQ レポートを有効にします 2
Active IQ UIを使用 4

SolidFire Active IQ の利用を開始しましょう

SolidFire Active IQ の利用を開始しましょう

SolidFire Active IQ ツールを使用すると、容量とパフォーマンスの監視に加え、クラスタの健常性に関する情報をどこからでも簡単に入手して確認できます。SolidFire Active IQ の使用方法にかかわらず、使用を開始する前に知っておくべき事項がいくつかあります。

- "SolidFire Active IQ の詳細をご覧ください"：SolidFire Active IQ の仕組みと、収集される情報について理解しておく必要があります。
- "SolidFire Active IQ レポートを有効にします"：Active IQ サーバをクラスタに接続してクラスタ情報を受信するには、管理ノードでActive IQ レポート機能を有効にする必要があります。
- "SolidFire Active IQ UIを使用"：フィルタ、ソート、データのエクスポート、クラスタ選択などの新機能または拡張された機能について説明します。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

SolidFire Active IQ の詳細をご覧ください

SolidFire Active IQ の使用を開始する前に、SolidFire Active IQ の仕組みと、このツールで収集される情報について理解しておく必要があります。

SolidFire Active IQ の仕組み

コレクタやテレメトリなどのサービスは管理ノードで実行されます。これらのサービスには、クラスタへの読み取り専用アクセスが設定され、主要なパフォーマンス、容量、および健全性の指標を収集するために、クラスタに対して定期的にAPI呼び出しが実行されます。この情報はHTTPSを使用してActive IQ クラウドデータベースにアップロードされ、Active IQ UIからユーザとネットアップサポートに提供されます。Active IQ UIでクラスタに対して受信した最新のAPIペイロードと収集間隔を表示するには、SSOクレデンシャルを使用してログインし、* Reporting ドロップダウンメニューから API Collection *を選択します。

"Access SolidFire Active IQ （ログインが必要）"

SolidFire Active IQ で収集される情報

SolidFire Active IQ は、ボリューム、クラスタ、ノード、パフォーマンス、構成に関する情報を収集します。

- ボリューム、Snapshot、アカウントノードIDなどのリソースID
- クラスタおよびボリュームのパフォーマンスデータと容量データ
- エラーとイベントの履歴
- NetApp HCI とElementソフトウェアのバージョン
- サービス品質（QoS）設定

- ボリュームのサイズ、作成日などの詳細
- ボリュームアクセスグループとセッションの設定
- ノードとクラスタのネットワーク構成

SolidFire Active IQ では、次の顧客の機密情報は収集されません。

- 実際のエンドユーザデータ
- パスワード
- Challenge-Handshake Authentication Protocol（CHAP；チャレンジハンドシェイク認証プロトコル）のシークレット
- クラスタ管理ユーザの情報

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

SolidFire Active IQ レポートを有効にします

インストールまたはアップグレード時にSolidFire Active IQ レポート機能を有効にしていない場合は、管理ノードからクラスタのデータペイロードをActive IQ サーバが受信できるようにする前に、管理ノードでレポート機能を有効にする必要があります。接続のセットアップが完了すると、クラスタからActive IQ サーバに情報が送信されます。その後、クラスタをActive IQ UIに表示してクラスタ情報を確認できます。

Active IQ では、Google ChromeブラウザとFirefoxブラウザがサポートされます。

作業を開始する前に

- Quality of Service（QoS；サービス品質）などのActive IQ の一部の機能を正しく機能させるには、Element 11.3以降が必要です。Active IQ のすべての機能を使用できることを確認するために、次のことを推奨します。
  - ストレージクラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降が実行されている必要があります。
  - バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。
- インターネットにアクセスできる。外部接続のないダークサイトからは、 Active IQ コレクタサービスを使用できません。

手順

1. インストールのベースアセット ID を取得します。
   a. 管理ノードでインベントリサービス REST API UI を開きます。

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
   ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）を選択して、次の手順を実行

i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
iii. セッションを開始するには、 * Authorize * を選択します。
iv. ウィンドウを閉じます。

c. REST API UI で、 * 一部のユーザに一時的な処理を開始 / インストール * を選択します。
d. [* 試してみてください *] を選択します。
e. [* Execute] を選択します。
f. コード 200 の応答本文から ' インストールの ID をコピーします

```
{
  "installations": [
    {
      "_links": {
        "collection":
"https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
        "self":
"https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-
91ee-12f111xxc7x0x"
      },
      "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",
```

インストール環境には、インストールまたはアップグレード時に作成されたベースアセットの構成が含まれています。

2. テレメータの有効化：
a. 管理ノードの mNode サービス API UI にアクセスします。管理ノードの IP アドレスに「 /mnode 」を続けて入力します。

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode
```

b. 「 * Authorize * （認証）」または任意のロックアイコンを選択し、次の手順を実行します。
i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
iii. セッションを開始するには、 * Authorize * を選択します。
iv. ウィンドウを閉じます。

c. ベースアセットを設定します。
i. PUT /assets/ ｛ asset_id ｝ * を選択します。
ii. [* 試してみてください *] を選択します。

iii. JSON ペイロードに次のコマンドを入力します。

```
{
"telemetry_active": true
"config": {}
}
```

iv. 前の手順のベース ID を * asset_ID * に入力します。

v. [* Execute] を選択します。

Active IQ サービスは、アセットが変更されるたびに自動的に再起動されます。アセットを変更すると、設定が適用されるまで短時間の遅延が発生します。

3. にログインします "SolidFire Active IQ の略" クラスタを表示できることを確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

Active IQ UIを使用

でUIの機能について説明します "SolidFire Active IQ （ログインが必要）"：

- [Use filters]
- [Sort lists]
- [View graphs and select date ranges]
- [Export list views and report data]
- [Select a cluster]
- [Icon reference]
- [Provide feedback]

フィルタを使用します

Active IQ の各ページでは、リスト情報のソートやフィルタリングを実行できます。リスト（ノード、ドライブ、ボリュームなど）を表示するときは、フィルタ機能を使用して情報を絞り込んで画面に収まるようにすることができます。

手順

1. リスト情報を表示するときは、*フィルター*を選択します。
2. ドロップダウンメニューからフィルタの基準とする列名を選択します。
3. 列の制約を選択します。
4. フィルタの基準とするテキストを入力します。
5. [フィルタの追加（Add Filter）]を選択します

リスト内の情報に対して新しいフィルタが実行され、新しいフィルタが一時的に保存されます。選択したフィルタがフィルタダイアログボックスの下部に表示されます。

6. （オプション）次の手順を実行して、別のフィルタを追加できます。
   a. 別の列見出しと制約を選択します。
   b. [フィルタの追加（Add Filter）]を選択します
7. （任意）（* x *）を選択してフィルタを削除し、フィルタリングされていないリスト情報を表示します。

> 一部のテーブルには、列をビューから除外するオプションがあります。最適な結果を得るには、[*列]を選択して、フィルタを設定するときに必要なすべての列が表示されていることを確認します

リストを並べ替えます

Active IQ UIの特定のページでは、リスト情報を1つ以上の列でソートできます。これにより、画面上で必要な情報を並べ替えることができます。

手順

1. 1つの列でソートするには、情報が目的の順序でソートされるまで、列見出しを選択します。
2. 複数の列でソートするには、次の手順を実行します。
   a. 情報が目的の順序でソートされるまで、ソートする最初の列の列見出しを選択します。
   b. 列を追加するには、コマンドキーを押したまま列見出しを選択し、情報が目的の順序でソートされるようにします。列は複数追加できます。

   この機能は、一部のページでは使用できません。

グラフを表示して日付範囲を選択します

Active IQ のグラフと日付範囲はシームレスに統合されます。日付範囲を選択すると、そのページ上のすべてのグラフが選択した範囲に調整されます。各グラフには、デフォルトの日付範囲は7日間表示されます。

カレンダーのドロップダウンボックスまたは事前定義された範囲のセットから日付範囲を選択できます。日付範囲は、現在のブラウザ時間（選択した時間）と設定した時間を使用して計算されます。また、下部の棒グラフの上に直接ブラシをかけることで、目的の間隔を選択することもできます。使用可能な場合は、左側のサムネイルレイアウトを選択してグラフを切り替えます。これらのレイアウトは非表示にすることもできます。

グラフの線にカーソルを合わせると、ポイントインタイムの詳細が表示されます。

例 **1.** グラフの例を展開します

リストビューとレポートデータをエクスポートします

リストビュー全体またはグラフデータをカンマ区切り値（CSV）形式でエクスポートできます。クラスタやノードなど、一部のリストではエクスポートする列を選択できます。デフォルトでは、表示される列が選択されます。特定のソート順序がある場合、または表示されるエントリを制限するためにフィルタを使用する場合、そのソート順序とフィルタはエクスポートされたファイルに保持されます。

手順

1. リストビューまたはグラフで、を選択します ボタン"] をクリックします。

クラスタを選択

Active IQ では、環境内の個々のクラスタに関する情報を表示できます。

手順

1. Active IQ ダッシュボードで、* Select a Cluster *を選択します。
2. ドロップダウンメニューには、使用可能なクラスタが表示されます。
3. 検索フィールドを使用して、目的のクラスタまたは最近表示したクラスタを検索します。
4. クラスタを選択する名前を選択します。

アイコンのリファレンスです

Active IQ のUIを表示すると、次のアイコンが表示されます。

をクリックします。	説明
	更新
	フィルタ
ボタン"]	エクスポート（Export）
	アカウント設定、ドキュメント、フィードバック、サポート、ログアウト用のメニューです。
	クリップボードにコピーする時間を1回選択します。
	ボタンを切り替えて、テキストの折り返しと取り消しを行います。
	詳細情報。その他のオプションを選択します。
	詳細については、を選択してください。

フィードバックを提供する

Active IQ UIの改善やUIに関する問題への対処には、UIからアクセス可能なEメールのフィードバックオプションを使用します。

手順

1. UIの任意のページで、を選択します アイコンをクリックし、* Feedback *を選択します。
2. Eメールのメッセージ本文に関連する情報を入力します。
3. スクリーンショットがあれば添付します。
4. 「*送信」を選択します。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。