クラスタを選択します

SolidFire Active IQ

NetApp
August 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/solidfire-active-iq/task-active-iq-select-cluster-overview.html on August 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラスタを選択します 1
クラスタを選択します 1
Single Cluster Viewダッシュボードの略 1
選択したクラスタのレポートオプション 3

クラスタを選択します

クラスタを選択します

Select a Cluster *ドロップダウンリストからクラスタを選択すると、特定のクラスタのクラスタ情報を表示できます。クラスタ情報のカテゴリごとに、表形式またはグラフ形式で表示されます。

ダッシュボード*クラスタの概要またはサイド・パネルの*レポート*ドロップダウンメニューで使用できる各種リストとフィルタについて説明します。

- "単一のクラスタビューダッシュボード"
- "クラスタのレポートオプション"

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

Single Cluster Viewダッシュボードの略

選択したクラスタの*ダッシュボード*ページで、パフォーマンス、容量、コンピューティング利用率など、クラスタの詳細の概要を確認できます。

クラスタに関する詳細情報を表示するには、* Show Details *ドロップダウンメニューを選択するか、を選択します ➔ アイコンをクリックすると、より詳細なレポート情報が表示されます。また、グラフの線やレポートデータにマウスポインタを合わせると、詳細が表示されます。

詳細情報はシステムによって異なります。

- [Storage-only system]
- [NetApp HCI system overview]

ストレージ専用システム

SolidFire ストレージベースの解決策 の場合、「ダッシュボード*」ページで「詳細を表示」を選択すると、クラスタに固有の詳細やパフォーマンス情報を表示できます。

見出し	説明
情報バー	このトップバーには、選択したクラスタの現在のステータスの概要が表示されます。バーには、ノードの数、ボリュームの数、障害の詳細、効率に関するリアルタイムの統計、およびブロックとメタデータの容量に関するステータスが表示されます。このバーのリンクをクリックすると、UIの対応するデータに移動します。

見出し	説明
クラスタの詳細	次の値を表示するには、* Show Details *を選択して情報バーを展開します。 • Elementのバージョン • iSCSIセッション • Fibre Channelセッション • 合計設定済みIOPS • 合計最大IOPS • ノードタイプ • 保存データの暗号化 • できません • 設定されている最小IOPSの合計
パフォーマンス	このグラフには、IOPSとスループットの使用状況が表示されます。
容量	インストールされているクラスタの正常性と使用率が表示されます。 • Provisioned：システムに作成されたすべてのボリュームの合計容量。 • Physical：データを格納するためのシステム上の物理容量（ブロックデータの合計容量）の合計です（すべての効率化が適用されたあと）。 • Block Capacity：現在使用されているブロックデータ容量。 • Metadata Capacity：現在使用されているメタデータ容量。 • 効率性：圧縮、重複排除、シンプロビジョニングにより、システムで表示される効率化機能の量。

NetApp HCI システムの概要

NetApp HCIベースの解決策 の場合、ダッシュボード*ページで「詳細を表示」を選択すると、クラスタに固有の詳細とパフォーマンス情報を表示できます。

見出し	説明
情報バー	このトップバーには、選択したクラスタの現在のステータスの概要が表示されます。バーには、コンピューティングノードとストレージノードの数、コンピューティングステータス、ストレージステータス、仮想マシンの数、NetApp HCI システムに関連付けられているボリュームの数が表示されます。このバーのリンクをクリックすると、UIの対応するデータに移動します。

見出し	説明
インストールの詳細	次の値を表示するには、* Show Details *を選択して情報バーを展開します。 • Elementのバージョン • ハイパーバイザー • 関連付けられているvCenterインスタンスです • 関連付けられているデータセンター • 合計設定済みIOPS • 合計最大IOPS • コンピューティングノードのタイプ • ストレージノードのタイプ • 保存データの暗号化 • できません • iSCSIセッション • 設定されている最小IOPSの合計
コンピューティング利用率	このグラフには、CPUとメモリの使用状況が表示されます。
ストレージ容量	インストールされているクラスタの正常性と使用率が表示されます。 • Provisioned：システムに作成されたすべてのボリュームの合計容量。 • Physical：データを格納するためのシステム上の物理容量（ブロックデータの合計容量）の合計です（すべての効率化が適用されたあと）。 • Block Capacity：現在使用されているブロックデータ容量。 • Metadata Capacity：現在使用されているメタデータ容量。 • 効率性：圧縮、重複排除、シンプロビジョニングにより、システムで表示される効率化機能の量。
ストレージパフォーマンス	このグラフにはIOPSとスループットが表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

選択したクラスタのレポートオプション

サイドパネルの* Reporting *ドロップダウンメニューについて説明します。

- [Capacity]
- [Efficiency]

- [Performance]
- [Error log]
- [Events]
- [Alerts]
- [iSCSI Sessions]
- [Virtual Networks]
- [API Collection]

容量

選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Capacity *ページで、ボリュームにプロビジョニングされたクラスタ全体のスペースに関する詳細を確認できます。容量情報バーは、クラスタのブロックストレージ容量とメタデータストレージ容量の現在の状態と予測を提供します。対応するグラフには、クラスタデータを分析するための追加の方法が示されます。

> 重大度レベルとクラスタフルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"。

以下の説明では、選択したクラスタのブロック容量、メタデータ容量、プロビジョニング済みスペースに関する詳細が説明されています。

ブロック容量		
見出し	説明	予測
使用済み容量	クラスタブロックの現在の使用済み容量。	該当なし
警告しきい値	現在の警告しきい値。	警告しきい値に達したときの予測。
エラーしきい値	現在のエラーしきい値。	エラーしきい値に達するタイミングの予測。
合計容量	ブロックの合計容量。	重大のしきい値に達したときの予測。
現在の状態	ブロックの現在の状態。	重大度レベルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"。
メタデータ容量		
見出し	説明	
使用済み容量	このクラスタで使用されているメタデータクラスタの容量。	合計容量
このクラスタの使用可能なメタデータの合計容量と重大しきい値の予測。	現在の状態	このクラスタのメタデータ容量の現在の状態。
プロビジョニング済みスペース		
見出し	説明	

ブロック容量		
プロビジョニング済みスペース	クラスタで現在プロビジョニングされているスペースの量。	最大プロビジョニングスペース

効率性

選択したクラスタのレポート作成*ドロップダウンメニューの*効率性*ページで、グラフ上のデータポイントにマウスポインタを合わせると、クラスタのシンプロビジョニング、重複排除、および圧縮に関する詳細を確認できます。

すべての複合効率は、報告された係数値を単純に乗算して計算されます。

次の説明では、選択したクラスタの効率化計算に関する詳細が説明されています。

見出し	説明
全体的な効率性	シンプロビジョニング、重複排除、および圧縮によるグローバルな効率性を掛けた値。これらの計算では、システムに組み込まれているDouble Helix機能は考慮されません。
重複排除と圧縮	重複排除と圧縮を使用した場合の削減スペースの合計効果。
シンプロビジョニング	この機能を使用して削減されたスペース。この数値は、クラスタに割り当てられている容量と実際に格納されているデータ量の差を反映しています。
重複排除	クラスタに重複データを格納しないことによるスペースの削減率。
圧縮	クラスタ内の格納データに対するデータ圧縮効果。圧縮率はデータの種類によって異なります。たとえば、テキストデータやほとんどのドキュメントは、簡単に小さいスペースに圧縮されますが、通常、ビデオやグラフィックイメージは圧縮されません。

パフォーマンス

選択したクラスタのレポート*ドロップダウンメニューの*パフォーマンス*ページで、カテゴリと期間に基づくフィルタリングを選択して、IOPS使用状況、スループット、クラスタ利用率の詳細を表示できます。

エラーログ

選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Error Log *ページでは、クラスタから報告された未解決または解決済みのエラーに関する情報を表示できます。この情報は、フィルタリングして、カンマ区切り値（CSV）ファイルとしてエクスポートできます。重大度レベルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"。

選択したクラスタについて次の情報が報告されます。

見出し	説明
ID	クラスタエラーのID。
日付	障害がログに記録された日時。

見出し	説明
重大度	「警告」、「エラー」、「重大」、「ベストプラクティス」のいずれかになります。
を入力します	node、drive、cluster、service、volumeのいずれかです。
ノード ID	この障害に関連するノードのノード ID 。エラーのタイプがnodeとdriveの場合に表示され、それ以外の場合は-（ダッシュ）が表示されます。
ノード名	システムによって生成されたノード名。
ドライブ ID	この障害に関連するドライブのドライブ ID 。エラーのタイプがdriveの場合に表示され、それ以外の場合は-（ダッシュ）が表示されます。
解決しました	エラーの原因 が解決されたかどうかが表示されます。
解決時間	問題 が解決された時刻が表示されます。
エラーコード	エラーの原因を示すコード。
詳細	エラーの概要 とその他の詳細情報。

イベント

選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Events *ページで、クラスタで発生した主要イベントに関する情報を表示できます。この情報は、フィルタリングしてCSVファイルにエクスポートできます。

選択したクラスタについて次の情報が報告されます。

見出し	説明
イベント ID	各イベントに関連付けられた一意の ID 。
イベント時間	イベントが発生した時刻。
を入力します	APIイベントやクローンイベントなど、記録されるイベントのタイプ。を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント" を参照してください。
メッセージ	イベントに関連するメッセージです。
サービス ID	イベントを報告したサービス（該当する場合）。
ノード ID	イベントを報告したノード（該当する場合）。
ドライブ ID	イベントを報告したドライブ（該当する場合）。
詳細	イベントが発生した理由の特定に役立つ情報。

アラート

選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Alerts *ページで、未解決または解決済みのクラスタアラートを表示できます。この情報は、フィルタリングしてCSVファイルにエクスポートできます。重大度レベルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"。

選択したクラスタについて次の情報が報告されます。

見出し	説明
トリガー済み	アラートがActive IQ でトリガーされた時刻。クラスタ自体ではトリガーされません。
最後に通知しました	最新のアラートEメールが送信された時刻です。
解決しました	アラートの原因 が解決されたかどうかを示します。
ポリシー	これはユーザ定義のアラートポリシー名です。
重大度	アラートポリシーが作成された時点で割り当てられていた重大度。
宛先	アラートEメールの受信用に選択したEメールアドレス。
トリガー	アラートをトリガーしたユーザ定義の設定。

iSCSIセッション

選択したクラスタのレポート*ドロップダウンメニューの* iSCSI Sessions *ページで、クラスタ上のアクティブなセッション数およびクラスタで発生したiSCSIセッション数に関する詳細を表示できます。

例 **1. iSCSI**セッションの例を展開します

グラフ上のデータポイントにマウスポインタを合わせると、定義された期間のセッション数を確認できます。

- Active Sessions：クラスタに接続されてアクティブになっているiSCSIセッションの数。
- Peak Active Sessions：過去24時間にクラスタで発生したiSCSIセッションの最大数。

このデータには、FCノードによって生成されたiSCSIセッションも含まれます。

仮想ネットワーク

選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Virtual Networks *ページで、クラスタで設定されている仮想ネットワークに関する次の情報を表示できます。

見出し	説明
ID	VLANネットワークの一意のID。これはシステムによって割り当てられます。
名前	VLANネットワークにユーザが割り当てた一意の名前。
VLAN ID	仮想ネットワークの作成時に割り当てられたVLANタグ。
SVIP	仮想ネットワークに割り当てられたストレージ仮想IPアドレス。
ネットマスク	この仮想ネットワークのネットマスク。
ゲートウェイ	仮想ネットワークゲートウェイの一意のIPアドレス。VRF が有効になっている必要があります
VRFが有効です	仮想ルーティング/転送が有効になっているかどうかを示します。
IPS使用済み	仮想ネットワークで使用される仮想ネットワークIPアドレスの範囲。

APIコレクション

選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの API Collection *ページで、NetApp SolidFire Active IQ が使用するAPIメソッドを表示できます。これらの方法の詳細については、を参照してください "Element ソフトウェアAPIのドキュメント"。

これらのメソッドに加え、Active IQ は、クラスタの健常性を監視するためにネットアップのサポートおよびエンジニアリングによって使用される内部のAPI呼び出しをいくつか実行します。これらの呼び出しは、誤ってクラスタの機能を停止する可能性があるため、ドキュメント化されていません。Active IQ APIコレクションの一覧が必要な場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。