노드

SolidFire Active IQ

NetApp
August 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/solidfire-active-iq/task-active-iq-nodes-overview.html on August 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

노드 1
노드 1
액티브 노드 1
노드 임계치 조절 4

노드

노드

선택한 클러스터의 측면 패널에서 사용할 수 있는 노드 페이지에서는 클러스터의 노드에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

활성 노드에 대한 정보 및 선택한 노드에 대한 노드 임계치 조절의 비율에 대해 알아봅니다.

- "액티브 노드"
- "노드 임계치 조절"

자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

액티브 노드

선택한 클러스터의 측면 패널에서 사용할 수 있는 * 노드 * > * 활성 노드 * 페이지에서 클러스터의 노드에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

사용 가능한 세부 정보는 시스템에 따라 다릅니다.

- [View SolidFire storage node details]
- [View NetApp HCI storage and compute node details]

SolidFire 스토리지 노드 세부 정보를 봅니다

각 노드는 SSD의 모음입니다. 각 스토리지 노드에는 CPU, 네트워킹, 캐시 및 스토리지 리소스가 함께 제공됩니다. 스토리지 노드 리소스가 노드 클러스터로 풀링됩니다.

정보 표시줄은 * 노드 * 페이지에서 다음 데이터에 대한 빠른 개요를 제공합니다.

- MVIP: 관리 가상 IP 주소입니다
- MVIP VLAN ID: MVIP용 가상 LAN ID입니다
- SVIP: 스토리지 가상 IP 주소입니다
- SVIP VLAN ID: SVIP용 가상 LAN ID입니다

스토리지 노드에 대한 정보를 봅니다

클러스터의 각 스토리지 노드에 대해 다음 정보를 사용할 수 있습니다.

제목	설명
ID입니다	노드에 대한 시스템 생성 ID입니다.

제목	설명
상태	노드의 상태: • 양호: 노드에 관련된 심각한 오류가 없습니다. • 오프라인: 노드에 액세스할 수 없습니다. 오류 로그를 보려면 링크를 선택하십시오. • 오류: 이 노드와 관련된 오류가 있습니다. 오류 로그를 보려면 링크를 선택하십시오.
이름	시스템에서 생성된 노드 이름입니다.
유형	노드의 모델 유형을 표시합니다.
버전	노드에서 실행되는 Element 소프트웨어의 버전입니다.
일련 번호	노드에 할당된 고유한 일련 번호입니다.
관리 IP	1GbE 또는 10GbE 네트워크 관리 작업을 위해 노드에 할당된 관리 IP MIP 주소입니다.
클러스터 IP	동일한 클러스터의 노드 간 통신에 사용되는 노드에 할당된 클러스터 IP 주소입니다.
스토리지 IP	iSCSI 네트워크 검색 및 모든 데이터 네트워크 트래픽에 사용되는 노드에 할당된 스토리지 IP 주소입니다.
지난 30분 동안의 평균 처리량	이 노드가 1차 노드인 모든 볼륨에 대해 최근 30분 동안 실행된 평균 처리량 합계입니다.
지난 30분 동안의 평균 IOPS	이 노드가 1차 노드인 모든 볼륨에 대해 최근 30분 동안 실행된 평균 IOPS 수의 합계입니다.
지난 30분 동안의 평균 지연 시간(µs)	이 노드가 1차 노드인 모든 볼륨에 대해 읽기 및 쓰기 작업을 완료하는 데 마지막 30분 동안 측정된 마이크로초 단위의 평균 시간입니다. 활성 볼륨을 기준으로 이 메트릭을 보고하려면 0이 아닌 지연 값만 사용됩니다.
역할	클러스터에서 노드가 가지는 역할을 식별합니다. • Cluster Master: 클러스터 전체 관리 작업을 수행하고 MVIP 및 SVIP를 포함하는 노드입니다. • 앙상블 노드: 클러스터에 참여하는 노드. 클러스터 크기에 따라 3개 또는 5개의 앙상블 노드가 있습니다. • Fibre Channel: 클러스터의 FC 노드입니다. • 노드에 역할이 없는 경우 값은 -(대시)로 설정됩니다.

NetApp HCI 스토리지 및 컴퓨팅 노드 세부 정보를 봅니다

NetApp HCI 시스템을 구성하는 NetApp H 시리즈 노드의 경우 컴퓨팅 노드와 스토리지 노드의 두 가지 유형이 있습니다.

정보 표시줄은 * 노드 * 페이지에서 다음 데이터에 대한 빠른 개요를 제공합니다.

- MVIP: 관리 가상 IP 주소입니다
- SVIP: 스토리지 가상 IP 주소입니다

NetApp HCI 클러스터의 스토리지 노드 및 컴퓨팅 노드에 대한 정보 확인:

- [View information about storage nodes]
- [View information about compute nodes]

스토리지 노드에 대한 정보를 봅니다

클러스터의 스토리지 노드에 대한 다음 정보를 보려면 * 스토리지 * 를 선택합니다.

제목	설명
ID입니다	노드에 대한 시스템 생성 ID입니다.
상태	노드의 상태: • 양호: 노드에 관련된 심각한 오류가 없습니다. • 오프라인: 노드에 액세스할 수 없습니다. 오류 로그를 보려면 링크를 선택하십시오. • 오류: 이 노드와 관련된 오류가 있습니다. 오류 로그를 보려면 링크를 선택하십시오.
이름	시스템에서 생성된 노드 이름입니다.
유형	노드의 모델 유형을 표시합니다.
섀시/슬롯	섀시에 할당된 고유 일련 번호 및 노드의 슬롯 위치입니다.
일련 번호	노드에 할당된 고유한 일련 번호입니다.
버전	노드에서 실행되는 Element 소프트웨어의 버전입니다.
관리 IP	1GbE 또는 10GbE 네트워크 관리 작업을 위해 노드에 할당된 관리 IP 주소입니다.
스토리지 IP	iSCSI 네트워크 검색 및 모든 데이터 네트워크 트래픽에 사용되는 노드에 할당된 스토리지 IP 주소입니다.
지난 30분 동안의 평균 IOPS	이 노드가 1차 노드인 모든 볼륨에 대해 최근 30분 동안 실행된 평균 IOPS 수의 합계입니다.
지난 30분 동안의 평균 처리량	이 노드가 1차 노드인 모든 볼륨에 대해 최근 30분 동안 실행된 평균 처리량 합계입니다.
지난 30분 동안의 평균 지연 시간(µs)	이 노드가 1차 노드인 모든 볼륨에 대해 읽기 및 쓰기 작업을 완료하는 데 마지막 30분 동안 측정된 마이크로초 단위의 평균 시간입니다. 활성 볼륨을 기준으로 이 메트릭을 보고하려면 0이 아닌 지연 값만 사용됩니다.
역할	클러스터에서 노드가 가지는 역할을 식별합니다. • Cluster Master: 클러스터 전체 관리 작업을 수행하고 MVIP 및 SVIP를 포함하는 노드입니다. • 앙상블 노드: 클러스터에 참여하는 노드. 클러스터 크기에 따라 3개 또는 5개의 앙상블 노드가 있습니다. • 노드에 역할이 없는 경우 값은 -(대시)로 설정됩니다.

컴퓨팅 노드에 대한 정보를 봅니다

클러스터의 컴퓨팅 노드에 대한 다음 정보를 보려면 * Compute * 를 선택하십시오.

제목	설명
호스트	컴퓨팅 노드의 IP 주소입니다.
상태	VMware에서 제공하는 가치 VMware 설명을 보려면 여기에 마우스를 올려 놓으십시오.
유형	노드의 모델 유형을 표시합니다.
섀시/슬롯	섀시에 할당된 고유 일련 번호 및 노드의 슬롯 위치입니다.
일련 번호	노드에 할당된 고유한 일련 번호입니다.
vCenter IP입니다	vCenter Server의 IP 주소입니다.
VMotion IP	컴퓨팅 노드의 VMware vMotion 네트워크 IP 주소입니다.

자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

노드 임계치 조절

선택한 클러스터의 측면 패널에서 사용할 수 있는 * Nodes * > * Node Throtling * 페이지에서 클러스터의 노드에 대한 비율 조절을 볼 수 있습니다. 노드는 디스플레이 왼쪽에 축소판 그림 레이아웃으로 표시되며 선택한 시간 범위의 임계치 조절 정도에 따라 정렬됩니다.

노드 제한 정보 보기에 대한 자세한 내용:

- [View graphs and select date ranges]
- [Export node throttling data]

그래프를 보고 날짜 범위를 선택합니다

Active IQ의 그래프와 날짜 범위는 서로 완벽하게 통합됩니다. 날짜 범위를 선택하면 해당 페이지의 모든 그래프가 선택한 범위로 조정됩니다. 각 그래프에 표시되는 기본 날짜 범위는 7일입니다.

달력 드롭다운 상자 또는 미리 정의된 범위 집합에서 날짜 범위를 선택할 수 있습니다. 날짜 범위는 현재 브라우저 시간(선택 시)과 구성된 시간을 사용하여 계산됩니다. 또한 하단의 막대 그래프 위로 직접 빗질하여 원하는 간격을 선택할 수 있습니다. 왼쪽에서 축소판 그림 레이아웃을 선택하여 그래프 간을 전환할 수 있습니다.

그래프에는 선택한 노드에서 호스팅되는 볼륨의 최소 및 최대 IOPS 설정에 따라 노드의 임계치 조절율이 표시됩니다.

- 녹색 = 최대 39%
- 노란색 = 40 ~ 59%
- 빨간색 = 59% 이상

"클러스터를 위한 QoS 권장 사항에 대해 알아보십시오".

> Node Throtling 페이지에서 스토리지 클러스터에 QoS 푸쉬백이 있는지 확인할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

특정 시점의 세부 정보를 보려면 그래프의 어느 지점에나 마우스 포인터를 놓습니다.

예 **1.** 그래프 예제를 확장합니다

노드 제한 데이터를 내보냅니다

그래프 데이터를 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식으로 내보낼 수 있습니다. 그래프에 표시된 정보만 내보내집니다.

단계

1. 목록 보기 또는 그래프에서 를 선택합니다 아이콘을 클릭합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.