# 모든 클러스터 보기

## SolidFire Active IQ

NetApp
September 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/solidfire-active-iq/task-active-iq-all-clusters-view-overview.html on September 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

모든 클러스터 보기 . . . . . 1
모든 클러스터 보기 . . . . . 1
모든 클러스터 보기 대시보드 . . . . . 1
경고 . . . . . 2
용량 라이센스 . . . . . 9
용량 . . . . . 9

# 모든 클러스터 보기

## 모든 클러스터 보기

모든 클러스터 보기 * 는 SolidFire Active IQ의 시작 페이지입니다.

모든 클러스터 보기 * 에서 액세스할 수 있는 기능에 대해 알아보십시오.

- "모든 클러스터 보기 대시보드"
- "경고"
- "용량 라이센스"
- "용량"

### 자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

## 모든 클러스터 보기 대시보드

모든 클러스터 보기 * 의 * 대시보드 * 페이지에서 계정과 연결된 클러스터에 대한 성능, 용량 및 클러스터 통계 정보를 볼 수 있습니다.

| 제목 | 설명 |
|---|---|
| 회사 | 클러스터에 할당된 회사 이름입니다. |
| 클러스터 | 클러스터에 할당된 이름입니다. |
| 클러스터 ID입니다 | 클러스터가 생성될 때 할당된 클러스터 번호입니다. |
| 버전 | 각 노드에서 실행 중인 클러스터 마스터의 버전입니다. |
| 노드 | 클러스터의 노드 수입니다. |
| 볼륨 | 클러스터의 볼륨 수입니다. |
| 효율성 | 압축, 중복제거 및 씬 프로비저닝으로 인해 시스템에서 표시되는 효율성의 크기입니다. |
| 사용된 블록 용량입니다 | 클러스터 블록의 현재 사용 용량입니다. |
| 오류 | 클러스터에서 현재 해결되지 않은 장애가 감지된 횟수입니다. |
| VIP | 클러스터에 할당된 스토리지 가상 IP 주소입니다. |
| MVIP | 관리 가상 IP 주소를 클러스터에 할당합니다. |
| 마지막 업데이트 | 가장 최근 클러스터가 업데이트된 시간 및 날짜입니다. |

### 자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

# 경고

## 모든 클러스터 보기 * 의 * 경고 * 드롭다운 메뉴에서 경고 기록을 보고, 경고 정책을 생성 및 관리하고, 클러스터 알림을 보고 억제할 수 있습니다.

알림 관련 작업에 대한 자세한 정보 또는 수행:

- [View alerts history]
- [Alerts history details]
- [View alert policies]
- 알림 정책을 생성합니다
- 경고 정책 유형
- [Edit an alert policy]
- [Delete an alert policy]
- [View suppressed clusters]
- [Suppress cluster notifications]
- [End cluster suppression from a cluster]
- [Alert notification email]

## 알림 기록을 봅니다

해결되지 않았거나 해결된 경고의 기록을 볼 수 있습니다.

단계

1. 알림 * > * 기록 * 을 선택합니다.
2. 클러스터에 대한 경고 기록을 보려면 * unresolved * 또는 * Resolved * 탭을 선택합니다.
3. (선택 사항) 를 선택합니다 아이콘을 클릭하여 데이터를 CSV 파일로 내보냅니다.

## 알림 기록 세부 정보

모든 클러스터 보기의 경고 드롭다운 메뉴에 있는 * 기록 * 페이지에는 지난 30일 동안 해결된 모든 미해결 경고 및 경고를 포함하여 최대 10000개의 경고 기록 항목이 표시됩니다.

다음 목록에서는 사용 가능한 세부 사항을 설명합니다.

| 제목 | 설명 |
|---|---|
| 경고 ID | 각 알림의 고유 ID입니다. |
| 트리거됨 | 클러스터 자체가 아닌 Active IQ에서 경고가 트리거된 시간입니다. |
| 마지막 알림 | 가장 최근의 경고 이메일이 전송된 시간입니다. |
| 간략 해제 | 경고의 원인이 해결되었는지 여부를 표시합니다. |
| 해결 시간 | 문제가 해결된 시간입니다. |

| 제목 | 설명 |
| --- | --- |
| 정책 | 사용자 정의 알림 정책 이름입니다. |
| 심각도입니다 | 경고 정책이 생성된 시점에 할당된 심각도입니다. |
| 목적지 | 경고 이메일을 수신하기 위해 선택한 이메일 주소. |
| 회사 | 경고와 관련된 고객의 이름입니다. |
| 클러스터 | 경고 정책이 추가된 클러스터 이름을 표시합니다. |
| 트리거 | 알림을 트리거한 사용자 정의 설정입니다. |

## 경고 정책을 봅니다

모든 클러스터 보기 * 의 * 경고 * 드롭다운 메뉴에 있는 * 정책 * 페이지는 모든 클러스터에 대해 다음과 같은 정책 정보를 표시합니다.

다음 목록에서는 사용 가능한 세부 사항을 설명합니다.

| 제목 | 설명 |
| --- | --- |
| 정책 이름 | 사용자 정의 알림 정책 이름입니다. |
| 목적지 | 경고 정책에 정의된 이메일 주소입니다. |
| 심각도입니다 | 경고 정책에 할당된 심각도입니다. |
| 클러스터 | 경고 정책에 정의된 각 클러스터의 수와 이름입니다. 관련 클러스터를 표시하려면 정보 아이콘을 선택합니다. |
| 조건 | 알림이 트리거되어야 하는 시기에 대한 사용자 정의 설정입니다. |
| 기능 억제 유형 | 억제되는 경고와 이벤트를 결정합니다. 가능한 유형은 다음과 같습니다.<br>• * 전체 *: 지정된 기간 동안 클러스터에 대한 모든 알림이 표시되지 않습니다. 지원 케이스 또는 이메일 알림이 생성되지 않습니다.<br>• * 업그레이드 *: 지정된 기간 동안 중요하지 않은 클러스터 경고가 표시되지 않습니다. 중요 알림은 여전히 지원 케이스 및 이메일을 생성합니다.<br>• * Compute *: 컴퓨팅 노드에서 VMware에 의해 트리거된 알림이 표시되지 않습니다.<br>• * NodeHardware *: 노드 유지보수와 관련된 알림이 표시되지 않습니다. 예를 들어, 드라이브를 스왑하거나 노드를 오프라인 상태로 전환하는 경우를 들 수 있습니다.<br>• * 드라이브 *: 드라이브 상태와 관련된 경고가 표시되지 않습니다.<br>• * 네트워크 *: 네트워크 구성 및 상태와 관련된 경고가 표시되지 않습니다.<br>• * 전원 *: 전원 중복성 경고가 표시되지 않습니다. 전체 전원 손실 시 발생하는 _nodeOffline_alert 를 표시하지 않습니다. |
| 작업 | 선택한 정책의 편집 및 삭제 옵션을 보려면 세로 드롭다운 메뉴를 선택합니다. |

## 알림 정책을 생성합니다

Active IQ의 * 모든 클러스터 보기 * 에서 정보를 모니터링하기 위한 경고 정책을 만들 수 있습니다. 경고 정책을 사용하면 설치 과정에서 하나 이상의 클러스터와 상태 또는 성능 이벤트에 대한 알림을 받을 수 있으므로 보다 심각한 이벤트 이전에 또는 이에 대한 응답으로 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 경고 * > * 정책 * 을 선택합니다.
2. Create Policy * 를 선택합니다.
3. Policy Type * 목록에서 알림 유형을 선택합니다. 을 참조하십시오 경고 정책 유형.

   선택한 정책 유형에 따라 * 정책 생성 * 대화 상자 내에 추가적인 정책 관련 필드가 있습니다.

4. 새 알림 정책의 이름을 입력합니다.

   경고 정책 이름은 알림이 생성되는 조건을 설명해야 합니다. 설명 제목은 경고를 쉽게 식별하는 데 도움이 됩니다. 경고 정책 이름은 시스템의 다른 위치에 참조로 표시됩니다.

5. 심각도 수준을 선택합니다.

   경고 정책 심각도 수준은 색상으로 구분되어 있으며 * 알림 * > * 기록 페이지 * 에서 쉽게 필터링할 수 있습니다.

6. 사용 가능한 유형 * 에서 유형을 선택하여 경고 정책의 억제 유형을 결정합니다. 두 개 이상의 유형을 선택할 수 있습니다.

   연결이 올바른지 확인합니다. 예를 들어, 네트워크 경고 정책에 대해 * 네트워크 억제 * 를 선택했습니다.

7. 정책에 포함할 클러스터를 하나 이상 선택합니다.

   정책을 생성한 후 새 클러스터를 설치에 추가하면 클러스터가 기존 경고 정책에 자동으로 추가되지 않습니다. 기존 경고 정책을 편집하고 정책에 연결할 새 클러스터를 선택해야 합니다.

8. 알림 알림을 보낼 e-메일 주소를 하나 이상 입력합니다. 여러 주소를 입력하는 경우 각 주소를 구분하려면 쉼표를 사용해야 합니다.
9. 경고 정책 저장 * 을 선택합니다.

## 경고 정책 유형

경보 * > * 정책 * 에서 * 정책 생성 * 대화 상자에 나열된 사용 가능한 정책 유형에 따라 경고 정책을 만들 수 있습니다.

사용 가능한 정책 알림에는 다음과 같은 유형이 포함됩니다.

| 정책 유형 | 설명 |
|---|---|
| 클러스터 장애 | 특정 유형 또는 모든 유형의 클러스터 장애가 발생할 경우 알림을 보냅니다. |
| 이벤트 | 특정 이벤트 유형이 발생할 때 알림을 보냅니다. |

| 정책 유형 | 설명 |
|---|---|
| 오류 드라이브 | 드라이브 장애가 발생하면 알림을 보냅니다. |
| 사용 가능한 드라이브 | 드라이브가 온라인 상태가 될 때 알림을 보냅니다. |
| 클러스터 활용률 | 사용 중인 클러스터 용량 및 성능이 지정된 백분율보다 큰 경우 알림을 보냅니다. |
| 사용 가능한 공간 | 사용 가능한 클러스터 공간이 지정된 비율 미만일 때 알림을 보냅니다. |
| 프로비저닝 가능한 공간 | 프로비저닝 가능한 클러스터 공간이 지정된 비율 미만일 때 알림을 보냅니다. |
| 수집기가 보고를 하지 않습니다 | 관리 노드에서 실행되는 Active IQ의 Collector가 지정된 기간 동안 Active IQ로 데이터를 전송하지 못할 때 알림을 보냅니다. |
| 드라이브 마모 | 클러스터의 드라이브가 지정된 마모 또는 예약 공간 잔여 비율보다 작을 경우 알림을 보냅니다. |
| iSCSI 세션 | 활성 iSCSI 세션 수가 지정된 값보다 클 경우 알림을 보냅니다. |
| 섀시 복원성 | 클러스터의 사용된 공간이 사용자가 지정한 백분율보다 클 때 알림을 보냅니다. 클러스터 복구 임계값에 도달하기 전에 미리 알림을 제공할 수 있는 백분율을 선택해야 합니다. 이 임계값에 도달하면 클러스터가 더 이상 섀시 레벨 장애로부터 자동으로 복구되지 않습니다. |
| VMware 경보 | VMware 알람이 트리거되어 Active IQ에 보고되면 알림을 보냅니다. |
| 맞춤형 보호 도메인 복구 | 사용된 공간이 지정된 사용자 지정 보호 도메인 복구 임계값 비율을 초과하면 시스템에서 알림을 보냅니다. 이 비율이 100에 도달하면 사용자 지정 보호 도메인 장애가 발생한 후 스토리지 클러스터에 자가 복구할 수 있는 충분한 가용 용량이 없는 것입니다. |
| 노드 코어/크래시 덤프 파일 | 서비스가 응답하지 않고 다시 시작해야 하는 경우 시스템에서 코어 파일 또는 크래시 덤프 파일을 생성하고 알림을 보냅니다. 이것은 정상적인 작업 중에 예상된 동작이 아닙니다. |

## 경고 정책을 편집합니다

경고 정책을 편집하여 정책에서 클러스터를 추가 또는 제거하거나 추가 정책 설정을 변경할 수 있습니다.

단계

1. 경고 * > * 정책 * 을 선택합니다.
2. 작업 * 에서 추가 옵션을 보려면 메뉴를 선택합니다.
3. Edit Policy * 를 선택합니다.

> 정책 유형 및 유형별 모니터링 기준은 편집할 수 없습니다.

4. (선택 사항) 새 알림 정책에 대해 수정된 이름을 입력합니다.

> 경고 정책 이름은 알림이 생성되는 조건을 설명해야 합니다. 설명 제목은 경고를 쉽게 식별하는 데 도움이 됩니다. 경고 정책 이름은 시스템의 다른 위치에 참조로 표시됩니다.

5. (선택 사항) 다른 심각도 수준을 선택합니다.

> 경고 정책 심각도 수준은 색상으로 구분되며 경고 > 기록 페이지에서 쉽게 필터링할 수 있습니다.

6. 사용 가능한 * 유형 * 에서 유형을 선택하여 경고 정책이 활성화된 경우 알림 정책의 억제 유형을 결정합니다. 두 개 이상의 유형을 선택할 수 있습니다.

   연결이 올바른지 확인합니다. 예를 들어, 네트워크 경고 정책에 대해 * 네트워크 억제 * 를 선택했습니다.

7. (선택 사항) 정책과의 클러스터 연결을 선택하거나 제거합니다.

   정책을 생성한 후 설치에 새 클러스터를 추가하면 클러스터가 기존 경고 정책에 자동으로 추가되지 않습니다. 정책에 연결할 새 클러스터를 선택해야 합니다.

8. (선택 사항) 알림 메시지를 보낼 하나 이상의 이메일 주소를 수정합니다. 여러 주소를 입력하는 경우 각 주소를 구분하려면 쉼표를 사용해야 합니다.
9. 경고 정책 저장 * 을 선택합니다.

## 알림 정책을 삭제합니다

경고 정책을 삭제하면 시스템에서 영구적으로 제거됩니다. 해당 정책에 대한 e-메일 알림이 더 이상 전송되지 않으며 정책과의 클러스터 연결이 제거됩니다.

단계

1. 경고 * > * 정책 * 을 선택합니다.
2. 작업 * 에서 메뉴를 선택하여 추가 옵션을 표시합니다.
3. Delete Policy * 를 선택합니다.
4. 작업을 확인합니다.

   정책이 시스템에서 영구적으로 제거됩니다.

## 기능 억제된 클러스터 보기

모든 클러스터 보기 * 의 * 경고 * 드롭다운 메뉴에 있는 * 기능 억제된 클러스터 * 페이지에서 경고 알림이 억제된 클러스터 목록을 볼 수 있습니다.

유지 관리를 수행할 때 NetApp 지원이나 고객이 클러스터에 대한 경고 알림을 표시하지 않을 수 있습니다. 업그레이드 억제를 사용하여 클러스터에 대한 알림을 표시하지 않으면 업그레이드 중에 발생하는 공통 경고가 전송되지 않습니다. 또한 지정된 기간 동안 클러스터의 알림 알림을 중지하는 전체 알림 억제 옵션도 있습니다. 알림 * 메뉴의 * 기록 * 페이지에서 알림이 표시되지 않을 때 전송되지 않은 모든 이메일 알림을 볼 수 있습니다. 정의된 기간이 경과하면 억제된 알림이 자동으로 다시 시작됩니다.

다음 정보는 * Suppressed Clusters * 페이지에서 사용할 수 있습니다.

| 제목 | 설명 |
|---|---|
| 회사 | 클러스터에 할당된 회사 이름입니다. |
| 클러스터 ID입니다 | 클러스터가 생성될 때 할당된 클러스터 번호입니다. |
| 클러스터 이름 | 클러스터에 할당된 이름입니다. |
| 시작 시간 | 알림 억제가 시작된 정확한 시간입니다. |
| 종료 시간입니다 | 알림 억제가 종료되도록 예약된 정확한 시간입니다 |

| 제목 | 설명 |
| --- | --- |
| 유형 | 억제되는 경고와 이벤트를 결정합니다. 가능한 유형은 다음과 같습니다.<br>• * 전체 *: 지정된 기간 동안 클러스터에 대한 모든 알림이 표시되지 않습니다. 지원 케이스 또는 이메일 알림이 생성되지 않습니다.<br>• * 업그레이드 *: 지정된 기간 동안 중요하지 않은 클러스터 경고가 표시되지 않습니다. 중요 알림은 여전히 지원 케이스 및 이메일을 생성합니다.<br>• * Compute *: 컴퓨팅 노드에서 VMware에 의해 트리거된 알림이 표시되지 않습니다.<br>• * NodeHardware *: 노드 유지보수와 관련된 알림이 표시되지 않습니다. 예를 들어, 드라이브를 스왑하거나 노드를 오프라인 상태로 전환하는 경우를 들 수 있습니다.<br>• * 드라이브 *: 드라이브 상태와 관련된 경고가 표시되지 않습니다.<br>• * 네트워크 *: 네트워크 구성 및 상태와 관련된 경고가 표시되지 않습니다.<br>• * 전원 *: 전원 중복성 경고가 표시되지 않습니다. 전체 전원 손실 시 발생하는 _nodeOffline_alert 를 표시하지 않습니다. |
| 작업 | 클러스터에 대한 알림을 표시하지 않거나 다시 시작하는 옵션을 선택합니다. |

## 클러스터 알림을 표시하지 않습니다

단일 클러스터 또는 여러 클러스터에 대한 클러스터 레벨에서 알림 알림을 표시하지 않을 수 있습니다.

단계

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
   a. Dashboard * 개요에서 표시하지 않을 클러스터에 대한 Actions 메뉴를 선택합니다.
   b. Alerts * > * Cluster Suppression * 에서 * Suppress Clusters * 를 선택합니다.
2. 클러스터 * 에 대한 경고 표시 안 함 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
   a. [클러스터 기능 억제 *] 페이지에서 [클러스터 기능 억제 *] 버튼을 선택한 경우 클러스터를 선택합니다.
   b. 경고 억제 유형을 * 전체 *, * 업그레이드 *, * 컴퓨팅 *, * 노드 하드웨어 *, * 드라이브 * 중 하나로 선택합니다. * 네트워크 * 또는 * 전원 *. 기능 억제 유형에 대해 알아봅니다.

   > 클러스터는 여러 개의 억제 유형을 가질 수 있지만 억제 유형을 공유할 수 없습니다. 예를 들어, 클러스터는 * Full *, * Compute * 및 * Drive * 억제를 가질 수 있지만 두 개의 * Full * 억제는 가질 수 없습니다. 클러스터에 이미 있는 억제가 회색으로 표시됩니다. 기존 기능 억제를 바꾸려면 * 기존 항목 덮어쓰기 * 를 선택하고 새 기능 억제 유형을 선택합니다.

   c. 공통 기간을 선택하거나 알림을 표시하지 않을 사용자 지정 종료 날짜 및 시간을 입력합니다.
3. 기능 억제 * 를 선택합니다.

> 이 작업을 수행하면 NetApp Support에 대한 특정 알림 또는 모든 알림도 표시되지 않습니다. 클러스터 억제가 적용된 후에는 NetApp Support 또는 클러스터를 볼 수 있는 모든 사용자가 억제 상태를 업데이트할 수 있습니다.

## 클러스터에서 클러스터 억제를 종료합니다

클러스터 기능 억제 기능을 사용하여 적용된 클러스터에서 클러스터 경고 억제를 종료할 수 있습니다. 이렇게 하면 클러스터가 정상적인 경고 보고 상태를 재개할 수 있습니다.

단계

1. 대시보드 * 개요 또는 * 경고 * > * 클러스터 억제 * 에서 일반 경고 보고를 재개하려는 단일 또는 다중 클러스터에 대한 기능 억제를 종료합니다.
   a. 단일 클러스터의 경우 클러스터의 Actions 메뉴를 선택하고 * End Suppression * 을 선택합니다.
   b. 여러 클러스터의 경우 클러스터를 선택한 다음 * 선택된 차단 종료 * 를 선택합니다.

## 경고 알림 이메일

Active IQ 알림 가입자는 시스템에서 트리거되는 각 알림에 대해 서로 다른 상태 이메일을 받습니다. 경고와 관련된 상태 이메일에는 세 가지 유형이 있습니다.

| | |
|---|---|
| 새 경고 이메일 | 이 유형의 이메일은 알림이 트리거될 때 전송됩니다. |
| 미리 알림 경고 전자 메일 | 이 유형의 이메일은 알림이 활성 상태인 동안 24시간마다 한 번씩 전송됩니다. |
| 경고 해결 이메일 | 이 유형의 이메일은 문제가 해결될 때 전송됩니다. |

경고 정책이 생성된 후 이 정책에 대해 새 경고가 생성되면 이메일이 지정된 이메일 주소로 전송됩니다( 참조) 경고 정책을 생성합니다)를 클릭합니다.

경고 이메일 제목 줄에는 보고된 오류 유형에 따라 다음 형식 중 하나가 사용됩니다.

- 해결되지 않은 클러스터 오류: '[cluster fault code] fault on [cluster name] ([severity])'
- 해결된 클러스터 장애: '[cluster fault code] fault on [cluster name] ([severity])'
- 해결되지 않은 경고: '[policy name] alert on [cluster name] ([severity])'
- 해결된 경고 장애: 'Resolved: [policy name] alert on [cluster name] ([severity])'

알림 이메일의 내용은 다음 예와 비슷합니다

Alert ID: 8998893 (Unique Alert ID as generated by AIQ)
Alert Policy: clusterFault (Name of Alert Policy as defined by user)
Alert Value: nodeHardwareFault (For Faults= "code")
Severity: Warning (severity as defined by user in the alert policy)
Customer: (Customer name)
Cluster: (Cluster name)
Occurrence Time: 2015-12-18 16:07:18 UTC (time the issue occurred on the cluster - available for fault and event alerts only)
Notification Time: 2015-12-18 16:09:08 UTC (time AIQ generated *this* notification)
Node ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Drive ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Service ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Additional Detail: None for this Alert (Details as included in cluster faults payload)
Historical Detail: nodeHardwareFault has occurred 601 times on this cluster in the last 30 days. (number of times this alert [with matching node/drive/service IDs] has occurred in the past 30 days)

Link to AIQ Alert

.

자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

# 용량 라이센스

모든 클러스터 보기 * 의 * 용량 라이센스 * 페이지에서 NetApp 용량 라이센스 모델에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 표준 SolidFire 어플라이언스를 사용하는 고객은 이 페이지를 무시해야 합니다.

용량 라이센스는 NetApp에서 제공하는 대체 라이센스 옵션입니다. 용량 라이센스 관련 작업에 대한 자세한 정보 또는 수행:

| 제목 | 설명 |
|---|---|
| 풀 이름입니다 | 라이센스와 연관된 고객의 이름입니다. |
| 정규 용량 | 구입한 소프트웨어 용량 라이센스의 합계입니다. |
| 프로비저닝된 용량 | 고객 환경에서 라이센스가 부여된 모든 용량 노드에 할당된 프로비저닝된 용량의 양입니다. |
| 사용된 용량 | 클러스터 풀의 모든 클러스터에서 현재 사용된 용량입니다. |
| 클러스터 | 클러스터 풀 및 해당 ID의 개수로, 라이센스의 클러스터 풀을 구성합니다. |

자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

# 용량

모든 클러스터 보기 * 의 * 용량 * 기간 페이지에서 NetApp 용량 모델에 대한 정보를 볼 수

있습니다.

| 제목 | 설명 |
| --- | --- |
| 회사 ID입니다 | 라이센스와 연결된 회사 ID입니다. |
| 회사 이름 | 라이센스와 연결된 회사의 이름입니다. |
| 추가 수익 실적을 | 고객 환경의 라이센스 수입니다. |
| 클러스터 | 클러스터 수와 고객에게 속하는 클러스터의 ID입니다. |
| 라이센스 용량 | 고객 환경에서 라이센스가 부여된 용량 노드에 할당된 용량입니다. |
| 사용된 용량 | 고객에 속하는 모든 클러스터에서 현재 사용된 용량입니다. |

## 자세한 내용을 확인하십시오

"NetApp 제품 설명서"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.