アラーム一覧（従来のシステム）

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-115/monitor/alarms-that-generate-snmp-notifications.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アラーム一覧（従来のシステム） 1
SNMP 通知を生成するアラーム（従来のシステム） 53

アラーム一覧（従来のシステム）

次の表に、これらの従来のデフォルトアラームをすべて示します。アラームがトリガーされた場合は、この表のアラームコードを参照して、推奨される対処方法を確認できます。

従来のアラームシステムは引き続きサポートされますが、アラートシステムには大きなメリットがあり、使いやすくなっています。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ABRL	使用可能な属性リレー	BADC 、 BAMS 、 BARC 、 BCLB 、 BCMN 、 BCMN 、 BLDR 、 BNMS 、 BSSM 、 BDDS	Attribute Relay Service を実行しているサービス（ADC サービス）への接続をできるだけ早くリストアします。属性リレーが接続されていないと、グリッドノードから NMS サービスに属性の値をレポートできません。そのため、 NMS サービスでサービスのステータスの監視やサービスの属性の更新を行うことができなくなります。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ACMS	使用可能なメタデータサービス	BARC 、 BLDR 、 BCMN	LDR サービスまたは ARC サービスからの DDS サービスへの接続が失われた場合にアラームがトリガーされます。この場合、取り込みや読み出しのトランザクションを処理できません。DDS サービスを使用できない状態が短時間の一時問題 のみである場合は、トランザクションが遅延する可能性があります。 このアラームを解除し、サービスのすべての機能を復旧するには、 DDS サービスへの接続を確認してリストアします。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ACTS	クラウドの階層化サービスのステータス	円弧（ Arc ）	ターゲットタイプが「 Cloud Tiering - Simple Storage Service （ S3 ）」のアーカイブノードにのみ適用されます。 アーカイブノードの ACTS 属性が「 Read-Only Enabled 」または「 Read-Write Disabled 」に設定されている場合、「 Read-Write Enabled 」に設定する必要があります。 認証エラーによって Major アラームがトリガーされた場合は、デスティネーションバケットに関連付けられているクレデンシャルを確認し、必要に応じて値を更新します。 それ以外の理由で Major アラームがトリガーされた場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
ADCA	ADC ステータス	ADC	アラームがトリガーされた場合は、* Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * ADC * > * Overview * > * Main * and * ADC * > * Alarms * > * Main * を選択して、アラームの原因 を確認します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ADCE	ADC State のことです	ADC	「 ADC State 」の値が「 Standby 」の場合は、しばらくサービスを監視し、問題が解決しなければテクニカルサポートに連絡します。 「 ADC State 」の値が「 Offline 」の場合は、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
AITE	読み出し状態	BARC	ターゲットタイプが「 Tivoli Storage Manager （ TSM ）」のアーカイブノードにのみ適用されます。 「 Retrieve State 」の値が「 Waiting for Target 」の場合は、 TSM ミドルウェアサーバを調べ、正常に動作していることを確認します。アーカイブノードを StorageGRID システムに追加したばかりの場合は、アーカイブノードから対象の外部アーカイブストレージシステムへの接続が正しく設定されていることを確認します。 「 Archive Retrieve State 」の値が「 Offline 」の場合は、状態を「 Online 」に更新できるか試します。Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * ARC * > * Retrieve * > * Configuration * > * Main * を選択し、 * Archive Retrieve State * > * Online * を選択して、 * Apply Changes * をクリックします。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
AITU	ステータスを取得します	BARC	「 Retrieve Status 」の値が「 Target Error 」の場合は、対象の外部アーカイブストレージシステムにエラーがないかを確認します。 「 Archive Retrieve Status 」の値が「 Session Lost 」の場合は、対象の外部アーカイブストレージシステムがオンラインで正常に動作していることを確認します。ターゲットとのネットワーク接続を確認します。 「 Archive Retrieve Status 」の値が「 Unknown Error 」の場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
ALIS	インバウンド属性セッション	ADC	属性リレーのインバウンド属性セッション数が大幅に増加している場合、StorageGRID システムのバランスが悪くなっている可能性があります。通常の状態であれば、属性セッションは ADC サービスに均等に分散されます。バランスが悪い状態が続くと、パフォーマンスの問題につながる可能性があり 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ALOS	アウトバウンド属性セッション	ADC	ADC サービスの属性セッションが多く、過負荷状態になっています。このアラームがトリガーされた場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ALUR	到達不能な属性リポジトリ	ADC	NMS サービスとのネットワーク接続を調べ、属性リポジトリに接続できることを確認します。 このアラームがトリガーされ、ネットワーク接続に問題がない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
AMQS （ AMQS ）	キューに登録された監査メッセージ	BADC 、 BAMS 、 BARC 、 BCLB 、 BCMN 、 BCMN 、 BLDR 、 BNMS 、 BDDS	監査メッセージは、監査リレーまたは監査リポジトリにすぐに転送できない場合、ディスクキューに格納されます。ディスクキューがいっぱいになると、システムが停止する可能性があります。 時間内に対応して停止を回避できるように、ディスクキュー内のメッセージ数が次のしきい値に達すると AMQS アラームがトリガーされます。 • Notice ： 10 万件を超えるメッセージ • Minor ： 50 万件以上のメッセージ • Major ： 200 万件以上のメッセージ • Critical ： 500 万件以上のメッセージ AMQS アラームがトリガーされた場合は、システムの負荷を確認します。大量のトランザクションが発生していた場合は、時間が経つとアラームは自然に解消されます。この場合、このアラームは無視してかまいません。 アラームが解除されず重大度が上がった場合は、キューサイズのグラフを確認します。数時間から数日にわたって数値が増え続けている場合は、監査の負荷がシステムの監査キャパシティを超えている可能性があります。クライアントの処理率を下げるか、監査レベルを「 Error 」または「 Off 」に変更して、ログに記録される監査メッセージの数を減らしてください。監査メッセージについて_の「監査メッセージレベルの変更」を参照してください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
AOTE	ストアの状態	BARC	ターゲットタイプが「 Tivoli Storage Manager （ TSM ）」のアーカイブノードにのみ適用されます。 「 Store State 」の値が「 Waiting for Target 」の場合は、外部アーカイブストレージシステムを調べ、正常に動作していることを確認します。アーカイブノードを StorageGRID システムに追加したばかりの場合は、アーカイブノードから対象の外部アーカイブストレージシステムへの接続が正しく設定されていることを確認します。 「 Store State 」の値が「 Offline 」の場合は、「 Store Status 」の値を確認します。問題がある場合は解決してから、「 Store State 」を「 Online 」に戻します。
AOTU	ストアのステータス	BARC	「 Store Status 」の値が「 Session Lost 」の場合は、外部アーカイブストレージシステムが接続されてオンラインになっていることを確認します。 「 Target Error 」の値を入力して、外部アーカイブストレージシステムにエラーがないかを確認します。 「 Store Status 」の値が「 Unknown Error 」の場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
APMS	ストレージマルチパス接続	SSM のことです	マルチパス状態アラームが「Degraded」と表示される場合（* Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択し、***_site _**>*_grid node_name **>** SSM **>** Events *）、次の手順を実行します。 1. インジケータライトが表示されていないケーブルを接続するか交換します。 2. 1~5 分ほど待ちます。 最初のケーブルを接続してから少なくとも 5 分経過するまでは、他のケーブルを取り外さないでください。それよりも早くケーブルを取り外すと原因 、ルートボリュームが読み取り専用になり、ハードウェアの再起動が必要になります。 3. SSM*>*Resources* ページに戻り ' ストレージ・ハードウェアのセクションで ' Degraded マルチパス・ステータスが Nominal に変更されていることを確認します

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ARCE	アークの状態	円弧（ Arc ）	ARC サービスの状態は、ARC のすべてのコンポーネント（ Replication 、 Store 、 Retrieve 、 Target ）が起動されるまでは「 Standby 」となり、その後、 Online に移行します。 「 ARC State 」の値が「 Standby 」から「 Online 」に切り替わらない場合は、 ARC のコンポーネントのステータスを確認します。 「 ARC State 」の値が「 Offline 」の場合は、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
AROQ	Objects Queued （オブジェクトのキュー	円弧（ Arc ）	このアラームは、対象の外部アーカイブストレージシステムの問題が原因でリムーバブルストレージデバイスが低速になっている場合や、複数の読み取りエラーが発生している場合にトリガーされることがあります。外部アーカイブストレージシステムにエラーがないかどうかを確認し、正常に動作していることを確認します。 このエラーは、データ要求の割合が高いことが原因で発生することがあります。この場合は、システムアクティビティが少なくなるとキューに登録されたオブジェクトの数も少なくなります

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ARRF	要求の失敗	円弧（ Arc ）	対象の外部アーカイブストレージシステムからの読み出しに失敗した場合、一時的な問題 が原因である可能性があるため、アーカイブノードで読み出しが再試行されます。ただし、オブジェクトデータが破損している場合や完全に使用できないものとしてマークされている場合は、読み出しが失敗することはありません。この場合、アーカイブノードで読み出しの再試行が繰り返され、「 Request Failures 」の値が増え続けることになります。 このアラームは、要求されたデータを格納するストレージメディアが破損していることを示している可能性があります。外部アーカイブストレージシステムを調べて問題を詳しく診断します。 オブジェクトデータがアーカイブにないことが判明した場合は、オブジェクトを StorageGRID システムから削除する必要があります。詳細については、テクニカルサポートにお問い合わせください。 このアラームをトリガーした問題が解消されたら、障害数をリセットします。Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * ARC * > * Retrieve * > * Configuration * > * Main * を選択し、 * Reset Request Failure Count * を選択して、 * Apply Changes * をクリックします。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ARRV	検証エラー	円弧（ Arc ）	この問題の診断と修正については、テクニカルサポートにお問い合わせください。 このアラームをトリガーした問題が解消されたら、障害数をリセットします。Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * ARC * > * Retrieve * > * Configuration * > * Main * を選択し、 * Reset Verification Failure Count * を選択して * Apply Changes * をクリックします。
ARVF	Store Failures （ストア障害）	円弧（ Arc ）	このアラームは、対象の外部アーカイブストレージシステムのエラーが原因で発生することがあります。外部アーカイブストレージシステムにエラーがないかどうかを確認し、正常に動作していることを確認します。 このアラームをトリガーした問題が解消されたら、障害数をリセットします。Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * ARC * > * Retrieve * > * Configuration * > * Main * を選択し、 * Reset Store Failure Count * を選択して、 * Apply Changes * をクリックします。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ASXP	監査共有	AMS	「 Audit Shares 」の値が「 Unknown 」の場合にアラームがトリガーされます。このアラームは、管理ノードのインストールまたは設定に問題があることを示している可能性があります。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
AUMA	AMS ステータス	AMS	「 AMS Status 」の値が「 DB Connectivity Error 」の場合は、グリッドノードを再起動します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
AUME	AMS の状態	AMS	「 AMS State 」の値が「 Standby 」の場合は、しばらく StorageGRID システムを監視し、問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 「 AMS State 」の値が「 Offline 」の場合は、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
補助	監査エクスポートのステータス	AMS	アラームがトリガーされた場合は、原因となっている問題を修正し、 AMS サービスを再起動します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
BADD	ストレージコントローラ障害ドライブ数	SSM のことです	このアラームは、StorageGRID アプライアンスの 1 つ以上のドライブが故障したか、または最適な状態でない場合にトリガーされます。必要に応じてドライブを交換します。
BASF	使用可能なオブジェクト ID	CMN	StorageGRID システムのプロビジョニング時、CMN サービスに決まった数のオブジェクト ID が割り当てられます。このアラームは、 StorageGRID システムでオブジェクト ID が不足し始めるとトリガーされます。 ID の割り当てを増やすには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
低音	ID ブロック割り当てステータス	CMN	デフォルトでは、 ADC のクォーラムに達しないためにオブジェクト ID を割り当てることができない場合にアラームがトリガーされます。 CMN サービスでの ID ブロックの割り当てには、オンラインで接続されている ADC サービスがクォーラム（過半数）に達している必要があります。クォーラムに満たない場合、 ADC のクォーラムが再確立されるまで CMN サービスは新しい ID ブロックを割り当てることができません。ADC のクォーラムが失われても、グリッドのどこかに約 1 カ月分の ID がキャッシュされているため、通常は StorageGRID システムにすぐに影響が及ぶことはありません（クライアントによるコンテンツの取り込みと読み出しは引き続き可能です）。 ただし、この状態が続くと、StorageGRID システムは新しいコンテンツを取り込むことができなくなります。 アラームがトリガーされた場合は、 ADC のクォーラムが失われた理由（ネットワークやストレージノードの障害など）を調べて適切に対処します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
BRDT	コンピューティングコントローラシャーシの温度	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラの温度が公称のしきい値を超えるとアラームがトリガーされます。 過熱の原因となっているハードウェアコンポーネントや環境の問題を確認します。必要に応じて、コンポーネントを交換します。
BTOF	オフセット（ Offset ）	BADC 、 BLDR 、 BNMS 、 BAMS 、 BCLB 、 BCMN 、 BARC	サービスの時間（秒）とオペレーティングシステムの時間が大きく異なる場合にアラームがトリガーされます。通常の状態であれば、サービスは自動的に再同期されます。サービスの時間とオペレーティングシステムの時間のずれが大きくなると、システムの運用に影響を及ぼすことがあります。StorageGRID システムの時間ソースが正しいことを確認します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
BTSE	クロックの状態	BADC 、 BLDR 、 BNMS 、 BAMS 、 BCLB 、 BCMN 、 BARC	サービスの時間がオペレーティングシステムで追跡された時間と同期されていない場合にアラームがトリガーされます。通常の状態であれば、サービスは自動的に再同期されます。オペレーティングシステムの時間とのずれが大きくなると、システムの運用に影響を及ぼすことがあります。StorageGRID システムの時間ソースが正しいことを確認します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
CAHP	Java ヒープ使用率	DDS	Java のガベージコレクションが追いつかず、システムの正常な動作に必要なヒープスペースを確保できなくなった場合にアラームがトリガーされます。アラームは、 DDS のメタデータストアに対するユーザのワークロードがシステム全体で利用できるリソースを超えていることを示している可能性があります。ダッシュボードでILMアクティビティを確認するか、* Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択し、***_site _**>*_grid node_name >* DDS **>** Resources **>** Overview **>** Main *を選択します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
CAIH	使用可能な取り込み先の数	CLB の機能です	このアラームは廃止されました。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
CAQH	使用可能な宛先の数	CLB の機能です	このアラームは、使用可能な LDR サービスの根本的な問題が修正されると解除されます。LDR サービスの HTTP コンポーネントがオンラインで正常に実行されていることを確認します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
カーサ	データストアのステータス	DDS	Cassandra のメタデータストアが使用できなくなるとアラームが生成されます。 Cassandra のステータスを確認します。 1. ストレージノードで、adminおよびとしてログインします `su` Passwords.txtファイルに記載されているパスワードを使用してrootに変更します。 2. 入力するコマンド `service cassandra status` 3. Cassandraが実行されていない場合は再起動します。 `service cassandra restart` このアラームは、ストレージノードに対するメタデータストア（Cassandra データベース）のリビルドが必要なことを示している可能性もあります。 "サービスのトラブルシューティング：Status - Cassandra（SVST）アラーム" 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ケース	データストアの状態	DDS	このアラームは、インストール時または拡張時にトリガーされ、新しいデータストアがグリッドに追加されていることを示します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
CCES	Incoming Sessions - Established	CLB の機能です	このアラームは、ゲートウェイノード上の現在アクティブな（開いている） HTTP セッションの数が 20 、 000 以上になるとトリガーされます。クライアントの接続数が多すぎると、接続エラーが発生することがあります。ワークロードを減らす必要があります。
CCNA	コンピューティングハードウェア	SSM のことです	このアラームは、StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラハードウェアのステータスが「 Needs Attention 」になるとトリガーされます。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
CDLP	Metadata Used Space （ Percent ）	DDS	このアラームは、「 Metadata Effective Space （ CEMS ）」が 70% 使用済み（ Minor アラーム ）、 90% 使用済み（ Major アラーム）、 100% 使用済み（ Critical アラーム）に達した場合に、それぞれトリガーされます。 このアラームが 90% のしきい値に達すると、 Grid Manager のダッシュボードに警告が表示されます。できるだけ早く拡張手順 を実行して新しいストレージノードを追加する必要があります。StorageGRID グリッドの拡張手順を参照してください。 このアラームが 100% のしきい値に達した場合は、オブジェクトの取り込みを停止し、すぐにストレージノードを追加する必要があります。Cassandra は、コンパクションや修復などの必須処理を実行するために一定量のスペースを必要とします。オブジェクトメタデータの使用スペースが使用可能なスペースの 100% を超えると、これらの処理に影響します。望ましくない結果が生じる可能性があります。 • 注：ストレージノードを追加できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 新しいストレージノードが追加されると、すべてのストレージノード間でオブジェクトメタデータが自動的にリバランシングされ、アラームが解除されます。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
CLBA	CLB のステータス	CLB の機能です	アラームがトリガーされた場合は、* Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択し、***site _>*** grid node_name **>** CLB **>** Overview **>** Main および CLB **>** Alarms **>** Main *を選択して、アラームの原因 を確認し、問題のトラブルシューティングを行います。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
CLBE	CLB の状態	CLB の機能です	「 CLB State 」の値が「 Standby 」の場合は、しばらく状況を監視し、問題が解決しなければテクニカルサポートに連絡します。 「 Offline 」の場合は、サーバハードウェアの既知の問題（サーバが接続されていないなど）や計画的停止がないことを確認し、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
CMNA	CMN のステータス	CMN	CMN Statusの値がErrorの場合は、* Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択し、***site _>*** grid node_name **>** CMN **>** Overview **>** Main および CMN **>** Alarms **>** Main *を選択してエラーの原因 を確認し、問題のトラブルシューティングを行います。 プライマリ管理ノードのハードウェアの更新時に CMN の状態が切り替わると（「 CMN State 」の値が「 Standby 」から「 Online 」に変わると）、アラームがトリガーされ、「 CMN Status 」の値が「 No Online CMN 」になります。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
CPRC	残り容量	NMS	残り容量（ NMS データベースに対して確立できる接続の数）が設定されたアラームの重大度を下回るとアラームがトリガーされます。 アラームがトリガーされた場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
cPSA	コンピューティングコントローラの電源装置 A	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラに電源装置 A を搭載した問題 がある場合にアラームがトリガーされます。 必要に応じて、コンポーネントを交換します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
cPSB	コンピューティングコントローラの電源装置 B	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラに電源装置 B を搭載した問題 があると、アラームがトリガーされます。 必要に応じて、コンポーネントを交換します。
CPUT	コンピューティングコントローラの CPU 温度	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラの CPU の温度が公称のしきい値を超えるとアラームがトリガーされます。 ストレージノードが StorageGRID アプライアンスである場合は、StorageGRID システムのコントローラを調査する必要があります。 過熱の原因となっているハードウェアコンポーネントや環境の問題を確認します。必要に応じて、コンポーネントを交換します。
DNST	DNS ステータス	SSM のことです	インストールが完了すると、 SSM サービスで DNST アラームがトリガーされます。DNS の設定が完了し、新しいサーバの情報がすべてのグリッドノードに送られると、アラームはキャンセルされます。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ECCD	破損フラグメントが検出されました	LDR	バックグラウンド検証プロセスでイレイジャーコーディングされたフラグメントの破損が検出されるとアラームがトリガーされます。破損したフラグメントが検出された場合、フラグメントの再構築が試行されます。「 Corrupt Fragments Detected 」属性と「 Copies Lost 」属性を 0 にリセットし、それらのカウントが再び増えるかどうかを確認します。カウントが増える場合は、ストレージノードの基盤となるストレージに問題がある可能性があります。イレイジャーコーディングされたオブジェクトデータのコピーは、損失または破損したフラグメントの数がイレイジャーコーディングのフォールトトレランスを超えないかぎり欠落とはみなされません。したがって、破損したフラグメントがあっても、オブジェクトの読み出しは引き続き可能な場合もあります。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ECST	検証ステータス	LDR	このアラームは、このストレージノードのイレイジャーコーディングオブジェクトデータに対するバックグラウンド検証プロセスの現在のステータスを示します。 バックグラウンド検証プロセスでエラーが発生すると、 Major アラームがトリガーされます。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
FOPN	オープンファイル記述子	BADC 、 BAMS 、 BARC 、 BCLB 、 BCMN 、 BCMN 、 BLDR 、 BNMS 、 BSSM 、 BDDS	アクティビティのピーク時に FOPN が大きくなることがあります。アクティビティが少ない時間帯も低下しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
HSTE	HTTP State のことです	BLDR	HSTU の推奨処置を参照してください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ステュディオ	HTTP ステータス	BLDR	HSTE と HSTU は、 S3 、 Swift 、およびその他の内部 StorageGRID トラフィックを含むすべての LDR トラフィックの HTTP プロトコルに関連したアラームです。アラームは、次のいずれかの状況が発生したことを示します。 • HTTP プロトコルが手動でオフラインにされた。 • Auto-Start HTTP 属性が無効になりました。 • LDR サービスがシャットダウン中である。 Auto-Start HTTP 属性はデフォルトで有効になっています。この設定を変更すると、再起動後も HTTP がオフラインのままになる可能性があります。 必要に応じて、 LDR サービスが再起動するまで待ちます。 Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、「 * _ ストレージ・ノード _ * > * LDR * > * Configuration * 」を選択します。HTTP プロトコルがオフラインの場合は、オンラインにします。Auto-Start HTTP 属性が有効になっていることを確認します。 HTTP プロトコルがオフラインのままになる場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
HTAS	HTTP を自動起動します	LDR	起動時に HTTP サービスを自動的に開始するかどうかを指定します。これはユーザ指定の設定オプションです。
IRSU	インバウンドレプリケーションステータス	BLDR 、 BARC	インバウンドレプリケーションが無効になっていることを示します。構成設定を確認します。* Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、 * _site _ * > * _ grid node_name > * LDR * > * Replication * > * Configuration * > * Main *を選択します。
LATA （ LATA	平均レイテンシ	NMS	接続に問題がないかを確認します。 システムアクティビティを調べ、システムアクティビティが増えていることを確認します。システムアクティビティが増えれば、属性データアクティビティも増えます。このアクティビティが増加すると、属性データの処理に遅延が生じます。これは正常なシステムアクティビティであり、自然に解消されます。 複数のアラームがないか確認します。トリガーされたアラームの数が多すぎると、平均レイテンシが高くなることがあります。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
LDRE	LDR の状態	LDR	「 LDR State 」の値が「 Standby 」の場合は、しばらく状況を監視し、問題が解決しなければテクニカルサポートに連絡します。 「 LDR State 」の値が「 Offline 」の場合は、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
失われました	Lost Objects	DDS 、 LDR	要求されたオブジェクトのコピーを StorageGRID システム内のいずれの場所からも読み出せない場合にトリガーされます。LOST （ Lost Objects ）アラームがトリガーされる前に、欠落オブジェクトをシステム内の他の場所から読み出して置き換えることができます。 損失オブジェクトとは、データが失われたことを表します。Lost Objects 属性の値は、 ILM ポリシーを満たすためにコンテンツが DDS サービスで意図的にパージされた場合を除き、オブジェクトの場所の数が 0 になるたびに増えていきます。 LOST （ Lost Object ）アラームはすぐに調査する必要があります。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 "オブジェクトデータの損失と欠落が発生した場合のトラブルシューティング"

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
MCEP	管理インターフェイス証明書の有効期限	CMN	管理インターフェイスへのアクセスに使用される証明書の有効期限が近づくとトリガーされます。 1. 「* Configuration **>** Server Certificates *」に移動します。 2. 管理インターフェイスのサーバ証明書セクションで、新しい証明書をアップロードします。 "StorageGRID の管理"
MINQ	キューに登録された電子メール通知	NMS	NMS サービスをホストするサーバと外部のメールサーバのネットワーク接続を確認します。また、E メールサーバの設定が正しいことを確認します。 "アラーム用Eメールサーバの設定（従来のシステム）"
分	電子メール通知のステータス	BNMS	NMS サービスでメールサーバに接続できない場合に Minor アラームがトリガーされます。NMS サービスをホストするサーバと外部のメールサーバのネットワーク接続を確認します。また、 E メールサーバの設定が正しいことを確認します。 "アラーム用Eメールサーバの設定（従来のシステム）"

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
お見逃しなく	NMS インターフェイスエンジンステータス	BNMS	インターフェイスコンテンツを収集および生成する管理ノードの NMS インターフェイスエンジンがシステムから切断されている場合にアラームがトリガーされます。Server Manager で、サーバの個々のアプリケーションが停止しているかどうかを確認します。
ナン	ネットワーク自動ネゴシエーション設定	SSM のことです	ネットワークアダプタの設定を確認します。設定は、ネットワークのルータとスイッチの設定と一致する必要があります。 設定が正しくないと、システムのパフォーマンスに重大な影響を及ぼす可能性があります。
NDUP （ NDUP ）	ネットワークのデュプレックス設定	SSM のことです	ネットワークアダプタの設定を確認します。設定は、ネットワークのルータとスイッチの設定と一致する必要があります。 設定が正しくないと、システムのパフォーマンスに重大な影響を及ぼす可能性があります。
NLNK	ネットワークリンク検出	SSM のことです	ポートとスイッチのネットワークケーブル接続を確認します。 ネットワークルータ、スイッチ、およびアダプタの設定を確認します。 サーバを再起動します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
NRER	受信エラー	SSM のことです	NRER アラームの原因としては、次のようなものが考えられます。 • Forward Error Correction （ FEC; 前方誤り訂正）の不一致 • スイッチポートと NIC の MTU が一致しません • リンクエラー率が高くなっています • NIC リングバッファオーバーラン "Network Receive Error（NRER）アラームのトラブルシューティングを行います"
NRLY の場合	使用可能な監査リレー	BADC 、 BARC 、 BCLB 、 BCMN 、 BLDR 、 BNMS 、 BDDS	ADC サービスに監査リレーが接続されていないと、監査イベントを報告できません。接続がリストアされるまではキューに登録され、ユーザには提供されません。 できるだけ早く ADC サービスへの接続をリストアします。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
NSCA	NMS ステータス	NMS	「 NMS Status 」の値が「 DB Connectivity Error 」の場合は、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
NSCE	NMS State （ NMS 状態）	NMS	「 NMS State 」の値が「 Standby 」の場合は、しばらく状況を監視し、問題が解決しなければテクニカルサポートに連絡します。 「 NMS State 」の値が「 Offline 」の場合は、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
NSPD	スピード	SSM のことです	ネットワーク接続またはドライバの互換性の問題が原因である可能性があります。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
NTBR	空きテーブルスペース	NMS	アラームがトリガーされた場合は、データベースの使用量がどのくらいのペースで変化しているかを確認します。時間とともに徐々に変化するのではなく、急激に低下した場合は、エラー状態を示します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 アラームのしきい値を調整することで、追加のストレージの割り当てが必要になったときにプロアクティブに管理できます。 使用可能なスペースがしきい値の下限（アラームのしきい値を参照）に達した場合は、テクニカルサポートに連絡してデータベースの割り当てを変更します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
入力します	送信エラー	SSM のことです	これらのエラーは、手動でリセットしなくても解消されます。解消されない場合は、ネットワークハードウェアを確認します。アダプタのハードウェアとドライバが正しくインストールされ、ネットワークのルータやスイッチと連携するように設定されていることを確認します。 原因となっている問題を解決したら、カウンタをリセットします。Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * SSM * > * Resources * > * Configuration * > * Main * を選択し、 * Reset Transmit Error Count * を選択して、 * Apply Changes * をクリックします。
NTFQ	NTP 周波数オフセット	SSM のことです	周波数オフセットが設定されたしきい値を超えている場合は、ハードウェアのローカルクロックに問題がある可能性があります。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに連絡して交換を手配してください。
NTLK	NTP ロック	SSM のことです	NTP デーモンが外部の時間ソースにロックされていない場合は、指定された外部時間ソースへのネットワーク接続とそれらの可用性および安定性を確認します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
NTOF	NTP 時間オフセット	SSM のことです	時間オフセットが設定されたしきい値を超えている場合は、ハードウェアのローカルクロックのオシレーターに問題がある可能性があります。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに連絡して交換を手配してください。
NTSJ	選択された時間ソースジッタ	SSM のことです	この値は、ローカルサーバ上の NTP が参照として使用している時間ソースの信頼性と安定性を示します。 アラームがトリガーされた場合は、時間ソースのオシレーターが故障しているか、時間ソースへの WAN リンクに問題がある可能性があります。
NTSU	NTP ステータス	SSM のことです	「 NTP Status 」の値が「 Not Running 」の場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
OPST の場合	全体的な電源ステータス	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスの電源が推奨される動作電圧と大きく異なる場合にアラームがトリガーされます。 電源装置 A と B のステータスを調べ、どちらの電源装置に異常があるかを確認します。 必要に応じて、電源装置を交換します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
OQRT の場合	隔離されたオブジェクト	LDR	StorageGRID システムでオブジェクトが自動的にリストアされたあと、隔離されたオブジェクトを隔離ディレクトリから削除できます。 1. Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。 2. サイト * > * ストレージノード * > * LDR * > * Verification * > * Configuration * > * Main * の順に選択します。 3. ［ * 隔離オブジェクトの削除 * ］ を選択します。 4. [変更の適用 *] をクリックします。 隔離されたオブジェクトが削除され、数がゼロにリセットされます。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
ORSU	アウトバウンドレプリケーションステータス	BLDR 、 BARC	アウトバウンドレプリケーションを実行できず、ストレージからオブジェクトを読み出せない状態になっていることを示します。アウトバウンドレプリケーションが手動で無効になった場合にアラームがトリガーされます。Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、 * _site _ * > * _ grid node_name > * LDR * > * Replication * > * Configuration * を選択します。 LDR サービスでレプリケーションを実行できない場合にもアラームがトリガーされます。Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、 * _site _ * > * _grid node_name * > * ldr * > * Storage * を選択します。
OSLF	シェルフステータス	SSM のことです	ストレージアプライアンスのストレージシェルフのいずれかのコンポーネントのステータスがデグレードになると、アラームがトリガーされます。ストレージシェルフコンポーネントには、 IOM 、ファン、電源装置、ドライブドロワーが含まれます。このアラームがトリガーされた場合は、アプライアンスのメンテナンス手順を参照してください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
PMEM	サービスメモリ使用率（パーセント）	BADC 、 BAMS 、 BARC 、 BCLB 、 BCMN 、 BCMN 、 BLDR 、 BNMS 、 BSSM 、 BDDS	には、 Over Y% RAM の値を指定できます。 Y は、サーバで使用されているメモリの割合を表します。 80% 未満であれば問題ありません。90% を超える場合は問題があると考えられます。 1 つのサービスのメモリ使用率が高い場合は、状況を監視して調査します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
PSAS	Power Supply A Status の順に選択します	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスの電源装置 A が推奨される動作電圧と大きく異なる場合にアラームがトリガーされます。 必要に応じて、電源装置 A を交換します
PSBS	電源装置 B のステータス	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスの電源装置 B が推奨される動作電圧と大きく異なる場合にアラームがトリガーされます。 必要に応じて、電源装置 B を交換します

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
RDTE	Tivoli Storage Manager の状態	BARC	ターゲットタイプが「 Tivoli Storage Manager （ TSM ）」のアーカイブノードにのみ適用されます。 「 Tivoli Storage Manager State 」の値が「 Offline 」の場合は、「 Tivoli Storage Manager Status 」を確認して問題を解決します。 コンポーネントをオンラインに戻します。Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * ARC * > * Target * > * Configuration * > * Main * を選択し、 * Tivoli Storage Manager State * > * Online * を選択して、 * Apply Changes * をクリックします。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
RDTU	Tivoli Storage Manager のステータス	BARC	ターゲットタイプが「 Tivoli Storage Manager （ TSM ）」のアーカイブノードにのみ適用されます。 「 Tivoli Storage Manager Status 」の値が「 Configuration Error 」で、アーカイブノードを StorageGRID システムに追加したばかりの場合は、 TSM ミドルウェアサーバが正しく設定されていることを確認します。 「 Tivoli Storage Manager Status 」の値が「 Connection Failure 」または「 Connection Failure 、 Retrying 」の場合は、 TSM ミドルウェアサーバのネットワーク設定、および TSM ミドルウェアサーバと StorageGRID システムの間のネットワーク接続を確認します。 「 Tivoli Storage Manager Status 」の値が「 Authentication Failure 」または「 Authentication Failure 、 Reconnecting 」の場合は、 StorageGRID システムから TSM ミドルウェアサーバに接続は可能ですが、接続を認証できません。TSM ミドルウェアサーバでユーザ、パスワード、および権限が正しく設定されていることを確認し、サービスを再起動します。 「 Tivoli Storage Manager Status 」の値が「 Session Failure 」の場合は、確立されたセッションが予期せずに切断されています。TSM ミドルウェアサーバと StorageGRID システムの間のネットワーク接続を確認します。ミドルウェアサーバにエラーがない

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
RIRF	インバウンドレプリケーション — 失敗	BLDR 、 BARC	このアラームは、負荷が高いときやネットワークが一時的に停止しているときに発生する可能性があります。このアラームは、システムアクティビティが減ると解除されます。レプリケーションの失敗回数が増え続ける場合は、ネットワークに問題がないかを調べ、ソースとデスティネーションの LDR サービスおよび ARC サービスがオンラインで使用可能な状態になっていることを確認します。 カウントをリセットするには、* Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択し、***_site _**>*_grid node_name >* LDR **>** Replication **>** Configuration **>** Main *を選択します。「 * インバウンド複製エラー数のリセット * 」を選択し、「 * 変更を適用 * 」をクリックします。
RIRQ	Inbound Replications — Queued （インバウンドレプリケーション — キューイング済み	BLDR 、 BARC	負荷が高いときやネットワークが一時的に停止しているときにアラームが発生することがあります。このアラームは、システムアクティビティが減ると解除されます。レプリケーションのキューが増え続ける場合は、ネットワークに問題がないかを調べ、ソースとデスティネーションの LDR サービスおよび ARC サービスがオンラインで使用可能な状態になっていることを確認します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
RORQ	Outbound Replications - Queued （アウトバウンドレプリケーション - キューイング済み	BLDR 、 BARC	アウトバウンドレプリケーションのキューには、ILM ルールを満たすためにコピーされるオブジェクトデータと、クライアントから要求されたオブジェクトが含まれます。 システムが過負荷になると、アラームが発生することがあります。このアラームはシステムアクティビティが減ると解除されるため、しばらく状況を監視します。アラームが繰り返し発生する場合は、ストレージノードを追加して容量を増やします。
SAVP の	使用可能な合計スペース（割合）	LDR	使用可能なスペースがしきい値の下限に達した場合は、 StorageGRID システムを拡張するか、オブジェクトデータをアーカイブノード経由でアーカイブに移動します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SCAS	ステータス	CMN	アクティブなグリッドタスクの「 Status 」の値が「 Error 」の場合は、グリッドタスクのメッセージを検索します。Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、 * _site _ * > * _ grid node_name * > * CMN * > * Grid Tasks * > * Overview * > * Main * の順に選択します。グリッドタスクのメッセージには、エラーに関する情報が表示されます（例：「 check failed on node 12130011` 」）。 問題の調査と修正が完了したら、グリッドタスクを再起動します。Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、 * _site _ * > * _ grid node_name * > * CMN * > * Grid Tasks * > * Configuration * > * Main *を選択し、 * Actions * > * Run * を選択します。 中止しているグリッドタスクの「 Status 」の値が「 Error 」の場合は、グリッドタスクの中止を再試行します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SCEP （ SCEP ）	ストレージ API サービスエンドポイントの証明書有効期限	CMN	ストレージ API エンドポイントへのアクセスに使用される証明書の有効期限が近づくとトリガーされます。 1. 「* Configuration **>** Server Certificates *」に移動します。 2. Object Storage API Service Endpoints のServer Certificateセクションで、新しい証明書をアップロードします。 "StorageGRID の管理"
SCHR	ステータス	CMN	過去のグリッドタスクの「 Status 」の値が「 Aborted 」の場合は、原因を調べ、必要に応じてもう一度タスクを実行します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
SCSA	ストレージコントローラ A	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスにストレージコントローラ A を搭載した問題があると、アラームがトリガーされます。 必要に応じて、コンポーネントを交換します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SCSB	ストレージコントローラ B	SSM のことです	StorageGRID アプライアンスにストレージコントローラ B を搭載した問題がある場合にアラームがトリガーされます。 必要に応じて、コンポーネントを交換します。 一部のアプライアンスモデルには、ストレージコントローラ B がありません
SHLH	健常性	LDR	オブジェクトストアの「 Health 」の値が「 Error 」の場合は、以下を確認して修正します。 • マウントされているボリュームの問題 • ファイルシステムエラー
slsa	CPU Load Average （ CPU 負荷平均）	SSM のことです	この値が大きいほど、システムはビジーになります。 「 CPU Load Average 」の値が高いまま推移している場合は、システムのトランザクション数を調べ、一時的な負荷の増加によるものかどうかを確認する必要があります。CPU負荷の平均値のグラフを表示します。* Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、 * _site _ * > * _ grid node_name > * SSM * > * Resources * > * Reports * > * Charts * を選択します。 システムの負荷が高くない状況でも問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SMST	Log Monitor State の略	SSM のことです	「 Log Monitor State 」の値が「 Connected 」にならない状態が続く場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
SMTT	合計イベント数	SSM のことです	「 Total Events 」の値が 0 より大きい場合は、原因 となる既知のイベント（ネットワーク障害など）がないかを確認します。これらのエラーが解消されていない（カウントが 0 にリセットされていない）と、 Total Events アラームがトリガーされることがあります。 問題 が解決したら、カウンタをリセットしてアラームを解除します。ノード*>*_site **>*_grid node_name >** Events **>** Reset event counts *を選択します。 イベント数をリセットするには、Grid Topology Page Configuration 権限が必要です。 「 Total Events 」の値が 0 の場合や数が増えて問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SNST	ステータス	CMN	グリッドタスクバンドルの格納に問題があることを示します。「 Status 」の値が「 Checkpoint Error 」または「 Quorum Not Reached 」の場合は、半数を超える ADC サービスが StorageGRID システムに接続されていることを確認し、そのまま数分待ちます。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
SOSS	ストレージオペレーティングシステムのステータス	SSM のことです	SANtricity ソフトウェアが、 StorageGRID アプライアンス内のコンポーネントに「 Needs attention 」の問題 が存在することを示す場合に、アラームがトリガーされます。 [ノード（ Nodes）]を選択し次に、 * アプライアンス・ストレージ・ノード * > * ハードウェア * を選択します。下にスクロールして各コンポーネントのステータスを確認します。SANtricity ソフトウェアで、他のアプライアンスコンポーネントを調べて問題 を特定します。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SSMA	SSM のステータス	SSM のことです	「SSM Status」の値が「Error」の場合は、「* Support **>** Tools **>** Grid Topology 」を選択し、「 ***site _>*** grid node_*>* SSM **>** Main * and * SSM **>** Overview **>** Alarms *」を選択して、アラームの原因 を判断します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
SSME	SSM の状態	SSM のことです	「 SSM State 」の値が「 Standby 」の場合は、しばらく状況を監視し、問題が解決しなければテクニカルサポートに連絡します。 「 SSM State 」の値が「 Offline 」の場合は、サービスを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SSTS のコマンドです	ストレージステータス	BLDR	「 Storage Status 」の値が「 Insufficient Usable Space 」の場合は、ストレージノードの使用可能なストレージがなくなり、データの取り込みが他の使用可能なストレージノードにリダイレクトされています。このグリッドノードからの読み出し要求は引き続き可能です。 ストレージを追加する必要があります。エンドユーザの作業には影響しませんが、ストレージを追加しないかぎりアラームは解除されません。 「 Storage Status 」の値が「 Volume （ s ） Unavailable 」の場合は、ストレージの一部が使用できない状態になっています。これらのボリュームでは格納も読み出しも実行できません。ボリュームの健全性を確認して詳細を確認します。* Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 **** site _ * > * _ grid node*** > * LDR * > * Storage * > * Overview * > * Main * を選択します。ボリュームの健全性がオブジェクトストアのリストに表示されます。 「 Storage Status 」の値が「 Error 」の場合は、テクニカルサポートに連絡してください。 "Storage Status（SSTS）アラームのトラブルシューティングを行います"

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
SVST	ステータス	SSM のことです	このアラームは、サービスの実行の問題に関する他のアラームが解決されると解除されます。ソース側のサービスのアラームを追跡してリストアします。 Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 **** site _ * > * _ grid node*** > * SSM * > * Services * > * Overview * > * Main * の順に選択します。サービスのステータスが「 Not Running 」と表示される場合は、状態が「 Administratively Down 」です。サービスのステータスが「 Not Running 」と表示される状況は次のとおりです。 • サービスが手動で停止されました（`/etc/init.d/<service\> stop`）。 • MySQL データベースを持つ問題 があり 'Server Manager によって MI サービスがシャットダウンされます • グリッドノードが追加されたが開始されていない。 • インストール時にグリッドノードが管理ノードに接続されていない。 サービスが「Not Running」と表示される場合は、サービスを再起動します（`/etc/init.d/<service\> restart`）。 このアラームは、ストレージノードに対するメタデータストア（ Cassandra データベース）のリビルドが必要なことを示している可能性も

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
TMEM	メモリを取り付けた	SSM のことです	ノードの搭載メモリが 24GiB 未満の場合、パフォーマンスの問題が発生し、システムが不安定になることがあります。システムの搭載メモリを 24GiB 以上に増やす必要があります。
TPOP	保留中の処理です	ADC	メッセージのキューが形成されている場合、 ADC サービスが過負荷状態になっている可能性があります。StorageGRID システムに接続されている ADC サービスの数が少なすぎることが考えられます。大規模な環境では、ADC サービスのコンピューティングリソースを増やすか、システムに ADC サービスを追加することが必要になる可能性があります。
UMEM	使用可能なメモリ	SSM のことです	使用可能な RAM が少なくなった場合は、ハードウェア問題 とソフトウェア RAM のどちらであるかを確認します。ハードウェア問題 以外の場合、または使用可能なメモリが 50MB （デフォルトのアラームのしきい値）を下回った場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
VMFI	エントリが使用可能です	SSM のことです	追加のストレージが必要なことを示しています。テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
VMFR	使用可能なスペース	SSM のことです	「 Space Available 」の値が低すぎる（アラームのしきい値を参照）場合は、大きくなりすぎているログファイルや大量のディスクスペースを消費しているオブジェクト（アラームのしきい値を参照）がないかどうかを調べ、必要に応じてそれらを減らすか削除します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
VMST	ステータス	SSM のことです	マウントされたボリュームの「 Status 」の値が「 Unknown 」の場合にアラームがトリガーされます。値が「 Unknown 」または「 Offline 」の場合、基盤となるストレージデバイスの問題が原因でボリュームをマウントまたはアクセスできないことを示している可能性があります。
VPRI （ VPRI ）	検証の優先順位	BLDR 、 BARC	「 Verification Priority 」のデフォルトの値は「 Adaptive 」です。「 Verification Priority 」が「 High 」に設定されている場合、ストレージの検証が優先されてサービスの通常の運用に影響する可能性があるため、アラームがトリガーされます。

コード	名前	サービス	推奨される対処方法
VSTU	オブジェクトの検証ステータス	BLDR	Support **>** Tools **>** Grid Topology を選択します。次に、 ***site _ * > * _ grid node*** > * LDR * > * Storage * > * Overview * > * Main * を選択します。 オペレーティングシステムで、ブロックデバイスやファイルシステムのエラーの兆候がないかどうかを確認します。 「 Object Verification Status 」の値が「 Unknown Error 」の場合は、通常、下位レベルのファイルシステムやハードウェアの問題（ I/O エラー）が原因で、ストレージ検証タスクが格納されたコンテンツにアクセスできないことを示します。テクニカルサポートにお問い合わせください。
XAMS の場合	到達不能な監査リポジトリ	BADC 、 BARC 、 BCLB 、 BCMN 、 BLDR 、 BNMS	管理ノードをホストするサーバへのネットワーク接続を確認します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

SNMP 通知を生成するアラーム（従来のシステム）

次の表に、 SNMP 通知を生成するレガシーアラームを示します。アラートとは異なり、すべてのアラームが SNMP 通知を生成するわけではありません。リストされたアラームだけが SNMP 通知を生成し、指定された重大度以上の重大度のみが生成されます。

> 従来のアラームシステムは引き続きサポートされますが、アラートシステムには大きなメリットがあり、使いやすくなっています。

コード	名前	重大度
ACMS	使用可能なメタデータサービス	重要

コード	名前	重大度
AITE	読み出し状態	マイナー
AITU	ステータスを取得します	メジャー（ Major ）
AMQS （ AMQS ）	キューに登録された監査メッセージ	注意
AOTE	ストアの状態	マイナー
AOTU	ストアのステータス	メジャー（ Major ）
AROQ	Objects Queued （オブジェクトのキュー	マイナー
ARRF	要求の失敗	メジャー（ Major ）
ARRV	検証エラー	メジャー（ Major ）
ARVF	Store Failures （ストア障害）	メジャー（ Major ）
ASXP	監査共有	マイナー
AUMA	AMS ステータス	マイナー
補助	監査エクスポートのステータス	マイナー
BTOF	オフセット（ Offset ）	注意
CAHP	Java ヒープ使用率	メジャー（ Major ）
CAQH	使用可能な宛先の数	注意
カーサ	データストアのステータス	メジャー（ Major ）
CDLP	Metadata Used Space （ Percent ）	メジャー（ Major ）
CLBE	CLB の状態	重要
DNST	DNS ステータス	重要
ECST	検証ステータス	メジャー（ Major ）

コード	名前	重大度
HSTE	HTTP State のことです	メジャー（ Major ）
HTAS	HTTP を自動起動します	注意
失われました	Lost Objects	メジャー（ Major ）
MINQ	キューに登録された電子メール通知	注意
分	電子メール通知のステータス	マイナー
ナン	ネットワーク自動ネゴシエーション設定	注意
NDUP （ NDUP ）	ネットワークのデュプレックス設定	マイナー
NLNK	ネットワークリンク検出	マイナー
NRER	受信エラー	注意
NSPD	スピード	注意
入力します	送信エラー	注意
NTFQ	NTP 周波数オフセット	マイナー
NTLK	NTP ロック	マイナー
NTOF	NTP 時間オフセット	マイナー
NTSJ	選択された時間ソースジッタ	マイナー
NTSU	NTP ステータス	メジャー（ Major ）
OPST の場合	全体的な電源ステータス	メジャー（ Major ）
ORSU	アウトバウンドレプリケーションステータス	注意
PSAS	Power Supply A Status の順に選択します	メジャー（ Major ）

コード	名前	重大度
PSBS	電源装置 B のステータス	メジャー（ Major ）
RDTE	Tivoli Storage Manager の状態	注意
RDTU	Tivoli Storage Manager のステータス	メジャー（ Major ）
SAVP の	使用可能な合計スペース（割合）	注意
SHLH	健常性	注意
slsa	CPU Load Average （ CPU 負荷平均）	注意
SMTT	合計イベント数	注意
SNST	ステータス	
SOSS	ストレージオペレーティングシステムのステータス	注意
SSTS のコマンドです	ストレージステータス	注意
SVST	ステータス	注意
TMEM	メモリを取り付けた	マイナー
UMEM	使用可能なメモリ	マイナー
VMST	ステータス	マイナー
VPRI （ VPRI ）	検証の優先順位	注意
VSTU	オブジェクトの検証ステータス	注意

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。