設定稽核用戶端存取

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-115/admin/configuring-audit-clients-for-workgroup.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定稽核用戶端存取 1
設定CIFS的稽核用戶端 1
設定NFS的稽核用戶端 12

設定稽核用戶端存取

管理節點透過稽核管理系統（AMS）服務、將所有稽核的系統事件記錄到可透過稽核共用區取得的記錄檔中、稽核共用區會在安裝時新增至每個管理節點。為了方便存取稽核記錄、您可以設定用戶端存取CIFS和NFS的稽核共用。

此系統使用正面的認可、在稽核訊息寫入記錄檔之前、防止其遺失。StorageGRID在AMS服務或中繼稽核轉送服務已認可其控制權之前、訊息會一直排入服務佇列。

如需詳細資訊、請參閱瞭解稽核訊息的指示。

> 如果您有使用CIFS或NFS的選項、請選擇NFS。

> 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

相關資訊

"什麼是管理節點"

"檢閱稽核記錄"

"升級軟體"

設定CIFS的稽核用戶端

用來設定稽核用戶端的程序取決於驗證方法：Windows工作群組或Windows Active Directory（AD）。新增時、稽核共用區會自動啟用為唯讀共用區。

> 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

相關資訊

"升級軟體"

設定工作群組的稽核用戶端

針對StorageGRID 您要從中擷取稽核訊息的各個執行此程序、以利執行此程序。

您需要的產品

- 您必須擁有 `Passwords.txt` 使用root / admin帳戶密碼的檔案（可在上述套件中找到）。
- 您必須擁有 `Configuration.txt` 檔案（可在上述套件中取得）。

關於這項工作

透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：

a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

   當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 確認所有服務的狀態均為「執行中」或「已驗證」： `storagegrid-status`

   如果所有服務均未執行或「已驗證」、請先解決問題再繼續。

3. 返回命令列、按* Ctrl-+* C*。
4. 啟動CIFS組態公用程式： `config_cifs.rb`

```
----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
----------------------------------------------------------------------
```

5. 設定Windows工作群組的驗證：

   如果已設定驗證、則會顯示摘要報告訊息。如果已設定驗證、請前往下一步。

   a. 輸入： `set-authentication`
   b. 當系統提示您安裝Windows工作群組或Active Directory時、請輸入： `workgroup`
   c. 出現提示時、請輸入工作群組名稱： *`workgroup_name`*
   d. 出現提示時、請建立有意義的NetBios名稱： *`netbios_name`*

      或

      按* Enter *以使用管理節點的主機名稱做為NetBios名稱。

   指令碼會重新啟動Samba伺服器、並套用變更。這應不到一分鐘。設定驗證之後、請新增稽核用戶端。

   a. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

6. 新增稽核用戶端：

   a. 輸入： `add-audit-share`

   > 共用區會自動新增為唯讀。

   b. 出現提示時、請新增使用者或群組： *user*
   c. 出現提示時、請輸入稽核使用者名稱： *audit_user_name*
   d. 出現提示時、請輸入稽核使用者的密碼： *password*
   e. 出現提示時、請重新輸入相同的密碼進行確認： *password*
   f. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

   > 不需要輸入目錄。稽核目錄名稱已預先定義。

7. 如果允許多個使用者或群組存取稽核共用區、請新增其他使用者：

   a. 輸入： `add-user-to-share`

      隨即顯示已啟用共享區的編號清單。

   b. 出現提示時、請輸入稽核匯出共用區的數量： *share_number*
   c. 出現提示時、請新增使用者或群組： `user`

      或 `group`

   d. 出現提示時、請輸入稽核使用者或群組的名稱： *audit_user or audit_group*
   e. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

   f. 針對每個具有稽核共用存取權的其他使用者或群組、重複這些子步驟。

8. 或者、請確認您的組態： `validate-config`

   系統會檢查並顯示這些服務。您可以安全地忽略下列訊息：

```
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit
(16384)
```

   a. 出現提示時、請按* Enter *。

隨即顯示稽核用戶端組態。

b. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

9. 關閉CIFS組態公用程式： `exit`
10. 啟動Samba服務： `service smbd start`
11. 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。

或

或者、如果StorageGRID 此功能的支援包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用：

a. 遠端登入站台的管理節點：
   i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
   ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
b. 重複這些步驟、為每個額外的管理節點設定稽核共用區。
c. 關閉遠端安全Shell登入遠端管理節點： `exit`
12. 登出命令Shell： `exit`

相關資訊

"升級軟體"

設定Active Directory的稽核用戶端

針對StorageGRID 您要從中擷取稽核訊息的各個執行此程序、以利執行此程序。

您需要的產品

- 您必須擁有 `Passwords.txt` 使用root / admin帳戶密碼的檔案（可在上述套件中找到）。
- 您必須擁有CIFS Active Directory使用者名稱和密碼。
- 您必須擁有 `Configuration.txt` 檔案（可在上述套件中取得）。

> 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`

d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

   當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 確認所有服務的狀態均為「執行中」或「已驗證」： `storagegrid-status`

   如果所有服務均未執行或「已驗證」、請先解決問題再繼續。

3. 返回命令列、按* Ctrl-+* C*。
4. 啟動CIFS組態公用程式： `config_cifs.rb`

```
----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
----------------------------------------------------------------------
```

5. 設定Active Directory驗證： `set-authentication`

   在大多數部署中、您必須先設定驗證、才能新增稽核用戶端。如果已設定驗證、則會顯示摘要報告訊息。如果已設定驗證、請前往下一步。

   a. 當系統提示您安裝工作群組或Active Directory時： `ad`
   b. 出現提示時、請輸入AD網域名稱（簡短網域名稱）。
   c. 出現提示時、請輸入網域控制器的IP位址或DNS主機名稱。
   d. 出現提示時、請輸入完整的網域領域名稱。

      使用大寫字母。

   e. 當系統提示您啟用winbind支援時、請輸入* y*。

      winbind用於從AD伺服器解析使用者和群組資訊。

   f. 出現提示時、請輸入NetBios名稱。
   g. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

6. 加入網域：

   a. 如果尚未啟動、請啟動CIFS組態公用程式： `config_cifs.rb`

b. 加入網域： `join-domain`

c. 系統會提示您測試管理節點目前是否為網域的有效成員。如果此管理節點先前尚未加入網域、請輸入： `no`

d. 出現提示時、請提供系統管理員的使用者名稱： *`administrator_username`*

其中 *`administrator_username`* 是CIFS Active Directory使用者名稱、而非StorageGRID 支援使用者名稱。

e. 出現提示時、請提供管理員密碼： *`administrator_password`*

以前的 *`administrator_password`* 是CIFS Active Directory使用者名稱、而非StorageGRID 使用不實密碼。

f. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

7. 確認您已正確加入網域：

a. 加入網域： `join-domain`

b. 當系統提示您測試伺服器目前是否為網域的有效成員時、請輸入： `y`

如果您收到訊息「Join is OK、」、表示您已成功加入網域。如果您沒有收到此回應、請嘗試設定驗證並再次加入網域。

c. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

8. 新增稽核用戶端： `add-audit-share`

a. 當系統提示您新增使用者或群組時、請輸入： `user`

b. 當系統提示您輸入稽核使用者名稱時、請輸入稽核使用者名稱。

c. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

9. 如果允許多個使用者或群組存取稽核共用區、請新增其他使用者： `add-user-to-share`

隨即顯示已啟用共享區的編號清單。

a. 輸入稽核匯出共用的數量。

b. 當系統提示您新增使用者或群組時、請輸入： `group`

系統會提示您輸入稽核群組名稱。

c. 當系統提示您輸入稽核群組名稱時、請輸入稽核使用者群組的名稱。

d. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

e. 針對每個具有稽核共用存取權的其他使用者或群組、重複此步驟。

10. 或者、請確認您的組態： `validate-config`

系統會檢查並顯示這些服務。您可以安全地忽略下列訊息：

- 找不到INCLUDE檔案 `/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc`
- 找不到INCLUDE檔案 `/etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc`
- 找不到INCLUDE檔案 `/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc`
- 找不到INCLUDE檔案 `/etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc`
- 找不到INCLUDE檔案 `/etc/samba/includes/cifs-shares.inc`
- rlim_max：將rlimation_max（1024）增加至最小Windows限制（16384）

> 請勿將「ecurity=ads」設定與「密碼伺服器」參數結合使用。（根據預設、Samba會自動探索正確的DC）。

i. 出現提示時、請按* Enter *以顯示稽核用戶端組態。

ii. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

11. 關閉CIFS組態公用程式： `exit`

12. 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。

或

或者、如果StorageGRID 此功能的支援包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用：

a. 遠端登入站台的管理節點：

i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`

ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`

iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

b. 重複這些步驟、為每個管理節點設定稽核共用。

c. 關閉管理節點的遠端安全Shell登入： `exit`

13. 登出命令Shell： `exit`

相關資訊

"升級軟體"

將使用者或群組新增至CIFS稽核共用區

您可以將使用者或群組新增至與AD驗證整合的CIFS稽核共用區。

您需要的產品

- 您必須擁有 `Passwords.txt` 使用root / admin帳戶密碼的檔案（可在上述套件中找到）。
- 您必須擁有 `Configuration.txt` 檔案（可在上述套件中取得）。

關於這項工作

下列程序適用於與AD驗證整合的稽核共用。

> 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 確認所有服務的狀態均為「執行中」或「已驗證」。輸入： `storagegrid-status`

   如果所有服務均未執行或「已驗證」、請先解決問題再繼續。

3. 返回命令列、按* Ctrl-+* C*。
4. 啟動CIFS組態公用程式： `config_cifs.rb`

```
----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
----------------------------------------------------------------------
```

5. 開始新增使用者或群組： `add-user-to-share`

   隨即顯示已設定之稽核共用的編號清單。

6. 出現提示時、輸入稽核共用（稽核匯出）的編號： *audit_share_number*

   系統會詢問您是否要授予使用者或群組存取此稽核共用區的權限。

7. 出現提示時、請新增使用者或群組： `user` 或 `group`
8. 當系統提示您輸入此AD稽核共用的使用者或群組名稱時、請輸入名稱。

   使用者或群組會新增為唯讀、以供稽核共用在伺服器作業系統和CIFS服務中使用。系統會重新載入Samba組態、讓使用者或群組能夠存取稽核用戶端共用區。

9. 出現提示時、請按* Enter *。

   此時會顯示CIFS組態公用程式。

10. 針對每個擁有稽核共用存取權的使用者或群組、重複這些步驟。
11. 或者、請確認您的組態： `validate-config`

    系統會檢查並顯示這些服務。您可以安全地忽略下列訊息：

    - 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
    - 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
    - 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
    - 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-shares.inc
      i. 出現提示時、請按* Enter *以顯示稽核用戶端組態。
      ii. 出現提示時、請按* Enter *。
12. 關閉CIFS組態公用程式： `exit`
13. 判斷您是否需要啟用額外的稽核共用、如下所示：
    - 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。
    - 如果StorageGRID 此功能包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用：
      i. 遠端登入站台的管理節點：
        A. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
        B. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
        C. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
        D. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
      ii. 重複這些步驟、為每個管理節點設定稽核共用。
      iii. 關閉遠端安全Shell登入遠端管理節點： `exit`
14. 登出命令Shell： `exit`

從**CIFS**稽核共用區移除使用者或群組

您無法移除上次允許存取稽核共用的使用者或群組。

您需要的產品

- 您必須擁有 `Passwords.txt` 使用root帳戶密碼的檔案（可在上述套件中找到）。
- 您必須擁有 `Configuration.txt` 檔案（可在上述套件中取得）。

關於這項工作

透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 啟動CIFS組態公用程式： `config_cifs.rb`

```
------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
------------------------------------------------------------------
```

3. 開始移除使用者或群組： `remove-user-from-share`

   系統會顯示管理節點可用稽核共用的編號清單。稽核共用會標示為稽核匯出。

4. 輸入稽核共用的數量： *`audit_share_number`*
5. 當系統提示您移除使用者或群組時： `user` 或 `group`

   隨即顯示稽核共用的使用者或群組編號清單。

6. 輸入您要移除的使用者或群組對應的號碼： *`number`*

   稽核共用區將會更新、且使用者或群組不再允許存取稽核共用區。例如：

```
Enabled shares
 1. audit-export
Select the share to change: 1
Remove user or group? [User/group]: User
Valid users for this share
1. audituser
2. newaudituser
Select the user to remove: 1

Removed user "audituser" from share "audit-export".

Press return to continue.
```

7. 關閉CIFS組態公用程式： `exit`
8. 如果StorageGRID 此功能包括其他站台的管理節點、請視需要停用每個站台的稽核共用。
9. 組態完成時、請登出每個命令Shell： `exit`

相關資訊

"升級軟體"

變更CIFS稽核共用使用者或群組名稱

您可以新增新的使用者或群組、然後刪除舊的使用者或群組、來變更CIFS稽核共用的使用者或群組名稱。

關於這項工作

透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 將新的使用者或群組以更新名稱新增至稽核共用區。
2. 刪除舊的使用者或群組名稱。

相關資訊

"升級軟體"

"將使用者或群組新增至CIFS稽核共用區"

"從CIFS稽核共用區移除使用者或群組"

驗證CIFS稽核整合

稽核共用為唯讀。記錄檔是供電腦應用程式讀取、驗證不包括開啟檔案。稽核日誌檔顯示在Windows檔案總管視窗中的驗證已足夠。連線驗證完成後、請關閉所有視窗。

設定NFS的稽核用戶端

稽核共用會自動啟用為唯讀共用。

您需要的產品

- 您必須擁有 `Passwords.txt` 具有root / admin密碼的檔案（可在上述套件中找到）。
- 您必須擁有 `Configuration.txt` 檔案（可在上述套件中取得）。
- 稽核用戶端必須使用NFS版本3（NFSv3）。

關於這項工作

針對StorageGRID 您要從中擷取稽核訊息的各個執行此程序、以利執行此程序。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。
2. 確認所有服務的狀態均為「執行中」或「已驗證」。輸入： `storagegrid-status`

   如果未將任何服務列為「執行中」或「已驗證」、請先解決問題再繼續。
3. 返回命令列。按* Ctrl-+ C*。
4. 啟動NFS組態公用程式。輸入： `config_nfs.rb`

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

5. 新增稽核用戶端： `add-audit-share`
   a. 出現提示時、輸入稽核共用區的稽核用戶端IP位址或IP位址範圍： `client_IP_address`
   b. 出現提示時、請按* Enter *。
6. 如果允許多個稽核用戶端存取稽核共用區、請新增其他使用者的IP位址： `add-ip-to-share`

a. 輸入稽核共用的數量： *audit_share_number*

b. 出現提示時、輸入稽核共用區的稽核用戶端IP位址或IP位址範圍： *client_IP_address*

c. 出現提示時、請按* Enter *。

   隨即顯示NFS組態公用程式。

d. 針對每個具有稽核共用存取權的其他稽核用戶端重複這些子步驟。

7. 或者、請驗證您的組態。

   a. 輸入下列項目： `validate-config`

      系統會檢查並顯示這些服務。

   b. 出現提示時、請按* Enter *。

      隨即顯示NFS組態公用程式。

   c. 關閉NFS組態公用程式： `exit`

8. 判斷您是否必須在其他站台啟用稽核共用。

   - 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。
   - 如果StorageGRID 此功能包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用：

     i. 遠端登入站台的管理節點：

        A. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`

        B. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

        C. 輸入下列命令以切換至root： `su -`

        D. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

     ii. 重複這些步驟、為每個額外的管理節點設定稽核共用。

     iii. 關閉遠端安全Shell登入遠端管理節點。輸入： `exit`

9. 登出命令Shell： `exit`

   NFS稽核用戶端會根據其IP位址授予稽核共用的存取權。將稽核共用區的IP位址新增至共用區、將稽核共用區的存取權限授予新的NFS稽核用戶端、或移除現有的稽核用戶端IP位址、以移除該用戶端。

將**NFS**稽核用戶端新增至稽核共用區

NFS稽核用戶端會根據其IP位址授予稽核共用的存取權。將稽核共用的IP位址新增至稽核共用區、將稽核共用區的存取權限授予新的NFS稽核用戶端。

您需要的產品

- 您必須擁有 `Passwords.txt` 使用root / admin帳戶密碼的檔案（可在上述套件中找到）。
- 您必須擁有 `Configuration.txt` 檔案（可在上述套件中取得）。
- 稽核用戶端必須使用NFS版本3（NFSv3）。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 啟動NFS組態公用程式： `config_nfs.rb`

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. 輸入： `add-ip-to-share`

   隨即顯示在管理節點上啟用的NFS稽核共用清單。稽核共用列示如下： `/var/local/audit/export`

4. 輸入稽核共用的數量： *`audit_share_number`*
5. 出現提示時、輸入稽核共用區的稽核用戶端IP位址或IP位址範圍： *`client_IP_address`*

   稽核用戶端隨即新增至稽核共用區。

6. 出現提示時、請按* Enter *。

   隨即顯示NFS組態公用程式。

7. 針對應新增至稽核共用的每個稽核用戶端重複這些步驟。
8. 或者、請確認您的組態： `validate-config`

   系統會檢查並顯示這些服務。

   a. 出現提示時、請按* Enter *。

      隨即顯示NFS組態公用程式。

9. 關閉NFS組態公用程式： `exit`
10. 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。

否則StorageGRID 、如果無法執行的部署包括其他站台的管理節點、則可視需要啟用這些稽核共用：

a. 遠端登入站台的管理節點：
   i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
   ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
b. 重複這些步驟、為每個管理節點設定稽核共用。
c. 關閉遠端安全Shell登入遠端管理節點： `exit`

11. 登出命令Shell： `exit`

驗證NFS稽核整合

設定稽核共用區並新增NFS稽核用戶端之後、您可以掛載稽核用戶端共用區、並驗證這些檔案是否可從稽核共用區取得。

步驟

1. 使用主控AMS服務之管理節點的用戶端IP位址、驗證連線能力（或用戶端系統的變體）。輸入： `ping IP_address`

   確認伺服器回應、表示連線能力。

2. 使用適用於用戶端作業系統的命令掛載稽核唯讀共用。Linux命令範例為（一行輸入）：

   `mount -t nfs -o hard,intr Admin_Node_IP_address:/var/local/audit/export myAudit`

   使用管理節點的IP位址來裝載AMS服務、以及稽核系統的預先定義共用名稱。掛載點可以是用戶端選取的任何名稱（例如、 *myAudit* 上一個命令中）。

3. 確認檔案可從稽核共用區取得。輸入： `ls myAudit /*`

   其中 *myAudit* 是稽核共用的掛載點。至少應列出一個記錄檔。

從稽核共用區移除NFS稽核用戶端

NFS稽核用戶端會根據其IP位址授予稽核共用的存取權。您可以移除現有的稽核用戶端IP位址、以移除該用戶端。

您需要的產品

- 您必須擁有 `Passwords.txt` 使用root / admin帳戶密碼的檔案（可在上述套件中找到）。
- 您必須擁有 `Configuration.txt` 檔案（可在上述套件中取得）。

關於這項工作

您無法移除上次允許存取稽核共用的IP位址。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 啟動NFS組態公用程式： `config_nfs.rb`

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. 從稽核共用區移除IP位址： `remove-ip-from-share`

   隨即顯示伺服器上設定的稽核共用編號清單。稽核共用列示如下： `/var/local/audit/export`

4. 輸入與稽核共用區相對應的編號： *`audit_share_number`*

   隨即顯示允許存取稽核共用區的IP位址編號清單。

5. 輸入對應於您要移除之IP位址的號碼。

   稽核共用區將會更新、且不再允許任何具有此IP位址的稽核用戶端進行存取。

6. 出現提示時、請按* Enter *。

   隨即顯示NFS組態公用程式。

7. 關閉NFS組態公用程式： `exit`
8. 如果StorageGRID 您的不支援部署是多個資料中心站台部署、而其他站台則有額外的管理節點、請視需要停用這些稽核共用：
   a. 遠端登入每個站台的管理節點：
      i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
      iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`

    iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

  b. 重複這些步驟、為每個額外的管理節點設定稽核共用。

  c. 關閉遠端安全Shell登入遠端管理節點： `exit`

9. 登出命令Shell： `exit`

變更NFS稽核用戶端的IP位址

1. 將新的IP位址新增至現有的NFS稽核共用區。
2. 移除原始IP位址。

相關資訊

"將NFS稽核用戶端新增至稽核共用區"

"從稽核共用區移除NFS稽核用戶端"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。