NFS の監査クライアントを設定します

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/admin/adding-nfs-audit-client-to-audit-share.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NFS の監査クライアントを設定します 1
監査共有に NFS 監査クライアントを追加します 2
NFS 監査の統合を確認 4
監査共有から NFS 監査クライアントを削除します 5
NFS 監査クライアントの IP アドレスを変更します 6

NFS の監査クライアントを設定します

監査共有は読み取り専用の共有として自動的に有効になります。

必要なもの

- root/admin パスワードを持つ「 passwords.txt 」ファイルがあります（ SAID パッケージ内にあります）。
- 「 Configuration.txt 」ファイルがあります（ SAID パッケージ内にあります）。
- 監査クライアントが NFS バージョン 3 （ NFSv3 ）を使用している。

この手順 は、監査メッセージの取得先である StorageGRID 環境内の管理ノードごとに実行します。

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. すべてのサービスの状態が「 Running 」または「 Verified 」であることを確認します。「 storagegrid-status 」と入力します

   「 Running 」または「 Verified 」でないサービスがある場合は、問題を解決してから続行してください。

3. コマンドラインに戻ります。Ctrl キーを押しながら * C キーを押します。
4. NFS 設定ユーティリティを起動します。「 config_nfs.rb 」と入力します

```
----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
----------------------------------------------------------------
```

5. 監査クライアント「 add-audit-share 」を追加します
   a. プロンプトが表示されたら、監査共有の監査クライアントの IP アドレスまたは IP アドレス範囲を入力します。「 client_ip_address
   b. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押します。
6. 複数の監査クライアントが監査共有へのアクセスを許可されている場合は、追加ユーザ「 add-ip-to-share

」の IP アドレスを追加します

a. 監査共有の番号として '*audit_share_number*' を入力します

b. プロンプトが表示されたら、監査共有の監査クライアントの IP アドレスまたは IP アドレス範囲を入力します

c. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押します。

   NFS 設定ユーティリティが表示されます。

d. 監査共有に追加する監査クライアントごとに、上記の手順を繰り返します。

7. 必要に応じて、設定を確認します。

   a. 「 validate-config 」と入力します

      サービスがチェックされて表示されます。

   b. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押します。

      NFS 設定ユーティリティが表示されます。

   c. NFS 設定ユーティリティを閉じます

8. 他のサイトで監査共有を有効にする必要があるかどうかを確認します。

   - StorageGRID 環境が単一サイトの場合は、次の手順に進みます。
   - StorageGRID 環境で他のサイトに管理ノードが含まれている場合は、必要に応じてこれらの監査共有を有効にします。

     i. サイトの管理ノードにリモートからログインします。

        A. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

        B. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

        C. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

        D. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

     ii. 同じ手順を繰り返して、追加の管理ノードごとに監査共有を設定します。

     iii. リモート管理ノードへのリモートの Secure Shell ログインを終了します。「 exit 」と入力します

9. コマンドシェルからログアウトします :exit

   NFS 監査クライアントは、 IP アドレスに基づいて監査共有へのアクセスが許可されます。新しい NFS 監査クライアントに共有に IP アドレスを追加して監査共有へのアクセスを許可するか、または IP アドレスを削除して既存の監査クライアントを削除します。

監査共有に **NFS** 監査クライアントを追加します

NFS 監査クライアントは、 IP アドレスに基づいて監査共有へのアクセスが許可されます。新しい NFS 監査クライアントに監査共有へのアクセスを許可するには、そのクライアントの IP アドレスを監査共有に追加します。

必要なもの

- root/admin アカウントのパスワードを持つ「 passwords.txt 」ファイルがあります（ SAID パッケージ内にあります）。
- 「 Configuration.txt 」ファイルがあります（ SAID パッケージ内にあります）。
- 監査クライアントが NFS バージョン 3 （ NFSv3 ）を使用している。

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. NFS 構成ユーティリティを起動します :'config_nfs.rb

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. 「 add-ip-to-share 」と入力します

   管理ノードで有効になっている NFS 監査共有のリストが表示されます。監査共有は '/var/local/audit/export' として表示されます

4. 監査共有の番号として '*audit_share_number*' を入力します
5. プロンプトが表示されたら、監査共有の監査クライアントの IP アドレスまたは IP アドレス範囲を入力します

   監査クライアントが監査共有に追加されます。

6. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押します。

   NFS 設定ユーティリティが表示されます。

7. 監査共有に追加する監査クライアントごとに、この手順を繰り返します。
8. オプションで、構成を確認します。「 validate-config 」

   サービスがチェックされて表示されます。

a. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押します。

   NFS 設定ユーティリティが表示されます。

9. NFS 設定ユーティリティを閉じます
10. StorageGRID 環境が単一サイトの場合は、次の手順に進みます。

    StorageGRID 環境で他のサイトに管理ノードが含まれている場合は、必要に応じてこれらの監査共有を有効にします。

    a. サイトの管理ノードにリモートからログインします。
       i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
       ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
       iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
       iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
    b. 同じ手順を繰り返して、管理ノードごとに監査共有を設定します。
    c. リモート管理ノードへのリモートの Secure Shell ログインを終了します。「 exit
11. コマンドシェルからログアウトします :exit

NFS 監査の統合を確認

監査共有を設定して NFS 監査クライアントを追加したら、監査クライアント共有をマウントし、監査共有のファイルにアクセスできることを確認します。

手順

1. AMS サービスをホストしている管理ノードのクライアント側 IP アドレスを使用して、接続（またはクライアントシステムでの操作）を検証します。「 ping ip_address 」と入力します

   サーバが応答して接続を示していることを確認します。

2. クライアントのオペレーティングシステムに適したコマンドを使用して、読み取り専用の監査共有をマウントします。Linux コマンドの例は次のとおりです（ 1 行で入力します）。

   「 mount -t nfs -o hard 、 intr_Admin_Node_IP_address_:/var/local/audit/export_myAudit_ 」

   AMS サービスをホストしている管理ノードの IP アドレスと、監査システムの事前定義された共有名を使用します。マウントポイントには ' クライアントが選択した任意の名前を使用できます (前のコマンドでは '*myAudit*' など)

3. 監査共有のファイルにアクセスできることを確認します。「 ls *myAudit* /*' 」と入力します

   ここで '*myAudit* は監査共有のマウントポイントです少なくとも 1 つのログファイルが表示されている必要があります。

監査共有から NFS 監査クライアントを削除します

NFS 監査クライアントは、 IP アドレスに基づいて監査共有へのアクセスが許可されます。既存の監査クライアントを削除するには、その IP アドレスを削除します。

必要なもの

- root/admin アカウントのパスワードを持つ「 passwords.txt 」ファイルがあります（ SAID パッケージ内にあります）。
- 「 Configuration.txt 」ファイルがあります（ SAID パッケージ内にあります）。

監査共有にアクセス可能な最後の IP アドレスを削除することはできません。

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. NFS 構成ユーティリティを起動します :'config_nfs.rb

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. 監査共有から IP アドレス「 remove-ip-from-share 」を削除します

   サーバで設定されている監査共有に番号が振られ、リストに表示されます。監査共有は '/var/local/audit/export' として表示されます

4. 監査共有に対応する番号として '*audit_share_number*' を入力します

   監査共有へのアクセスを許可している IP アドレスに番号が振られ、リストに表示されます。

5. 削除する IP アドレスに対応する番号を入力します。

   監査共有が更新され、この IP アドレスの監査クライアントからのアクセスは許可されなくなります。

6. プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押します。

NFS 設定ユーティリティが表示されます。

7. NFS 設定ユーティリティを閉じます
8. StorageGRID 環境が複数データセンターサイトの環境であり、他のサイトにも管理ノードが含まれている場合は、必要に応じてこれらの監査共有を無効にします。
   a. 各サイトの管理ノードにリモートからログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   b. 同じ手順を繰り返して、追加の管理ノードごとに監査共有を設定します。
   c. リモート管理ノードへのリモートの Secure Shell ログインを終了します。「 exit
9. コマンドシェルからログアウトします :exit

NFS 監査クライアントの IP アドレスを変更します

NFS 監査クライアントの IP アドレスを変更する必要がある場合は、次の手順を実行します。

手順

1. 既存の NFS 監査共有に新しい IP アドレスを追加します。
2. 元の IP アドレスを削除します。

関連情報

- 監査共有に NFS 監査クライアントを追加します
- 監査共有から NFS 監査クライアントを削除します

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.