# 配置 BMC 接口（SG6000）

StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg6000/changing-root-password-for-bmc-interface-sg6000.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置 BMC 接口（SG6000） 1
更改 BMC 接口的根密码 1
设置 BMC 管理端口的 IP 地址 2
访问 BMC 界面 3
为 SG6000-CN 控制器配置 SNMP 设置 5
为警报设置电子邮件通知 6

# 配置 BMC 接口（SG6000）

SG6000-CN 控制器上的基板管理控制器（Baseboard Management Controller， BMC）的用户界面提供了有关硬件的状态信息，并允许您为 SG6000-CN 控制器配置 SNMP 设置和其他选项。

## 更改 BMC 接口的根密码

为了安全起见，您必须更改 BMC root 用户的密码。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 管理客户端正在使用 支持的 Web 浏览器。

首次安装设备时， BMC 会使用 root 用户的默认密码（`root/calvin`）。您必须更改 root 用户的密码以保护您的系统。

步骤

1. 在客户端中，输入 StorageGRID 设备安装程序的 URL： + ` * https://*Appliance_Controller_IP*:8443*`

   对于 ` 设备控制器 IP` ，请在任何 StorageGRID 网络上使用设备的 IP 地址。

   此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。

2. 选择 * 配置硬件 * > * BMC 配置 * 。




   此时将显示 Baseboard Management Controller Configuration 页面。

3. 在提供的两个字段中输入 root 帐户的新密码。



4. 单击 * 保存 * 。

# 设置 BMC 管理端口的 IP 地址

在访问 BMC 接口之前，您必须为 SG6000-CN 控制器上的 BMC 管理端口配置 IP 地址。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 管理客户端正在使用 支持的 Web 浏览器。
- 您正在使用可连接到 StorageGRID 网络的任何管理客户端。
- BMC 管理端口将连接到您计划使用的管理网络。

出于支持目的， BMC 管理端口允许进行低级硬件访问。

> 您只能将此端口连接到安全，可信的内部管理网络。如果没有此类网络可用，请保持 BMC 端口未连接或被阻止，除非技术支持请求 BMC 连接。

步骤

1. 在客户端中，输入 StorageGRID 设备安装程序的 URL： + ` * https://*SG6000-CN_Controller_IP*:8443*`

   对于 `s 6000-CN_Controller_IP` ，请在任何 StorageGRID 网络上使用设备的 IP 地址。

   此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。

2. 选择 * 配置硬件 * > * BMC 配置 * 。




   此时将显示 Baseboard Management Controller Configuration 页面。

3. 记下自动显示的 IPv4 地址。

   DHCP 是为该端口分配 IP 地址的默认方法。

   > 显示 DHCP 值可能需要几分钟的时间。




4. 也可以为 BMC 管理端口设置静态 IP 地址。

> 您应该为 BMC 管理端口分配静态 IP ，或者为 DHCP 服务器上的地址分配永久租约。

a. 选择 * 静态 * 。
b. 使用 CIDR 表示法输入 IPv4 地址。
c. 输入默认网关。




d. 单击 * 保存 * 。

应用所做的更改可能需要几分钟的时间。

# 访问 BMC 界面

## 您可以使用 BMC 管理端口的 DHCP 或静态 IP 地址访问 SG6000-CN 控制器上的 BMC 接口。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- SG6000-CN 控制器上的 BMC 管理端口将连接到您计划使用的管理网络。

- 管理客户端正在使用 支持的 Web 浏览器。

步骤

1. 输入 BMC 接口的 URL： + ` * https://*BMC_Port_IP*`*`

   对于 ` BMC_Port_IP_` ，请使用 DHCP 或静态 IP 地址作为 BMC 管理端口。

   此时将显示 BMC 登录页面。

   > 如果尚未配置 `BMC_Port_IP` ，请按照中的说明进行操作 配置 BMC 接口（ SG6000 ）。如果由于硬件问题而无法遵循此操作步骤 ，并且尚未配置 BMC IP 地址，则仍可访问此 BMC 。默认情况下， BMC 使用 DHCP 获取 IP 地址。如果在 BMC 网络上启用了 DHCP ，则网络管理员可以提供分配给 BMC MAC 的 IP 地址，该地址印在 SG6000-CN 控制器正面的标签上。如果 BMC 网络上未启用 DHCP ， BMC 将在几分钟后不会做出响应，并为自己分配默认静态 IP `192.168.0.120` 。您可能需要将笔记本电脑直接连接到 BMC 端口，并更改网络设置以为笔记本电脑分配 IP ，例如 `192.168.0.200/24` ，以便浏览到 `192.168.0.120` 。

2. 使用您在时设置的密码输入 root 用户名和密码 已更改默认根密码：




3. 选择 * 登录 * 。




4. 或者，也可以选择 * 设置 * > * 用户管理 * 并单击任何 " 已 d " 用户来创建其他用户。

> 当用户首次登录时，系统可能会提示他们更改密码以提高安全性。

# 为 SG6000-CN 控制器配置 SNMP 设置

如果您熟悉为硬件配置 SNMP ，则可以使用 BMC 界面为 SG6000-CN 控制器配置 SNMP 设置。您可以提供安全社区字符串，启用 SNMP 陷阱并最多指定五个 SNMP 目标。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您知道如何访问 BMC 信息板。
- 您在为 SNMPv1-v2c 设备配置 SNMP 设置方面具有经验。

> 如果 SG6000-CN 发生故障且需要更换，则可能无法保留此操作步骤 所做的 BMC 设置。请确保您已应用所有设置，以便在更换硬件后根据需要轻松重新应用这些设置。

步骤

1. 从 BMC 信息板中，选择 * 设置 * > * SNMP 设置 * 。
2. 在 SNMP 设置页面上，选择 * 启用 SNMP V1/V2 * ，然后提供只读社区字符串和读写社区字符串。

   只读社区字符串类似于用户 ID 或密码。您应更改此值，以防止入侵者获取有关网络设置的信息。读写社区字符串可保护设备免受未经授权的更改。

3. （可选）选择 * 启用陷阱 * ，然后输入所需信息。

   > 使用 IP 地址输入每个 SNMP 陷阱的目标 IP 。不支持完全限定域名。

如果希望 SG6000-CN 控制器在 SNMP 控制台处于异常状态时立即向其发送通知，请启用陷阱。陷阱可能指示各种组件的硬件故障或超出温度阈值。

4. 或者，也可以单击 * 发送测试陷阱 * 来测试您的设置。
5. 如果设置正确，请单击 * 保存 * 。

# 为警报设置电子邮件通知

## 如果您希望在发生警报时发送电子邮件通知，则必须使用 BMC 界面配置 SMTP 设置，用户， LAN 目标，警报策略和事件筛选器。

> 如果 SG6000-CN 发生故障且需要更换，则可能无法保留此操作步骤 所做的 BMC 设置。请确保您已应用所有设置，以便在更换硬件后根据需要轻松重新应用这些设置。

您知道如何访问 BMC 信息板。

在 BMC 界面中，您可以使用设置页面上的 * SMTP 设置 * ， * 用户管理 * 和 * 平台事件筛选器 * 选项来配置电子邮件通知。




步骤

1. 配置 SMTP 设置。
   a. 选择 * 设置 * > * SMTP 设置 * 。
   b. 对于发件人电子邮件 ID ，请输入有效的电子邮件地址。

      此电子邮件地址在 BMC 发送电子邮件时作为发件人地址提供。

2. 设置用户以接收警报。
   a. 从 BMC 信息板中，选择 * 设置 * > * 用户管理 * 。
   b. 至少添加一个用户以接收警报通知。

      您为用户配置的电子邮件地址是 BMC 向其发送警报通知的地址。例如，您可以添加一个通用用户，例如 "`notification -user ，` "，并使用技术支持团队 Email发送名单 的电子邮件地址。

3. 配置警报的 LAN 目标。

a. 选择 * 设置 * > * 平台事件筛选器 * > * LAN 目标 * 。

b. 至少配置一个 LAN 目标。

- 选择 * 电子邮件 * 作为目标类型。
- 对于 BMC 用户名，请选择先前添加的用户名。
- 如果您添加了多个用户并希望所有用户都接收通知电子邮件，则必须为每个用户添加一个 LAN 目标。

c. 发送测试警报。

4. 配置警报策略，以便定义 BMC 发送警报的时间和位置。

a. 选择 * 设置 * > * 平台事件筛选器 * > * 警报策略 * 。

b. 为每个 LAN 目标至少配置一个警报策略。

- 对于策略组编号，请选择 * 。 1
- 对于策略操作，选择 * 始终向此目标发送警报 * 。
- 对于 LAN 通道，选择 * 1 * 。
- 在目标选择器中，选择策略的 LAN 目标。

5. 配置事件筛选器以将不同事件类型的警报定向到相应的用户。

a. 选择 * 设置 * > * 平台事件筛选器 * > * 事件筛选器 * 。

b. 对于警报策略组编号，输入 * 1 * 。

c. 为要通知警报策略组的每个事件创建筛选器。

- 您可以为电源操作，特定传感器事件或所有事件创建事件筛选器。
- 如果不确定要监控哪些事件，请选择 "Sensor Type" （传感器类型）为 "All 传感器 " （所有传感器） * ，并选择 "Event Options" （事件选项）为 "All Events" （所有事件）。如果收到不需要的通知，您可以稍后更改所做的选择。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.