配置审核客户端访问

StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/admin/configuring-audit-clients-for-workgroup.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置审核客户端访问 1
为 CIFS 配置审核客户端 1
为 NFS 配置审核客户端 11

配置审核客户端访问

管理节点通过审核管理系统（Audit Management System， AMS）服务将所有审核的系统事件记录到可通过审核共享访问的日志文件中，该文件会在安装时添加到每个管理节点中。为了便于访问审核日志，您可以配置客户端对 CIFS 和 NFS 的审核共享的访问权限。

StorageGRID 系统会使用肯定确认来防止在将审核消息写入日志文件之前丢失这些消息。消息会一直在服务中排队，直到 AMS 服务或中间审核中继服务确认对其进行控制为止。

有关详细信息，请参见 查看审核日志。

> 已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出，并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。如果您可以选择使用 CIFS 或 NFS ，请选择 NFS 。

为 CIFS 配置审核客户端

用于配置审核客户端的操作步骤 取决于身份验证方法： Windows 工作组或 Windows Active Directory （AD）。添加后，审核共享将自动启用为只读共享。

> 已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出，并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。

为工作组配置审核客户端

对 StorageGRID 部署中要从中检索审核消息的每个管理节点执行此操作步骤 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已拥有 `passwords.txt` 文件以及 root/admin 帐户密码（可从上述软件包中获取）。
- 您已有 `Configuration.txt` 文件（可在上述软件包中找到）。

已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出，并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。

步骤

1. 登录到主管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

      以 root 用户身份登录时，提示符将从 `$` 更改为 `#` 。
2. 确认所有服务的状态均为 running 或 Verified： `storagegRid-status`

   如果所有服务均未运行或未验证，请先解决问题，然后再继续。

3. 返回命令行，按 * 。 Ctrl+* 。 c* 。
4. 启动 CIFS 配置实用程序： `config_cifs.rb`

```
----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
----------------------------------------------------------------------
```

5. 为 Windows 工作组设置身份验证：

   如果已设置身份验证，则会显示一条建议消息。如果已设置身份验证，请转至下一步。

   a. 输入： `set-authentication`
   b. 当系统提示您安装 Windows 工作组或 Active Directory 时，输入： `workgroup`
   c. 出现提示时，输入工作组名称： `workgroup_name`
   d. 出现提示时，创建有意义的 NetBIOS 名称： `netbios_name_`

      或

      按 * 输入 * 以使用管理节点的主机名作为 NetBIOS 名称。

   此脚本将重新启动 Samba 服务器并应用更改。此操作需要不到一分钟的时间。设置身份验证后，添加审核客户端。

   a. 出现提示时，按 * 输入 * 。

      此时将显示 CIFS 配置实用程序。

6. 添加审核客户端：

   a. 输入： `add-audit-share`

      > 共享将自动添加为只读。

   b. 出现提示时，添加用户或组： `user`
   c. 出现提示时，输入审核用户名： `audit_user_name`
   d. 出现提示时，输入审核用户的密码： `password`
   e. 出现提示时，重新输入相同的密码以进行确认： `password`

f. 出现提示时，按 * 输入 * 。

此时将显示 CIFS 配置实用程序。

> 无需输入目录。已预定义审核目录名称。

7. 如果允许多个用户或组访问审核共享，请添加其他用户：
   a. 输入： `add-user-on-share`

   此时将显示已启用共享的编号列表。

   b. 出现提示时，输入审核导出共享的编号：` *share_number*`
   c. 出现提示时，添加用户或组： `user`

   或 `group`

   d. 出现提示时，输入审核用户或组的名称：` *audit_user* 或 *audit_group*`
   e. 出现提示时，按 * 输入 * 。

   此时将显示 CIFS 配置实用程序。

   f. 对有权访问审核共享的每个其他用户或组重复这些子步骤。
8. （可选）验证您的配置： `validate-config`

此时将检查并显示这些服务。您可以安全地忽略以下消息：

```
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit
(16384)
```

   a. 出现提示时，按 * 输入 * 。

   此时将显示审核客户端配置。

   b. 出现提示时，按 * 输入 * 。

   此时将显示 CIFS 配置实用程序。

9. 关闭 CIFS 配置实用程序： `exit`
10. 启动 Samba 服务： `sservice smbd start`
11. 如果 StorageGRID 部署是单个站点，请转至下一步。

或

或者，如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点，则根据需要启用这些审核共享：

a. 远程登录到站点的管理节点：
   i. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`
   ii. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   iii. 输入以下命令切换到 root： `su -`
   iv. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
b. 重复上述步骤为每个附加管理节点配置审核共享。
c. 关闭远程安全 Shell 登录到远程管理节点： `exit`

12. 注销命令 Shell： `exit`

为 **Active Directory** 配置审核客户端

对 StorageGRID 部署中要从中检索审核消息的每个管理节点执行此操作步骤 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已拥有 `passwords.txt` 文件以及 root/admin 帐户密码（可从上述软件包中获取）。
- 您具有 CIFS Active Directory 用户名和密码。
- 您已有 `Configuration.txt` 文件（可在上述软件包中找到）。

> 已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出，并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。

步骤

1. 登录到主管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

      以 root 用户身份登录时，提示符将从 `$` 更改为 `#` 。

2. 确认所有服务的状态均为 running 或 Verified： `storagegRid-status`

   如果所有服务均未运行或未验证，请先解决问题，然后再继续。

3. 返回命令行，按 * 。 Ctrl+* 。 c* 。
4. 启动 CIFS 配置实用程序： `config_cifs.rb`

```
-----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
-----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
-----------------------------------------------------------------------
```

5. 为 Active Directory 设置身份验证： `sET-authentication`

   在大多数部署中，您必须在添加审核客户端之前设置身份验证。如果已设置身份验证，则会显示一条建议消息。如果已设置身份验证，请转至下一步。

   a. 当系统提示您安装工作组或 Active Directory 时： `ad`
   b. 出现提示时，输入 AD 域的名称（短域名）。
   c. 出现提示时，输入域控制器的 IP 地址或 DNS 主机名。
   d. 出现提示时，输入完整的域域名。

      使用大写字母。

   e. 当系统提示您启用 winbind 支持时，键入 * 。

      winbind 用于解析 AD 服务器中的用户和组信息。

   f. 出现提示时，输入 NetBIOS 名称。
   g. 出现提示时，按 * 输入 * 。

      此时将显示 CIFS 配置实用程序。

6. 加入域：

   a. 如果尚未启动，请启动 CIFS 配置实用程序： `config_cifs.rb`
   b. 加入域： `join-domain`
   c. 系统会提示您测试管理节点当前是否为有效的域成员。如果此管理节点先前未加入此域，请输入： `no`
   d. 出现提示时，请提供管理员的用户名：` 管理员用户名 _`

      其中，` 管理员用户名 _` 是 CIFS Active Directory 用户名，而不是 StorageGRID 用户名。

   e. 出现提示时，请提供管理员密码：` 管理员密码 _ 密码 _`

      `` *administrator_password* 是 CIFS Active Directory 用户名，而不是 StorageGRID 密码。

f. 出现提示时，按 * 输入 * 。

此时将显示 CIFS 配置实用程序。

7. 验证您是否已正确加入域：

a. 加入域： `join-domain`

b. 当系统提示测试服务器当前是否为域的有效成员时，输入： `y`

如果您收到消息 "`join is OK ，` " you have successfully joined the domain.如果未收到此响应，请尝试设置身份验证并重新加入域。

c. 出现提示时，按 * 输入 * 。

此时将显示 CIFS 配置实用程序。

8. 添加审核客户端： `add-audit-share`

a. 当系统提示您添加用户或组时，输入： `user`

b. 当系统提示您输入审核用户名时，请输入审核用户名。

c. 出现提示时，按 * 输入 * 。

此时将显示 CIFS 配置实用程序。

9. 如果允许多个用户或组访问审核共享，请添加其他用户： `add-user-to share`

此时将显示已启用共享的编号列表。

a. 输入审核导出共享的编号。

b. 当系统提示您添加用户或组时，输入： `group`

系统将提示您输入审核组名称。

c. 当系统提示您输入审核组名称时，输入审核用户组的名称。

d. 出现提示时，按 * 输入 * 。

此时将显示 CIFS 配置实用程序。

e. 对有权访问审核共享的每个其他用户或组重复此步骤。

10. （可选）验证您的配置： `validate-config`

此时将检查并显示这些服务。您可以安全地忽略以下消息：

- 找不到 include 文件 ` /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc`
- 找不到 include 文件 ` /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc`
- 找不到 include 文件 ` /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc`
- 找不到 include 文件 ` /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc`
- 找不到 include 文件 ` /etc/samba/includes/cifs-shares.inc`

- rlimit_max ： 将 rlimit_max （ 1024 ）增加到最小 Windows 限制（ 16384 ）

> 请勿将设置 "security=ads" 与 "password server" 参数结合使用。（默认情况下， Samba 会自动发现要联系的正确 DC ）。

i. 出现提示时，按 * 输入 * 以显示审核客户端配置。

ii. 出现提示时，按 * 输入 * 。

此时将显示 CIFS 配置实用程序。

11. 关闭 CIFS 配置实用程序： `exit`
12. 如果 StorageGRID 部署是单个站点，请转至下一步。

    或

    或者，如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点，则根据需要启用这些审核共享：

    a. 远程登录到站点的管理节点：

       i. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`

       ii. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

       iii. 输入以下命令切换到 root ： `su -`

       iv. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

    b. 重复上述步骤为每个管理节点配置审核共享。

    c. 关闭远程安全 Shell 登录到管理节点： `exit`
13. 注销命令 Shell ： `exit`

将用户或组添加到 **CIFS** 审核共享

您可以将用户或组添加到与 AD 身份验证集成的 CIFS 审核共享。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已拥有 `passwords.txt` 文件以及 root/admin 帐户密码（可从上述软件包中获取）。
- 您已有 `Configuration.txt` 文件（可在上述软件包中找到）。

以下操作步骤 适用于与 AD 身份验证集成的审核共享。

> 已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出，并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。

步骤

1. 登录到主管理节点：

   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`

   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

c. 输入以下命令切换到 root： `su -`

d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

以 root 用户身份登录时，提示符将从 `$` 更改为 `#` 。

2. 确认所有服务的状态均为正在运行或已验证。输入： `storagegRid-status`

如果所有服务均未运行或未验证，请先解决问题，然后再继续。

3. 返回命令行，按 * 。 Ctrl+* 。 c* 。

4. 启动 CIFS 配置实用程序： `config_cifs.rb`

```
----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
----------------------------------------------------------------------
```

5. 开始添加用户或组： `add-user-on-share`

此时将显示已配置的审核共享的编号列表。

6. 出现提示时，输入审核共享（审核 - 导出）的编号： `*audit_share_number*`

系统会询问您是否要授予用户或组对此审核共享的访问权限。

7. 出现提示时，添加用户或组： `user` 或 `group`

8. 当系统提示您输入此 AD 审核共享的用户或组名称时，请输入此名称。

此用户或组将作为审核共享的只读添加到服务器的操作系统和 CIFS 服务中。系统将重新加载 Samba 配置，以使用户或组能够访问审核客户端共享。

9. 出现提示时，按 * 输入 * 。

此时将显示 CIFS 配置实用程序。

10. 对有权访问审核共享的每个用户或组重复上述步骤。

11. （可选）验证您的配置： `validate-config`

此时将检查并显示这些服务。您可以安全地忽略以下消息：

- 找不到 include 文件 /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
- 找不到 include 文件 /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
- 找不到 include 文件 /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
- 找不到 include 文件 /etc/samba/includes/cifs-shares.inc
  i. 出现提示时，按 * 输入 * 以显示审核客户端配置。
  ii. 出现提示时，按 * 输入 * 。

12. 关闭 CIFS 配置实用程序： `exit`
13. 确定是否需要启用其他审核共享，如下所示：
    - 如果 StorageGRID 部署是单个站点，请转至下一步。
    - 如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点，请根据需要启用这些审核共享：
      i. 远程登录到站点的管理节点：
         A. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`
         B. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
         C. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
         D. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
      ii. 重复上述步骤为每个管理节点配置审核共享。
      iii. 关闭远程安全 Shell 登录到远程管理节点： `exit`
14. 注销命令 Shell ： `exit`

从 **CIFS** 审核共享中删除用户或组

您不能删除允许访问审核共享的最后一个用户或组。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已有 `passwords.txt` 文件以及根帐户密码（可在上述软件包中找到）。
- 您已有 `Configuration.txt` 文件（可在上述软件包中找到）。

已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出，并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。

步骤

1. 登录到主管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

      以 root 用户身份登录时，提示符将从 ` $` 更改为 ` #` 。

2. 启动 CIFS 配置实用程序： `config_cifs.rb`

```
---------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
---------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
---------------------------------------------------------------------
```

3. 开始删除用户或组： `remove-user-from-share`

   此时将显示一个编号列表，其中列出了管理节点的可用审核共享。审核共享标记为 audit-export 。

4. 输入审核共享的编号：`*audit_share_number*`
5. 当系统提示删除用户或组时： `user` 或 `group`

   此时将显示审核共享的用户或组的编号列表。

6. 输入与要删除的用户或组对应的数字：`*number*`

   此时将更新审核共享，并且不再允许用户或组访问此审核共享。例如：

```
Enabled shares
 1. audit-export
Select the share to change: 1
Remove user or group? [User/group]: User
Valid users for this share
1. audituser
2. newaudituser
Select the user to remove: 1

Removed user "audituser" from share "audit-export".

Press return to continue.
```

7. 关闭 CIFS 配置实用程序： `exit`
8. 如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点，请根据需要在每个站点禁用审核共享。
9. 配置完成后，从每个命令 Shell 中注销： `exit`

更改 CIFS 审核共享用户或组名称

您可以通过添加新用户或组并删除旧用户或组来更改 CIFS 审核共享的用户或组名称。

已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出，并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。

步骤

1. 将名称已更新的新用户或组添加到审核共享中。
2. 删除旧用户或组名称。

相关信息

- 将用户或组添加到 CIFS 审核共享
- 从 CIFS 审核共享中删除用户或组

验证 CIFS 审核集成

审核共享为只读。日志文件可由计算机应用程序读取，验证不包括打开文件。我们认为，审核日志文件是否显示在 Windows 资源管理器窗口中已足够验证。验证连接后，关闭所有窗口。

为 NFS 配置审核客户端

审核共享会自动启用为只读共享。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已拥有 `passwords.txt` 文件以及 root/admin 密码（可在上述软件包中找到）。
- 您已有 `Configuration.txt` 文件（可在上述软件包中找到）。
- 审核客户端正在使用 NFS 版本 3 （ NFSv3 ）。

对 StorageGRID 部署中要从中检索审核消息的每个管理节点执行此操作步骤 。

步骤

1. 登录到主管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

      以 root 用户身份登录时，提示符将从 `$` 更改为 `#` 。
2. 确认所有服务的状态均为正在运行或已验证。输入： `storagegRid-status`

   如果任何服务未列为 "Running or Verifified （正在运行或已验证） "，请先解决问题，然后再继续。

3. 返回到命令行。按 * 。 Ctrl+* 。
4. 启动 NFS 配置实用程序。输入： `config_nfs.rb`

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

5. 添加审核客户端： `add-audit-share`
   a. 出现提示时，输入审核共享的审核客户端 IP 地址或 IP 地址范围： `client_ip_address`
   b. 出现提示时，按 * 输入 * 。
6. 如果允许多个审核客户端访问审核共享，请添加其他用户的 IP 地址： `add-ip-o-share`
   a. 输入审核共享的编号：` *audit_share_number*`
   b. 出现提示时，输入审核共享的审核客户端 IP 地址或 IP 地址范围：` client_ip_address_`
   c. 出现提示时，按 * 输入 * 。

      此时将显示 NFS 配置实用程序。

   d. 对有权访问审核共享的其他每个审核客户端重复这些子步骤。
7. （可选）验证您的配置。
   a. 输入以下内容： `validate-config`

      此时将检查并显示这些服务。

   b. 出现提示时，按 * 输入 * 。

      此时将显示 NFS 配置实用程序。

   c. 关闭 NFS 配置实用程序： `exit`
8. 确定是否必须在其他站点启用审核共享。
   - 如果 StorageGRID 部署是单个站点，请转至下一步。
   - 如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点，请根据需要启用这些审核共享：
     i. 远程登录到站点的管理节点：
        A. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`
        B. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
        C. 输入以下命令切换到 root ： `su -`

D. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

ii. 重复上述步骤为每个附加管理节点配置审核共享。

iii. 关闭远程安全 Shell 登录到远程管理节点。输入： `exit`

9. 注销命令 Shell ： `exit`

NFS 审核客户端将根据其 IP 地址获得对审核共享的访问权限。通过将新 NFS 审核客户端的 IP 地址添加到共享中来向该客户端授予对审核共享的访问权限，或者通过删除现有审核客户端的 IP 地址来删除该客户端。

将 NFS 审核客户端添加到审核共享

NFS 审核客户端将根据其 IP 地址获得对审核共享的访问权限。通过将新 NFS 审核客户端的 IP 地址添加到审核共享，将审核共享的访问权限授予给该客户端。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已拥有 `passwords.txt` 文件以及 root/admin 帐户密码（可从上述软件包中获取）。
- 您已有 `Configuration.txt` 文件（可在上述软件包中找到）。
- 审核客户端正在使用 NFS 版本 3 （ NFSv3 ）。

步骤

1. 登录到主管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

   以 root 用户身份登录时，提示符将从 `$` 更改为 `#` 。

2. 启动 NFS 配置实用程序： `config_nfs.rb`

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. 输入： `add-ip-on-share`

   此时将显示在管理节点上启用的 NFS 审核共享列表。此审核共享列出为： `/var/local/audit/export`

4. 输入审核共享的编号：`*audit_share_number*`
5. 出现提示时，输入审核共享的审核客户端 IP 地址或 IP 地址范围：`client_ip_address_`

   此时，审核客户端将添加到审核共享中。

6. 出现提示时，按 * 输入 * 。

   此时将显示 NFS 配置实用程序。

7. 对应添加到审核共享中的每个审核客户端重复上述步骤。
8. （可选）验证您的配置： `validate-config`

   此时将检查并显示这些服务。

   a. 出现提示时，按 * 输入 * 。

      此时将显示 NFS 配置实用程序。

9. 关闭 NFS 配置实用程序： `exit`
10. 如果 StorageGRID 部署是单个站点，请转至下一步。

    否则，如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点，则可以根据需要选择启用这些审核共享：

    a. 远程登录到站点的管理节点：
       i. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`
       ii. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
       iii. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
       iv. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
    b. 重复上述步骤为每个管理节点配置审核共享。
    c. 关闭远程安全 Shell 登录到远程管理节点： `exit`
11. 注销命令 Shell ： `exit`

验证 **NFS** 审核集成

配置审核共享并添加 NFS 审核客户端后，您可以挂载审核客户端共享并验证这些文件是否可从审核共享访问。

步骤

1. 使用托管 AMS 服务的管理节点的客户端 IP 地址验证连接（或客户端系统的变体）。输入： `ping ip_address`

   验证服务器是否响应，指示连接。

2. 使用适用于客户端操作系统的命令挂载审核只读共享。Linux 命令示例为（在一行中输入）：

`mount -t nfs -o hard ， intr Admin_Node_ip_address ： /var/local/audit/export _myAudit _`

使用托管 AMS 服务的管理节点的 IP 地址以及审核系统的预定义共享名称。挂载点可以是客户端选择的任何名称（例如，在上一个命令中为 ` myAudit _` ）。

3. 验证这些文件是否可从审核共享访问。输入： `ls _myAudit _/*`

   其中， ` myAudit _` 是审核共享的挂载点。应至少列出一个日志文件。

从审核共享中删除 NFS 审核客户端

NFS 审核客户端将根据其 IP 地址获得对审核共享的访问权限。您可以通过删除现有审核客户端的 IP 地址来删除此客户端。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已拥有 `passwords.txt` 文件以及 root/admin 帐户密码（可从上述软件包中获取）。
- 您已有 `Configuration.txt` 文件（可在上述软件包中找到）。

您不能删除允许访问审核共享的最后一个 IP 地址。

步骤

1. 登录到主管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

      以 root 用户身份登录时，提示符将从 ` $` 更改为 ` #` 。

2. 启动 NFS 配置实用程序： `config_nfs.rb`

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. 从审核共享中删除 IP 地址： `remove-ip-from-share`

   此时将显示服务器上配置的审核共享的编号列表。此审核共享列出为： ` /var/local/audit/export`

4. 输入与审核共享对应的数字：`*audit_share_number*`

   此时将显示允许访问审核共享的 IP 地址的编号列表。

5. 输入与要删除的 IP 地址对应的数字。

   此时将更新审核共享，并且不再允许使用此 IP 地址的任何审核客户端进行访问。

6. 出现提示时，按 * 输入 * 。

   此时将显示 NFS 配置实用程序。

7. 关闭 NFS 配置实用程序： `exit`
8. 如果您的 StorageGRID 部署为多数据中心站点部署，而其他站点上有更多管理节点，请根据需要禁用这些审核共享：
   a. 远程登录到每个站点的管理节点：
      i. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`
      ii. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
      iii. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
      iv. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   b. 重复上述步骤为每个附加管理节点配置审核共享。
   c. 关闭远程安全 Shell 登录到远程管理节点： `exit`
9. 注销命令 Shell ： `exit`

更改 NFS 审核客户端的 IP 地址

如果需要更改 NFS 审核客户端的 IP 地址，请完成以下步骤。

步骤

1. 向现有 NFS 审核共享添加新 IP 地址。
2. 删除原始 IP 地址。

相关信息

- 将 NFS 审核客户端添加到审核共享
- 从审核共享中删除 NFS 审核客户端

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。