所有网格节点类型：替换 Linux 节点

StorageGRID

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/maintain/deploying-new-linux-hosts.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

所有网格节点类型：替换 Linux 节点 1
部署新的 Linux 主机 1
将网格节点还原到主机 2
下一步操作：如果需要，执行其他恢复步骤 6

所有网格节点类型：替换 Linux 节点

如果发生故障时需要部署一个或多个新的物理或虚拟主机或在现有主机上重新安装 Linux ，则必须先部署和配置替代主机，然后才能恢复网格节点。对于所有类型的网格节点，此操作步骤 是网格节点恢复过程的一个步骤。

"`Linux` " 是指 Red Hat ® Enterprise Linux ®， Ubuntu ®， CentOS 或 Debian ® 部署。使用 NetApp 互操作性表工具可获取受支持版本的列表。

此操作步骤 仅在恢复基于软件的存储节点，主管理节点或非主管理节点，网关节点或归档节点的过程中执行一步。无论您要恢复的网格节点类型如何，这些步骤都是相同的。

如果物理或虚拟 Linux 主机上托管了多个网格节点，则可以按任意顺序恢复网格节点。但是，如果存在主管理节点，则首先恢复主管理节点会阻止其他网格节点在尝试联系主管理节点进行注册以进行恢复时停止恢复。

"NetApp 互操作性表工具"

部署新的 Linux 主机

除了一些例外情况，您可以像在初始安装过程中一样准备新主机。

要部署新的或重新安装的物理或虚拟 Linux 主机，请按照适用于 Linux 操作系统的 StorageGRID 安装说明中的操作步骤 准备主机。

此操作步骤 包含用于完成以下任务的步骤：

1. 安装 Linux 。
2. 配置主机网络。
3. 配置主机存储。
4. 安装容器引擎。
5. 安装 StorageGRID 主机服务。

> 完成安装说明中的 "`安装 StorageGRID 主机服务` " 任务后停止。请勿启动 " D部署网格节点 " 任务。

执行这些步骤时，请注意以下重要准则：

- 请确保使用与原始主机上使用的主机接口名称相同的主机接口名称。
- 如果您使用共享存储来支持 StorageGRID 节点，或者已将部分或全部磁盘驱动器或 SSD 从故障节点移至替代节点，则必须重新建立原始主机上的相同存储映射。例如，如果按照安装说明中的建议在 ` /etc/multipath.conf` 中使用了 WWID 和别名，请务必在替代主机上的 ` /etc/multipath.conf` 中使用相同的别名 /WWID 对。
- 如果StorageGRID 节点使用从NetApp ONTAP 系统分配的存储、请确认此卷未启用FabricPool 分层策略。对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。

切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS

安装 Ubuntu 或 Debian

将网格节点还原到主机

要将出现故障的网格节点还原到新的 Linux 主机，请使用相应的命令还原节点配置文件。

执行全新安装时，您需要为要安装在主机上的每个网格节点创建一个节点配置文件。将网格节点还原到替代主机时，您需要还原或替换任何出现故障的网格节点的节点配置文件。

如果从上一主机保留了任何块存储卷，则可能需要执行其他恢复过程。本节中的命令可帮助您确定需要执行的其他过程。

步骤

- 还原和验证网格节点
- 启动 StorageGRID 主机服务
- 恢复无法正常启动的节点

还原和验证网格节点

您必须还原任何出现故障的网格节点的网格配置文件，然后验证网格配置文件并解决任何错误。

您可以导入主机上应存在的任何网格节点，前提是其 ` 或 var/local` 卷未因上一主机故障而丢失。例如，如果您为 StorageGRID 系统数据卷使用共享存储，则 ` /var/local` 卷可能仍存在，如适用于 Linux 操作系统的 StorageGRID 安装说明中所述。导入节点会将其节点配置文件还原到主机。

如果无法导入缺少的节点，则必须重新创建其网格配置文件。

然后，您必须验证网格配置文件，并解决可能发生的任何网络或存储问题，然后再继续重新启动 StorageGRID 。重新创建节点的配置文件时，必须为要恢复的节点所使用的替代节点使用相同的名称。

有关节点的 ` /var/local` 卷位置的详细信息，请参见安装说明。

步骤

1. 在已恢复主机的命令行中，列出当前已配置的所有 StorageGRID 网格节点：`sUdo StorageGRID node list`

   如果未配置网格节点，则不会显示任何输出。如果配置了某些网格节点，则输出格式应为：

```
Name                Metadata-Volume
=================================================================
dc1-adm1            /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
dc1-gw1             /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
dc1-sn1             /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
dc1-arc1            /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
```

如果未列出应在主机上配置的部分或全部网格节点，则需要还原缺少的网格节点。

2. 要导入具有 ` /var/local` 卷的网格节点，请执行以下操作：

   a. 对要导入的每个节点运行以下命令：`sUdo StorageGRID node import node-var-local-volume-path`

      只有当目标节点在上次运行的主机上完全关闭时， `StorageGRID node import` 命令才会成功。否则，您将看到类似以下内容的错误：

      此节点（ *node-name* ）似乎归另一主机所有（ `UUID host-uuid` ）。

   如果您确定导入安全，请使用 `-force` 标志。

   a. 如果您看到有关节点归另一主机所有的错误，请使用 ` -force` 标志再次运行命令以完成导入：`sUdo StorageGRID --force node import node-var-local-volume-path`

      > 使用 ` -force` 标志导入的任何节点都需要执行额外的恢复步骤，才能重新加入网格，如中所述 下一步操作：如果需要，执行其他恢复步骤。

3. 对于没有 ` /var/local` 卷的网格节点，请重新创建节点的配置文件以将其还原到主机。

   请按照安装说明中 "`Create node configuration files` " 中的准则进行操作。

   > 重新创建节点的配置文件时，必须为要恢复的节点所使用的替代节点使用相同的名称。对于 Linux 部署，请确保配置文件名称包含节点名称。应尽可能使用相同的网络接口，块设备映射和 IP 地址。这种做法可以最大限度地减少恢复期间需要复制到节点的数据量，从而可以显著加快恢复速度（在某些情况下，只需几分钟而不是几周）。

   > 如果在为节点重新创建配置文件时使用任何新的块设备（ StorageGRID 节点先前未使用的设备）作为以 `block_device_` 开头的任何配置变量的值，请务必遵循中的所有准则 修复缺少的块设备错误。

4. 在已恢复的主机上运行以下命令以列出所有 StorageGRID 节点。

   `sUdo StorageGRID` 节点列表

5. 验证名称显示在 StorageGRID 节点列表输出中的每个网格节点的节点配置文件：

   `sUdo StorageGRID node validate` *node-name*

在启动 StorageGRID 主机服务之前，您必须解决任何错误或警告。以下各节详细介绍了在恢复期间可能具有特殊意义的错误。

安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS

安装 Ubuntu 或 Debian

修复缺少的网络接口错误

修复缺少的网络接口错误

如果主机网络配置不正确或名称拼写错误，则在 StorageGRID 检查 ` /etc/storaggrid/nodes/*node-name*.conf` 文件中指定的映射时会发生错误。

您可能会看到与此模式匹配的错误或警告：

正在检查节点 *node-name* **的配置文件** ` /etc/storaggrid/nodes/*node-name*.conf 。` **错误：** *node-name* ： grid_network_target = *host-interface-name* ` *node-name* ： interface '*host-interface-name*' does not exist`

可能会报告网格网络，管理网络或客户端网络的错误。此错误表示 ` /etc/storaggrid/nodes/*node-name*.conf` 文件会将指示的 StorageGRID 网络映射到名为 ` 主机接口名称 _` 的主机接口，但当前主机上没有具有此名称的接口。

如果收到此错误，请确认您已完成中的步骤 部署新的 Linux 主机。对所有主机接口使用与原始主机相同的名称。

如果您无法为主机接口命名以匹配节点配置文件，则可以编辑节点配置文件，并更改 grid_network_target ，admin_network_target 或 client_network_target 的值以匹配现有主机接口。

确保主机接口提供对相应物理网络端口或 VLAN 的访问，并且该接口不直接引用绑定或网桥设备。您必须在主机上的绑定设备上配置 VLAN （或其他虚拟接口），或者使用网桥和虚拟以太网（ veth ）对。

修复缺少的块设备错误

系统会检查每个已恢复的节点是否映射到有效的块设备专用文件或块设备专用文件的有效软链接。如果 StorageGRID 在 ` /etc/storaggrid/nodes/*node-name*.conf` 文件中发现映射无效，则会显示缺少块设备错误。

如果您发现与此模式匹配的错误：

正在检查节点 *node-name* **的配置文件** /etc/storaggrid/nodes/*node-name*.conf … **错误：** *node-name* ： block_device_purpose = *path-name* ` *node-name* ： *path-name* 不存在`

这意味着， ` /etc/storagegRid/nodes/*node-name*.conf` 会将 *node-name* 用于目的的块设备映射到 Linux 文件系统中的给定路径名，但该位置没有有效的块设备专用文件或指向块设备专用文件的软链接。

确认您已完成中的步骤 部署新的 Linux 主机。对所有块设备使用与原始主机相同的永久性设备名称。

如果无法还原或重新创建缺少的块设备专用文件，您可以分配一个具有适当大小和存储类别的新块设备，并编辑节点配置文件以更改 block_device_purpose 的值以指向新的块设备专用文件。

从适用于您的 Linux 操作系统的安装说明的 s存储要求 一节中的表中确定适当的大小和存储类别。在继续更换块设备之前，请查看 "`配置主机存储` " 中的建议。

> 如果您必须为以 `block_device_` 开头的任何配置文件变量提供一个新的块存储设备，因为故障主机丢失了原始块设备，请在尝试执行进一步的恢复过程之前确保新块设备未格式化。如果您使用的是共享存储并已创建新卷，则新块设备将取消格式化。如果不确定，请对任何新的块存储设备特殊文件运行以下命令。

小心

仅对新块存储设备运行以下命令。如果您认为块存储仍包含要恢复的节点的有效数据，请勿运行此命令，因为设备上的任何数据都将丢失。

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/my-block-device-name bs=1G count=1
```

安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS

安装 Ubuntu 或 Debian

启动 **StorageGRID** 主机服务

要启动 StorageGRID 节点并确保它们在主机重新启动后重新启动，您必须启用并启动 StorageGRID 主机服务。

1. 在每个主机上运行以下命令：

   ```
   sudo systemctl enable storagegrid
   sudo systemctl start storagegrid
   ```

2. 运行以下命令以确保部署正在进行：

   `sUdo StorageGRID node status node-name`

   对于返回未运行或已停止状态的任何节点，请运行以下命令：

   `sUdo StorageGRID node start node-name`

3. 如果您先前已启用并启动 StorageGRID 主机服务（或者不确定此服务是否已启用和启动），请同时运行以下命令：

   ```
   sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
   ```

恢复无法正常启动的节点

如果 StorageGRID 节点未正常重新加入网格，并且无法显示为可恢复，则可能已损坏。您

可以强制节点进入恢复模式。

要强制节点进入恢复模式，请执行以下操作：

```
sUdo StorageGRID node force-recovery node-name
```

> 发出此命令之前，请确认节点的网络配置正确无误；节点可能由于网络接口映射不正确或网格网络 IP 地址或网关不正确而无法重新加入网格。

> 发出 `StorageGRID node force-recovery` *`node-name`* 命令后，您必须对 *node-name* 执行其他恢复步骤。

下一步操作：如果需要，执行其他恢复步骤

下一步操作：如果需要，执行其他恢复步骤

根据您为使 StorageGRID 节点在替代主机上运行而采取的特定操作，您可能需要对每个节点执行其他恢复步骤。

如果在更换 Linux 主机或将故障网格节点还原到新主机时不需要采取任何更正操作，则节点恢复已完成。

更正操作和后续步骤

在更换节点期间，您可能需要执行以下更正操作之一：

- 您必须使用 ` -force` 标志来导入节点。
- 对于任何 ` ， `block_device_<utility> 配置文件变量的值是指块设备，该块设备包含的数据与主机发生故障之前的数据不同。
- 您已为此节点发出 `StorageGRID node force-recovery` *`node-name`* 命令。
- 您添加了一个新的块设备。

如果您采取了上述 * 任何 * 更正操作，则必须执行其他恢复步骤。

恢复类型	下一步
主管理节点	配置替代主管理节点
非主管理节点	选择 Start Recovery 以配置非主管理节点
网关节点	选择 Start Recovery 以配置网关节点
归档节点	选择启动恢复以配置归档节点

恢复类型	下一步
存储节点（基于软件）： • 如果您必须使用 `-force` 标志导入节点，或者发出了 `StorageGRID node force-recovery node-name` • 如果您必须执行完整节点重新安装，或者需要还原 /var/local	选择启动恢复以配置存储节点
存储节点（基于软件）： • 添加新块设备时。 • 如果对于任何 `< 目的 >`， `block_device_< 目的 >` 配置文件变量的值是指块设备，而该块设备所包含的数据与主机发生故障之前的数据不同。	从系统驱动器完好无损的存储卷故障中恢复

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。