設定CIFS的稽核用戶端

StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/admin/configuring-audit-clients-for-workgroup.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定CIFS的稽核用戶端 1
設定工作群組的稽核用戶端 1
設定Active Directory的稽核用戶端 4
將使用者或群組新增至CIFS稽核共用區 7
從CIFS稽核共用區移除使用者或群組 9
變更CIFS稽核共用使用者或群組名稱 11
驗證CIFS稽核整合 11

設定CIFS的稽核用戶端

用來設定稽核用戶端的程序取決於驗證方法：Windows工作群組或Windows Active Directory（AD）。新增時、稽核共用區會自動啟用為唯讀共用區。

> 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

設定工作群組的稽核用戶端

針對StorageGRID 您要從中擷取稽核訊息的各個執行此程序、以利執行此程序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您有「Passwords．txt」檔案、其中包含root / admin帳戶密碼（可在上述套件中找到）。
- 您有「Configuration．TXT」檔案（可在上述套件中找到）。

透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@_primary管理節點IP」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
2. 確認所有服務的狀態均為執行中或已驗證：「toragegrid狀態」

   如果所有服務均未執行或「已驗證」、請先解決問題再繼續。
3. 返回命令列、按* Ctrl-+* C*。
4. 啟動CIFS組態公用程式：「config_CIFs.rb」

```
-----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
-----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
-----------------------------------------------------------------------
```

5. 設定Windows工作群組的驗證：

   如果已設定驗證、則會顯示摘要報告訊息。如果已設定驗證、請前往下一步。

   a. 輸入：「et驗證」
   b. 當系統提示您安裝Windows工作群組或Active Directory時、請輸入：「workgroup」（工作群組）
   c. 出現提示時、請輸入工作群組名稱：「*workgroup*名稱」
   d. 出現提示時、請建立有意義的NetBios名稱：「*netbios_name*'」

      或

      按* Enter *以使用管理節點的主機名稱做為NetBios名稱。

   指令碼會重新啟動Samba伺服器、並套用變更。這應不到一分鐘。設定驗證之後、請新增稽核用戶端。

   a. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

6. 新增稽核用戶端：

   a. 輸入：「add-稽 核共用區」

      > 共用區會自動新增為唯讀。

   b. 出現提示時、請新增使用者或群組：「*user*」
   c. 出現提示時、請輸入稽核使用者名稱：「*nap_user_name*」
   d. 出現提示時、請輸入稽核使用者的密碼：「_password」
   e. 出現提示時、請重新輸入相同的密碼進行確認：「*password*」
   f. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

不需要輸入目錄。稽核目錄名稱已預先定義。

7. 如果允許多個使用者或群組存取稽核共用區、請新增其他使用者：
   a. 輸入：「add-user-to共享」

      隨即顯示已啟用共享區的編號清單。

   b. 出現提示時、請輸入稽核匯出共用區的數量：「*share_number*」
   c. 出現提示時、請新增使用者或群組：「user」

      或「團體」

   d. 出現提示時、請輸入稽核使用者或群組的名稱：「_nap_user」或「nap_group」
   e. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

   f. 針對每個具有稽核共用存取權的其他使用者或群組、重複這些子步驟。
8. 或者、請驗證您的組態：「valide-config」

   系統會檢查並顯示這些服務。您可以安全地忽略下列訊息：

```
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit
(16384)
```

   a. 出現提示時、請按* Enter *。

      隨即顯示稽核用戶端組態。

   b. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

9. 關閉CIFS組態公用程式：「Exit（結束）」
10. 啟動Samba服務：「service smbd start」
11. 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。

    或

    或者、如果StorageGRID 此功能的支援包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用：

    a. 遠端登入站台的管理節點：

    i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
    ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
    iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
    iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
  b. 重複這些步驟、為每個額外的管理節點設定稽核共用區。
  c. 關閉遠端管理節點的遠端安全Shell登入：「Exit（結束）」
12. 登出命令Shell：「exit」

設定Active Directory的稽核用戶端

針對StorageGRID 您要從中擷取稽核訊息的各個執行此程序、以利執行此程序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您有「Passwords．txt」檔案、其中包含root / admin帳戶密碼（可在上述套件中找到）。
- 您有CIFS Active Directory使用者名稱和密碼。
- 您有「Configuration．TXT」檔案（可在上述套件中找到）。

> 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@_primary管理節點IP」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
2. 確認所有服務的狀態均為執行中或已驗證：「toragegrid狀態」

   如果所有服務均未執行或「已驗證」、請先解決問題再繼續。
3. 返回命令列、按* Ctrl-+* C*。
4. 啟動CIFS組態公用程式：「config_CIFs.rb」

```
-----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
-----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
-----------------------------------------------------------------------
```

5. 設定Active Directory驗證：「設定驗證」

   在大多數部署中、您必須先設定驗證、才能新增稽核用戶端。如果已設定驗證、則會顯示摘要報告訊息。如果已設定驗證、請前往下一步。

   a. 當系統提示您進行工作群組或Active Directory安裝時：「ad」（廣告）
   b. 出現提示時、請輸入AD網域名稱（簡短網域名稱）。
   c. 出現提示時、請輸入網域控制器的IP位址或DNS主機名稱。
   d. 出現提示時、請輸入完整的網域領域名稱。

      使用大寫字母。

   e. 當系統提示您啟用winbind支援時、請輸入* y*。

      winbind用於從AD伺服器解析使用者和群組資訊。

   f. 出現提示時、請輸入NetBios名稱。
   g. 出現提示時、請按* Enter *。

      此時會顯示CIFS組態公用程式。

6. 加入網域：

   a. 如果尚未啟動、請啟動CIFS組態公用程式：「config_CIFs.rb」
   b. 加入網域：「join網域」
   c. 系統會提示您測試管理節點目前是否為網域的有效成員。如果此管理節點先前尚未加入網域、請輸入：「no」
   d. 出現提示時、請提供系統管理員的使用者名稱：「*Administrator _username*'」

      其中、「*Administrator*使用者名稱」是CIFS Active Directory使用者名稱、而非StorageGRID 指不實的使用者名稱。

   e. 出現提示時、請提供系統管理員的密碼：「*Administrator*密碼」

「_Administrator密碼」是CIFS Active Directory使用者名稱、而非StorageGRID 「功能密碼」。

f. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

7. 確認您已正確加入網域：

a. 加入網域：「join網域」

b. 當系統提示您測試伺服器目前是否為網域的有效成員時、請輸入：「y」

如果您收到訊息「Join is OK、」、表示您已成功加入網域。如果您沒有收到此回應、請嘗試設定驗證並再次加入網域。

c. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

8. 新增稽核用戶端：「add-稽 核共用區」

a. 當系統提示您新增使用者或群組時、請輸入：「user'（使用者）」

b. 當系統提示您輸入稽核使用者名稱時、請輸入稽核使用者名稱。

c. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

9. 如果允許多個使用者或群組存取稽核共用區、請新增其他使用者：「add-user-to共用區」

隨即顯示已啟用共享區的編號清單。

a. 輸入稽核匯出共用的數量。

b. 當系統提示您新增使用者或群組時、請輸入：「group（群組）」

系統會提示您輸入稽核群組名稱。

c. 當系統提示您輸入稽核群組名稱時、請輸入稽核使用者群組的名稱。

d. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

e. 針對每個具有稽核共用存取權的其他使用者或群組、重複此步驟。

10. 或者、請驗證您的組態：「valide-config」

系統會檢查並顯示這些服務。您可以安全地忽略下列訊息：

- 找不到包含檔案「/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc`」
- 找不到包含檔案「/etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc`」
- 找不到包含檔案「/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc`」
- 找不到包含檔案「/etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc`」

- 找不到包含檔案「/etc/samba/includes/cifs-shares.inc`」
- rlim_max：將rlimation_max（1024）增加至最小Windows限制（16384）

> 請勿將「ecurity=ads」設定與「密碼伺服器」參數結合使用。（根據預設、Samba會自動探索正確的DC）。

i. 出現提示時、請按* Enter *以顯示稽核用戶端組態。
ii. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

11. 關閉CIFS組態公用程式：「Exit（結束）」
12. 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。

或

或者、如果StorageGRID 此功能的支援包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用：

a. 遠端登入站台的管理節點：
   i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
   ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
b. 重複這些步驟、為每個管理節點設定稽核共用。
c. 關閉管理節點的遠端安全Shell登入：「Exit（結束）」
13. 登出命令Shell：「exit」

將使用者或群組新增至**CIFS**稽核共用區

您可以將使用者或群組新增至與AD驗證整合的CIFS稽核共用區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您有「Passwords・txt」檔案、其中包含root / admin帳戶密碼（可在上述套件中找到）。
- 您有「Configuration・TXT」檔案（可在上述套件中找到）。

下列程序適用於與AD驗證整合的稽核共用。

> 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@_primary管理節點IP」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」

d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。

2. 確認所有服務的狀態均為「執行中」或「已驗證」。輸入：「toragegrid狀態」

如果所有服務均未執行或「已驗證」、請先解決問題再繼續。

3. 返回命令列、按* Ctrl-+* C*。

4. 啟動CIFS組態公用程式：「config_CIFs.rb」

```
---------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
---------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
---------------------------------------------------------------------
```

5. 開始新增使用者或群組：「add-user-to共享」

隨即顯示已設定之稽核共用的編號清單。

6. 出現提示時、請輸入稽核共用（稽核匯出）的編號：「*nap_share_number*」

系統會詢問您是否要授予使用者或群組存取此稽核共用區的權限。

7. 出現提示時、請新增使用者或群組：「使用者」或「群組」

8. 當系統提示您輸入此AD稽核共用的使用者或群組名稱時、請輸入名稱。

使用者或群組會新增為唯讀、以供稽核共用在伺服器作業系統和CIFS服務中使用。系統會重新載入Samba組態、讓使用者或群組能夠存取稽核用戶端共用區。

9. 出現提示時、請按* Enter *。

此時會顯示CIFS組態公用程式。

10. 針對每個擁有稽核共用存取權的使用者或群組、重複這些步驟。

11. 或者、請驗證您的組態：「valide-config」

系統會檢查並顯示這些服務。您可以安全地忽略下列訊息：

- 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
- 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
- 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
- 找不到包含檔案/etc/samba/includes/cifs-shares.inc
  i. 出現提示時、請按* Enter *以顯示稽核用戶端組態。
  ii. 出現提示時、請按* Enter *。

12. 關閉CIFS組態公用程式：「Exit（結束）」
13. 判斷您是否需要啟用額外的稽核共用、如下所示：
    - 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。
    - 如果StorageGRID 此功能包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用：
      i. 遠端登入站台的管理節點：
         A. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
         B. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
         C. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
         D. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
      ii. 重複這些步驟、為每個管理節點設定稽核共用。
      iii. 關閉遠端管理節點的遠端安全Shell登入：「Exit（結束）」
14. 登出命令Shell：「exit」

從**CIFS**稽核共用區移除使用者或群組

您無法移除上次允許存取稽核共用的使用者或群組。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的「Passwords・txt」檔案含有root帳戶密碼（可在上述套件中找到）。
- 您有「Configuration・TXT」檔案（可在上述套件中找到）。

透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@_primary管理節點IP」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
2. 啟動CIFS組態公用程式：「config_CIFs.rb」

```
-----------------------------------------------------------------------
| Shares                  | Authentication         | Config          |
-----------------------------------------------------------------------
| add-audit-share         | set-authentication     | validate-config |
| enable-disable-share    | set-netbios-name       | help            |
| add-user-to-share       | join-domain            | exit            |
| remove-user-from-share  | add-password-server    |                 |
| modify-group            | remove-password-server |                 |
|                         | add-wins-server        |                 |
|                         | remove-wins-server     |                 |
-----------------------------------------------------------------------
```

3. 開始移除使用者或群組：「移除使用者自共用區」

   系統會顯示管理節點可用稽核共用的編號清單。稽核共用會標示為稽核匯出。

4. 輸入稽核共用區的編號：「*nap_share_number*」
5. 當系統提示您移除使用者或群組時：「使用者」或「群組」

   隨即顯示稽核共用的使用者或群組編號清單。

6. 輸入您要移除的使用者或群組對應的號碼：「*number*」

   稽核共用區將會更新、且使用者或群組不再允許存取稽核共用區。例如：

```
Enabled shares
 1. audit-export
Select the share to change: 1
Remove user or group? [User/group]: User
Valid users for this share
1. audituser
2. newaudituser
Select the user to remove: 1

Removed user "audituser" from share "audit-export".

Press return to continue.
```

7. 關閉CIFS組態公用程式：「Exit（結束）」
8. 如果StorageGRID 此功能包括其他站台的管理節點、請視需要停用每個站台的稽核共用。
9. 設定完成時、請登出每個命令Shell：「exit」

變更CIFS稽核共用使用者或群組名稱

您可以新增新的使用者或群組、然後刪除舊的使用者或群組、來變更CIFS稽核共用的使用者或群組名稱。

透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

步驟

1. 將新的使用者或群組以更新名稱新增至稽核共用區。
2. 刪除舊的使用者或群組名稱。

相關資訊

- 將使用者或群組新增至CIFS稽核共用區
- 從CIFS稽核共用區移除使用者或群組

驗證CIFS稽核整合

稽核共用為唯讀。記錄檔是供電腦應用程式讀取、驗證不包括開啟檔案。稽核日誌檔顯示在Windows檔案總管視窗中的驗證已足夠。連線驗證完成後、請關閉所有視窗。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。